Control remoto por IoT

Creado por: María José Vidal Rojas

1. OBJETIVO

Controlar dispositivos mediante un software IoT

2. REQUERIMIENTOS

- Computador
- Circuito con arduino
- Cable de tranferencia de datos

3. PASO A PASO

- 1. Conectar un dispositivo y asignar funciones.
- 1.1. Abrir el sitio web https://iot-control-convex.vercel.app/ y hacer clic en "Crear una cuenta". (fig.1).



Fig. 1. Página web Connection

1.2. Crea tu nombre de usuario y contraseña. Presiona el botón "Comenzar". (fig.2).




Fig. 2. Crear una cuenta en la página web Conection.

1.3. Asigna un nombre y una descripción a tu dispositivo. (fig. 3).



Fig. 3. Vincular un dispositivo al sitio web Conection.

1.4. Añadir un dispositivo (fig.4) y asignale un nombre, el cual te informe con que dispositivo estas trabajando, y una descripción que especifique para que funciona. (fig.5). Asegurate que tu dispositivo este operando como Admin, si no es así haz clic en "Usuario" para cambiarlo.



Fig. 4. Crear un dispositivo.



Fig. 5. Asignar un nombre el dispositivo.

1.5. Presiona "Añadir nueva función" (fig. 6). Ponle un nombre y una descripción. (fig.7).



Fig. 6. Crear una nueva función.

Funciones del dispositivo Oprime el botón para crear una nueva función de tu dispositivo

Funciones del dispositivo

¿Deseas enviar los datos en tiempo real?



Fig. 7. Asignar la descripción de la función.

1.6. En "Tipo de función" seleccione "Por comandos". (fig.8). Luego asigne el commando de acuerdo con tu código y selección se va a ser un comando numérico o de texto. Finalmente, guarda la función. (fig.9). Establece más funciones si es necesario.

Turn on
Información general
Power up the led.

Tipo de función
Por comandos
Libre
Jest a funcion en relativa de tusuarior
Jest

Fig. 8. Asignar los parámetros de la función.



Fig. 10. Guardar el circuito.

Crear Dispositivo

Cancelar

1.8. Con el cable de transferencia de datos conecta el circuito al computador (fig. 11) y sube el código serial. (fig. 12)




Fig. 11. Arduino conectado al computador.

```
Of Action (18.79 (Windows Stor 18.57.0)

Action (5fter Programs Heramientas Ayuda

Officer Programs
```

Fig. 12. Software de Arduino.

1.9. Presione "Conectar" y seleccione el Puerto serial (USB) al cual está conectado tu circuito. (fig. 13)




Fig. 13. Puertos seriales

1.10. Si deseas ejecutar la función, haz clic en "Ejecutar localmente" y asegurate de que está funcionando observando los datos en la consola de comandos. (fig.14)



Fig. 14. Probar localmente el funcionamiento del circuito.

- 2. Operar el circuito desde otro dispositivo.
 - 2.1. En el dispositivo donde está conectado el circuito posiciónate en el espacio Miembros y selecciona "Añadir nuevo integrante". (fig. 15)




Fig. 15. Conectar con otro usuario.

2.2. Luego escribe el nombre del otro usuario ya existente y enviable la invitación. (fig. 16)




Fig. 16. Enviar una invitación a otro usuario

2.3. Ahora, en otro dispositivo, inicie sesión en la cuanta a la que has enviado la invitación y seleccione la campana en la esquina superior (fig. 17). Ahí aparecerá el mensaje con la invitación, acéptala presionando el botón verde (fig. 18). <u>Asegúrese que el dispositivo este operando como Usuario, si no es así has clic en "Admin" para cambiarlo.</u>



Fig. 17. Recibir una notificación.




Fig. 18. Aceptar una invitación.

2.4. Presiona el nombre del dispositivo y sustitúyelo por el del dispositivo que deseas controlar. (fig.19) De este modo aparecerán todos los circuitos conectados a este dispositivo. (fig.20)




Fig. 20. Posibles circuitos.

2.5. Presione "Conectar" (fig. 21) y "Ejecutar" para interactuar con las funciones del circuito a distancia. (fig. 22)



Fig. 21. Conectar un circuito a distancia.

o conectado, verificado hace 6 minutos

Led

led 1

Funciones del dispositivo



Fig. 22. Ejecutar deferentes funciones a distancia.