## Oslo modell 3\_2 INNLEVERING 2

Tilstrøm og tømming av væske:

Vi får tilført væske inn i tanken ved å trykke på V\_1, deretter vil tanken fylles opp til 90% og deretter synker den ned til 50%.

## Oppvarming av væske i tanken:

Væsken i tanken vil bli varmet opp når tank nivå-et har truffet 80%. Varme-elementet vil derfor slå seg og slås av igjen når tanken er 60%. Når varmen i væsken har gått ned til 50 grader, vil varme-elementet slås på igjen, dette vil skje evig varende.