
#### Atribuição

- Sinal de igual (=)
- Como visto anteriormente, definimos valores de variáveis utilizando este operador.

$$A = 20;$$
  
 $A = B = C = 30;$   
 $A = A+1;$ 


#### Atribuição

- Sinal de igual (=)
- Como visto anteriormente, definimos valores de variáveis utilizando este operador.



#### Aritmética

+	Adição
_	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão




C = 54

D = 6

E = 1

#### Aritmética


++	Adição simplificada	
	Subtração simplificada	



$$A = 4$$

#### Aritmética


++	Adição simplificada	
	Subtração simplificada	



$$A = 4$$

#### Aritmética


++	Adição simplificada	
	Subtração simplificada	



$$A = 4$$
$$B = 3$$

#### Aritmética


++	Adição simplificada	
	Subtração simplificada	



$$A = 4$$
$$B = 4$$

#### Relações e igualdades

==	Igual a	
!=	Diferente de	
>	Maior que	
<	Menor que	
>=	Maior ou igual que	
<=	Menor ou igual que	



Operadores lógicos – negação (!)

Α	!A
0	1
1	0


$$A = 15;$$
  
 $B = (A>3);$   
 $C = !(A>3);$   
 $A = 15$   
 $B = 1$   
 $C = 0$ 

Operadores lógicos – E (&&)

Α	В	A&&B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operadores lógicos – OU (||)

Α	В	A  B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




Operadores lógicos bit a bit

&	E	
1	OU	
٨	XOR (OU EXCLUSIVO)	
~	NEGAÇÃO	
>>	Deslocamento de bits à direita	
<<	Deslocamento de bits à esquerda	

- Operadores lógicos bit a bit exemplo
  - o char A = 8 (em base decimal)
  - A = 00001000 (em base binária)
  - O A>>1 = 00000100 (binário) = 4 (decimal)
  - O A<<3 = 00100000 (binário) = 32 (decimal)</p>
  - O A<<6 = 00000001 (binário) = 1 (decimal)</p>


- Operadores lógicos bit a bit exemplo
  - char A = 83 (decimal) = 01010011 (binário)
  - char B = 57 (decimal) = 00111001 (binário)
  - o char C = A & B = (01010011) & (00111001)



Operadores lógicos bit a bit – exemplo


o char D = A ^ B = (01010011) ^ (00111001)

Α	В	A^B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Operadores lógicos bit a bit – exemplo

 $\circ$  char E =  $\sim$ A =  $\sim$  (01010011)



= 172 (decimal)

#### Expressões abreviadas

- $\circ$  A = 3;
- A expressão "A = A+10;" pode ser escrita como "A+=10;"
- O A mesma técnica é válida para os operadores –, \*, /, %, >>,
  <<, &, | e ^</p>
- o Por exemplo:

```
f = 10; f \% = 9;
```

resulta em f = 10%9 = 1

#### Operador condicional

- CondiçãoX ? Resultado1 : Resultado
- Significa "Se a CondiçãoX for verdadeira, retorne o valor Resultado1. Caso contrário, retorne o valor Resultado2."
- o Por exemplo:

```
a = 10;

b = (a>20) ? 2 : 5;

c = (a==10) ? a+5 : a+7

resulta em a = 10, b = 5 e c = 15
```

#### Modeladores

- A existência de diferentes tipos de variáveis pode causar erros.
- Por exemplo: unsigned char A;A = 256;
- O número 256 em decimal é escrito 100000000 em binário.
   São 9 bits. Como a variável A só tem 8 bits (por ser unsigned char), ela receberá o valor 00000000 (os 8 bits menos significativos).

#### Modeladores

- Caso a variável seja signed, isto poderá gerar ainda mais problemas.
- Problemas semelhantes podem surgir quando misturamos diferentes variáveis.
- Por exemplo, se temos três valores inteiros, e queremos saber a média aritmética dos três, é bem provável que esta terá um valor de ponto flutuante.

#### Modeladores

 Para evitar erros na conta devido a conflitos na representação dos valores, utilizamos modeladores.

```
int a = 30, b = 10, c = 6;
float media;
media = (float)a;
media += (float)b;
media += (float)c;
media /= 3.0;
```