## 材料科學与工程學院


### 第19次课(续)

## 中茶回 主讲:



## 材料科学与工程学院

# 金属权




#### 高 Rain Classroom

# Topic1 高温服役条件下材料的力学行为


1、"高温"的界定 对于不同材料, "高温"定义不同,对于一种材料是高温, 对另一种材料是高温, 不上高温。



$$\frac{I(K)}{T_{m}(K)} > 0.5$$



### -材料的力学性能发生变化 2、时间效应





## 材料的组织结构发生变化


因此,与室温条件相比,材料在高温下的力学行得更为复杂,涉及到外部因素作用影响及材料内织结构变化,必须要考虑温度与时间两个因素的 为变得更为复杂, 部组织结构变化, 影响。

### 3、蠕变现象和规律

一材料在恒定载荷持续作用下缓慢产生塑性变形的现象 ·由蠕变变形导致的材料断裂


### 蠕变过程的三个阶段:

(1) 减速蠕变阶段  $\varepsilon = At^{\frac{1}{3}}$ 



(3) 加速蠕变阶段

$$\varepsilon = B + C\exp(\gamma t)$$




- 5/20页 -

蠕变曲线示意图

材料的蠕变行为与应力水平、使用温度及晶体学取向密切

相关。



3 量变函

图6-5 应力和温度对蠕变曲线的影响

9

温度变化 (T<sub>4</sub>>T<sub>3</sub>>T<sub>2</sub>>T<sub>1</sub>) (b) 恒定应力下, 恒定温度下,应力变化( $\sigma_4 > \sigma_3 > \sigma_2 > \sigma_1$ ); (**a**)




图6-3 单晶镍基高温合金PWA1480的典型蠕变曲线





图6-6 钴基高温合金GH605棒材在不同应力下的蠕变曲线(815°C)

#### 高 Rain Classroom

### 高温力学性能指标

#### (1)蠕变试验

形量随时间的变化规律。 应力恒定条件下蠕变变 一测定试样在温度和



### 蠕变持久试验机

#### 蠕变极限

高温长期载荷作用下材料的塑变抗力指标

在给定温度下, 使试 样产生规定稳态蠕变 速率的应力值

$$\sigma_{0.0001\%/h}^{700}$$

内, 使试样产生规定蠕 在给定温度和规定时间 变伸长率的应力值

$$\sigma_{\mathcal{S}/\mathrm{t}}^{\mathrm{T}}$$
  $\sigma_{1\%/1}^{700}$ 

 $\sigma_{1\%/10000h}^{700}$ 

#### (2) 持久试验

采用高温拉伸试验机测定试样在规定温度和应力作用下 的断裂时间。

#### •持久强度

-材料在高温长期载荷作用下断裂抗力指标

在给定温度下,蠕变断裂寿命达到预定值所允许承受的最大应力

 $\sigma_{1000}^{700} = 300 \mathrm{MPa}$ 

-7000°C下持久寿命为1000小时的 最大应力许用应力为300MPa

而课堂 Rain Classroom

大量试验结果表明, 持久试验时外加应力σ和断裂时间t之 间的关系为

$$t = K\sigma^{-n}$$

$$\lg t = \lg K - n \lg \sigma$$

式中, K和n取决于试验温度及材料组织状态





图6-23 铸造镍基高温合金K438的持久强度一寿命曲线




#### • 持久塑性

-通过高温持久试验,测量试样断后伸长率及断面收缩率

### • 持久寿命(t)

-在给定温度和应力下试样断裂的时间

试验表明, 材料的持 人寿命与稳态蠕变速率之 间存在一定的关系






测定试样的持久寿命需要很长时间,但是,利用上述关系, 在试验进入稳态蠕变阶段后, 即可根据稳态蠕变速率来预测持 久寿命。


## 5、应力松弛与松弛稳定性





依靠弹性变形获得紧固力, 随着时间延 弹性变形逐渐转变为塑性变 在总变形量不变的条件下, 从而使工作应力逐渐降低。 在高温下工作,

•应力松弛 ——在规定温度条件下,金属材料中的应力随时间增加而减小



-金属材料抵抗应力松弛的性能 -在一定温度T和初始应力σ<sub>0</sub>下, 经规定时间t后的剩余应 松弛稳定性及衡量指标 力osh的大小。




图6-28 热处理工艺对20Cr<sub>1</sub>Mo<sub>1</sub>V<sub>1</sub>钢应力松弛曲线的影响 I—1000°C正火, 700°C回火 II—1000°C油淬, 700°C回火

### 蠕变变形和断裂的微观机理 6

### (1) 蠕变变形机理

### 位错蠕变机制




图6-7 位错运动阻力作用机制示意图

蠕变过程与能垒大小、温度高低及障碍密度等密切相关 并随时间而发展变化。


3

# 在蠕变过程中, 材料内部两种过程相互竞争


——形变引起的加工硬化,使 材料的变形抗力越来越大 ——热激活促进变形晶体产生回复、再结晶及其它扩散过程,消除应变强化的效果,削弱材料的变形抗力料的变形抗力


两个过程相互消长,形成了蠕变行为的不同阶段:


I-减速蠕变阶段 II-恒速蠕变阶段 III-加速蠕变阶段





# 热激活对位错运动的影响方式






















◆ 位错运动方向





















0000

















#### 超过固定位错与弥散质点 在新滑移面上运动 (a)



(b) 与邻近滑移面上异号位错相消



(c) 形成小角度晶界



(d) 消失于大角度晶界

解脱 位错的运动、受阻、 蠕变过程中强化与软化同时发生, 的行为就是形变、强化又软化的过程。

帮助 与外加应力协同作用, 温度的作用是提供热激活能量, 位错越过障碍, 使之产生持续变形。

研究表明, 在温度较低, 应力水平较高的情况下, 位错滑移 机制起主导作用。

### B. 扩散蠕变机制

发生在蠕变温度相当高、蠕变速率又比较低的场合

是高温外力作用下大量原子和空位定向移动的结果

在不受外力的情况下,多晶体材料中原子和空位的移动 无方向性, 宏观上不显示塑性变形。


# 在高温+应力作用下,多晶体内产生不均匀应力场

——承受拉应力部(如A、B晶界)位

空位浓度增加

——承受压应力部位 (如C、D晶界) 空位浓度降低

——由于不同区域的空位浓度不同, 空位,从拉应力区向压应力区扩散 (实线),原子则反向扩散(虚线),导致材料沿应力方向伸长。



➤ Nabarro-Herring机制——晶内途径

其中, D<sub>v</sub>为晶内自扩散系数, α为应力, d为晶粒尺寸 k为玻尔兹曼常数, T为温度, Ω为原子体积

晶界作为空位和原子的扩散通道 ▼Coble机制—

$$\dot{arepsilon}_{\mathrm{C}} = \frac{D_{B} \sigma \Omega \delta}{\pi d^{3} k T}$$

其中, D<sub>B</sub>为晶界扩散系数, 8为晶界厚度。

两者的共同点——蠕变速率与应力及自扩散系数成正比

在高温时通常为Nabarro-Herring机制,而温度较低时为Coble 机制。在一定条件下两种机制可以同时发生。

$$\dot{\varepsilon} = \frac{D_{\nu} \sigma \Omega}{kT d^2} \left| 1 + \delta \frac{D_B}{\pi d D_{\nu}} \right|$$

#### C. 晶界滑动

在高温下,受力后晶界易产生滑动,也会促进蠕变进行,但晶界滑动对蠕变的贡献并不大,其主要作用在于协调晶内变形。

晶界滑动可由外加应力直接引起, 也可由相邻晶粒蠕变变形差异所引起的沿晶界的应力梯度造成。

注意: 晶界滑动不是独立的 蠕变机理, 因为晶界滑动一定要和晶内滑移变形配合进行, 否则就无法维持晶界的连续性, 会导致晶界萌生裂纹。

