1. 登录智云服平台





2. 在开发者中心创建自己的产品



3. 进入运营平台,上传要升级的固件



4. 填写升级信息,按照规定格式



5. 在小程序点击升级按钮



注意:第三方使用 OTA 功能请把 FTP 下载地址配置为智云服平台即可 FTP_SVR_ADDR : "211.159.175.43" FTP_USER_NAME : "hello" FTP_PASSWORD: "123456" FTP_SVR_PATH: "/pk/" FTP_FILENAME: "xxxx.bin" PK 号码请在自己的配置文件查看。文件名为上传的固件名称(日期+版本号)