گزارش آزمایش اول

مريم سعيدمهر


شماره دانشجویی: ۹۶۲۹۳۷۳

١

- آ- ساختار مقاومت pull up و کاربرد آن را مختصراً شرح دهید.
 - ب- انواع روش های اتصال کلید به ریزپردازنده را نام ببرید.
- ج- انواع روش های برنامه ریزی ریزپردازنده های AVR را نام ببرید.
- د- ریزپردازنده AVR چند نوع حافظه دارد؟ نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ تفاوت آنها در چیست؟

۱.۱ <mark>پاسخ</mark>

آ- اگر یکی از پایه های ریزپردازنده ورودی تعریف شده باشند ولی هیچ مقداری به آنها متصل نشده باشد و پین به Vcc یا QND متصل نباشد، مقدار دیجیتال این پین که توسط میکروکنترلر خوانده میشود تحت تاثیر نویز و وضعیت پایه های کناری و غیره قرار میگیرد و به طور کلی مقدار خوانده شده قابل پیش بینی نیست. اصطلاحاً به این حالت ، حالت شناور میگوییم . در صورتی که بخوایم وضعیت یک کلید را توسط این پین بخوانیم ، مشکل ذکر شده باعث میشود که در زمان باز بودن کلید مقدار دیجیتال خوانده شده قابل پیش بینی نباشد و هر دو مقدار صفر یا یک منطقی ممکن است خوانده شود. بنابراین نمیتوان با خواندن مقدار پین ورودی ، وضعیت کلید را تشخیص داد. برای رفع مشکل بیان شده میتوان از مقاومت بالاکس استفاده کرد که ساختار آن مطابق شکل ۱ است که اگر کلید بسته باشد مقدار صفر و اگر باز باشد مقدار یک به ورودی اعمال میشود. (البته ریزپردازنده ها اصولا مقاومت بالاکش درونی دارند.)



 $(Pull\ up)$ شكل ۱: مقاومت بالأكش

- ب- ۱. فقط یک کلید و فعال کردن مقاومت های داخلی ریزیردازنده
 - $(pull\ up)$ کلید با مقاومت بالاکش $(pull\ up)$
 - $(pull\ down)$ کلید با مقاومت یایین کش $^{\circ}$
- ج- ۱. میتوان ریزپردازنده را ابتدا با پروگرامر برنامه ریزی کرد و سپس آن را روی بورد قرار داد.
- میتوان ریزپردازنده را به صورت onboard برنامه ریزی کرد یعنی ریزپردازنده را روی بورد قرار داده و سپس به پروگرامر وصل کرده و آن را برنامه ریزی میکنیم.

د- سه نوع :

- ۱. حافظه برنامه یا program memory : برای قرار دادن برنامه و دستورات آن است و اگر ریزپردازنده خاموش شود اطلاعات آن ثابت خواهد ماند یعنی غیرفرار است.
 - ۲. حافظه دیتا یا data memory : شامل چندین نوع رجیستر است :
 - SRAM : که در طی برنامه و محاسبات آن و ذخیره مقادیر استفاده میشود و فرار است.
- رجیسترهای I/O : غیرفرار هستند و به عنوان ورودی و خروجی های ریزپردازنده استفاده میشوند. البته بعضاً کاربردهای ویژه تری نیز دارند.
- رجیسترهای extended I/O کاربرد آنها برای زمانی است که رجیسترهای I/O فضای کافی نداشته باشند.
- ۳. EEPROM : اطلاعاتی که برای configuration ریزپردازنده میباشد در این قسمت ذخیره میشوند و غیرفرار هستند.
 - ۲ نحوه عملکرد رجیسترهای DDRx و PORTx و PINx را توضیح دهید و پیکربندی لازم برای موارد زیر را بنویسید:
 - آ- پورت A را طوری تعریف کنید که بیت های آن یک در میان ورودی خروجی باشند.
 - ب- پورت B را به صورت خروجی تعریف کنید به طوری که مقاومت Pull up آن حذف نشود.

۱.۲ <mark>پاسخ</mark>

رجیسترهای گفته شده مربوط به پورت های ریزپردازنده هستند اگر پورت A را در نظر بگیریم ، DDRA رجیستری است که مقدار آن تعیین میکند این پورت ورودی است یا خروجی به شکل که اگر مقدار هر بیت از آن ۱ باشد یعنی خروجی و اگر صفر باشد یعنی ورودی است. اگر رجیستر خروجی شده باشد مقدار دیتای آن روی رجیستر PORTA قرار خواهد گرفت و اگر ورودی شده باشد مقدار ورودی آن را از طریق رجیستر PINA بخوانیم که در این حالت مقداری که در PORTA قرار میگیرد مشخص میکند برای این پین ورودی شده ، مقاومت بالاکش داخلی فعال شود یا خیر.

- آ- باید به بیت های DDRA یک در میان صفر و یک داد یعنی DDRA = 0b01010101 = 0x55 یا به صورت DDRA = 0b10101010 = 0xAA
- ب- ممکن نیست زیرا همان طور که گفته شده فقط برای پین هایی که ورودی شده اند میتوان مقاومت داخلی را فعال نمود.
- ۳ برای نمایش کاراکترهای زیر چه مقادیری را باید به ورودی خط دادهی 7 segments اعمال کرد.

 $d_{\mathbf{A}}$

A

H

F

۱ <mark>پاسخ</mark>

بسته به اینکه نوع سون سگمنت چگونه باشد و بیت کم ارزش برای سگمنت a باشد یا سگمنت g (یعنی ترتیب پایه ها abcdefg یا gfedcba باشد) مقدار hex مناسب را از شکل ۲ باید انتخاب کرد.

Digit	Display	gfedcba	abcdefg
d	8	0x5E	0x3D
Α	8	0x77	0x77
Н	8	0x76	0x37
F	8	0x71	0x47

شكل ۲: جدول معادل hex كاراكترهاي خواسته شده