
در این قسمت هدف طراحی و پیاده سازی یک ماژول تشخیص دهنده PWM می باشد (pwm_detector). این ماژول در اصل عملکرد معکوس قسمت اول را دارد. در ورودی سیگنال pwm_in را دریافت می کند و سطح یک و صفر آنرا اندازه گیری می کند. خروجی این ماژول یک مقدار 16 بیتی به نام data_out است. اگر یکی از ورودی های low_read و یا high_read فعال باشند مقدار متناظر روی خروجی قرار میگیرد. اگر هیچیک از این دو سیگنال ورودی فعال نباشند خروجی high_read و low_read و low_read و bigh_read
 مقدار متناظر روی خروجی قرار میگیرد. اگر هیچیک از این دو سیگنال ورودی فعال نباشند خروجی مقدار میگیرد. اگر هیچیک از این دو سیگنال میدود.



توضیحاتی درباره ی این قسمت از سوال دوم :

دیتایی که روی Data_out قرار میگیرد در ابتدای تغییر نوع خروجی (اینکه بیانگر High value باشد یا Low value دیتایی که روی معتبر نیست ; بدین معنی که مدار تا به دیتای معتبر برسد ، propagation delay دارد.

در ادامه Wave Form حاصل از شبیه سازی مدار را توضیح خواهم داد. براساس این قسمت از کد PWM Detector Test bench ، سیگنال pwm_in داده شده به ماژول تولید می شود.

```
always
begin

repeat (3) begin #10 pwm_in = 1; #50 pwm_in = 0; end

repeat (3) begin #50 pwm_in = 1; #10 pwm_in = 0; end

repeat (3) begin #30 pwm_in = 1; #30 pwm_in = 0; end

end
```

همچنین این قسمت از کد نیز ، کلاک مدار (با دوره ی تناوب = ۱۰ نانوثانیه) را تولید میکند :

```
reg clk=0;
always #5 clk=~clk;
```

```
با توجه به دو قسمت فوق ، خواهیم داشت :
```

درباره سیگنال اول باید : High value = 5 و High value = 1 باشد

در مورد سیگنال دوم باید : High value = 1 و Low value = 5 باشد

و درباره سیگنال سوم باید : High value = 3 و درباره سیگنال سوم باید

در قسمت ذیل ، بنا داریم در مورد هر یک از سه موج فوق ، مدار مقدار High and Low value را محاسبه کند (که اگر با مقادیر ذکر شده در فوق ، برابر باشند ، آنگاه می توان نتیجه گرفت که مدار درست کار میکند!)

```
initial begin
       $monitor("%d : Data_Out = %d ==> %s ",
               $time ,data_out,high_r?"High Value":(low_r?"Low Value":"Not Set"));
       #30
               high_r = 1;
               high_r = 0;
       #30
               low_r = 1;
               low_r = 0;
       #30
               high_r = 1;
       #100
       #30
               high_r = 0;
               low_r = 1;
       #30
               low_r = 0;
               high_r = 1;
       #120
       #30
               high_r = 0;
               low r = 1;
       #30
               low_r = 0;
               high_r = 1;
               high_r = 0;
       #30
 end
```

