

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

دستور کار آزمایشگاه ریز پردازنده

تهیه کنندگان

دکتر نادر کریمی

دكتر محمدحسين منشئي

آخرين ويرايش

مهندس مهدى بلوريان

فهرست

٣	قوانین و مقررات آزمایشگاه ریز پردازنده
۵	آزمایش اول: آشنایی با ریزپردازنده
16	آزمایش دوم: کار با LCD کاراکتری، صفحه کلید ماتریسی و آشنایی با وقفهها
۲۶	آزمایش سوم: آشنایی با وقفهها و تایمرها
٣٨	آزمایش چهارم: کار با مو تورهای الکتریکی
49	آزمایش پنجم: آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
۶۲	آزمایش ششم: کار با LCD گرافیکی
٧٤	آزمایش هفتم: آشنایی با ارتباط سریال RS232
۸۵	آزمایش هشتم: آشنایی با ارتباط SPI و دوسیمه و کار با حافظه EEPROM

برای آگاهی بیشتر شما دانشجویان عزیز با قوانین و مقررات آزمایشگاه ریز پردازنده نکات زیر یادآوری می گردد:

- ۱) دستور کار: برای هر جلسه از آزمایشگاه یک دستور کار وجود دارد که باید آن را در طول هفته و قبل از هر جلسه مطالعه کنید.
- ۲) پیش گزارش: در دستور کار هر جلسه تعدادی سوال تئوری و شبیهسازی وجود دارد که هر دانشجو به صورت انفرادی ملزم به پاسخ گویی به آنهاست. تمام برنامهها باید دارای توضیحاتی در مورد چگونگی الگوریتم استفاده شده باشد. زمان تحویل پیش گزارش قبل از شروع به کار در هر جلسه از آزمایشگاه است و بعد از آن به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد. پیش گزارش تحت قالب یک فایل فشرده C میباشد که این فایل شامل یک فایل و pdf. به همراه فایلهای مربوط به شبیهسازی و کدهای نوشته به زبان C است.
- ۳) حضور در جلسات: حضور در تمامی جلسات الزامی بوده و هر غیبت غیر مجاز باعث کسر نمره می گردد. به علاوه تمامی اعضای گروه باید آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سوالات احتمالی و توضیح دادن برنامهها داشته باشند. یکی از روش های ارزشیابی برگزاری کوئیز در جلسات آزمایشگاه است.
- ۴) نظم آزهایشگاه: دانشجویان موظفاند از کلیه ی وسایلی که در اختیار آنها قرار داده می شود مراقبت کرده و
 در پایان هر جلسه آن ها را در جای مربوط به خود قرار دهند.
- ۵) فعالیت اضافه: انجام پروژههای طرحشده توسط مربی آزمایشگاه می تواند نمرات اضافه برای دانشجویان داشته باشد.
 - ۶) **ارزشیابی نهایی:** ارزشیابی نهایی به صورت برگزاری امتحان پایان ترم به صورت کتبی و عملی خواهد بود.

تنها برای تأکید بیشتر در پایان نکاتی یادآوری می شود که رعایت آن برای تمام دانشجویان الزامیست و نادیده گرفتن آن ها اگرچه تذکری از سوی مربی آزمایشگاه داده نشود، مطمئناً برای شما در نظر گرفته می شود.

- حضور به موقع در جلسات
- رعایت نظم و سکوت در جلسات
 - حضور فعال در گروه
- کار کردن مناسب با دستگاه های موجود در آزمایشگاه
 - پرهيز از هرگونه کپ زدن(!)

با تشكر

مسئولين آزمايشگاه ريزپردازنده

آزمایش اول

اهداف:

- مرور اصول برنامه نویسی
- نوشتن و خواندن بر روی پورتهای ریز پردازنده و رجیسترهای مربوط به آن
 - آشنایی با کلیدهای فشاری و کلیدهای کشویی
 - آشنایی با نمایشگر 7-Segment
 - معرفی هدرفایل delay.h

مقدمه:

هدف از این آزمایشگاه آشنایی با برخی از قابلیتهای ریزپردازنده ATmegal6 و برنامهنویسی آن در کنار سایر دستگاههای جانبی است.

برای نوشتن برنامه از زبان C و نرمافزار CodeVision استفاده می شود. همانطور که می دانید لازمه ی هر طرح عملی پیش طراحی و شبیه سازی نرمافزاری آن می باشد. بدین منظور قسمت هایی تحت عنوان شبیه سازی با نرمافزار در پیش گزارش قرار داده شده است. برای آشنایی مقدماتی با نرمافزار CodeVision ضمیمه شماره ۲ را حتماً مطالعه بفرمایید.

معرفی ورودی و خروجی های ATmega16:

ریزپردازنده ATmega16 دارای ۴۰ پایه است که ۳۲ پایهی آن به عنوان پورتهای I/O کاربرد دارد که در شکل ۲ مشخص شده است. در ATmega16 ، ۴ سری پورت ۸ بیتی وجود دارد.

در ساختار داخلی ATmegal6 برای هر کدام از این پورت ها سه ثبات به منظور تعیین جهت و مقدار این پورتها وجود دارد که به شرح زیر میباشند:

- $PORTx^2$. رجستر داده یورت. ۱
- $DDRx^3$ برجیستر جهت داده پورت. ۲
- $PINx^4$ بایت آدرس پایههای ورودی پورت.

² PORTX data register

¹ Register

³ PORTX data direction register

⁴ PORTX input pins address

PORTA - Port A Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0	PORTA
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

DDRA - Port A Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PINA - Port A Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0	PINA
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

شکل ۱ رجیسترهای پورت A

از بین رجیسترهای بالا تنها رجیستر PINx قابل خواندن است و دو رجیستر دیگر هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن

اگر DDRxn یک پایه برابر صفر باشد پایه به صورت ورودی و اگر ۱ باشد پایه به صورت خروجی خواهد بود. برای خواندن وضعیت پایهای که به صورت ورودی تعریف شده است رجیستر PINx را میخوانیم. و برای تعیین وضعیت پایههایی که بصورت خروجی تعریف شدهاند بر روی رجیستر PORTx مینویسیم.


DDRB = 0x0F;

برای مثال، با استفاده از دستور با \mathbf{Y} بیت کم ارزش پورت \mathbf{B} به عنوان خروجی و \mathbf{Y} بیت پر ارزش آن به عنوان ورودی تعریف شده است.

البته این پورتها علاوه بر استفاده به عنوان I/O کاربردهای دیگری هم دارند که امکان استفاده از سایر قابلیتهای ATmega16 مانند مبدل آنالوگ به دیجیتال، تایمر، ارتباط سریال و ... را فراهم می آورند که در ادامه این آزمایشگاه با این کاربردها بیشتر آشنا خواهید شد.

دسترسی به بیتهای هر کدام از رجیسترهای نامبرده به صورت زیر خواهد بود:

DDRA.3 = 1; //set bit 3 of port A as output PORTA.3 = 1; //make bit 3 of port A high



شكل ۲پايه هاى ريز پردازنده ATmega16

معرفي هدر (Header) فايل:

برای اضافه کردن یک فایل هدر به ابتدای برنامه از دستور #include استفاده می شود که نحوه اضافه کردن آن به دو روش زیر می باشد:

```
#include <file_name>
#include "file name"
```

در حالت اول کامپایلر فایل را در زیر دایر کتوری inc/ در محل نصب برنامه جست وجو می کند، اما در حالت دوم ابتدا پوشه جاری برنامه را جست وجو می کند سپس به مسیر inc/ رجوع می کند.

در پوشه INC در محل نصب CodeVision می توانید کلیه فایلهای قابل include کردن که حاوی توابع و اسامی از پیش نوشته شده هستند را مشاهده نمایید.

معرفی هدر (Header) فایل ریز پردازنده:

ریزپردازندههای AVR دارای ۳۲ ثبات I/O هستند که ارسال و دریافت داده، پیکربندی ریزپردازنده و تنظیم امکانات داخلی آن از طریق این ثباتها انجام می شود. به دو روش می توان مقدار این ثباتها را در برنامه تنظیم نمود. روش اول تنظیم رجیسترها با استفاده از آدرس آنها در حافظه ریزپردازنده است. برای مثال، رجیستر DDRx ورودی یا خروجی بودن پورت x ریزپردازنده را مشخص می کند. رجیستر DDRD در آدرس ۱۷ از حافظه ATmegal6 قرار گرفته است. می توان با تنظیم خانه حافظه که این آدرس به آن اشاره می کند ورودی یا خروجی بودن پورت D را مشخص کرد.

روش دوم برای تنظیم ثباتهای داخلی ریزپردازنده، استفاده از نامهای تعریفشده در داخل هدر فایل است. هر ریزپردازنده هدرفایل مخصوص به خود را دارد که در آن برای تمامی رجیسترهای ریزپردازنده یک اشاره گر براساس نام و آدرس آنها درحافظه تعریف شده است. این آدرسها و اشاره گرها را می توان از Datasheet مربوطه بدست آورد. با include کردن این هدر فایل می توان به جای آدرس ثبات، از اسم آن ثبات استفاده کرد.

مثال: تنظیم پورت D به صورت خروجی با استفاده از آدرس آن.

```
void main(void)
{
    *(unsigned char *) 0x11=0b11111111;
    while(1) { };
}

...

DDRD که در هدرفایل ریزپردازنده تعریف شده است.

#include <megal6.h>

void main(void)
{
    DDRD=0xFF;
    while(1) { };
}
```

توجه: حتما باید هدرفایل در ابتدای برنامه include شود. در غیر این صورت با خطای کامپایل مواجه خواهید شد. معرفی هدر delay.h:

این کتابخانه شامل دو تابع void delay_us(unsigned int n) و void delay_ms(unsigned int n) است که به کمک آنها می توان در برنامه تأخیر ایجاد کرد.

لازم به ذكر است در هنگام استفاده از اين توابع اگر وقفهاى فعال باشد ممكن است تأخير بيش از اندازه طولانى گردد. لذا مجاز نيستيم به طور دلخواه هميشه از اين توابع استفاده نماييم.

معرفي مقاومت داخلي يورتها:

هنگامی که یک پایه را به صورت ورودی تنظیم می کنیم گاهی ممکن است در اثر تغییرات ولتاژ، تغییرات جریان، نویز و ... حالت آن پایه به صورت ناخواسته تغییر کند. با توجه به سرعت بالای ریز پردازنده این تغییر ممکن است به اشتباه برای ریز پردازنده به معنی یک یا صفر شدن پایه تلقی شود و در اجرای برنامه اخلال ایجاد کند. برای از بین بردن این تأثیرات ناخواسته باید با استفاده از مقاومتهای pull up و یا pull down پایهها از حالت شناور خارج شده، به یکی از خطوط تغذیه متصل شوند. برای این کار می توان از مقاومت خارجی یا مقاومت داخلی تراشههای AVR استفاده نمود. برای فعال کردن مقاومت داخلی پورت های I/O باید بیت PUD: Pull-up disable از رجیستر SFIOR (بیت شماره ۲ این رجیستر) را صفر در نظر گرفت (و برای غیرفعال کردن، باید آن را یک کرد). علاوه بر این برای فعال کردن

مقاومت داخلی هر کدام از پایه های ورودی باید بیت متناظر آنها را در ثبات PORTx یک کرد و برای غیرفعال نمودن آن باید این بیت را صفر نمود یا پایه را به صورت خروجی تعریف کرد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADTS2	ADTS1	ADTS0	-	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

شکل ۳ ثبات Special Function I/O Register: SFIOR

معرفی کلیدهای کشویی:


۱۰ عدد کلید کشویی به منظور تولید صفر و یک دائمی در بلوکی تحت عنوان Data Latch Switch در این مجموعه مجموعه و است. این کلیدها وظیفه تولید صفر و یک منطقی را بر عهده دارند. در ساختار استفاده شده در این برد آموزشی، از مقاومتهای Pull up و یا Pull down برای جلوگیری از به وجود آمدن حالت شناور بر روی پایههای ریز پردازنده استفاده شده است.

معر في Push Button:

از Push Buttonها به منظور تولید صفر و یک لحظهای استفاده می شود. در برد آموزشی که در اختیار دارید ۸ عدد Push Button قرار دارد که از آنها برای تولید صفر و یک منطقی استفاده می شود. با فشار دادن این کلیدها، یک سیگنال صفر یا یک در پین هدر متناظر ایجاد می کند و بلافاصله پس از رها کردن کلید، خروجی به سطح یک یا صفر باز می گردد.


معرفی نمایشگر 7-Segment:

این نمایشگر چهار رقمی، برای نمایش اعداد و بعضی از حروف لاتین به کار میرود. در این ماژول برای هر Enable بیایه یه Enable به نامهای A الی H از نوع پینهدر و کانکتور 2mm وجود دارد. اما هشت پایه ی داده برای هر چهار Segment مشترک هستند. که یک کردن هر کدام از پایههای داده، موجب روشن شدن متاظر با آن خواهد شد. بنابراین برای نمایش یک عدد خاص، بر روی هر Segment باید داده ی مناسب را بر روی پایههای داده ارسال کرده و Enable آن را یک کرد. چنانچه این کار به صورت متناوب و با فرکانس مناسب انجام شود، می توان به صورت همزمان اعداد چهار رقمی دلخواه را روی چهار Segment رؤیت کرد.



شکل ۴ نامگذاری بخشهای 7-Segment

با توجه به شکل ۴ و ۵ برای نمایش عدد '۱' باید به Segmentهای B و C مقدار ۱ منطقی اعمال کرد.



شكل ۵ نحوه اتصال پايه هاى 7-Segment

پیش گزارش آزمایش اول

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

الف – ساختار مقاومت pull-up و کاربرد آن را مختصراً شرح دهید.

ب - انواع روشهای اتصال کلید به ریز پردازنده را نام ببرید.

ج - انواع روشهای برنامهریزی ریز پردازندههای AVR را نام ببرید.

د - ریز پردازنده AVR چند نوع حافظه دارد؟ نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ تفاوت آنها در چیست؟

۲) نحوه ی عملکرد رجیسترهای DDRx, PORTx, PINx را توضیح دهید و پیکربندی لازم برای موارد زیر را بنویسید: الف) پورت A را طوری تعریف کنید که بیت های آن یک در میان ورودی خروجی باشند.

ب) پورت B را بصورت خروجی تعریف کنید بطوریکه مقاومت Pull up آن حذف نشود.

۳) برای نمایش کاراکترهای زیر، چه مقادیری را باید به ورودی خط دادهی 7-Segment اعمال کرد.

d A H

۴) آزمایش ۱–۹ را با استفاده از نرمافزار Proteus شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان $^{\circ}$ 0، شماتیک مدار و اطلاعات مربوط به Simulation log را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

قسمت اول: آشنایی با رجیسترهای PORTx, PINx, DDRx

آزمایش ۱-۱:

با استفاده از رشته سیمهای مخصوص، LED های قرمز رنگ را به GND و LEDهای سبز رنگ را به منبع تغذیه 5v متصل کرده و نتیجه را مشاهده نموده و مدار معادل را در هر دو حالت گزارش نمایید.

آزمایش ۱-۲:

با توجه به ضمیمه دستور کار، ابتدا یک پروژه بسازید (بدون استفاده از Code Wizard). برنامه زیر را به پروژه خود اضافه کرده و سپس روی برد پروگرام نمایید.

```
#include <mega16.h>
void main(void)
{
    DDRB=0xFF;
    PORTB=0b01010101;
    while(1);
}
```

سوال: آیا می توان هر کدام از پایههای ریز پردازنده را به طور مجزا مقدار دهی کرد؟ چگونه؟ آزمایش ۱-۳:

کلیدهای کشویی را به پورت B و LED ها را به پورت D وصل کنید و برنامه زیر را به پروژه خود اضافه کرده و سپس روی برد پروگرام نمایید.

```
#include <mega16.h>
char number;
void main(void)
{
    DDRB = 0x00;
    DDRD = 0xFF;
    while(1)
    {
        number = PINB;
        PORTD = number;
    }
}
```

آزمایش ۱ - ٤:

یکی از کلیدهای کشویی را به بیت صفر پورت B وصل کنید و LEDها را به پورت D وصل کنید. سپس برنامه زیر را اجرا کنید.

```
#include <mega16.h>
void main(void)
{
    char count = 0X00;
    DDRD = 0XFF;
    PORTD = 0X00;
    DDRB.0 = 0;
    while(1)
    {
        if (PINB.0)
        {
            count = count + 1;
            PORTD = count;
        }
    }
}
```

آزمایش ۱ -٥:

در این آزمایش قصد داریم با کلیدهای فشاری و هدرفایل delay.h آشنا شویم. همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد ساختار کلیدهای فشاری مورد استفاده در این آزمایشگاه به گونهای است که خروجی کلید با فشردن آن، به زمین متصل خواهد شد.

هدرفایل delay.h را فراخوانی کنید و با استفاده از تابع delay برنامه قبل را به گونهای تغییر دهید که شمارنده در صورت یک بودن کلید فشاری به صورت صعودی و در صورت صفر بودن آن به صورت نزولی با تأخیر ۰.۵ ثانیهای بشمارد.

آزمایش ۱ - ۲:

با توجه به اطلاعاتی که از دستور shift در پیش گزارش بدست آوردهاید، برنامهای بنویسید که LEDها را به صورت چرخشی، از بالا به پایین به ترتیب روشن و خاموش کند.

قسمت دوم: آشنایی با نمایشگر 7-Segment

در این بخش قصد داریم یک عدد ثابت روی یکی از چهار Segment - 7- مالتی پلکس شده نمایش دهیم. برای آشنایی با - Segment - Segment موجود روی برد به مقدمه رجوع کنید. همانطور که می دانید با برقراری جریان در هر کدام از پایه های - Segment - یکی از خانه های هشتگانه ی آن روشن می شود. اما برای آنکه یک عدد را از متغیر n بخوانیم و روی - Segment یکی از خانه های هشتگانه ی آن عدد را به پورت متصل به - Segment بدهیم، باید کد مربوط به آن عدد را به پورت متصل به - Segment بدهیم. برای این کار می توان متغیر ثابت زیر را بالای main تعریف کرده و هر جا که نیاز به نوشتن عدد روی - Segment باشد از آن استفاده کنیم.

flash unsigned char digit[] = $\{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F\};$

در این متغیر، مثلا عضو صفرم، کد مربوط به عدد صفر، روی 7-Segment است.

PORTx = digit[n];

آزمایش ۱ -۷:

در این قسمت از آزمایش قصد داریم یک عدد ثابت یک رقمی را روی یکی از نمایشگرهای 7-Segment نمایش در این قسمت از آزمایش قصد داریم یک عدد ثابت یک رقمی را روی یکی از نمایشگرهای Digit1 مشخص شده دهیم. برای این منظور، ابتدا پایهی Enable مربوط به P-Segment اول که روی برد با علامت Digit1 مشخص شده است را به منبع تغذیه ۵ ولت متصل کنید. سپس پایههای A الی H را به پورت D متصل نمایید. حال برنامهی زیر را روی برد پروگرام کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.

```
#include <mega16.h>
flash unsigned char digit[]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D,
0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
int number = 0;
void main(void)
{
```


```
DDRD = 0xFF;
number = 5;
while(1)
{
        PORTD = digit[number];
}
```

آزمایش ۱ –۸:

با استفاده از آزمایش قبل، برنامه ای بنویسید که عدد یک رقمی را از روی کلید کشویی دریافت کرده و آن را روی نمایشگر 7-Segment نمایشگر

آزمایش ۱-۹:

در این قسمت هدف پیاده سازی چراغ راهنمایی با رنگ سبز و قرمز می باشد. مطابق شکل برای هر خیابان یک چراغ و دو این قسمت هدف پیاده سازی چراغ را نشان می دهد. همچنین موجود دارد که در زمان قرمز بودن، مدت زمان باقی مانده تا سبز شدن چراغ را نشان می دهد. همچنین برای کنترل ترافیک توسط پلیس راهنمایی از کلید کشویی استفاده می شود به این صورت که پلیس توانایی نگه داشتن زمان باقی مانده یا صفر کردن آن را دارد.



آزمایش دوم

اهداف:

- آشنایی با مفهوم وقفه ی خارجی (External interrupt)
 - کار با نمایشگر LCD کاراکتری
 - كار با صفحه كليد ماتريسي

مقدمه:

هدف از این آزمایش آشنایی با مفهوم وقفه به عنوان مقدمهای برای کار با تایمرها میباشد. در این آزمایش از صفحه کلید ماتریسی و نمایشگر LCD به عنوان ابزارهای ورودی و خروجی استفاده شده است. در ابتدا پس از آشنایی با مفهوم وققه، نحوه ی خواندن اطلاعات از صفحه کلید ماتریسی و نمایش آنها بر روی LCD را دنبال خواهیم کرد.

آشنایی با وقفهها

در یک برنامه ریزپردازنده گاهی به بررسی وقوع یک رویداد و انجام عمل خاصی در پاسخ به آن نیاز پیدا می کنیم. به طور کلی برای تشخیص چنین رویدادهایی از دو روش استفاده می شود:

۱. روش سرکشی (Polling): در این روش، برنامهنویس پردازنده را طوری برنامهریزی می کند که وقوع رویداد، رویداد مورد نظر با فواصل زمانی مشخص و پی در پی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع رویداد، به آن پاسخ می دهد. از مشکلات این روش می توان به هدر رفتن وقت پردازنده برای چک کردن وقوع اتفاق مورد نظر می باشد.

۲. روش استفاده از وقفه (Interrupt): وقفه امکانی در ریزپردازنده است که باعث می شود تراشه در قبال ایجاد یک رویداد لحظه ای (که معمولاً زمان آن قابل پیشبینی نیست) عمل خاصی را انجام دهد. در روش استفاده از وقفه، برنامه اصلی در حالت عادی خود اجرا می شود، اما به محض وقوع رویداد مورت نظر، پردازنده خط جاری برنامه را به انتها رسانده و اجرای بقیهی برنامه را متوقف کرده و به صورت سخت افزاری با زیرروال سرویس دهی به آن وقفه پرش می کند. پس از اتمام اجرای زیرروال وقفه اجرای برنامه از سرگرفته می شود.

در مورد دلایل ایجاد وقفه می توان به دو مورد اشاره کرد:

ا. وقفه سخت افزاری که در پاسخ به رویداد خارجی مانند تغییر مقدار یک پایه یا رسیدن مقدار شمارنده تایمر به عدد خاصی اتفاق می افتد.

۲. وقفه نرم افزاری که در پاسخ به اجرای یک دستور در برنامه اتفاق می افتد. مانند وقفه ی تقسیم بر صفر یا وقفه هایی که در اثر فراخوانی تابع سیستمی توسط برنامه رخ می دهد. به دلیل محدودیت های نرم افزاری

که میکروکنترلرهای AVR هشت بیتی دارند این نوع وقفهها (که معمولاً در صورت وجود سیستم عامل مطرح می شوند) در این آزمایشگاه به کار نمی آیند.

از جمله مزایای استفاده از وقفه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١. امكان اولويت بندي درخواست وقفه از وسايل جانبي مختلف

۲.رسیدگی کردن بلادرنگ به درخواست وقفه (در صورت فعال نبودن یک درخواست وقفه با اولویت بالاتر)

٣. امكان ناديده گرفتن درخواست وقفه از يك يا چند وسيله جانبي

۴. عدم مشغول شدن پردازنده در زمانهایی که درخواستی برای ارائه سرویس وقفه موجود نیست.

برای فعال سازی وقفه ها در ریز پردازنده های AVR باید بیت هفتم از رجیستر SREG (فعال ساز عمومی) را فعال کرد. در زبان C ربان C با نوشتن عبارت ("sei")#asm("sei") با نوشتن عبارت ("asm("sei") با نوشتن عبارت ("AVR با بنوشتن عبارت ("sei") با نوشتن عبارت ("asm("sei") با نوشتن عبارت ("sei") با نوشتن عبارت ("sei") با مشاهده می شود سه مورد از وقفه ها، تحت عنوان AVR موجود در AVR را فعال کرد. همان طور که در جدول ۱ مشاهده می شود سه مورد از وقفه های خارجی است با می تواند می شود. از وقفه های خارجی معمولاً برای تشخیص پالس استفاده می شود. این پالس می تواند حاوی اطلاعات خاصی مانند اطلاعات دریافتی از یک سنسور یا IC باشد که به یکی از پایه های PD2 ، PB2 و PD3 متصل است. غیر از این سه وقفه و وقفه شکار تایمر، سایر وقفه ها، وقفه داخلی نام می گیرند.

در برنامه نویسی برای وقفه ها لازم است کد تابع یا زیرروال مربوط به وقفه درست در محلی که ریزپردازنده قرار است به آن پرش کند نوشته شود. برای راحت تر شدن این مسئله کامپایلر این امکان را در اختیار ما قرار می دهد که تابعی را که می نویسیم از نوع تابع وقفه تعریف نموده و سپس تنها بگوییم که مربوط به وقفه شماره چند است. به طور کلی نحوه تعریف تابع وقفه در CodeVision به صورت زیر است:


interrupt[شماره بردار وقفه] void نام تابع (void) {}

جدول ۱ - وقفههای ریز پر دازنده

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	\$000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

منظور از شماره بردار وقفه همان شماره ستون جدول بالاست که با نام .Vector No مشخص هستند. ولی اگر فایل هدر mega16.h را باز کنید مشاهده خواهید کرد که برای هر کدام از این شماره ها نام های معادلی در نظر گرفته شده که به سهولت استفاده از وقفه خارجی ۱ به جای نوشتن شماره ۳ می توان عبارت EXT_INT1 را به کار برد.


یکی از المانهایی که برای اتصال به پایههای وقفه خارجی ریزپردازنده استفاده می شود Push-Button است. Push-Button کلیدی است که در حالت عادی قطع است و مادامی که توسط کاربر فشار داده شود، وصل خواهد بود و به محض رها شدن، دوباره قطع خواهد شد. یکی از مشکلات رایج در Push-Buttonها پدیده است. این پدیده در اثر لرزش اتصالات مکانیکی کلیدها در هنگام قطع و وصل شدن، رخ می دهد. چنین لرزشهایی موجب می شود پیش از رسیدن کلید به حالت دائمی، چند بار صفر و یک شود. زمان رسیدن کلید به حالت دائمی معمولاً بین می شود بیش از رسیدن کلید به عنوان مثال در شکل زیر بعد از فشرده شدن Push-Button تا زمانی که به حالت ثابت صفر برسد چند صفر و یک دیگر تولید شده و این باعث ایجاد خطا در خروجی می شود.



یکی از روش های حل این مشکل استفاده از تأخیر می باشد که روش چندان مناسبی نیست.

آشنایی با صفحه کلید ماتریسی

یک عدد صفحه کلید ماتریسی از نوع 4x4 (دارای ۴ ردیف و ۴ ستون) توسط ۱۶ عدد کلید فشاری به منظور تولید اطلاعات مختلف در بلوکی با عنوان 4x4 keypad در این مجموعه آموزشی قرار داده شده است. عکس مربوط به شماتیک keypad در شکل زیر مشاهده می شود.




شکل ۷: ساختار صفحه کلید ماتریسی استفاده شده در برد آموزشی

نحوه کار keypad به این صورت است که باید keypad را به یکی از پورتهای ریزپردازنده وصل کنیم. محتوای کلیدها را باید به صورت یک ماتریس در ریزپردازنده ذخیره کنیم. به عنوان مثال ماتریس زیر را در نظر بگیرید، این ماتریس کلیدهای keypad را به محتوای نشان داده شده، نگاشت می کند.

```
char data_key[]={
'7','8','9','a',
'4','5','6','b',
'1','2','3','c',
'*','0','#','d'};
```

بعد از اتصال Keypad به ریزپردازنده، سطرهای R1 تا R4 را به صورت خروجی و ستونهای C1 تا C4 را به صورت ورودی تعریف می کنیم. برای پیدا کردن کلید فشرده شده، باید سطر و ستون مربوط به آن مشخص شود. به این منظور

سطرها را به ترتیب ۱ می کنیم و مقدار ستونها را می خوانیم. هر جا که مقدار ستونی ۱ شده باشد، یعنی کلید مربوط به آن سطر و ستون فشرده شده است. فرض کنید کلید ۵ فشرده شده باشد، در این صورت با یک شدن سطر مربوطه، ستون این کلید نیز مقدار ۱ را بر می گرداند و سایر ستونها مقدار ۰ برمی گردانند. با پیدا شدن سطر و ستون، می توان از طریق ماتریس ذخیره شده در ریز پردازنده، به محتوای کلید دست پیدا کرد.




شكل ٨: الگوريتم كار كردن صفحه كليد ماتريسي

معرفی LCD کاراکتری:

یک عدد LCD کارکتری از نوع 16x2 (دارای ۱۶ ستون و ۲ ردیف) با نور زمینه ی به رنگ سبز یا آبی تحت بلوکی با عنوان LCD کارکتری از نوع 16x2 دارای ۱۶ ستون و ۱طلاعات دلخواه در این مجموعه ی آموزشی قرار داده شده است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود کاربر توسط پتانسیومتر می تواند کنتراست نمایشگر را در حد مطلوب تنظیم نماید. همچنین توسط یک عدد کلید کشویی می توان نور زمینه ی نمایشگر را وصل و یا قطع نمود.



آشنایی با یایهها:

پایه ی X و X برای تنظیم نور زمینه تعبیه شده اند. پایه های X تا X پایه های انتقال داده هستند. پایه ی X فعال ساز لچ داخلی است که برای ذخیره ی اطلاعات در X لازم است یک سیگنال با لبه ی پایین رونده به آن اعمال شود. پایه ی داخلی است که برای دخیره ی اطلاعات از X لازم است یک سیگنال با لبه ی پایین رونده به آن اعمال شود. پایه ی X مشخص می کند که باید اطلاعات از X از X خوانده یا روی آن نوشته شود. پایه ی X برای مشخص کردن داده یا دستور و در X دستور بودن کد قرار گرفته روی X تا X استفاده می شود، در صورتی که X باشد کد به عنوان دستور و در X به ترتیب تنظیم صورتی که X باشد کد به عنوان داده (کد اسکی) تلقی می شود. پایه های X و X به ترتیب تنظیم کننده ی در مین هستند.

ارتباط ریز پردازنده و LCD را می توان به دو صورت برقرار کرد:

- ارتباط ۴ سيمه: سريال
- ارتباط ۸ سیمه: موازی

ارتباط ۴ سیمه از جهت اشغال کردن پایه کمتر بهتر است و معمولاً از آن استفاده می شود. کتابخانه alcd.h نیز طوری طراحی شده است که تنها از روش ۴ سیمه استفاده کند.

مراحل ارتباط ۴ سیمه در جدول ۲ نشان داده شده است:

جدول ۲: مراحل لازم برای نشان دادن داده بر LCD در حالت ۴ سیمه

Step			Instruction							
No.	RS	R∕W	DB7	DB6	DB5	DB4	Display	Operation		
1		er supp t circuit	,	the HD	044780	OU is initialized by the internal		Initialized. No display.		
2	Fun 0	ction se 0	et O	0	1	0		Sets to 4-bit operation. In this case, operation is handled as 8 bits by initializa- tion, and only this instruction completes with one write.		
3	Fun 0 0	ction se 0 0	et 0 0	0	1 *	0 *		Sets 4-bit operation and selects 1-line display and 5 × 8 dot character font. 4-bit operation starts from this step and resetting is necessary. (Number of display lines and character fonts cannot be changed after step #3.)		
4	0	olay on/	0	0	0	0	_	Turns on display and cursor. Entire display is in space mode		
	0	0	1	1	1	0		because of initialization.		
5	Entr 0 0	y mode 0 0	set 0 0	0 1	0 1	0 0	_	Sets mode to increment the address by one and to shift the cursor to the right at the time of write to the DD/CGRAM. Display is not shifted.		
6	Writ 1 1	e data 1 0 0	to CGF 0 1	AM/DI 1 0	DRAM 0 0	0	H_	Writes H. The cursor is incremented by one and shifts to the right.		

Note: The control is the same as for 8-bit operation beyond step #6.

همانطور که در مرحله ششم مشاهده می شود برای نمایش کاراکتر "H" در ابتدا عدد "0100" و سپس عدد "1000" بر روی باس داده قرارداده شده است. این مقدار از روی جدول ۳ تعیین می گردد.

جدول ٣

Cower 8811	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx00000	CG RAM {1}			Ø	a	P	٧.	P				_	9	₹.	α	p
xxxx0001	(2)		!	1	A	Q	а	4				7	手	4	ä	q
xxxx0010	(3)		Ш	2	В	R	Ь	r			Г	1	ŋ	×	ß	Θ
xxxx0011	(4)		#	3	C	5	C	s			L	ゥ	Ŧ	ŧ	ε	00
xxxx0100	(5)		\$	4	D	T	d	t			N.	I	ŀ	þ	μ	Ω
xxxx0101	(6)		7,	5	E	U	e	u			•	才	Ŧ	l	G	ü
жжж0110	(7)		8.	6	F	Ų	f.	Ų			쿠	Ü	_	3	ρ	Σ
xxxx0111	(8)		,	7	G	M	9	W			7	#	Z	Ź	9	π
xxxx1000	(1)		(8	H	X	h	X			4	7	ネ	ij	.Г	\overline{X}
xxx1001	(2))	9		γ	i	ч			ات	፟ታ	J	լե	-1	4
xxxx1010	(3)		*	=	$ \mathbf{J} $	Z	$ \mathbf{.j} $	Z			I		ń	Ŀ	j.	7
xxxx1011	(4)		+	;	K		k	{			7	Ħ	E		×	ъ
xxxx1100	(5)		7	<	L	¥	1				tz	Ð	フ	7	Φ	m
xxxx1101	(6)		_	=	М]	M	>			ュ	Z	^	٠.	Ł	÷
xxxx1110	(7)		•	>	N	^	n	÷			3	t	#	٠,	ñ	
xxxx1111	(8)		/	?	0	_	0	÷			·y	y	₹	0	Ö	

در این آزمایشگاه برای اتصال LCD به یکی از پورتهای ریزپردازنده، به عنوان مثال پورت A به صورت زیر عمل می کنیم:

پايەي LCD	پایهی ریز پردازنده
RS	PA.0
Е	PA.1
DB0	PA.3
DB4-DB7	PA 4-PA 7

آشنایی با هدرفایل "alcd.h"

این هدرفایل حاوی دستورات آماده برای کار با LCD است که در نرم افزار CodeVision نوشته شده است. برخی از این توابع و نحوهی استفاده از آنها در زیر معرفی شده است:

- (LCD: این تابع تعداد ستون های LCD را به عنوان آرگومان ورودی دریافت می کند و مکان نمای چاپ را به خانه (0,0) می برد و همچنین مکان نمای چاپگر را غیر فعال می کند. در صورتی که ریز پردازنده ماژول LCD را تشخیص دهد این تابع مقدار ۱ را بر می گرداند در غیر این صورت مقدار صفر را بر می گرداند.

 Unsigned char lcd init (unsigned char lcd columns)
 - (cd_clear: محتوای LCD را پاک می کند.

void lcd clear(void)

• (lcd_ready: کد را منتظر آماده شدن LCD نگه می دارد.

void lcd ready(void)

• (lcd_putsf: رشته ای که در داخل پرانتز قرار دارد را بر روی LCD نمایش می دهد. توجه کنید که وقتی از این تابع استفاده می کنیم که رشته str درون flash قرار داشته باشد.

void lcd putsf(char flash *str)

• الcd_putchar: کاراکتری که در داخل پرانتز قرار دارد را بر روی LCD نمایش می دهد. void lcd putchar (char c)

وتوابع زير كه در طول آزمايش توضيح داده خواهند شد.

lcd_puts() •

void lcd_puts(char *str)

 $lcd_gotoxy(x,y)$ •

void lcd gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)

پیش گزارش آزمایش دوم

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

- ۱) آیا می توان عمل خواندن و نوشتن روی یک پورت را بلافاصله پشت سر هم انجام داد؟ به قسمت I/O Ports در دیتاشیت ریزیردازنده مراجعه نمایید.
- C ازمایش های T-T و T-T را با استفاده از نرمافزار Proteus شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان $Simulation\ log$ را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

قسمت اول:آشنایی با LCD

آزمایش ۲–۱

اتصالات LCD را مطابق با آنچه که در قسمت مقدمه گفته شد، برقرار کرده و سپس برنامهای بنویسید که نام خود را در سطر اول و شماره دانشجویی را در سطر دوم چاپ نماید.

قسمت دوم: كار با صفحه كليد ماتريسي

آزمایش ۲-۲

مطابق با آنچه که در مقدمه گفته شد، برنامهای بنویسید که با فشردن هر کلید از صفحه کلید ماتریسی، عدد مربوطه روی LCD نمایش داده شود.

آزمایش ۲-۳

برنامه ای بنویسید که با دریافت الگوی 1234#، LEDهای سبزرنگ روشن شده و در غیر این صورت LEDهای قرمز رنگ روشن شوند.

قسمت سوم: كار با وقفهها

آزمایش ۲–٤

با اتصال دو عدد کلید فشاری به وقفه های خارجی ۰ و ۱، برنامه ای بنویسید که با فشر دن کلید اول، شمارنده افزایش پیدا کرده و با فشر دن کلید دوم شمارنده کاهش پیدا کند و مقدار شمارنده را نیز روی LCD نمایش دهد.

آزمایش سوم


اهداف:

- آشنایی با وقفهی داخلی ریز پردازنده
 - آشنایی با تایمر

مقدمه

معمولاً تعداد زیادی از کارهایی که به طور روزمره با آنها سرو کار داریم نیازمند اندازه گیری زمان یا شمارش یک اتفاق هستند. برای پیاده سازی چنین عملیات هایی با ریز پردازنده ها رجیسترهای تایمر در ریز پردازنده تعبیه شده اند. تایمرها شمارنده هایی هستند که در صورت فعال بودن به طور موازی با پردازشهای CPU عمل شمارش را انجام داده و شمارنده مربوط به آنها افزایش می یابند. تایمرها مهمترین ابزار برای زمان سنجی در ریز پردازنده ها می باشند. ساده ترین مثال استفاده از تایمر به عنوان یک ثانیه شمار است که گام به گام مراحل آن را بررسی می کنیم.

منبع شمارش تایمر می تواند کلاک معمولی CPU یا یک پالس خارجی باشد، که درصورتی که منبع پالس خارجی باشد از تایمرها به عنوان Counter یعنی شمارنده پالسهای خارجی ریزپردازنده استفاده می شود. اساس کار تایمر شمارش با هر پالس کلاک است. به طور مثال یک ریزپردازنده با فرکانس کلاک IMHz را در نظر بگیرید در ریزپردازنده محتوای رجیستر Counter در هر یک میکروثانیه یک بار یک عدد افزایش می یابد پس اگر بخواهیم یک delay به اندازه ۱۰۰ میکروثانیه ایجاد کنیم در ابتدا باید محتوا را ۱ کرده و تا زمانی که مقدار رجیستر برابر ۱۰۰ شود منتظر بمانیم.




شکل ۱۰

ریز پردازنده ATmega16 سه تایمر دارد که تایمرهای صفر و ۲، هشت بیتی و تایمر ۱ شانزده بیتی است. تعداد بیتهای ذکرشده مشخص کننده حد بالای شمارنده تایمر هستند. مثلاً در تایمر ۸ بیتی شمارنده تایمر می تواند تا ۲۵۵ بشمارد. برای هر تایمر یک flag وجود دارد که زمانی که مقدار آن تایمر سرریز می کند این set ،flag می شود.

_

⁵ Timer



شکل ۱۱

برای استفاده از تایمرها نیاز است که با ثباتهای آن آشنا شوید:

ثباتهای اصلی تایمرها:

تنظیم تایمرها و استفاده از آنها به وسیلهی ثباتهای مربوطه انجام می شود. این ثباتها در زیر معرفی شده اند. حرف م شماره ی تایمر را مشخص می کند و در ریز پردازنده ATmegal6 می تواند صفر، یک یا دو باشد. پارامترهایی که در تنظیم تایمر موثرند، عبارتند از:

Clock Source: منبع کلاک تایمر می تواند، کلاک داخلی ریز پردازنده باشد یا اینکه تایمر به یک شمارنده تبدیل شده و از یکی از پایههای ریز پردازنده برای شمارش استفاده شود (در این حالت با آمدن هر پالس به پایهی مشخصی از ریز پردازنده، مقدار آن یک واحد زیاد می شود).

Clock Value: در صورتی که برای تایمرها، Clock Source از نوع System Clock انتخاب شود، فرکانس تایمر توسط Clock Value تعیین می شود. با این کار فرکانس تایمر، مضربی از فرکانس ریزپردازنده خواهد بود (با ضریب کمتر از ۱).


این فرآیند Pre-Scale نامیده می شود. در حالتی که در تنظیمات Clock Source تایمر را به Counter تبدیل کنیم تنها Timer2 قابلیت Pre-Scale کردن را خواهد داشت.

برای بدست آوردن فرکانس تایمر در حالت Pre-Scale (با مضرب N) از فرمول زیر استفاده می شود:

$$F_{Timer-Clock} = \frac{F_{Oscillator}}{N}$$
 N = Pre-scale=1,8,64,256,1024

- Mode: تایمرها می توانند شمارش را به انواع مختلف و تا مقادیر مختلف انجام دهند. چهار مد قابل استفاده عبارتند از Fast PWM ،CTC ،Normal و Phase Correct PWM و Phase correct PWM. هر کدام از این مدها در ادامه توضیح داده شدهاند.
- در مد Normal Top شمارش تایمر تا بالاترین مقداری که تایمر می تواند بشمارد ادامه می یابد (برای تایمر هشت بیتی تا ۲۵۵ و برای تایمر شانزده بیتی تا ۶۵۵۳۵) و بعد دوباره از صفر شروع به شمارش می کند. در این حالت فرکانس موج تولید شده (OCOA) برای شمارنده X بیتی از فرمول زیر استفاده می شود:

$$F_{Generatedwave} = \frac{F_{Timer-Clock}}{2^{x+1}}$$




شكل ۱۲ - نحوهي شمارش و فعال شدن بيت OCOA در حالت شمارش ا

همانطور که در شکل مشاهده می شود مقدار TCNT0 با OCR0A مقایسه شده و خروجی آن تحت عنوان OCOA تولید می شود.

در شکل فوق ضریب وظیفه (Duty Cycle) برابر با ۵۰ درصد است. چون مدت زمان ۱ و صفر بودن خروجی در یک دوره تناوب یکسان است. در حالت کلی ضریب وظیفه طبق رابطهی زیر محاسبه می شود:

y در مد CTC Top زمانی که تایمر به رجیستر OCRxy رسید (که در آن x شماره تایمر و x یا x است)، مقدار تایمر صفر شده و دوباره از اول شروع به شمارش می کند.




شكل ۱۳ - تعيين حد بالاى شمارش با استفاده از ثبات OCRxy

در این شکل مقدار OCRn توسط کاربر تغییر می کند.

هر بار که مقدار TCNTn به OCRn برسد وقفهی OCn Flag Set اتفاق می افتد و مقدار OCn تغییر می کند.

در مد Fast PWM شمارنده مانند مد نرمال می شمارد و مقدار ثبات TCNTn همواره با ثبات CCRn شمارنده مانند مد نرمال می شمارد و مقدار ثبات Fast PWM می شود. (در حالت OCRn مقایسه می شود. زمانی که محتوای این دو ثبات با هم برابر گردد (در حالت TCNTn) سطح ولتاژ پایه OCn، صفر (low) می شود و زمانی که مقدار Non-inverted حداکثر مقدار خود برسد سطح ولتاژ پایه OCn، یک (high) می شود. به این صورت می توانیم OCn یک موج PWM در پایه ی OCn تولید کنیم. دقت شود که برای این کار باید پایه ی OCn بصورت خروجی تعریف شود.


به طور کلی قابلیت مدهای PWM این است که امکان برنامه ریزی دوره تناوب و ضریب وظیفه را به ما می دهد. در نتیجه CPU برای کارهای دیگر آزاد می شود. برای محاسبه ی فرکانس موج PWM تولید شده می توان از فرمول زیر استفاده نمود:



در مد Phase Correct PWM تایمر ابتدا تا رسیدن به حد بالا می شمارد. سپس تا رسیدن به صفر رو به پایین شمارش می کند. هرموقع که صفر شد پرچم TOVn یک می شود. در این مد نیز همواره ثبات TCNTn با ثبات شمارش می کند. هرموقع که صفر شد پرچم OCRn یک می شود و در ازای حالتی که در آن قرار دارد (inverted یا onon-inverted) می تواند یک موج PWM برای ما تولید کند. فرکانس PWM در این مد از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

$$F_{\text{PWM}} = \frac{F_{oscillator}}{N*510}$$
 N=1,8,64,256,1024

عدد ۵۱۰ بدلیل شمارش از ۰ تا ۲۵۵ و از ۲۵۵ تا ۰ بدست آمده است.



شکل ۱۴ - نحوه فعال شدن پایهی OCn در حالت ۱۴ انحوه

Output: تایمرها می توانند بر روی پایههای مشخصی از خروجی با اسامی X در آن شماره ی تایمر است پالسهایی را به طور خودکار ایجاد کند. این قابلیت برای زمانی که پالسهای بسیار دقیق مورد نیاز است استفاده می شود.


Input Capt: برای شمارش بر اساس تعداد وقفههای وارده به ریزپردازنده استفاده می شود.

Interrupt on: در این بخش مشخص می کنیم که تایمر در چه صورت و چه نوع وقفه هایی را ایجاد کند.

Value: در این پارامتر مقدار اولیهی تایمر مشخص می شود. مثلا در مد CTC Top از این مقدار تا مقدار کشدار شمارش انجام می شود.

(...B...) Compare(A...B...) در این بخش می توان مقادیر رجیسترهای OCRxy را مشخص کنیم. اینها مقادیری هستند که بعداً برای تولید پالسها یا مد CTC Top و یا مدهای مربوط به PWM مورد استفاده تایمر قرار می گیرند. تایمر همواره خود را با مقادیر این رجیسترها مقایسه می کند تا در صورت برابر شدن با آنها عمل مشخصی را انجام دهد. دقت شود تایمر توسط کلاکی که به آن وارد می شود افزایش می یابد و حتی اگر با یکی از این دو مقدار (مقداری که ما مشخص کردیم) برابر شد همچنان به این شمارش ادامه می دهد. اما می تواند با مشاهده ی برابری خودش با این رجیسترها وقفه هایی را ایجاد کند.

به عنوان مثال برای تنظیم timer0 در ATmega16 از اطلاعات جدولهای زیر می توان استفاده کرد. برای سایر تایمرها، اطلاعات لازم برای تنظیم ثباتها در datasheet آمده است.



شكل ۱۵ - معرفي بيتهاي ثبات كنترلي Timer 0

در شکل ۱۵ رجیستر TCCR0 مشخص شده است. نحوه ی کار با بیت های این ثبات در جدول های زیر آمده است.

جدول ۴- تنظیم مد کاری تایمر با استفاده از بیتهای WGM00 و WGM01

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	1	0	СТС	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

جدول ۵- تنظيم نحوهي فعال شدن پايهي OC0 در حالت غبر PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

جدول 9- تنظيم نحوه ي فعال شدن پايهي OC0 در حالت Fast PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (non-inverting mode)
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM, (inverting mode)

جدول ۷- تنظیم نحوه ی فعال شدن پایه ی OC0 در حالت Phase Correct PWM با استفاده از بیتهای OC0 و COM01 و COM01

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match when downcounting.
1	1	Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match when downcounting.

CS02	CS01	CS00	Description									
0	0	0	No	No clock source (Timer/Counter stopped).								
0	0	1	clk	clk _{I/O} /(No prescaling)								
0	1	0	clk	clk _{I/O} /8 (From prescaler)								
0	1	1	clk	clk _{I/O} /64 (From prescaler)								
1	0	0	clk	clk _{I/O} /256 (From prescaler)								
1	0	1	clk	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)								
1	1	0	Ext	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.								
1	1	1	Ext	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.								
	7	6	5	4	3	2	1	0				
	TCNT0[7:0] TCNT0								TCNT0			
_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-			
	7	6	5	4	3	2	1	0				

جدول ۸- تنظیم فرکانس شمارنده با استفاده از بیتهای CS00 و CS01 و CS02

	7	6	5	4	3	2	1	0		
	TCNT0[7:0]									
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
	7	6	5	4	3	2	1	0	_	
				OCF	R0[7:0]				OCR0	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•	
_	7	6	5	4	3	2	1	0		
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK	
-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•	
	7	6	5	4	3	2	1	0		
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•	
شكل ۱۶ - معرفي بيتهاي ثباتهاي TIFR ،TIMSK ،OCRO ،TCNTO										

هر تایمر دارای دو وقفه ی سرریز و تطبیق مقایسه ی خروجی است که به ترتیب می توانند با استفاده از بیتهای TOIEn و OCIEn از ثبات TIMSK فعال با غیر فعال شوند.

همچنین هر تایمر دارای دو پرچم سرریز (TOVn) و تطبیق مقایسهی خروجی (OCFn) است که در ثبات TIFR قرار دارند.

بیت TOV0 در صورتی که برابر یک باشد، به این معناست که timer0 سرریز دارد. بیت OCF0 پرچم تطبیق مقایسه خروجی است که در صورت یک بودن به معنای تطبیق نتیجه مقایسه است.

ثبات TCNTn: این ثبات یک شمارنده است. به محض ریست شدن، محتوای آن صفر می شود و با هر پالسی که به آن وارد می شود یکی می شمارد. محتوای تایمر شمارنده با استفاده از TCNTn قابل دسترسی است. می توان مقداری را روی آن قرار داد یا از روی آن خواند.

پرچم TOVn: وقتی یک تایمر سرریز می کند محتوای این پرچم یک می شود.

ثبات TCCRn : برای تنظیم مدهای عملیاتی استفاده می شود.

پرچم OCFn: پرچم مقایسه ی خروجی است.

ثبات OCRn : محتوای این ثبات با محتوای TCNTn مقایسه می شود. اگر با هم برابر باشند پرچم OCFn یک خواهد شد.

ثبات TIMSK : بیتهای فعالساز وقفهی تایمر صفر، یک و دو را در خود دارد.

ثبات TIFR: حاوی پرچمهای تایمرهای مختلف است.

مثال کاربردی:

اکنون برنامه ثانیه شمار را بررسی می کنیم این برنامه تا ۶۰ ثانیه می شمارد و آن را روی LCD نشان می دهد. در ابتدا با باز کردن پنجره Code Wizard و انتخاب ATmegal6 در بخش chip، در لبه Timer، ۳ تایمر میکرو مشاهده می شود. Timer را انتخاب می نماییم.

در قسمت clock source می توان منبع کلاک تایمر را تنظیم نمود که داخلی یا خارجی (لبه ی پایین رونده یا بالا رونده پایه (T1) باشد. در صورت انتخاب منبع داخلی در قسمت value می توان کلاک سیستم یا تقسیمی از آن را به عنوان کلاک تایمر انتخاب نمود. تغییر در این قسمت باعث تغییر ضرایب prescale و در نهایت تغییر بیتهای CS در رجیستر TCCRn می شود. در قسمت بعد می توان یکی از ۱۶ مد عملیاتی تایمر/کانتر را انتخاب نمود. اگر مد انتخاب شده PWM نباشد در قسمت (D1)0 out. و out. و out. و out. و out. و صعیت مختلف تنظیم نمود: قطع، doggle صفر شدن سطح منطقی منطقی منطقی منطقی و یا یک شدن سطح منطقی در زمانی که مقدار OCR و out.

در حالت PWM خروجی می تواند π وضعیت داشته باشد : pon-inverted ،disconnected و non-inverted عیر است که مخصوص مد capture می باشد. گزینه قابل تنظیم بعدی که مشاهده خواهید کرد input capt است که مخصوص مد capture می باشد. π تایمر/کانتر یک، دارای π نوع وقفه است که در صورتی که تیک interrupt on زده شود فعال می شوند. این π وقفه عبار تند از: سرریز، تطابق مقایسه π و π و input capture.

⁶ clear

⁷ set

برای مقدار دهی اولیه به رجیسترهای TCNT و OCR باید مقادیر مورد نظر را در قسمتهای TCNT و compA، value و compB وارد کرد.

```
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
int i=0, j=0, k=0;
char str[10];
interrupt [TIM1 COMPA] void timer1 compa isr(void)
{
     i++;
     if(i==60)
        i=0;
     sprintf(str,"%d ",i);
     lcd clear();
     lcd puts(str);
void main(void)
     TCCR0=0x0C;
     TCCR1B=0x0C;
     OCR1AH=0x7A;
     OCR1AL=0x12;
     TIMSK=0x10;
     // Global enable interrupts
     #asm("sei")
     lcd init(16);
     lcd clear();
     while (1);
}
```

پیش گزارش آزمایش سوم

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

C شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان 1 Froteus و 2 را با استفاده از نرمافزار Simulation log را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

آزمایش ۳–۱

در آزمایش مربوط به 7-segment گفتیم برای نمایش اعداد مختلف روی 7-segment استفاده باید از Refreshing استفاده کنیم. یکی از روشهای این کار استفاده از تابع delay میباشد. اشکالی که در این روش وجود دارد هنگامی که در یک برنامه بخشهای مختلفی وجود دارد استفاده از delay برنامه را متوقف کرده و این وضعیت باعث از کار افتادن بخشهای دیگر برنامه می شود.

بنابراین بهترین وسیله برای پیاده سازی این روش استفاده از تایمرها است. در این آزمایش قصد داریم تابع 7-segment را با استفاده از تایمر بنویسیم.

ثانیه شمار دو رقمی طراحی کنید و نتیجه را روی نمایشگر 7-segment نشان دهید.

آزمایش ۳-۲

در این آزمایش قصد داریم صدایی با فرکانس متغیر بر روی speaker داشته باشیم. خروجی یکی از تایمرها را به ورودی speaker متصل کرده و برنامهای بنویسید که صوتهایی با فرکانس های مختلف تولید کرده و از speaker پخش کند.

آزمایش ۳-۳

برنامه ای بنویسید که فاصله زمانی فشرده شدن دو عدد کلید فشاری را اندازه گیری کرده و نتیجه را بر حسب میلی ثانیه روی LCD نمایش دهد.

آزمایش چهارم

اهداف:

- آشنایی با رله
- آشنایی با موتور DC
- آشنایی با شفت انکودر
- آشنایی با نحوه عملکرد مو تور پلهای

مقدمه

آشنایی با رله

رله یک سوییچ کنترلی الکتریکی سریع یا بی درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می شود. این سوییچ که به طور گسترده در کنترل صنعتی، اتومبیل و بسیاری از وسایل دیگر استفاده می شود، اجازه ایزوله کردن دو بخش مجزا از یک سیستم برای استفاده از دو منبع ولتاژ متفاوت را می دهد. یک مدل از انواع رله مدل الکترومغناطیسی (EMR⁸) است که در شکل ۱۷ نشان داده شده است.






شكل ١٧: رله

چهار عدد رلهی تک کنتاکت به منظور قطع و وصل کردن خطوط مختلف در بلوکی با عنوان Relay مطابق با شماتیک شکل ۱۸ در این مجموعه آموزشی قرار داده شده است. بلوک رله متشکل از ترانزیستور، رله و دیود می باشد. با اعمال ولتاژ ۵ ولت به RLx سیم پیچ درون رله فعال شده و مسیر عبور جریان را به سمت NOx تغییر می دهد. به

⁸ ElectroMagnetic Relay

عنوان مثال برای کنترل موتور می توان پایه ی COMx را به ولتاژ ۵ ولت و یکی از پایههای NOx یا NCx را به پایه CW موتور وصل کرد. در نهایت با متصل کردن پایه ی RLx به یکی از پایههای ریزپردازنده می توان موتور را روشن یا خاموش نمود (در ادامه در مورد موتور الکتریکی توضیح داده خواهد شد).



•

RL	com	NO	NC
LOW	X	مدار باز	X
HI	X	X	مدار باز

جدول ۹

آشنایی با موتور DC

موتور DC وسیلهای است که پالسهای الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. در موتور DC فقط دو سر سیم DC سیم DC و با معکوس کردن اتصال سیم DC سیم DC موتور در یک جهت و با معکوس کردن اتصال سیم DC موتور در جهت مخالف خواهد چرخید. حداکثر سرعت یک موتور DC در datasheet برحسب DC دور بر دقیقه) نشان داده شده است. در محدوده ی ولتاژ کاری موتور هرچه ولتاژ اعمال شده به موتور را افزایش دهیم DC بیشتر می شود.

موتورهای DC دو ویژگی بسیار مهم دارند:

۱- سرعت موتور به وسیله ولتاژ اعمالی به دو سر آن تعیین می شود.

Y- گشتاور موتور به وسیله جریانی که می کشد تعیین می شود و مقدار جریان عبوری به وسیله ی مقدار بار تعیین می شود. وجود بار باعث کاهش سرعت موتور می شود. با یک ولتاژ ثابت، هنگامی که بار افزایش می یابد، جریان مصرفی موتور افزایش خواهد یافت. اگر به موتور بیش از حد بار اعمال کنیم، موتور متوقف شده و ممکن است به علت گرمای تولید شده توسط مصرف جریان بالا، به موتور آسیب وارد شود.


آشنایی با انکودر

انکودر حسگری است که به محور چرخ، چرخ دنده یا موتور وصل می شود و می تواند میزان چرخش را اندازه گیری کند. با اندازه گیری میزان چرخش می توانید جابه جایی، سرعت، شتاب یا زاویه چرخشی را تعیین کنید. انکودرها از نوع نوری یا لیزری می باشند و یک فرستنده و یک گیرنده امواج در دو سمت یک جسم مکانیکی چرخنده (دیسک شیاردار) قرار می گیرند و پالسهای الکتریکی را تولید می کنند. به این صورت که اگر نور ارسالی توسط فرستنده از شیارهای چرخنده عبور کند توسط گیرنده دریافت می شود و مقدار ولتاژ خروجی یک می شود و زمانی که نور ارسالی به پرهها برخورد کند توسط گیرنده دریافت نمی شود و مقدار ولتاژ خروجی از گیرنده صفر می گردد به این ترتیب پالسهای الکتریکی تولید می شود.

یک عدد موتور DC به همراه یک عدد انکودر لیزری در بلوکی باعنوان DC Motor + Encoder Rotation در جهت عقربه این مجموعه آموزشی قرار داده شده است. کاربر با اعمال یک منطقی به پین CW می تواند موتور را در جهت عقربه های ساعت و پین CCW در جهت خلاف عقربه های ساعت موتور را به گردش در آورد.

با اعمال ولتاژ ۵ ولت به پایهی CW موتور شروع به چرخش می کند. برای کنترل موتور با استفاده از ریزپردازنده به دلیل این که ریزپردازنده نمی تواند جریان کافی را برای چرخش موتور فراهم کند نیاز به یک سیستم تقویت جریان خواهیم داشت. برای تقویت این جریان از رلههای تعبیه شده در این برد آموزشی که در قسمت بالا توضیح داده شد استفاده خواهیم نمود.

به منظور موقعیت سنجی شفت موتور یک عدد شفت انکودر لیزری ۳۶۰ پالسی روی شفت موتور بسته شده است. به این معنا که روی صفحه ی شفت موتور یک عدد شفت انکودر لیزری ۲۶۰ پالسی کار با این انکودر ابتدا باید پایه ی Enable این معنا که روی صفحه ی شفت تولید می گردد. Pulse Out را فعال کنید. با چرخش موتور، روی پین Pulse Out پالسهایی متناظر با موقعیت شفت تولید می گردد. این Pulse ها در اثر عبور نور لیزر از شیارها ایجاد می شوند.



شکل ۱۹


توجه: صفحه ی پره ای شکل قرار داده شده روی شفت به دقت تنظیم گردیده است. از این رو از تغییر مکان این صفحه روی شفت اکیداً خودداری نمایید.

کاربر برای استفاده از شفت انکودر می بایست با اعمال یک منطقی به پین Enable این سنسور را روشن و پالس های تولید شده را دریافت نماید.

موتور پلهاي

موتور پلهای موتوری است که به ازای پالسهای الکتریکی حرکت دورانی ایجاد می کند. در واقع یک موتور پله ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونویید است. حرکت دورانی موتور دارای زاویه چرخش معینی است. از آنجایی که این موتورها می توانند در یک زاویه خاص قفل شوند کاربردهای گوناگونی برای آنها وجود دارد. از موتورهای پلهای می توان برای جابجایی، حرکت، تعیین موقعیت و بسیاری از کارهای دیگر که در آنها کنترل دقیق موقعیت یک محور، اهرم و .. مورد نیاز باشد استفاده کرد.

هر موتور پله ای دارای یک هسته متحرک مغناطیسی دائمی است که روتور یا شفت نام دارد و به وسیله یک بخش ثابت به نام استاتور احاطه شده است. در شکل زیر یکی از متداول ترین انواع موتور پله ای را مشاهده می کنید.



ئىكل ٢٠

VCC این نوع موتورها دارای ۵ یا ۶ سیم میباشند که ۴ تای آن برای استاتور و ۲ تای آن پایه مشترک بوده و باید به وصل می شوند (در اکثر موتورها این دو سر وسط از داخل به هم وصل می شوند در نتیجه موتور دارای ۵ سیم می شود). نحوه ی عملکرد یک موتور پلهای تفاوت زیادی با یک موتور DC ندارد و تنها تفاوت در نحوه حرکت موتور است.

برای حرکت دادن موتورهای پلهای بایست پالسهایی با فواصل زمانی مختلف به پایههای چهارگانه آنها اعمال کرد. ترتیب اعمال این پالسها از پیش تعریف شده است. به عنوان مثال اگر پالسهایی مانند جدول زیر به هریک از سیم پیچها اعمال شود موتور درحالت از پیش تعیین شده ی تمام پله می چرخد:


A	В	С	D	جهت موتور
1	0	0	0	در جهت
0	1	0	0	عقربه های
0	0	1	0	
0	0	0	1	ساعت

جدول ۱۰

A	В	С	D	جهت موتور
0	0	0	1	خلاف جهت
0	0	1	0	عقریه های
0	1	0	0	ساعت
1	0	0	0	ساعت

دقت کنید که ابتدا اطلاعات سطر اول جدول به چهارپایه اعمال می شود و پس از تأخیری سطر دوم و به همین ترتیب سطر سوم و چهارم وارد می شود و پس از آن دوباره باید اطلاعات سطر اول را به موتور اعمال کرد.

نمودار حالت برای مد چرخش تمام پله ساعتگرد به صورت زیر می باشد.



هنگامی که یک پالس به یکی از سیم پیچها اعمال شود، مو تور به اندازه یک پله حرکت می کند. زاویه پله حداقل زاویه چرخش مربوط به یک پله است. این زاویه در مو تورهای مختلف بین محدوده ۷۰،۲ تا ۹۰ درجه می باشد که متداول ترین زاویه پله است. براساس این زاویه پله باید تعداد پالسهای مشخصی به مو تور داده شود تا یک دور کامل بچرخد. آنها را برای زاویه های مختلف در جدول ۱۱ مشاهده می شود:

زاويه پله	تعداد پله در یک دور
0.72	500
1.8	200
7.5	48
15	24
90	4

جدول ۱۱

برای راهاندازی موتورپلهای توسط ریزپردازنده به جریان دهی مناسب نیاز داریم پس باید از ترانزیستور یا IC های مخصوص استفاده کنیم. در این برد از درایور ULN2803A استفاده شده است.


یک عدد موتور پله ای ۶ سیمه با زاویه چرخش پله ۱۸ درجه به همراه یک عدد درایور ULN2803A در بلوکی با عنوان Stepping Motor در این مجموعه ی آموزشی قرار داده شده است.

نكته: موتور مذكور با منبع تغذيه ١٢ ولت باياس شده است.

اطلاعات تولید شده توسط میکروکنترلر در ابتدا وارد درایور شده و پس از تقویت جریان به حد مطلوب، به سیم پیچ های استاتور موتور اعمال می شود.

۴ عدد LED به منظور نمایش اطلاعات تولید شده توسط ریزپردازنده و همچنین درک بهتر سرعت سوئیچینگ ریزپردازنده با سرعت چرخش موتور در این بلوک تعبیه شده است.

کاربر با معکوس نمودن اطلاعات ارسالی توسط ریز پردازنده می تواند جهت چرخش موتور را نیز کنترل نماید. شماتیک مربوط به این بلوک در شکل زیر مشخص شده است.



شكل ۲۱: شماتيك داخلي مو توريلهاي

پیش گزارش آزمایش چهارم

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

C شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان Proteus) آزمایش های 7-4 و 7-4 را با استفاده از نرمافزار Simulation log شماتیک مدار و اطلاعات مربوط به

دستور کار

آزمایش ٤-١

یکی از پایه های ریزپردازنده را به پایه RL یکی از رله ها متصل کرده و سپس پایه NO آن رله را به پایه CW مو تور وصل کنید. و برنامه ای بنویسید که مو تور ۵.۵ ثانیه بچرخد و ۵.۵ ثانیه متوقف باشد. این آزمایش را با تأخیرهای متفاوت انجام دهید و نتیجه را مشاهده کنید.

آزمایش ٤-٢

با استفاده از وقفه تایمر سرعت چرخش موتور DC را به دست آورده و نتیجه را روی LCD نمایش دهید. حداکثر خطا را ۵ دور در دقیقه در نظر بگیرید.

آزمایش ٤-٣

برنامهای بنویسید که موتور پلهای به صورت ساعتگرد با سرعت ۷۰ دور بر دقیقه بچرخد.

آزمایش ینجم


اهداف:

- آشنایی با نحوهی تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال
 - استفاده از مبدل ADC داخلی ریز یر دازنده
 - خواندن اطلاعات از سنسورهای آنالوگ
 - کار با مبدل دیجیتال به آنالو گ

مقدمه

آشنایی با نحوه تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

گاهی نیاز است که یک کمیت فیزیکی (مانند دما، شدت صدا و شدت نور و...) اندازه گیری شود، پردازندههای دیجیتال از مقادیر باینری و گسسته استفاده می کنند در حالیکه تمام المانهای فیزیکی به صورت آنالوگ و پیوسته هستند. بنابراین برای پردازش کمیتهای فیزیکی مختلف نیازمند یک تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال برای تبدیل سیگنالهای پیوسته به گسسته هستیم.



شكل ۲۲: اتصال يك ريز پر دازنده به سنسور با استفاده از مبدل ADC

کمیتهای فیزیکی با استفاده از یک مبدل ۱۰ به کمیتهای الکتریکی تبدیل می شوند از سنسورها می توان به عنوان مبدلهای فیزیکی اشاره نمود. سنسورها دارای انواع مختلف از قبیل دما، فشار، نور و... می باشند.

سنسور ها مقدار یک کمیت آنالوگ را به ولتاژیا جریان تبدیل می کنند، سپس این ولتاژ آنالوگ به مبدل آنالوگ به دیجیتال ریزپردازنده داده می شود و مبدل آنالوگ به دیجیتال مقدار ولتاژرا به کمیت دیجیتال متناظر تبدیل می کند سپس این مقدار دیجیتال با اعمال ریاضی به مقدار عددی متناظر تبدیل می شود و روی LCD یا Tsegment نمایش داده می شود. یکی از مثالهای بسیار کاربردی در این زمینه اندازه گیری دما با استفاده از سنسورهای اندازه گیری دما می باشد. در ادامه یک مثال تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال را بررسی می نماییم.


_

⁹ Analog-to-digital converter

¹⁰ transducer

در این مجموعه آموزشی دو عدد سنسور دما (SM35 و NTC)، یک عدد سنسور نور (CDS)، یک عدد سنسور رطوبت (HIS06)، یک عدد سنسور گاز شهری (TGS813) و یک ولوم ۱۰ کیلو اهم جهت شبیه سازی سنسور مولفه های محیطی دلخواه در بلوکی با عنوان Sensors قرار داده شده است.

فرض کنید بخواهیم دمای یک مکان را اندازه گیری کنیم. برای اینکار در ابتدا نیازمند یک سنسور جهت اندازه گیری دما هستیم. در این مثال از سنسور LM35 استفاده می کنیم. محدوده دمایی که این سنسور قادر به اندازه گیری آن می باشد بین -۵۵ تا ۱۵۰ درجه است و این سنسور به ازای هر درجه سانتی گراد ۱۰ میلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر می دهد. یعنی به ازای دمای ۱۰ درجه، ولتاژ خروجی سنسور ۱۰ میلی ولت و به ازای دمای ۱۰۰ درجه، خروجی سنسور ولت می باشد.



شكل ۲۳: سنسور اندازه گيرى دما LM35

این سنسور دارای ۳ پایه میباشد، در صورتی که سنسور روبروی شما باشد (بتوانید نوشته هایش را ببینید) اولین پایه سمت چپ VCC سنسور (متصل به ۵ ولت می شود)، پایه وسط ولتاژ خروجی (به ریز پردازنده متصل می شود) و پایه سوم VCC سنسور است. این ولتاژ خروجی که به صورت آنالوگ است باید به مقادیر گسسته و دیجیتال تبدیل شود. پس نیازمند استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال (ریز پردازنده هستیم. پس از تنظیم ADC ریز پردازنده می توان به راحتی مقدار دما را بر روی VCC ریشان داد.

¹¹ ADC

برخی از خصوصیات اصلی ADC

دقت تبدیل^{۱۲}

مبدل ADC با رزولوشن n-بیتی تعریف می شود که در ریز پردازنده n ، ATmegal6 می تواند ۱۰ بیت یا ۸ بیت باشد. هرچه تعداد بیت دقت تبدیل بیشتر باشد ADC دارای step size کمتر است. Step Size یعنی کمترین مقدار تغییری که برای ADC قابل تشخیص است. اندازه Step Size را می توان با ولتاژ reference کنترل کرد.

$$Step Size = \frac{V_{ref}}{2^{n}}$$

ولتاژ مرجع"

یک ولتاژ ورودی برای مشخص نمودن محدوده ولتاژ آنالوگ و تنظیم اندازه Step Size است که می تواند بین V_{ref} -0 ولت باشد.

می تواند مقادیر AVCC یعنی ۵ ولت یا ولتاژ مرجع داخلی با مقدار ۲.۵۶ ولت و یا پایه ی خارجی N_{ref} را اتخاذ نماید.


$V_{ref}(V)$	Vin Range (V)	Step Size (mV)
5.00	0 to 5	5/256 = 19.53
4.0 3.0	0 to 4	4/256 = 15.62
3.0	0 to 3	3/256 = 11.71
2.56 2.0 1.28	0 to 2.56	2,56/256 = 10
2.0	0 to 2	2/256 = 7.81
1,28	0 to 1.28	1.28/256 = 5
1	0 to 1	1/256 = 3.90

شكل ۲۴ ارتباط ميان ولتاژ مرجع، ولتاژ ورودى و step

VCC است و اگر ولتاژ اعمالی از VCC بیشتر شود مبدل آنالوگ به دیجیتال می تواند اندازه بگیرد برابر با VCC است و اگر ولتاژ اعمال می کنند ADC بیشتر شود مبدل آنالوگ به دیجیتال آسیب می بیند (معمولاً بیشترین ولتاژ ورودی که به ADC اعمال می کنند ADC است) و کمترین ولتاژ اعمالی برابر با ADC است. ADC به ازای ولتاژ ۵ ولت در حالت ۱۰ بیتی عدد ADC (و در حالت ۸ بیتی عدد ADC) و به ازای صفر ولت عدد صفر را در متغیر مربوطه قرار می دهد.

¹² resolution

¹³ reference voltage



شكل ۲۵ بلوك ديا گرام ADC

ADC دارای دو منبع ولتاژ آنالوگ مجزا است. AVCC و AGND که AGND بایستی به زمین یا ولتاژ زمین آنالوگ متصل شود و AVCC نباید بیشتر از +/-۳.۰ نسبت به VCC اختلاف داشته باشد.

ولتاژ مرجع خارجی در صورت وجود باید به پایه AREF وصل شود که این ولتاژ بایستی بین ولتاژ موجود روی پایههای AGND - AVCC باشد. در غیر این صورت به VCC وصل می شود. AGND - AVCC مقدار آنالوگ ورودی را با تقریبی که در ادامه خواهید دید به مقدار دیجیتال ۱۰ بیتی تبدیل می کند. کمترین مقدار، نشان دهنده مقدار آنالوگ موجود در پایه AGND و بالاترین مقدار نشان دهنده ولتاژ پایه AREF منهای یک AGND است.

به این منظور ولتاژ سیگنال آنالوگ با ولتاژ ثابت V_{ref} (که قابل تنظیم است) مقایسه می شود. بسته به این که خروجی مبدل چند بیتی باشد از بازه ی V_{ref} ولتاژی به سیگنال ورودی نسبت داده می شود. مقدار سیگنال ورودی نباید از مقدار V_{ref} تجاوز کند.


مثلا یک مبدل ۸ بیتی با ولتاژ ماکزیمم ۵ ولت می تواند سطوح ولتاژ با فاصله ۱۹ میلی ولت را ایجاد کند.

خروجي داده ديجيتال

۸ ADC بیتی دارای ۸ بیت خروجی (D0-D7) است در حالی که ۱۰ ADC بیتی دارای ۱۰ بیت خروجی (D0-D9) می باشد.

$$D_{out} = \frac{V_i}{V_{ref}} * 2^n$$

¹⁴ Least Significant Bit



(A) کانال های ورودی ADC - (پورت

رجيسترها

رجيستر كنترلي ADMUX

	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
شکل ۲۷ – رجستر کنترلی ADMUX									

REFS0,1: از این دو بیت برای انتخاب ولتاژ مرجع ADC استفاده می کنیم که دارای چهار حالت می باشد:

جدول ۱۲: تعیین ولتاژهای مرجع مبدل آنالوگ به دیجیتال

REFS1	REFS0	
0	0	AREF
0	1	AVCC
1	0	-
1	1	2.56

نکته: دقیق بودن ولتاژ مرجع در تبدیل کردن آنالوگ به دیجیتال نقش بسیار مهمی دارد. دقیق ترین ولتاژ مرجع مورد نظر را مرجع همان ۲.۵۶ داخلی می باشد البته می توان با استفاده از تثبیت کننده های ولتاژ آن ولتاژ مرجع مورد نظر را ساخت و به پایه ی AREF داد.

ADLAR: از این بیت برای ۸ یا ۱۶ بیتی بودن مقدار خروجی ADC استفاده می شود. در صورت ۱ بودن نتیجه در بیتهای پرارزش ADCL) ADC و در صورت صفر بودن، نتیجه در بیتهای کم ارزش ADCL) ADC ذخیره می شود.

MUX0-4 یکی از ۷ پایه پورت A به عنوان ورودی (در واقع با MUX0-2 یکی از ۷ پایه پورت A به عنوان ورودی ولتاژ آنالوگ به ریز پردازنده انتخاب می شود) و $(^{*}-^{*})$ انتخاب بهره تفاضلی استفاده شده است. از حالت بهره ی تفاضلی زمانی استفاده می شود که به جای یک ولتاژ ورودی آنالوگ، دو ولتاژ یکی مثبت و یکی منفی یا صفر داشته باشیم که در آن صورت اگر بهره برابر با A باشد، محاسبات به صورت زیر تغییر می کند:


$$D_{out} = A * \left(\frac{V_i^+ - V_i^-}{V_{ref}}\right) * 2^n$$

در جدول ۱۳ تنظیمات رجیستر ADMUX را برای حالتهای تفاضلی و غیرتفاضلی مشاهده می کنید. در ستون Positive Differential مقدار A مشخص شده است. در هنگام آزمایش برای استفاده از حالت تفاضلی باید Regative Differential را به ولتاژ ورودی آنالوگ و Negative Differential Input را به ولتاژ ورودی آنالوگ و

جدول ۱۳ - تنظیمات قابل اعمال برای ADC با تغییر پارامترهای MUX4-0 در رجیستر ADMUX

MUX40	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input	Gain
00000	ADC0			
00001	ADC1			
00010	ADC2			
00011	ADC3	N/A		
00100	ADC4			
00101	ADC5			
00110	ADC6			
00111	ADC7			
01000		ADC0	ADC0	10x
01001		ADC1	ADC0	10x
01010		ADC0	ADC0	200x
01011		ADC1	ADC0	200x
01100		ADC2	ADC2	10x
01101		ADC3	ADC2	10x
01110		ADC2	ADC2	200x
01111		ADC3	ADC2	200x
10000		ADC0	ADC1	1x
10001		ADC1	ADC1	1x
10010	N/A	ADC2	ADC1	1x
10011		ADC3	ADC1	1x
10100		ADC4	ADC1	1x
10101		ADC5	ADC1	1x
10110		ADC6	ADC1	1x
10111		ADC7	ADC1	1x
11000		ADC0	ADC2	1x
11001		ADC1	ADC2	1x
11010		ADC2	ADC2	1x
11011		ADC3	ADC2	1x
11100		ADC4	ADC2	1x
11101		ADC5	ADC2	1x
11110	1.22V (V _{BG})	N/A		
11111	0 V (GND)			

رجيستر ADCSRA



ADEN: با یک کردن این بیت ADC فعال می شود.

ADSC: در مد عملکرد Single با نوشتن یک در این بیت، تبدیل شروع شده و پس از پایان تبدیل به صورت خود کار صفر می شود. در مد Free، یک کردن این بیت برای شروع تبدیل الزامی است.

ADATE: با یک کردن این بیت ADC می تواند به صورت اتوماتیک با لبه بالا رونده منبع تحریک کننده شروع به تبدیل کند. منبع تحریک توسط بیتهای ADTS از رجیستر SFIOR انتخاب می شود.

ADIF: بعد از اتمام تبدیل یا تغییر در رجیستر داده ADC یک می شود. از یک شدن این بیت ما متوجه می شویم که عمل تبدیل تمام شده و حالا می توانیم مقدار دیجیتال تبدیل شده را بخوانیم.

ADIE: با یک کردن این بیت هرگاه عمل تبدیل به اتمام رسید یک وقفه ای صادر می شود که توسط آن زیر روال وقفه، می توان مقدار داده ADC را خواند.

ADPS0-3: از این بیتها برای تعیین پالس ساعت ADC مطابق جدول زیر استفاده می کنیم.

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

جدول ۱۴ - جدول تنظيمات پيش تقسيم

رجيستر داده ADC (ADCH,ADCL)

در این دو رجیستر اطلاعات خروجی ADC قرار دارند که در ADCL مقدار کمارزش و در ADCH مقدار پرارزش قرار دارد همچنین با استفاده از ADCW می توانیم محتوای هر دو متغیر را به صورت ۱۶ بیتی بخوانیم.

رجيستر SFIOR

7	6	5	4	3	2	1	0	
ADTS2	ADTS1	ADTS0	-	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	ı
			SFIC	۲۹ - رجيستر CR	شكل ،			

از طریق بیت های ADTS0-2 می توان منبع تحریک برای شروع تبدیل را مطابق جدول زیر انتخاب کرد:

منبع تحريك ADC	ADTS0	ADTS1	ADTS2
مدعملكردآزاد	0	0	0
تحریک ازطریق مقایسه کننده آنالوگ	1	0	0
تحريك ازطريق وقفه خارجي صفر	0	1	0
تحریک ازطریق تایمر (شمارنده) صفر (در صورتی که نتیجه مقایسه برابر شود)	1	1	0
تحریک ازطریق تایمر (شمارنده) صفر (درصورت سریزشدن)	0	0	1
تحریک ازطریق تایمر (شمارنده) یک (درصورتی که نتیجه مقایسه B برابرشود)	1	0	1
تحریک ازطریق تایمر (شمارنده) یک (درصورت سریزشدن)	0	1	1
تحریک ازطریق حالت تسخیرتایمر (شمارنده) یک	1	1	1

جدول ۱۵ - تعيين منابع تحريک ADC

پس باید توجه داشت که با توجه به فرکانس نوسانساز ریزپردازنده ضریب تقسیمی از جدول ADPSO-2 انتخاب کنیم که فرکانس واحد ADC در محدوده ی گفته شده قرار گیرد.

معرفي وقفه ADC

برای جلوگیری از اتلاف زمان ریز پردازنده به جای بررسی مکرر بیت ADSC در رجیستر ADCSRA بهتر است از وقفه استفاده کنیم. (توجه کنید برای استفاده از وقفه ADC باید بیت ADIE از ثبات ADCSRA یک باشد). به محض کامل شدن تبدیل، پرچم ADIF یک می شود و CPU را مجبور می کند به محل اجرای وقفه پرش کرده و از نتیجه ADC استفاده کند.

مراحل برنامهنویسی ADC

- ۱. انتخاب یک پین به عنوان کانال ورودی ADC.
 - ۲. فعال کردن ماژول ADC

- ۳. تعیین کردن سرعت تبدیل
- ۴. انتخاب ولتاژ مرجع در رجیستر ADMUX
- ۵. فعال کردن شروع تبدیل با set کردن بیت ADSC در رجیستر
 - ۴. انتظار برای پایان تبدیل با سرکشی به ADIF در رجیستر ADCSRA
- الا بعد از یک شدن بیت ADIF خواندن رجیستر ADCL و ADCH برای خواندن داده خروجی. (در نظر ADCL بخوانید)
 اشته باشید که رجیستر ADCL را باید قبل از ADCH بخوانید)
 - ۸. برای خواندن همین کانال به مرحله ۵ رجوع شود.
 - ۹. برای عوض کردن کانال ورودی یا ولتاژ مرجع به مرحله ۴ رجوع شود.

مثال) فرض کنید میخواهیم دمایی در بازهی ۰ تا ۵۰ درجه را اندازه گیری کنیم.در این صورت داریم:

$$T=0 => D_{OUT} = 00\ 0000\ 0000$$

T=50 =>
$$D_{OUT} = \frac{V_{LM35}}{V_{REF}} * 2^{10}$$


از طرفی می دانیم در این سنسور رابطه ی دما و ولتاژ خروجی عبارتست از:

 $V_{LM35} = 10mv \times T$

بنابراین با توجه به روابط قبلی داریم:

$$T = \frac{D_{OUT} \times 500}{2^{10}} \cong \frac{D_{OUT}}{2}$$

اکنون قصد داریم تا با خواندن ولتاژ LM35 دمای محیط را بر روی LCD متصل به پورت B نمایش دهیم. برای این منظور LM35 را مطابق شکل زیر به پایه ADC0 متصل می کنیم.



شكل ۳۰ نحوه اتصال LM35 به ريزير دازنده

سپس در قسمت wizard تنظیمات مربوط به LCD و LCD را انجام می دهیم و قطعه کد زیر را به برنامه اضافه می -کنیم:


```
#include <mega16.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define ADC VREF TYPE 0x60
unsigned char read adc (unsigned char adc input)
     ADMUX=adc input | (ADC VREF TYPE);
     delay us(10);
     ADCSRA | = 0 \times 40;
     while ((ADCSRA \& 0x10) == 0);
     ADCSRA = 0 \times 10;
     return ADCH;
}
void main(void)
     char str[10];
     DDRA=0 \times 00;
     DDRB=0xFF;
     ADMUX=ADC VREF TYPE;
     ADCSRA=0x83;
     lcd init(16);
     while (1)
            read adc(0);
            sprintf(str, "%d.%d", (ADCH*500)/1023, (( ADCH*500)/1023)%10);
            lcd puts(str);
      }
}
```

معرفي چند سنسور

سنسورهای NTC ،CDS و HIS06 به ترتیب سنسورهای دما، نور و رطوبت میباشند. این سه نوع سنسور با تغییر پارامترهای محیط تغییر مقاومت میدهند. از این رو به منظور ارتباط با ریزپردازنده طبق مدارهای شکل ۳۱ تغییرات مقاومت به تغییرات ولتاژ تبدیل شده است.

سنسور TGS813 سنسور آشکارساز گاز شهری با خروجی مستقیم ولتاژ میباشد که نیاز به هیچ گونه تبدیلی برای اعمال به ریزپردازنده ندارد. به دلیل افزایش حرارت بدنه سنسور و همچنین جریان کشی بالای این سنسور از منبع تغذیه


یک کلید کشویی برای وصل و قطع نمودن این سنسور در مسیر تغذیه سنسور مطابق شماتیک شکل زیر تعبیه شده است. LED موجود در این بلوک نشانگر وصل بودن و یا قطع بودن این سنسور در مدار است. همچنین یک عدد ولوم ۱۰ کیلو اهم به منظور تولید ولتاژ از سطح صفر ولت تا ۵ ولت برای شبیه سازی سنسورهای پارامترهای محیط در این بلوک قرار داده شده است. شماتیک مربوط به کلیه سنسورها در شکل زیر مشاهده می شود.




شکل ۳۱- شماتیک مربوط به کلیهی سنسورها بر روی برد آموزشی

آشنایی با نحوه تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ

در این قسمت نحوه تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ را بررسی می کنیم. برای انجام این تبدیل دو روش نردبانی 10 و باینری وزن دار وجود دارد. در این قسمت از ماژول DAC0800 به عنوان یک تبدیل کننده استفاده می شود. نکته حائز اهمیت در انتخاب ماژول DAC مقدار resolution آن است که به تعداد ورودی های آن بستگی دارد که به طور معمول تعداد ورودی ها می تواند 10 با 11 بیت باشد. اگر تعداد ورودی های DAC به تعداد 11 با 11 بیت باشد. اگر تعداد ورودی و اتاژ یا جریان می باشد. سطوح خروجی 11 و تبدیل کننده با 11 بیت ورودی و با خروجی جریان آنالوگ است.




¹⁵ ladder



شکل ۳۳ DAC0800 شکل


کمارزش ترین بیت ورودی و $V_{
m ref}$ ولتاژ ورودی است که باید به پایه ۱۴ و ۱۵ اعمال شود تا جریان مورد نیاز ${
m D0}$ است. نحوه تبدیل جریان خروجی به ولتاژ شبیه به $I_{\rm out}$ است. نحوه تبدیل جریان خروجی به ولتاژ شبیه به شكل ۳۴ مىباشد.



شكل ۳۴: نحوه اتصالات به ريزپردازنده

$$I_{out} = I_{ref} \left(\frac{D7}{2} + \frac{D6}{4} - \frac{D5}{8} + \frac{D4}{16} - \frac{D3}{32} + \frac{D2}{64} + \frac{D1}{128} + \frac{D0}{256} \right)$$

```
#include <mega16.h>
unsigned char i
                        //define a counter
int main (void)
      DDRB = OxFF;
      while (1)
            PORTB = i;
            i++;
      return 0;
}
```



شکل ۳۵ Step Ramp Output شکل

پیش گزارش آزمایش پنجم

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

C شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان $^{\circ}$ Proteus و $^{\circ}$ آزمایش های $^{\circ}$ و $^{\circ}$ و $^{\circ}$ را با استفاده از نرمافزار $^{\circ}$ Simulation $^{\circ}$ را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

آزمایش ۵-۱

برنامه ای بنویسید که در خط اول LCD مقدار خوانده شده از Volume Controller و در خط دوم مقدار خوانده شده از ADC input generator را نشان دهد.

آزمایش ۵-۲.

آزمایش قبل را با استفاده از تایمرها انجام دهید.

آزمایش ۵-۳

آزمایشی طراحی کنید که مقدار خروجی بلوک Bit Generator را با مقدار آنالوگ Volume Controller مقایسه کند. درصورتی که مقدار ولتاژ Volume Controller بیشتر باشد موتور پلهای با سرعت ۱۰۰ دور بر دقیقه شروع به چرخش کند.

آزمایش ششم


اهداف:

- نحوه کار با نمایشگرهای Dot-matrix
- آشنایی با نحوه کار LCDهای گرافیکی

معرفی نمایشگر Dot-matrix:

دو عدد نمایشگر Dot-matrix از نوع 8x8 (۸ ستون و ۸ ردیف) در بلوکی تحت عنوان Dot-matrix Display قرار داده شده است. Dot-matrix مورد استفاده در این مجموعه آموزشی به رنگ سبز می باشد.

ستونها توسط اعداد ۱ تا ۱۶ و ردیفها توسط حروف A تا P نامگذاری شده اند. به منظور روشن نمودن هر کدام از LED ها می توان به ستون مربوط به همان LED صفر منطقی و به ردیف متناظر یک منطقی اعمال نمود. شماتیک مربوط به این بلوک در شکل ۳۶ مشاهده می شود.



شكل ۳۶ - نمايشگر Dotmatrix

آشنایی با نحوهی کار نمایشگر Dot-matrix:

در این قسمت خواهیم گفت که چگونه باید یک ماتریس از LED در ابعاد $\Lambda \times \Lambda$ (۶۴ عدد LED) را کنترل کرد، یا به بیان دیگر چگونه حروف و علایم را بر روی ۶۴ عدد LED به نمایش بگذاریم. همانطور که گفته شد این ماتریس دارای Λ سطر و Λ ستون می باشد، با اتصال ماتریسی LEDها به ریز پزدازنده، تعداد پایههای خروجی را به ۱۶ پین کاهش می دهیم. برای کنترل نمایشگر باید از روش جاروب کردن سطر و ستون استفاده کرد، به این صورت که ابتدا سطر اول را یک (مابقی صفر) می کنیم و سپس مقادیر (خاموش یا روشن بودن هر LED در این سطر) مربوط به ستونها را روی Λ پین ستون قرار می دهیم. حال در مرحله ی بعد سطر دوم را یک (مابقی صفر) می کنیم و سپس مقادیر مربوط به ردیف دوم را بر روی Λ پین ستون قرار می دهیم و همین طور تا سطر هشتم ادامه می دهیم (عمل جاروب کردن را می توان با

شیفت دادن صفر منطقی روی ستونها و قرار دادن مقادیر روی ردیفها نیز انجام داد). به یاد داشته باشید که تمامی این مراحل باید با سرعت بالا انجام پذیرد، در برنامههای این دستورکار ما زمان تاخیر بین هر یک از عملیاتهای فوق را که میلی ثانیه قرار داده ایم و از آنجایی که چشم انسان خطای دید دارد می توان به راحتی وضعیت هر ۶۴ LED را در لحظه مشاهده کرد. این روش همانند ایجاد کاراکترهای خاص (مثلاً علایم و حروف فارسی) در LCDهای کاراکتری می باشد.

اصول کلی ارسال داده

همانطور که گفتیم برای ارسال داده ها باید از روش جاروب کردن استفاده کنیم. به این صورت که در هر مرحله تنها یکی از ردیف ها یک شود و مابقی صفر باشند و این لحظه داده های مربوط به این ستون نوشته شوند، آرایه زیر این عملیات برای ما انجام می دهد.

```
unsigned char R data[8] = \{0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80\};
```

ايجاد فونت

به منظور ایجاد فونت ها یک آرایه به نام alphabet در نظر گرفته شده است که باید با حروف a-z و A-Z تکمیل گردد. در اینجا برای نمونه ۳ تا از حروف آن تکمیل شده است. در صورت تمایل می توان مابقی حروف را توسط نرم افزارهای مناسب مثل PicPars tools یا GLCD Font Creator در این زمینه، ایجاد کرد و در آرایه قرار داد.

جدول شناسايي موقعيت حروف

به ازای هر حرفی که در آرایه اضافه می شود باید در تابع lookup نیز یک case جدید برای شناسایی آن حرف ایجاد شود، نکته مهم این است که باید ترتیب قرار گرفتن رعایت شود. شماره ی حرف در متغیر locat ذخیره می شود بدین صورت که حرف اول (a) دارای مقدار صفر، حرف دوم (b) دارای مقدار ۱ می باشد و همین طور تا آخر. بنابراین باید آدرس lookup در تابع lookup نیز به طور صحیح وارد شود.

```
locat=1;
              break;
       case 'c':
              locat=2;
              break;
       case 'A':
              locat=3;
              break;
       case 'B':
              locat=4;
              break;
       case 'C':
              locat=5;
              break:
    }
}
```

معرفي LCD گرافيكي

در این آزمایش چگونگی اتصال LCD گرافیکی را به ریز پردازنده بررسی مینماییم.

اساس کار GLCD¹⁶ بر مبنای Dot-matrix است، در نتیجه نیازمند یک راهانداز^{۱۷} برای تعیین زمانبندی روشن و خاموش شدن هر سطر و ستون میباشد. همانطور که در قسمت Dot-matrix توضیح داده شد برای ارسال داده ها از روش جاروب کردن سطر استفاده کردیم. بدین صورت که در هر مرحله تنها یکی از سطرها یک و مابقی صفر می شوند که در این لحظه، داده های مربوط به این سطر نوشته می شوند.

چیپ کنترلری که این عملیات را انجام می دهد KS0108 نام دارد که برای راهاندازی GLCD به کار می رود. این چیپ منامل یک data latch و دیکدر می باشد. RAM برای ذخیره داده هایی که از طریق ریز پر دازنده منتقل می شود و همینطور تولید نقاط ماتریس در GLCD (مربوط به نقاط ذخیره شده ای که قرار است نمایش داده شوند) استفاده می شود.


GLCD مورد استفاده در این آزمایشگاه دارای ابعاد 64*128 پیکسل میباشد که دارای دو چیپ کنترلی NT7108C و NT7108C مورد استفاده در این آزمایشگاه دارای ابعاد 64*581 پیکسل میباشد که دارای دو چیپ کنترلی این چیپها با کنترلرهای KS0108B و KS0107B سامسونگ سازگار هستند.

KS0108B یک راهانداز LCDهای Dot-matrix با ۶۴ کانال خروجی است که دادههای موجود در RAM را برروی خطوط SEG قرار می دهد. اندازه Dot-matrix موجود ۶۴ ۱۲۸ پیکسل است و به همین دلیل GLCD دارای ۲ سری از آن برای راهاندازی کردن ۱۲۸ سگمنت است. (شکل ۳۷ نشان دهنده ی این موضوع است). از طرف دیگر KS0107B

¹⁶ Graphical LCD

¹⁷ Drive

یک راهانداز ۶۴ کاناله است که برای تولید زمانبندی سیگنالهای کنترلی برای ۲ عدد KS0108B راهانداز سگمنت به کار میرود که این همان عمل جاروب کردن سطر است. (شکل ۳۷ نشان دهنده ی این موضوع است)



شکل ۴۳ Application Diagram

COM1 – COM64) display ۶۴ خط ۴ (KS0108B (COM1 – COM64) را راهاندازی می کند. در هر لحظه از زمان تنها یکی از خطوط COM (IC1) KS0108B نیمه سمت چپ را فعال می کند و دومین KS0108B سگمنتهای نیمه سمت چپ را فعال می کند و دومین (IC2) سگمنتهای نیمه سمت راست را فعال می نماید. به دو نیمه نمایشگر می توان به طور جداگانه با استفاده از پین (IC2) سگمنتهای نیمه سمت راست را فعال می نماید. به دو نیمه نمایشگر می توان به طور جداگانه با استفاده از پین A صفحه افقی ۷-۷ می باشد که هر کدام از یک بایت تشکیل شده است.

	Left half, $\overline{CS1}$ = 0, $\overline{CS2}$ = 1	Right half, $\overline{CS1}$ = 1, $\overline{CS2}$ = 0	
D0 TD1	Page 0	Page 0	1
D2	Page 1	Page 1	
D3	Page 2	Page 2	
D4	Page 3	Page 3	
D6	Page 4	Page 4	64 bits
D7	Page 5	Page 5	9
	Page 6	Page 6	
	Page 7	Page 7	
	← 64 bits	64 bits	
	pages #	شکل ۸	

¹⁸ Chip Select 1

¹⁹ Chip Select 2

مقداردهی از صفحه صفر شروع می شود. اگر یک بایت دیتا را به GLCD انتقال دهیم در اولین ستون صفحه صفر نمایش داده می شود. (شکل ۳۸) اگر این کار را برای ۶۴ بایت داده تکرار نماییم سپس به نیمه دوم رفته و برای ۶۴ داده دیگر ادامه دهیم Λ خط اول GLCD کشیده خواهد شد. برای Λ خط دوم به همین ترتیب عمل می نماییم و به Page با آدرس Λ می رویم. برای اینکه یک فریم کامل Λ خهر Λ دخیره می شود. (شکل Λ بایت داده احتیاج داریم. آدرس هر صفحه در رجیستر Λ Page Register ذخیره می شود. (شکل Λ

آشنایی با پایه ها

جدول ١۶ - مشخصات پايهها

Name	Level	Function	Connection with AVR PIN
Vss	0V	Ground	
Vcc	5.0V	+5v Supply in	
V0	variable	Contrast Adjust	
RS=CD	H/L	L:Instruction/H:Data Register Select	PX2 ²⁰
RD	H/L	H:READ/L:WRITE SELECTION	PX1
CS1	L	Chip Select 1(segment 1-64)	PX5
CS2	L	Chip Select 2 (segment 65-128)	PX4
RST	L	RESET SIGNAL	PX3
EN	H/L	ENABLE SIGNAL	PX0
DB0	H/L	DATA IN/OUT	PY0
DB1	H/L	DATA IN/OUT	PY1
DB2	H/L	DATA IN/OUT	PY2
DB3	H/L	DATA IN/OUT	PY3
DB4	H/L	DATA IN/OUT	PY4
DB5	H/L	DATA IN/OUT	PY5
DB6	H/L	DATA IN/OUT	PY6
DB7	H/L	DATA IN/OUT	PY7
VEE		NEGATIVE 10V OUT	
LED+		LED BACKLIGHT	
LED-		LED BACKLIGHT	

 $^{^{20}}$ PX2 = PORTX2

پایههای GLCD به دو دسته تقسیم می شوند. پایههای داده (DB0-DB7) که وظیفه انتقال داده را برعهده دارند و دسته ی دیگر پایههای کنترلی هستند. پایههای کنترلی به شرح زیر می باشند:

E=H و زمانی که این پایه مقدار High داشته باشد، دادههای موجود در DB[7:0] را نمایش می دهد و زمانی که E=H د CPU تو سط CPU می تو اند خو انده شو د.

CS1 و CS2: زمانی که CS1 و CS2 و CS2 باشد چیپ کنترلی CS1 و CS2 و CS1) انتخاب می شود و زمانی که CS1 و CS2 و CS1 باشد چیپ کنترلی CS108B (IC2) انتخاب می شود.

RS: باتوجه به جدول ۱۶ اگر RS=H باشد، GLCD دستورالعملهای دریافتی را اجرا می کند در غیر اینصورت مقدار خوانده شده از پایههای دیتا را در Data Register قرار می دهد.

نحوه ارسال فرمان به GLCD

Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Function		
Display on/off	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	L/H	Controls the display on or off. Internal status and display RAM data is not affected. L:OFF, H:ON		
Set address (Y address)	L	L	L	Н		Υε	addre	ss (0-	63)		Sets the Y address in the Y address counter.		
Set page (X address)	L	L	Н	L	Н	Н	Н	Pa	ige (0	-7)	Sets the X address at the X address register.		
Display Start line (Z address)	L	L	Н	Н	1	Displa	ıy staı	t line	(0-63)	Indicates the display data RAM displayed at the top of the screen.		
Status read	L	Н	Bus y	L	On/ Off	Reset	L	L	L	L	Read status. BUSY L: Ready H: In operation ON/OFF L: Display ON H: Display OFF RESET L: Normal H: Reset		
Write display data	Н	L			Write data						Writes data (DB0: 7) into display data RAM. After writing instruction, Y address is increased by 1 automatically.		
Read display data	Н	Н				Read	l data	2000	Reads data (DB0: 7) from display data RAM to the data bus.				

شکل ۳۹: instructions

شکل بالا دستورالعملهای مختلفی که در GLCD می توان پیاده سازی کرد را نشان می دهد. برای نمونه تعدادی از دستورالعملها را بررسی می کنیم.

1.Display On/Off

جدول ۱۷ Display On/Off

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	D

زمانی که مقدار D برابر 1 باشد داده نمایش داده می شود و وقتی D برابر 0 باشد محو می شود. وقتی D=0 است داده در RAM قرار دارد.

Y.Set Address (Y Address)

جدول ۱۸ (Set Address (Y Address

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

آدرس Y (AC0 \sim AC5) ورس داده داخل RAM است که در address counter قرار داده می شود. توجه کنید آدرس φ بیت است زیرا هر چیپ باید φ بیت را راهاندازی کند. آدرسی که set می شود بعد از هر خواندن و نوشتن داده، یک عدد اضافه می شود.

r. Set Page (X Address)

Set Page (X Address) ۱ جدول

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

دادهها در آدرس X (AC0~AC2) که نشاندهنده یک صفحه خاص است را نشان می دهد تا زمانی که صفحه بعد set در آدرس (AC0~AC2) با استفاده از زبان C شود. با توجه به جدول دستورالعملها که در شکل ۳۹ مشاهده می شود برای راه اندازی GLCD با استفاده از زبان توابعی را معرفی می کنیم.

(rigger): برای ارسال دستور به GLCD ابتدا باید پایه کنترلی RS صفر شود سپس کد دستور به پورت مربوط به E=1 ارسال شود پس از ارسال دستور باید یک پالس پایین رونده در پایه E=1 ایجاد شود بدین معنا که پایه E=1 شده و پس از مدتی برابر صفر شود. این تابع صفر و یک شدن پایه E=1 را انجام می دهد.

```
void trigger()
{
    EN = 1; //EN high
    delay_us(E_DELAY);
    EN = 0; //EN low
    delay_us(E_DELAY);
}
```

() glcd_on و glcd_off: این توابع LCD را روشن و خاموش می کنند. برای اینکار دستور 0x3F و 0x3F را به هر دو کنترلر می دهیم . چون پایههای CS1 و CS2 active low مستند، برای فعال شدن کنترلرها باید صفر باشند. RS هم طبق جدول ۱۶۶ در زمان ارسال دستور باید Low باشد.

دستور 0x3F باتوجه به دستورالعمل Display On/Off بدست آمده است مقدار DB0=1 است پس داده نمایش داده می شود و در 0x3E مقدار DB0=0 است که داده نمایش داده نمی شود.

جدول ۲۰

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

set_start_line(byte line) این تابع شماره سطر نمایش را عوض می کند. می توان هر کدام از شماره های بین ۰ تا ۶۳ را برای آن در نظر گرفت که نشان دهنده ی خط شروع می باشد و تأثیری بر روی داده نمایش داده شده از داخل RAM ندارد. برای تنظیم سطر مطابق شکل ۳۹ خطوط دیتا باید مقادیر زیر را داشته باشند.

جدول ۲۱

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

pwoid set_start_line(byte line) { RS = 0; //RS low --> command RW = 0; //RW low --> write CS1 = 0; //Activate both chips CS2 = 0; DATAPORT = 0xC0 | line; //Set Start Line command trigger(); }

glcd_write(byte b): یک بایت داده را روی مکانی که cursor قرار دارد مینویسد.

جدول ۲

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	D7	D6	D6	D5	D4	D3	D2	D1

```
void glcd_write(byte b)
{
    RS = 1; //RS high --> data
    RW = 0; //RW low --> write
    DATAPORT = b; //put data on data port
    delay_us(1);
    trigger();
}
```

معرفي هدرفايل glcd.h و نحوه استفاده در

قطعه کد زیر چگونگی نمایش یک متن و شکل را نشان می دهد.

```
#include <mega16.h>
#include <glcd.h>
#include <delay.h>
#include <font5x7.h>
void main(void)
{
      GLCDINIT t glcd init data;
                                              // >>>>>1
      glcd init data.font=font5x7;
                                              // >>>>>2
                                              // >>>>>3
      glcd_init_data.readxmem=NULL;
                                              // >>>>>4
      glcd init data.writexmem=NULL;
                                              // >>>>>5
      glcd_init(&glcd_init_data);
      glcd outtextf("MICROPROCESSOR LAB");
                                              // >>>>>6
      delay_ms(800);
                                              // >>>>>
                                              // >>>>>
      glcd_clear();
      glcd_outtextf("Some line styles:");
                                              // >>>>>9
      glcd_line(0,10,127,10);
                                              // >>>>>10
      glcd_setlinestyle(1,GLCD_LINE_DOT_SMALL);// >>>>>>11
      glcd_setlinestyle(1,GLCD_LINE_DOT_LARGE);// >>>>>>12
                                              // >>>>>13
      glcd_line(0,20,127,20);
      while(1);
}
```

اتصالات GLCD در قسمت wizard مشخص می گردد. بدین صورت که بعد از ایجاد پروژه، تنظیمات پورتها (جهت ورودی/خروجی) به صورت inline داخل فایل hex. ایجاد می شود. توجه داشته باشید که بعد از ایجاد پروژه و تنظیم پورتهای GLCD دیگر قادر به تغییر تنظیمات پورتها نخواهید بود.

برای استفاده از GLCD ابتدا نیاز به راهاندازی اولیه داریم که تابع glcd_init(*GLCDINIT_t) این کار را انجام می دهد. نوع داده ی GLCDINIT_t در فایل سرآیند glcd.h به صورت یک struct تعریف شده است. این نوع داده شامل یک متغیر برای تعیین فونت و دو اشاره گر برای خواندن و نوشتن از حافظه خارجی می باشد. خطوط ۱ الی ۴ مؤید این قضیه است.

تابع (glcd_outtextf(flash char *str) یک رشته ذخیره شده در حافظه فلش را روی GLCD نشان می دهد. همچنین تابع ; glcd_line(GLCDX_t x0, GLCDY_t y0, GLCDX_t x1, GLCDY_t y1) یک خط از نقطه (p(x0,y0) تابع ; و الگوی بیتی (thickness) و الگوی بیتی (bit_pattern) و الگوی بیتی (thickness) و ضخامت (thickness) و رسخامت (thickness) و ضخامت (thickness) و ضخامت (glcd_setlinestyle(thickness,bit_pattern) و ضخامت (thickness) تغییر داد. مقادیر قابل اتخاذ برای ضخامت (thickness) استفاده از تابع (glcd_setlinestyle(thickness,bit_pattern) تغییر داد. مقادیر قابل اتخاذ برای ضخامت است علاوه بر این الگوی بیتی اعداد صحیح مثبت می باشند که این اعداد نمایان گر تعداد پیکسل های ضخامت است علاوه بر این الگوی بیتی (bit_pattern) می تواند توسط مقادیر GLCD_LINE_DOT_SMALL ، GLCD_LINE_SOLID مقداردهی شود.

برای آشنایی بیشتر با توابع کاربردی GLCD می توانید به هدرفایل graphics.h مراجعه نمایید این هدرفایل در هدرفایل glcd.h فراخوانی شده است.

فونت

معمولاً از دو فونت با ابعاد 5x8 و 8x8 استفاده می شود. فونت های فارسی معمولاً 8x8 و فونت های انگلیسی 5x8 میباشند. ایجاد فونت در GLCD همانند آنچه که در قسمت dot-matrix گفته شد میباشد. از هدرفایل GLCD همانند آنچه که در قسمت dot-matrix اقدام به ایجاد فونت استفاده می کنیم یا می توانیم با استفاده از نرم افزارهای طراحی فونت مانند قسمت dot-matrix اقدام به ایجاد فونت نماییم.

پیش گزارش آزمایش ششم

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

- 1) برای حرف اول نام و نام خانواد گی خود با استفاده از نرم افزار معرفی شده در مقدمه یک فونت فارسی مناسب طراحی کنید.
 - ۲) باتوجه به دیتاشیت GLCD TS 128x64 با کنترلر KS0108 تابعی برای پاک کردن GLCD بنویسید.
- C آزمایش های 8-7، 8-6 و 8-9 را با استفاده از نرمافزار Proteus شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان $Simulation\ log$ را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

آزمایش ۱-۱

```
حرف اول نام و نام خوانوادگی خود را بر روی نمایشگر اول و دوم dot-matrix نمایش دهید.
```

راهنمایی: برای پیاده سازی روش جاروب کردن می توان از قطعه کد زیر کمک گرفت.

```
{    Column = ~ C_data[i];
    Row = alphabet[locat][i];
    i++;
    if( i == 8 ) i = 0;    }
```

آزمایش ۲-۲

یک نقطه روی نمایشگر اول dot-matrix نشان دهید به این گونه که با فشردن دکمههای keypad در جهات مختلف حرکت کند. (با فشر دن شماره Λ به سمت بالا، Υ به سمت یایین، Υ به سمت راست و Υ به سمت چپ حرکت نماید)

آزمایش ۲-۳

یک حرف بر روی نمایشگرهای dot-matrix نشان دهید که در جهت راست حرکت کند.

آزمایش ۲–۶

بر روى GLCD يك مستطيل، يك دايره و يك شش ضلعي نشان دهيد.

راهنمایی: برای رسم اشکال هندسی از توابع موجود در هدرفایل graphics.h استفاده نمایید.

آزمایش ۲-۵

نمودار تابع $y=x^3$ نشان دهید.

راهنمایی: از قطعه کد زیر برای محورهای مختصات استفاده کنید.

```
{
    glcd_setlinestyle(3,4);
    glcd_line(5,31,127,31);
    glcd_setlinestyle(1,GLCD_LINE_SOLID);
    glcd_line(0,32,127,32);

    glcd_setlinestyle(3,4);
    glcd_line(62,6,62,63);
    glcd_setlinestyle(1,GLCD_LINE_SOLID);
    glcd_line(63,0,63,63);
}
```

آزمایش ۲-۲

یک ساعت آنالوگ طراحی کرده و بر روی GLCD نمایش دهید.

آزمایش هفتم

اهداف:

- آشنایی با ارتباط سریال
- آشنایی با تراشه MAX232

مقدمه

انواع ارتباط سريال


همانطور که می دانید، انتقال اطلاعات به دو روش سریال و موازی می تواند صورت گیرد. در روش موازی n بیت اطلاعات از طریق n خط داده منتقل می شود اما در روش سریال همه ی داده از طریق یک یا دو خط منتقل می شود. ارتباط سریال انواع مختلف دارد که از نظر حداکثر طول کابل ارتباطی، نرخ ارسال و دریافت داده و تعداد سیم ارتباطی، یک طرفه یا دو طرفه بودن، فرمت ارسال و دریافت داده ها، سنکرون یا آسنکرون بودن و نوع مدولاسیون با یکدیگر تفاوت دارند.

انواع ارتباط سريال Ehternet، CAN، USB، Ehternet، مي باشند.

ریزپردازنده ATmega16 به صورت سختافزاری قابلیت برقراری ارتباط SPI ،USART و SPI ،USART و I2C و I2C را برای ارتباط با وسایل جانبی از قبیل ADC ،EEPROM ،SD card و DAC دارا میباشد. در این آزمایش به بررسی ارتباط USART و SPI پرداخته می شود.


برای انتقال به روش سریال پروتکلهای متنوعی در زمینههای گوناگون وجود دارد. اما به طورکلی ارتباط سریال به دو صورت می تواند برقرار شود:

• ارتباط به صورت همگام؛ که در آن داده ها بر روی یک خط ارسال می شوند و یک خط کلاک همزمان کننده نیز وجود دارد که به همراه داده ها برای همگام سازی، توسط فرستنده ارسال می شود.



• ارتباط به صورت ناهمگام؛ که در آن داده موردنظر از طریق خط TXD ارسال شده و از خط RXD دریافت می شود. بنابراین در این ارتباط کلاکی برای همگام سازی ارسال نمی شود. در چنین روشی باید داده ها تحت

قالب بندی خاص و به صورت بیت به بیت با فواصل زمانی تعریف شده برای فرستنده و گیرنده منتقل شوند. به این فواصل زمانی، نرخ انتقال داده یا Baud Rate گفته می شود. در شکل ۴۱ یک قالب داده با یک بیت توازن و دو بیت توقف در ارتباط ناهمگام مشاهده می شود.



شکل ۴۱: ارتباط به صورت ناهمگام


معرفي ارتباط USART) معرفي ارتباط

یکی از پروتکلهایی که ریزپردازنده ATmegal6 برای ارتباط سریال پشتیبانی می کنند، پروتکل USART²¹ است که قابلیت برقراری ارتباط با هر دو مد همگام و ناهمگام را دارد.


از لحاظ تئوری تنها یک سیم برای انتقال اطلاعات سریال به صورت آسنکرون لازم است اما در واقعیت این مسئله عملی نیست. به عنوان مثال اگر یک بیت از اطلاعات بر اثر خطا یا نویز تغییر کند ممکن است کل اطلاعات بعد از آن یک بیت شیفت پیدا کند و پس از تفسیر و تبدیل به دیتای موازی کل اطلاعات مخدوش شود. بنابراین نیاز به استانداردهایی وجود دارد که امکان ارتباط قابل اطمینان را فراهم کند. یکی از این استانداردها RS232-C است که در سال ۱۹۶۹ توسط موسسه EIA تعریف شد. اگرچه نام این استاندارد PS232-C است اما معمولاً به نام RS232 شناخته می شود و مخفف Recommended Serial می باشد. این استاندارد معمولاً در پورت سریال کامپیوترهای شخصی و مازولهایی مانند فرستنده/گیرنده PS ، RF و GSM برای ارتباط آنها با ریز پردازنده استفاده می شود.

در استاندارد RS232 سطح ولتاژ ۳+ تا ۱۲+ نمایانگر وضعیت Space یا صفر منطقی و بازه ی ۳- تا ۱۲- ولت نمایشگر وضعیت Mark یا یک منطقی میباشد. این در حالی است که تجهیزات استاندارد TTL مثل ریزپردازنده ATmega16 در سطوح بین ۰ و ۵ ولت کار می کنند.

²¹ Universal Synchronous Asynchronous serial Receiver/Transmitter



در نتیجه برای برقراری ارتباط بین وسایل TTL و RS232 نیاز به یک درایور مانند MAX232 احتیاج است تا سطوح ولتاژ آنها را به یکدیگر تبدیل کند. MAX232 یک تراشه ی ۱۶ پایه شامل ۲ فرستنده و ۲ گیرنده است (شکل ۴۳).



شكل ۴۳٪ ۱) مدار داخلي max232 . اين تراشه دو ورودي و دو خروجي دارد-۲) نحوه اتصال تراشه به كانكتور مادگي D9


در ادامه نحوه برقراری ارتباط بین کامپیوتر و ریزپردازنده از طریق RS232 را بررسی می کنیم. برای اینکار ابتدا مدار مورد نیاز را برقرار کرده و سپس برنامه مناسب در ریزپردازنده را مینویسیم.

ارتباط ATmegal6 و كامپيوتر

TX دارای ۲ پایه برای دریافت و انتقال داده به صورت سریال (مطابق با استاندارد RS232) با نامهای ATmega16 MAX232 و اقع در PD1 و PD1 دارد که مطابق استاندارد PD1 میباشند. به همین دلیل باید این پایهها را به PD1 متصل می گردند. مصل نمود. همانطور که درشکل ۴۳ نشان داده شده PD1 به PD1 و PD1 متصل می گردند.


بعد از برقراری اتصال ریزپردازنده به MAX232 سپس باید این تراشه را به پورت سریال کامپیوتر متصل نمود تا این ارتباط کامل گردد.

پورت سریال در کامپیوترهای شخصی که به نامهای COM Port و RS-232 Port هم شناخته می شود برای برقراری ارتباط سریال با دستگاه های خارجی مانند مودم، ماوسهای سریال، قفل های دیجیتال و ... به کار می رود. این پورت به تراشه ی UART تعبیه شده در کامپیوتر متصل است و با استفاده از ثباتهای این تراشه می توان اموری مانند ارسال و دریافت داده، خواندن وضعیت خط، کنترل سیگنالهای Baud Rate و غیره را انجام داد.



شكل ۴۴: سمت راست كانكتور مادگي D9 - سمت چپ كانكتور نري D9

1	Data carrier detect
2	Receive Data (RXD)
3	Transmit Data (TXD)
4	Data terminal ready (DTR)
5	GND
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator



شکل ۴۵: اتصال کامل ریز پردازنده به کامپیوتر از طریق در گاه سریال

تنظیمات داخل ریز پردازنده برای ارتباط سریال

در ابتدا به معرفی رجیسترهای مربوط به ارتباط USART در AVR می پردازیم:

رجیستر UDR: اصطلاحاً رجیستر بافر داده خوانده می شود و داده های ارسالی و دریافتی در آن ریخته می شوند. این TXB [0:7] اصطلاحاً رجیستر ۱۹۰۹یتی از دو بخش RXB[0:7] و RXB[0:7] تشکیل شده است. رجیستر ۱۹۰۹یتی از دو بخش Duplex و ارسال (با استفاده از پایه TX) و دریافت کند (با استفاده از پایه PX).

رجيستر UCSRA:

• بیت V – USART Receive Complete) RXC – ۲): درصورتی که داده های موجود در بافرگیرنده خوانده نشده باشند، این پرچم برابر یک و در غیر این صورت صفرخواهد بود.

- بیت ۲ USART Transmit Complete) TXC): زمانی که آخرین فریم فرستاده شده باشد و دادهای در بافر فرستنده وجود نداشته باشد، این بیت برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
- بیت ٥ USART Data Register Empty) UDRE): در صورت یک بودن، بافر فرستنده آماده دریافت داده ی جدید می باشد.
- بیت ٤ Frame Error) FE): اگر كاراكتر بعدی در زمان دریافت در بافر گیرنده، خطای فریم داشته باشد، این بیت یک می شود.
- بیت ۳ Data Over Run) DOR): زمانی که بافر گیرنده پر باشد و کاراکتر جدیدی هم درشیفت رجیستر گیرنده منتظر باشد و بیت شروع جدیدی هم تشخیص داده شود، این بیت یک می گردد.
- بیت ۲ Parity Error) PE): اگر در کاراکتر بعدی موجود در بافر گیرنده خطای parity وجود داشته باشد ،این بیت یک می شود.
- بیت ۱ Double the USART transmission Speed) UDX ۱ بیت تنها در حالت آسنکرون کاربرد دارد و در حالت سنکرون باید صفر گردد. با نوشتن یک دراین بیت نرخ ارسال به جای ۱۶ بر ۸ تقسیم می گردد و به این ترتیب در ارتباط آسنکرون سرعت انتقال را ۲ برابر می کنند.
- بیت صفر Multi-Processor communication Mode) MPCM): این بیت امکان ارتباط چند ریز پردازنده با یکدیگر را فراهم می کند.

رجيستر UCSRB:

- بیت ۷ RX Complete Interrupt Enable) RXCIE): با یک کردن این بیت، وقفه اتمام دریافت فعال می شود.
- بیت TX Complete Interrupt Enable) TXCIE ٦: با یک کردن این بیت، وقفه مربوط به اتمام ارسال فعال می گردد.
- بیت ٥ USART Data Register Empty Interrupt Enable): با یک کردن این بیت ه وقفه مربوط به خالی شدن بافر فعال می گردد .
- بیت کا Receiver Enable) RXEN): با یک کردن این بیت، USART به صورت گیرنده فعال می گردد.
- بیت ۳ USART): با یک کردن این بیت،Transmitter Enable) TXEN به صورت فرستنده فعال می گردد.
- بیت ۲ Character Size) UCSZ): این بیت به صورت ترکیب با بیتهای USCZ 1:0 تعداد بیتهای داده در یک فریم را مشخص می کند.

- بیت ۱ Receive Data Bit 8) RXB8 (Receive Data Bit 8) ازمانی که فریم ۹ بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به بیت داده از کاراکتر دریافتی را در خود جای می دهد.
- بیت صفر Transmit Data bit 8) TXB8): زمانی که فریم ۹ بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به بیت داده از کاراکتر ارسالی را در خود جای می دهد.

رجيسترهاي UBRRL و USART Baudrate Register) UBRRH رجيسترهاي

رجیستر UBRRH و رجیستر UCSRC از یک مکان در حافظه I/O استفاده می کنند.

- بیت ۱۵ Register Select) URSEL این بیت برای انتخاب دسترسی به رجیسترهای UBRRH: این بیت برای انتخاب دسترسی به رجیستر UBRRH باید صفر شود.
 - بیتهای ۱۲-۱۶ Reserved Bits ۱۲-۱۶: این بیتها برای استفاده های بعدی ذخیره شده اند.
 - بیتهای USART: این یک رجیستر ۱۲ بیتی است که نرخ ارسال USART را تنظیم می کند.

كتابخانه stdio.h

برای برقراری ارتباط با پایههای USART ریز پردازنده از هدرفایل مذکور استفاده می کنیم. تعدادی از توابع آن را در ذیل مشاهده می کنید.

- تابع printf

```
void printf ( char flash *fmtstr [, arg1,arg2,...])
```

برای فرستادن اطلاعات موجود در حافظه flash به کار میرود. در واقع وقتی میخواهیم متنی را روی پورت سریال ریز پردازنده بفرستیم به این صورت از آن استفاده می کنیم:

```
printf("Hello IUT");
```

- تابع scanf

signed char scanf(char flash *str[arg1 address,arg2 address,...])

این تابع می تواند داده های ورودی از پورت سریال را بخواند و آن را در یک رشته ذخیره کند.

```
char str[16];
scanf( "%s" , str );
```

putsf تابع

void putsf(char flash *str)

اگر بخواهیم یک متغیر رشته ای را روی پورت سریال بریزیم از آن استفاده می کنیم.

- تابع gets

```
char *gets( char *str , unsigned char length )
```

این تابع یک رشته کاراکتر ASCII را به طول مشخصی از ورودی سریال دریافت نموده و در متغیر رشته ای str ذخیره می کند.

تابع (char getchar(void یک کاراکتر را به روش Polling از USART دریافت کرده و نتیجه را می کند.

تابع (void putchar(char c نيزيک کاراکتر را به روش Polling از طريق USART ارسال مي کند.

اکنون با آشنا شدن با رجیسترهای USART در ریزپردازنده می توانیم برنامه مورد نیاز خود را بنویسیم.

دریافت اطلاعات در کامپیوتر

برقراری ارتباط سریال در نرمافزار MATLAB

برای برقراری ارتباط با درگاه سریال در MATLAB، ابتدا باید آن را به صورت یک شئ تعریف کنیم. برای انجام این کار از دستور زیر استفاده می کنیم.

serial PORT = serial('COMx','baudrate', baudrate value);

سپس برای ارسال یا دریافت اطلاعات، باید درگاه مورد نظر را باز کنیم. از دستور زیر می توان برای این کار استفاده نمود.

fopen(serial PORT);

برای خواندن اطلاعات از دستور fread و در پایان از دستور fclose برای بستن درگاه استفاده می کنیم.

برای تنظیمات بیشتر درگاه سریال به help نرمافزار MATLAB رجوع کنید.

پیش گزارش آزمایش هفتم

شماره دانشجویی:	نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:	نام و نام خانوادگی:

۱) آزمایش ۷-۷ را با استفاده از نرمافزار Proteus شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان C، شماتیک مدار و اطلاعات مربوط به Simulation log را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

آزمایش ۷-۱

پایههای RXD و TXD ریز پردازنده را به RXD و TXD مبدل MAX232 متصل کنید و کابل RS-232 را از یک طرف به درگاه COM کامپیوتر و از طرف دیگر به مبدل وصل کنید. برنامه زیر را پروگرام نموده و نتیجه را با استفاده از نرمافزار TeraTerm نشان دهید. نحوه ی کار کرد برنامه را توضیح دهید.

```
#include <mega16.h>
void main()
       int i;
       UCSRA=0x00;
       UCSRB=0x08;
       UCSRC=0x86;
       UBRRH=0x00;
       UBRRL=0x33;
       i=0;
       while(1)
               delay_ms(100);
               UDR = i ++;
               while (UCSRA.6 == 0);
               UCSRA.6=1;
       }
}
```

آزمایش ۷-۲

آزمایشی طراحی کنید که با دریافت فرمان "motor" از کامپیوتر، موتور پلهای را با سرعت ۵۰ دور بر دقیقه بچرخانـد و با دریافت فرمان "ADC"، اندازه شدت نور را با استفاده از سنسور CDS بر روی LCD نمایش دهد.

آزمایش ۷ –۳

هدف از انجام این آزمایش، برقراری ارتباط ریزپردازنده با نرمافزار MATLAB میباشد. آزمایشی طراحی کنید که تغییرات ولتاژ Volume Controller را به صورت real-time در نرمافزار Volume Controller نمایش دهد.

راهنمایی: برای نمایش به صورت real-time از قطعه کد زیر در محیط نرمافزار MATLAB استفاده کنید.

```
serial_PORT = serial('COMx', 'baudrate', 9600);
fopen(serial_PORT);
a=[];
while(1)
 b=fread(serial_PORT, 8);
 for x=1:length(b)
  if isnumeric(b(x))
    a=[a,b(x)];
   end
    if(length(a) < 400 \parallel length(a) = = 400)
        plot(a);
        axis ([1 400 0 300]);
    else
       plot(a(end-399:end));
       axis ([1 400 0 300]);
    end
 end
 b=[];
 grid on;
 drawnow;
end
```

آزمایش هشتم

اهداف

- آشنایی با ارتباط سریال SPI
- آشنایی با ارتباط سریال دو سیمه
- توانایی مقایسه امکانات SPI و TWI و استفاده از آنها
- آشنایی با حافظه های EEPROM سریال 24LC32 و توانایی برقراری ارتباط با آن ها

انواع ارتباط سريال

انواع ارتباط سریال از نظر حداکثر طول کابل ارتباطی، نرخ ارسال و دریافت داده و تعداد سیم ارتباطی، یک طرفه یا دو طرفه بودن، فرمت ارسال و دریافت داده ها، سنکرون یا آسنکرون بودن نوع مدولاسیون با یکدیگر تفاوت دارند.


انواع ارتباط سريال I2C ،SATA ،LonWorks ،CAN ،USB ،Ethernet و SPI مي باشند.

ریزپردازندههای ATmega16 به صورت سختافزاری قابلیت برقراری ارتباط SPI ،USART و I2C را برای ارتباط با این ارتباط با ATmega16 و SPI دارا میباشد. در این آزمایش به ارتباط SPI و SPI دارا میباشد. در این آزمایش به ارتباط SPI و SPI و پرداخته می شود.

SPI

ارتباط سریال SPI یک پروتکل ارتباط سریال سنکرون با سرعت بالا بوده که می توان برای برقراری ارتباط بین ریزپردازندههای AVR مختلف و وسایل جانبی که در آنها تعریف شده باشد به کار رود، خصوصیات این ارتباط به صورت زیر می باشد:

- full-duplex ارسال داده به صورت سنکرون توسط سه سیم
 - قرارگیری در حالت های slave و master
 - پرچم پایان ارسال و فعال شدن وقفه
 - امكان دو برابر كردن سرعت ارسال



شكل ۴۶: ساختار داخلي SPI

در ارتباط SPI تنها دو پایه (Din) و SDI(Din) برای انتقال داده مورد استفاده قرار می گیرند که این پروتکل را برای بسیاری از کاربردها مناسب می کند. برای همزمان کردن دو device ای که به وسیله این پروتکل به یکدیگر متصل شده اند یک پایه کلاک نیز تعبیه شده است. آخرین پایهی ارتباط SPI پایه SPI میباشد که برای initiate کردن و SPI بیایه کلاک نیز تعبیه شده است. آخرین پایهی ارتباط SPI پایه SDO ،SCLK و SDO ،SCLK و SPI بسیمه SPI کردن انتقال داده مورد استفاده قرار می گیرد. این ۴ پایه SCLK ،SDO ،SCLK و SCK ،MISO ،MOSI و SCK ،MISO ،MOSI و SCK ، SDO ،SDI و SCK ، SDO ،SDI و SCK نامیده می شوند.

همچنین استاندارد دیگری نیز با نام .wire interface bus وجود دارد. در این استاندارد پایههای CE و SCLK از یک پایه استفاده می کنند. ارتباط SPI اسیمه می تواند به یک ارتباط ۳-سیمه تبدیل شود که در آن پایههای SDI و SDO با هم ادغام می شوند. که البته تفاوتهای اساسی بین ارتباط SPI اسیمه و ۳-سیمه و جود دارد.

به دلایل مختلف ممکن است لازم باشد تا در یک پروژه از چند ریزپردازنده استفاده نماییم. یکی از راههای اتصال دو ریزپردازنده ارتباط SPI است. برای مثال فرض کنید بخواهیم ورودی دیجیتال را از روی یک ریزپردازنده بخوانیم و

-

²² Chip enable

برروی LCDای که به ریزپردازنده دیگر متصل است نشان دهیم یک راه برای برقراری این ارتباط استفاده از SPI میباشد. در ادامه به بررسی این پروتکل میپردازیم.

روش کار پروتکل SPI

اساس کار بر پایه دو شیفترجیستر میباشد. ارتباط سریال به این صورت است که یک شیفترجیستر به ورودی شیفت رجیستر دیگر متصل شود. با هر کلاک یک بیت از آن خارج شده به شیفترجیستر سمت راست وارد می شود.

ارتباط SPI به دلیل وجود کلاک مشترک از نوع سنکرون است. به عبارتی پروتکل SPI از کلاک برای همگامسازی SLAVE به دلیل وجود کلاک مشترک را تأمین می کند MASTER و به وسیله دیگر SLAVE می گویند که دارای یک پایه ENABLE (همان پایه SS) نیز هست که باید توسط MASTER فعال گردد. در هر کلاک داده داخل شیفت رجیستر شیفت یافته و یک بیت انتقال می یابد. همانند شکل ۴۷ در هر کلاک بیت پرارزش انتقال می یابد.

پایه ای که از شیفت رجیستر خارج می شود MOSI²³ و پایه ای که به آن وارد می شود MISO²⁴ و پایه کلاک SCLK و پایه فعال ساز SS نام دارند.

بعد از ارسال ۸ پالس محتوای دو شیفترجیستر جابجا می شود به اینگونه که پایه SCLK خروجی کلاک برای MASTER به تولید و و ورودی کلاک برای SLAVE است. با نوشتن رجیستر داده 17 در MASTER و و رودی کلاک برای MOSI است. با نوشتن رجیستر داده 18 در می شوند. بعد از انتقال کامل کلاک SPI کرده و داده ها از پایه SPI خارج شده و به پایه MOSI در MASTER و ارد می شوند. بعد از انتقال کامل داده 12 توسط SPI کلاک SPI قطع و پر چم وقفه پایان ارسال داده 12 یک می شود و برنامه وقفه اجرا می گردد. دو شیفت رجیستر مرخشی ۱۶ بیتی در نظر شیفت رجیستر می شود می تواند در گرفت. این موضوع در شکل ۴۷ دیده می شود. زمانی که داده ای از MASTER به MASTER ارسال می شود می تواند در همان حال در جهت مخالف داده ای از SLAVE به SLAVE انتقال یابد، به این صورت که در طول هشت کلاک SPI داده های SLAVE با هم عوض می شود.

ارتباط SPI یک ارتباط full duplex است به این معنا که همزمان توانایی ارسال و دریافت داده را دارد.


زمانی که MASTER بخواهد از SLAVE داده دریافت کند SLAVE باید یک بایت داده بر روی شیفت رجیسترش قرار دهد و بعد از ۸کلاک MASTER آن را دریافت خواهد کرد.

²³ MASTER OUT SLAVE IN

²⁴ MASTER IN SLAVE OUT

²⁵ SPI DATA REG

²⁶ SPIF



شکل ۴۷ ارتباط master و slave

جدول 3: جهت پايه هاي SPI

Pin	Direction, Master SPI	Direction, Slave SPI
MOSI	User Defined	Input
MISO	Input	User Defined
SCK	User Defined	Input
SS	User Defined	Input

خواندن و نوشتن در SPI

برای MASTER با فعنوان SPI ارتباط برقرار می کنند، مانند SD card به ریزپردازنده، ریزپردازنده را به عنوان MASTER استفاده می نماییم و همانطور که گفتیم MASTER تامین کننده کلاک خواهد بود. در شیفت رجیستر بیت پرارزش شیفت رجیستر قبل از همه انتقال می یابد. در زمان انتقال پایه CE باید HIGH باشد. داده های انتقالی بین MASTER و SLAVE در گروه های ۸ تایی انتقال می یابند. ابتدا بایت آدرس انتقال می یابد و بلافاصله بعد از آن بایت داده برای تمایز خواندن و نوشتن همیشه در هنگام نوشتن بیت D7 برابر ۱ و در هنگام خواندن 7 برابر صفر می باشد.

تنظیمات کلاک و پلاریته

در ارتباط MASTER «SPI و SLAVE» فاز و پلاریته کلاک انتقال داده باید یکسان باشد، که دارای دو حالت MASTER و MASTER و SLAVE باید یکسان باشند. در زمانی ${\rm CPOL}^{27}$ و ${\rm CPOL}^{28}$ می باشد. این بیتها هر گونه تنظیم شوند در ${\rm CPOL}^{27}$ مقدار اولیه پایه ساعت می است. در زمانی که ${\rm CPOL}=0$ مقدار اولیه پایه ساعت یک است. در زمانی که ${\rm CPOL}=0$ مقدار اولیه پایه ساعت می باشد که نمونه گیری از ${\rm MISO}$ و ${\rm MISO}$ در اولین لبه کلاک انجام می گیرد و زمانی


²⁷ Clock Polarity

²⁸ Clock Phase

که CPHA=1 باشد یعنی نمونه گیری در لبه دوم کلاک انجام می گیرد با توجه به مقادیر این دو بیت می توان جدول زیر را نتیجه گیری کرد.

CPOL	СРНА	Leading edge	Trailing edge	SPI Mode
0	0	Sample(rising)	Setup(falling)	•
0	1	Setup(rising)	Sample(falling)	1
1	0	Sample(falling)	Setup(rising)	۲
1	1	Setup(falling)	Sample(rising)	٣

جدول ۲۴: پلاریته SPI




شكل ۴۸: زمان بندى كلاك و پلاريته

نوشتن یک تک بایت

با انجام مراحل زیر می توان یک بایت تکی را بر روی Device ارتباط SPI نوشت:

- ۱. برای شروع نوشتن CE=0 قرار میدهیم.
- ۲. ۸ بیت آدرس را در شیفت رجیستر قرار می دهیم و هر کلاک یک بیت داده شیفت می یابد. و باید در نظر داشت برای قرار گرفتن در مد نوشتن باید A7 باشد. (به یاد داشته باشید که بیت پرارزش A7 قبل از همه ارسال می شود)
 - ۳. بعد از ارسال آدرس، SLAVE انتظار دریافت بلافاصلهی داده را دارد.


- ۴. ۸ بیت داده را در شیفت رجیستر قرار می دهیم و هر کلاک یک بیت داده شیفت می یابد. و باید در نظر داشت برای قرار گرفتن در مد نوشتن A7 باید ۱ باشد.
 - ۵. برای نشان دادن سیکل نوشتن داده، CE را برابر یک قرار میدهیم.



شكل ۴۹: نوشتن داده تك بايت

نوشتن چند بایت داده BURST

- ۱. برای شروع نوشتن CE=0 قرار دهیم.
- ۲. ۸ بیت آدرس اولین محلی که میخواهیم داده ها را در شیفت رجیستر قرار میدهیم و در هر کلاک یک بیت داده شیفت می یابد. A7 را برابر ۱ قرارمی دهیم.
- ۳. ۸ بیت داده از آدرس تعیین شده قرار می گیرند و در هر کلاک یک بیت داده انتقال می یابد. در طول ارسال داده، CE باید صفر بماند.
 - ۴. در پایان ارسال CE را برابر ۱ قرار می دهیم.




شكل ۵۰: نوشتن داده BURST

مراحل خواندن داده از روی SPI

- ۱. برای شروع خواندن CE=0 قرار دهیم.
- ۲. ۸ بیت آدرس در شیفت رجیستر در MASTER قرار داده می شود و در هر زمان یک شیفت پیدا می کند. برای خواندن از روی باس A7 باید 0 باشد.


- ۳. بعد از ارسال ۸ بیت آدرس و خوانده شدن آن توسط SLAVE باید دادههای مربوط به آن آدرس توسط SLAVE ارسال شود.
 - ۴. ۸ بیت داده را در شیفت رجیستر قرار می دهیم تا شیفت یابند.
 - ۵. برای نشان دادن پایان سیکل خواندن CE را برابر ۱ قرار میدهیم.



شکل ۵۱:خواندن داده از روی SPI

مراحل خواندن داده BURST از روی SPI

- ۱. برای شروع خواندن CE=0 قرار دهیم.
- ۲. 8 بیت آدرس اول در شیفت رجیستر در MASTER قرار داده می شود و در هر زمان یک شیفت پیدا می کند. برای خواندن از روی باس A7 باید 0 باشد. بعد از ارسال Λ بیت آدرس اول و خوانده شدن آن توسط SLAVE.
- ۳. باید داده های مربوط به آدرس شروع توسط SLAVE ارسال شود. در تمام طول مدت ارسال CE باید صفر باشد.
 - ۴. برای نشان دادن پایان سیکل خواندن CE را برابر ۱ قرار میدهیم.



SPI از روی BURST شکل شکل ۵۳:خواندن داده

برنامه نویسی SPI بر روی ریز پردازنده های AVR

در ریز پردازندههای AVR پایههای مربوط به ارتباط SPI در پورت B قرار دارند.

ریزپردازنده های AVR حاوی ۲۴ ثبات I/O هستند که ۳ ثبات از آن مربوط به واسط سریال SPI است که توضیحات آن به شرح زیر می باشد:

SPDR: همان ثبات شیفت رجیستر است. داده ای که میخواهیم انتقال دهیم در این ثبات نوشته می شود و داده های دریافت شده از این ثبات خوانده می شود.

SPCR: ثبات كنترلى SPI است و تنظيمات مورد نظر مانند فركانس كلاك، جهت شيفت و MASTER و SLAVE و SLAVE و SLAVE بودن توسط بيتهاى اين ثبات تعيين مى شود.

جدول ۴ ثبات SPCR

SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0

- SPIE: فعال كردن قابليت وقفه
- SPE: فعال كردن سخت افزار SPE
- DORD: جهت شیفت. اگر صفر باشد انتقال داده به سمت راست یعنی کم ارزشترین بیت ارسال می گردد. اگر یک باشد انتقال به سمت چپ صورت می گیرد. نکته مهم در این بیت یکسان بودن آن در MASTER و SLAVE است.
 - MASTER: تعیین MASTER و SLAVE بودن برای MASTER بودن این بیت باید ۱ باشد.
 - CPOL & CPHA: تعيين كننده ضرايب فاز كلاك و پلاريته كلاك
 - SPR0 & SPR1: ضریب کاهش فرکانس Prescaler را تعیین می کنند.

جدول ۲۶ ضرایب prescale

SPR1	SPR0	SPI Frequency
0	0	Fu/4
0	1	Fu/16
1	0	Fu/64
1	1	Fu/128

SPSR: ثبات وضعیت SPI بیت پرچم انتقال در این ثبات قرار دارد.

جدول ۵ ثبات SPSR									
SPI	WCO	-	-	-	-	-	SPI2X		

- SPIF: در SPI پس از اتمام ارسال یا دریافت یک بایت این پرچم ۱ می شود اگر بیت SPIE یک باشد فعال شدن این پرچم باعث فراخوانی زیر روال مربوط به SPI می شود.
- WCOL: اگر در حین انتقال داده، داده جدیدی در رجیستر داده SPI نوشته شود این بیت ۱ می گردد اگر این بیت ۱ باشد با خواندن SPSR بیتهای WCOL و SPIF پاک می شوند و سپس دسترسی به رجیستر داده صورت می گیرد.
- SPI2X: زمانی که SPI در حالت MASTER باشد با یک کردن این بیت سرعت کلاک دو برابر خواهد شد.

در ریز پردازندههای AVR به محض اینکه یک داده جدید در ثبات SPDR نوشته می شود سخت افزار داخلی شروع به کار می کند با ۸ پالس ساعت داده ها را ارسال کرده سپس متوقف شده و پرچم SPIF یک می شود. برای ارسال دستور تنها باید مقدار داده در SPDR نوشته شده و پایه فعال ساز SS در ابتدای هر ارسال صفر و در انتهای ارسال یک گردد و در MASTER برای اینکه قبل از ارسال داده قبلی داده جدیدی در SPDR نوشته نشود باید پرچم SPIF قبل از نوشتن چک شود و اگر صفر بود منتظر شویم تا یک گردد.

بعد از آشنایی با این پروتکل به حل مسئله ای که مطرح شد می پردازیم.

اتصال دو ریز پردازنده از طریق SPI

انجام تنظیمات اولیه ارتباط سریال SPI در CodeWizard

در CodeWizard بر روی لبه SPI کلیک کنید. در اینجا می توانید ویژگی های ارتباط SPI را تنظیم کنید. با انتخاب گزینه Enable SPI ارتباط در داخل ریز پر دازنده برقرار می گردد.

اگر می خواهید پس از اتمام ارسال، یک وقفه تولید گردد باید گزینه SPI Interrupt را علامت بزنید.

- SPI clock rate کلاک استفاده شده در پایه SCK را برای ارسال داده ها مشخص می کند.
 - Clock Phase موقعیت لبه سیگنال SCK را نسبت به بیت داده مشخص می کند.
- SPI Type حالت عملكرد SPI را به صورت MASTER يا SLAVE مشخص مي كند.

DATA Order •

ترتیب ارسال بیتهای داده را تعیین می کند.

انتخاب گزینه clock rate 2x سرعت کلاک SPI را دو برابر می کند.

برنامه كاربردي

به کمک تابع ()spi می توان یک بایت را از طریق Polling روی باس SPI ارسال نمود و به صورت همزمان بایت دیگری را دریافت کرد ولی نکته مهم در ارسال داده تشخیص ابتدا و انتهای بستهی داده است که چگونه آن ها را بفرستد و پردازش نماید. یک روش مطمئن برای انجام این کار تبدیل داده ها به کاراکترهای معادل و ارسال رشته های کارکتری روی باس SPI می باشد.


برای ارسال و دریافت کاراکتر دو تابع ()putchar و ()getchar را طوری باز تعریف می کنیم که بتوانند این کار را انجام دهند. برای نمونه تابع ()putchar را به صورت زیر تعریف می کنیم:

```
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
{
    spi(c);
}
#pragma used-
```

با تعریف مجدد این تابع از آنجایی که توابع printf و putsf و putsf از این تابع استفاده می کنند نحوه عملکرد آنها نیز تغییر می بابد که در برنامه از آنها استفاده خواهیم کرد.

انجام تنظیمات اولیه در کدویژن در MASTER

فرکانس کاری تراشه را بر روی 8MHz و پورت A را به صورت ورودی قرار می دهیم. سپس به دلیل اینکه در SCK ،MOSI هستیم باید پایه های SCK ،MOSI و SS واقع در پورت B را به صورت خروجی و با مقدار اولیه صفر قرار دهیم. سپس در سربرگ SPI با فعال کردن آن پارامترهای آن را مانند زیر تنظیم نماییم:



شکل ۵۴

تكميل كد برنامه MASTER:


```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
#include <stdio.h>
#define ALTERNATE PUTCHAR
#pragma used+
void putchar(char c)
      spi(c);
#pragma used-
char str[40];
void main(void)
{
      // Declare your local variables here
      PORTA=0 \times 00;
      DDRA=0 \times 00;
      PORTB=0 \times 00;
      DDRB=0xB0;
      PORTC=0 \times 00;
      DDRC=0 \times 00;
      PORTD=0 \times 00;
      DDRD=0 \times 00;
      // SPI initialization
      // SPI Type: Master
      // SPI Clock Rate: 500.000 kHz
      // SPI Clock Phase: Cycle Half
      // SPI Clock Polarity: Low
      // SPI Data Order: MSB First
      SPCR=0x55;
      SPSR=0x00;
      while (1)
```

```
delay_ms(100);
    sprintf(str,"#PORTA=%03u \r",PINA);
    puts(str);
}
```

در این برنامه ابتدا تابع ()putchar برای ارسال کاراکترها روی باس SPI از نو تعریف می شود. مقادیر موجود روی پاس SPI بورت خوانده می شود و در یک رشته کاراکتر قرار می گیرد. سپس این رشته به کمک تابع ()puts روی باس SPI فرستاده می شود. برای نشان دادن ابتدا و انتهای رشته کاراکتری به ترتیب با * و * مشخص می شوند. در slave آن ها استفاده خواهیم نمود.

انجام تنظیمات اولیه در کدویژن در SLAVE

در slave پایه MISO باید به صورت خروجی تنظیم گردد. به پورت A نیز یک LCD کاراکتری متصل مینماییم. تنظیمات فرکانس تراشه و SPI در slave مشابه با master می باشد با این تفاوت که وقفه SPI نیز فعال است.



شکل ۵۵

```
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char sentdata=0;
char buffer[32],wr_index=0;
char str[32];
interrupt [SPI STC] void spi isr(void)
```

```
{
     unsigned char data;
     data=SPDR;
     #asm("sei")
     if (data=='#')
           buffer[0]=data;
           wr index=1;
     }
     else if (wr_index>=1 && data!='\r')
           buffer[wr index]=data;
           wr_index++;
     else if(data=='\r')
           sentdata=1;
     else
           wr index=0;
}
void main(void)
     PORTB=0 \times 00;
     DDRB=0x40;
     // SPI initialization
     // SPI Type: Slave
     // SPI Clock Phase: Cycle Half
     // SPI Clock Polarity: Low
     // SPI Data Order: MSB First
     SPCR=0xC5;
     SPSR=0x00;
     // Clear the SPI interrupt flag
     #asm
     in
           r30,spsr
     in
           r30, spdr
     #endasm
     lcd init(16);
     // Global enable interrupts
     #asm("sei")
     while (1)
           if(sentdata)
                 lcd_clear();
                 lcd gotoxy(0,0);
                 sprintf(str,"%s",buffer);
```


```
lcd_puts(str);
sentdata=0;
}
}
```

در برنامه فوق با دریافت هر کاراکتر توسط SPI، وقفه SPI تولید می شود و روتین وقفه اجرا می گردد. در وقفه مقدار کاراکتر گرفته شده در متغیر data ریخته می شود اگر کاراکتر دریافتی ** باشد بیانگر ابتدای رشته و در جایگاه اول بافر قرار می گیرد و * بیانگر پایان رشته است زمانی که دریافت شود بر روی LCD قرار می گیرد.

اتصال بیش از دو ریز پردازنده توسط SPI

ریزپردازندههای AVR تنها دارای یک واحد سخت-افزاری SPI و یک پورت SPI هستند و بنابراین برای اتصال بیش از دو ریزپردازنده مانند شکل روبرو عمل می کنیم.

باید توجه شود که در هر لحظه تنها یک ریزپردازنده می SLAVE تواند MASTER باشد و بقیه باید به صورت MASTER باشند. برای فعال سازی SLAVEها پایههای جداگانه باید در نظر گرفت. تنها عامل محدود کننده در تعداد وسایلی که می توانند از طریق SPI به یکدیگر متصل شوند ملاحظات الکترونیکی است.



SPIشکل ۵۲ نحوه ی اتصال بیش از دو ریزپر دازنده توسط

ارتباط سريال دو سيمه (I2C يا TWI)


در این قسمت در مورد ارتباط I2C صحبت می کنیم. I2C یک پروتکل ارتباط سریال برای سنسورها و بعضی از EEPROM می باشد.

ارتباط سریال دو سیمه یک پروتکل ارتباطی سریال است که توسط شرکت Philips ارایه شده است اما در سالهای اخیر به طور گسترده توسط بسیاری از کمپانی ها استفاده می شود. این پروتکل برای اتصال لوازم جانبی کم سرعت به embedded system یا emberdord ها مورد استفاده قرار می گیرد. I2C یک ارتباط connection-oriented به همراه acknowledge را فراهم می کند و تنها از ۲ پایه برای ارتباط استفاده می کند.

عموماً واسط ارتباط دو سیمه برای کار با ریزپردازنده ها مناسب است. پروتکل TWI این امکان را به ما می دهد تا حداکثر ۱۲۸ وسیله مختلف را تنها با استفاده از دو خط باس دو طرفه، یکی برای پالس ساعت (SCL) و دیگری برای داده (SDA)، به یکدیگر متصل کند. تنها سخت افزار خارجی که برای ایجاد این باس مورد نیاز است یک مقاومت بالاکش ۲۹ برای هر یک از خطوط باس است. تمامی وسایل متصل به باس، آدرسهای خاص خود را دارند و نحوه ارتباط بیت آنها نیز توسط پروتکل TWI مشخص می شود.

در تمامی وسایلی که از TWI حمایت می کنند، درایورهای باس بصورت open-drain یا open collector می باشند. این ویژگی موجب می شود تا آنها بصورت wire-AND عمل کنند، که این برای عملکرد صحیح باس ضروری است. بنابراین یک سطح پایین در خط باس TWI، زمانی تولید می شود که خروجی یک یا چند وسیله صفر باشد و سطح بالای آن نیز تنها زمانی که تمام وسایل TWI در حالت امپدانس بالا باشند، حاصل می گردد.

تعداد وسایل مجزا برای اتصال به یک باس تنها توسط محدودیت ظرفیت باس و نیز فضای آدرس ۷ بیتی slave مشخص می گردد.



I2C می تواند تا ۱۲۰ وسیله مختلف را به یکدیگر متصل کند. هرکدام از این device های متصل شده یک node خوانده slave هی تواند master می باشد و ظیفه تولید کلاک سیستم بر عهده می master می باشد و می شوند که هر نود می تواند slave باشد. وظیفه تولید کلاک سیستم بر عهده master توانایی ارسال و نودی است که کلاک و آدرس را توسط master دریافت می کند در I2C هم master هم slave توانایی ارسال و دریافت دریافت داده را دارند. پس در کل ۴ مد برای ارسال و دریافت وجود دارد که عبارتند از slave transmitter و slave transmitter که هر نود می تواند بیش از یک مد داشته باشد اما در هر لحظه از زمان تنها در یک مد می تواند ایفای نقش کند.


_

²⁹ pull up

ارسال دادهها و فرمت فريمها

به ازای هر بیت داده که بر روی باس TWI توسط SDA فرستاده می شود، یک پالس در خط کلاک آن را همراهی می کند.

زمانی که خط کلاک بالاست، سطح خط داده باید ثابت باقی بماند و تنها زمانی سطح داده می تواند تغییر کند که خط کلاک در حالت low باشد. تنها استثنای این قانون در تولید حالتهای شروع و توقف است.



شکل ۵۳: تغییرات داده در TWI

حالتهای شروع (start) و توقف (stop)


شروع و پایان ارسال داده توسط Master صورت می گیرد، زمانی که Master حالت شروع را روی باس ایجاد می کند ارسال آغاز می شود و زمانی که حالت توقف را ایجاد می کند، ارسال پایان می پذیرد. حالت شروع و پایان را تنها می توان در زمانی که پایه کلاک high است ایجاد کرد. حالت شروع زمانی رخ می دهد که خط کلاک (SCL) در حالت شروع زمانی رخ می دهد که خط کلاک (SDA) در حالت بایان زمانی ایجاد می شود که خط داده در لبه باین رونده باشد و حالت پایان زمانی ایجاد می شود که خط داده در لبه بالا رونده باشد.

در بین حالتهای شروع و توقف، باس مشغول در نظر گرفته می شود و Master دیگری نباید سعی در کنترل باس نماید. یک حالت خاص زمانی رخ می دهد که در بین یک حالت شروع و توقف، حالت شروع جدیدی ایجاد شود. به این حالت، حالت شروع مکرر "گفته می شود و زمانی اتفاق می افتد که Master بخواهد بدون از دست دادن کنترل باس ارسال جدیدی آغاز کند. بعد از یک شروع مکرر، باس تا حالت رسیدن به حالت توقف بعدی، مشغول در نظر گرفته می شود.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، حالتهای شروع و توقف با تغییر سطح خط SDA در زمانی که خط SCL بالاست، انجام می شود.

_

³⁰ Repeated start



شكل ۵۴ حالتهاي شروع (start) و توقف (stop)

فرمت بستهها


در پروتکل I2C هر داده یا آدرسی که بخواهد انتقال پیدا کند باید در بسته قرار گیرد. تمامی بستههای آدرس فرستاده شده روی باس TWI، ۹ بیت طول دارند که ۸ بیت اول در SDA توسط transmitter قرار می گیرد و بیت ۹ ام یک بیت کنترل خواندن/نوشتن و یک بیت تصدیق (Acknowledge) است که توسط SDA بر روی SDA ارسال یک بیت کنترل خواندن/نوشتن و یک بیت تصدیق (Acknowledge) است که توسط SDA بر روی SDA ارسال می شود. برای گرفتن transmitter ،Acknowledge در کلاک ۹ ام خط SDA را رها می کند تا receiver بتواند برای نشان دادن ACK باس را low کند که اگر این اتفاق رخ ندهد Acknowledge به عنوان NACK تلقی می شود. برای برقراری یک ارتباط کامل روند زیر باید طی شود.

\sum	START condition	\rightarrow	address packet		one or more data packet	> STOP condition	\rightarrow
				_/	/		_/

فرمت بسته آدرس

تمامی بسته های آدرس فرستاده شده بر روی باس TWI، ۹ بیت طول دارند که هفت بیت آدرس، یک بیت کنترل خواندن/نوشتن و یک بیت تصدیق (Acknowledge) تشکیل شده اند.

اگر بیت خواندن/نوشتن یک شود، پس از آن عمل خواندن انجام می شود و در غیر اینصورت عمل نوشتن انجام می گیرد. زمانی که SCK تشخیص دهد که آدرس روی باس به آن تعلق دارد، باید در سیکل نهم SCK، با زمین کردن SDA با آن پاسخ دهد. اگر Slave آدرس دهی شده مشغول باشد یا به هر دلیلی نتواند به درخواست Master پاسخ دهد خط SDA باید در سیکل کلاک ACK بالا باقی بماند. پس از آن Master می تواند یک حالت توقف، یا یک حالت شروع مکرر را برای آغاز یک ارسال مجدد بفرستد.




شكل ۵۵: فرمت بسته آدرس

فرمت بسته داده

یک بسته آدرس که شامل یک آدرس Slave و یک بیت خواندن و نوشتن باشد، به ترتیب به صورت SLA+R و SLA+W نشان داده می شود.

در ارسال آدرس Slave ابتدا بیت MSB ارسال می گردد. آدرسهای Slave می توانند هر یک از مقادیر ۱ تا ۱۲۷ را به خود بگیرند ولی از آدرس صفر برای فراخوانی عمومی استفاده می گردد. زمانی که یک فراخوانی عمومی انجام می شود، باید تمامی Slave ها در سیکل ACK با زمین کردن خط SDA به آن پاسخ دهند. هنگامی که Master می شود، باید تمامی Slave های موجود ارسال کند، از یک فراخوانی عمومی استفاده می کند. در صورتی بخواهد یک پیغام را برای تمامی Slave های موجود ارسال کند، از یک فراخوانی عمومی استفاده می کند. در صورتی که یک آدرس فراخوانی عمومی و به دنبال آن یک بیت نوشتن ارسال گردد، تمامی Slave هایی که می توانند به فراخوانی پاسخ دهند، در سیکل ACK کم خط SDA را زمین می کنند. در این صورت بستههای داده بعدی توسط تمامی Slave هایی که به فراخوانی عمومی پاسخ دادهاند، دریافت می گردد. باید توجه شود که ارسال آدرس فراخوانی عمومی و به دنبال آن، یک بیت خواندن، بدون معناست. چرا که در اینصورت چندین Slave دادههای مختلفی را بر روی باس TWI ارسال می شوند روی باس قرار می دهند که باعث مختل شدن باس می شود. تمام بیتهای داده که بر روی باس TWI ارسال می شوند




شكل ۵۶: فرمت بسته داده

نحوه تبادل دادهها


در حین ارسال داده، Master کلاک و حالتهای شروع و توقف را تولید می کند، در صورتی که دریافت کننده تنها باید دریافت داده را تصدیق کند. یک تصدیق توسط دریافت کننده در سیکل نهم SCL و با زمین کردن خط SDA اعلان می گردد.

اگر دریافت کننده دریافت را بدرستی انجام ندهد، خط SDA را در حالت بالا رها می کند (NACK). زمانی که دریافت کننده آخرین بایت را دریافت کند، باید یک NACK بعد از آخرین بایت ارسال کند.

اصولاً یک ارسال، از یک حالت شروع، یک SLA+R/W و یک یا چند بسته داده تشکیل شده است. یک پیغام تهی که از یک حالت شروع و به دنبال آن یک حالت توقف تشکیل شده باشد غیر قانونی است.



شكل ۵۷: نحوه تبادل دادهها



به طور مثال برای نوشتن داده ۱۰۱۰۱۰۱ به یک slave با آدرس ۱۰۱۱۰۱۱ باید مراحل زیر طی شود:

- ۱. Master در زمانی که کلاک در حالت high قرار دارد یک لبه پایین رونده روی SDA برای ایجاد شرایط start قرار دهد.
- ۲. Master مقدار ۱۰۱۱۰۱۱ را روی باس قرار میدهد. ۷ بیت اول متعلق به آدرس slave مورد نظر و آخرین
 بیت که صفر است مشخص کننده عملیات نوشتن از طرف Master می باشد.
 - ۳. Slave به عنوان پاسخ ACK، باس را به نشانه آمادگی برای دریافت داده صفر می کند.
- ۴. بعد از دریافت Master ،ACK داده ۱۰۱۰۱۰۱۰ را روی باس قرار می دهد توجه داشته باشید که بیت MSB اول از همه ارسال می شود.
- ۵. زمانی که slave داده را دریافت نمود خط SDA را در حالت NACK) high رها می کند. این به slave نشان می دهد که داده دریافت شده و به داده بیشتری نیاز نیست.
- ⁹. بعد از دریافت Master ،NACK متوجه می شود به داده بیشتری نیاز نیست و در نتیجه زمانی که کلاک در حالت high قرار دارد در SDA یک شرایط STOP ایجاد می کند و باس را آزاد می نماید.

نوشتن داده Burst

در این نوع نوشتن آدرس اولین مکان قرار داده می شود و بقیه داده ها آن آدرس را دنبال می کنند. در این مد IZC در این طور خو کار آدرس را تا زمانی که به حالت stop برسد افزایش می دهد.

- ١. ايجاد حالت شروع
- ۲. آدرس slave به همراه یک صفر در انتها برای نشان دادن عملیات نوشتن
 - ۳. ارسال آدرس اولین مکان در slave
- ۴. ارسال اولین داده که آدرس آن در مرحله قبل ارسال شد و در ادامه ارسال بقیه دادهها
 - ایجاد حالت پایان

جدول ۶: نوشتن داده Burst

Start	Slave address	write	ACK	First location address	ACK	Data byte #1	ACK	Data byte #2	ACK	Data byte #3	ACK	Stop
S	1110110	0	Α	00001111	Α	00000001	Α	00000010	Α	00000011	Α	P

خواندن داده Burst

همانند حالت نوشتن، آدرس اولین مکان قرار داده می شود و بقیه داده ها آن آدرس را دنبال می کنند. در این مد IZC همانند حالت و device برسد افزایش می دهد.

- ١. ايجاد حالت شروع
- ۲. آدرس slave به همراه یک صفر در انتها برای نشان دادن عملیات نوشتن آدرس مکان اولین داده در Slave که
 قرار است خوانده شود.
 - ۳. ارسال آدرس اولین مکان در slave
 - ۴. ايجاد حالت شروع تكرار شونده (REPEATED START)
- ۵. قرار دادن آدرس slave (توسط خود slave برای اینکه نشان دهد چه کسی در حال انتقال داده است) به همراه
 یک ۱ در انتها برای نشان دادن عملیات خواندن
 - ۶. خواندن داده از اولین مکان و ارسال دادهها و افزایش آدرس آنها توسط slave
 - ٧. الجاد حالت يابان

جدول ۷: خواندن داده Burst

Start	Slave address	write	ACK	First location address	ACK	Start	Slave address	read	Data byte #1	ACK	Data byte #2	ACK	Data byte #3	ACK	Stop
S	1110110	0	A	00001111	A	S	1110110	1	00000001	A	00000010	A	00000011	A	P

توضیح رجیسترهای I2C

(TWI bit rate register) TWBR

این رجیستر فاکتور تقسیم مربوط به تولیدکننده نرخ بیت را انتخاب میکند. تولیدکننده نرخ بیت یک تقسیمکننده فرکانسی است که در حالت Master فرکانس کلاک SCL را تولید میکند.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0	TWBR
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

(TWI Control Register) TWCR

TWI Interrupt Flag :TWINT: اين بيت توسط سختافزار و پس از اتمام عمليات TWI يک مي شود.

TWI Enable Acknowledge Bit :TWEA: این بیت تولید پالس تصدیق را کنترل می کند اگر این بیت ۱ باشد پالس ACK روی باس TWI تولید می شود.

TWI START Condition Bit : TWSTA: زمانی که یک وسیله در حالت Master باشد کاربر می تواند با نوشتن یک در بیت TWSTA حالت شروع ایجاد می کند.

TWI STOP Condition Bit :TWSTO: با نوشتن یک در بیت TWSTO در حالت Master یک حالت توقف روی باس TWI ایجاد می شود.

TWI Write Collision Flag :TWWC: زمانی که سعی شود تا با وجود صفر بودن TWINT دادهای در داخل رجیستر داده نوشته شود این بیت یک می گردد.

TWI Enable Bit : TWEN: واسط TWIرا فعال مي كند.

Reserved Bit: Res

TWI Interrupt Enable :TWIE: زمانی که این بیت و بیت I واقع در رجیستر SREG یک شود درخواست وقفه

TWI مادامي كه پرچم TWINT يك باشد فعال مي گردد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	_	TWIE	TWCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0 TW	0 شکل ۶۳: CR	0	0	0	

TWSR - TWI Status Register

TW status :TWS: این پنج بیت وضعیت منطقی TWI و باس سریال را نشان می دهند.

TWPS: این بیت ها می توانند خوانده یا نوشته شوند و تقسیم کننده نرخ بیت را کنترل کنند.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0	TWSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	ı
Initial Value	1	1	1	1	1	0	0	0	
				TWSR &	شکل ۴				

TWPS1	TWPS0	Prescaler Value
0	0	1
0	1	4
1	0	16
1	1	64

جدول ۳۰. ضرایب prescale

TWDR-TWI Data Register

در حالت ارسال، رجیستر TWDR باید بایت بعدی که باید ارسال شود را در خود نگه دارد و در حالت دریافت باید آخرین بایت دریافت شده را در خود جای دهد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0	TWDR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TWDR	شکل ۶۵				

TWAR-TWI (Slave) Address Register

این رجیستر باید با یک آدرس ۷ بیتی که آدرس وسیله است پر شود.

TWA: این ۷ بیت آدرس SLAVE را درخود نگاه می دارند.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE	TWAR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	l
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	0	
				TWAR	شکل ۶۶:				

اکنون برای درک بهتر ارتباط I2C به بررسی این ارتباط بین ریزپردازنده و حافظه EEPROM می پردازیم:

حافظه EEPROM

حافظه های EEPROM به طور کلی به دو دسته موازی و سریال تقسیم می گردند. از EEPROM های موازی می توان از خانواده حافظه های 28CXX نام برد. زمانی که برای خواندن و نوشتن داده بر روی حافظه به سرعت بالایی نیاز باشد از حافظه های موازی استفاده می شود.


دسته دیگر از حافظه های EEPROM حافظه های سریال هستند و در مکان هایی که نیاز به سرعت بالا نباشد و در تعداد پایه ها و حجم مدار محدودیت باشد از آن ها استفاده می شود. انواع مختلفی از EEPROM های سریال در بازار وجود دارد که برای برقراری ارتباط سریال از پروتکلهای SPI انواع مختلفی از Micro wire و یک سیمه استفاده می کنند.

در این آزمایش به بررسی 24LC32 که به صورت I2C کار می کند خواهیم پرداخت.

ویژ گیهای 24LC32

- قابلیت ارتباط سریال دو سیمه (I2C)
- کار با فرکانس 100KHz (با ولتاژ 2.5V) و 400KHz (با ولتاژ 5V)
 - مجهز به اشمیت تریگر و فیلتر در ورودی برای حذف نویز
 - حفظ اطلاعات برای بیشتر از ۲۰۰ سال

24LC32 یک EEPROM با قابلیت پاک کردن به صورت الکتریکی است که برای کاربردهایی که ولتاژ آنها در بازه 2.5 تا 6 ولت است مناسب است.



معرفي پايهها

پایه Serial clock) SCL: از لبه مثبت کلاک این پایه برای ورود داده به تراشهی EEPROM و از لبه منفی آن برای خروج داده از EEPROM استفاده می گردد.

پایه SDA (serial data) SDA برای انتقال دو طرفه ی داده های به صورت سریال استفاده می شود این پایه به صورت open drain است.

پایه های A1، A0: این پایه ها برای زمانی که چند device در ارتباط دو سیمه وجود دارند استفاده می شود. مقادیر واردشده به این پایه ها، آدرس device را که در EEPROM به آن نگاشت شده است را مشخص می کند. یک device مشخص آدرس خود را با (A2, A1, A0) در بایت کنترل مقایسه می کند اگر یکسان بودند مشخص می شود آدرس متعلق به همین device است.

نحوه عملكرد


در ابتدا توجه به این نکات ضروری است که:

- شروع انتقال داده تنها زمانی صورت می گیرد که باس آزاد باشد.
- معمولاً پایه SDA توسط یک وسیله خارجی بالانگه داشته می شود.
- داده موجود روی پایه SDA تنها زمانی که SCL پایین است تغییر می کند. در حین انتقال زمانی که کلاک در حالت high است خط داده باید stable باشد.
- تغییرات در خط داده هنگامی که کلاک high است ممکن است به عنوان حالت شروع یا توقف برداشت شه د.

هر دو خط داده و کلاک در حالت high قرار داشته باشند. (A) Bus not busy

- تبدیل سطح پایه SDA از یک به صفر در زمانی که پایه SCL بالاست یک حالت SDA بالاست یک حالت شروع را تولید می کند که به دنبال آن می توان هر دستور دیگری را ارسال کرد.
- تبدیل سطح پایه SDA از صفر به یک در زمانی که پایه SCL بالاست یک حالت (C) Stop condition توقف را تولید می کند. زمانی که این حالت رخ می دهد تمام عملیاتها باید پایان یابند.
- این حالت زمانی رخ می دهد که بعد از حالت start بوده و کلاک high و پایدار (D) Data valid و پایدار باشد. انتقال هر داده با start شروع و با stop به پایان می رسد.
- می تمامی آدرسها و کلمات داده به صورت سریال و در قالب کلمات ۸ بیتی تبادل میشوند. EEPROM با دریافت آخرین بیت داده در کلاک نهم یک صفر ارسال می کند تا داده صحیح را تصدیق نماید.

در شکل زیر حالتها نمایش داده شده است:




شكل ۵۹: حالتهاى مختلف باس

Device addressing

بایت کنترل اولین بایتی است که پس از حالت شروع از طرف Master دریافت می شود. این بایت دارای ۴ بیت کنترلی است برای 24LC32 کد باینری 1010 برای عملیات خواندن و نوشتن است و ۳ بیت بعدی بیتهای Select کنترلی است برای (A2, A1, A0). این بیتها توسط Master برای دستیابی به ۸ device مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار این ۳ بیت باید با سطح پایه های ورودی تراشه تطابق داشته باشد. آخرین بیت کنترلی، عملیاتی که باید انجام شود را نشان می دهد. صفر شدن آن به معنای نوشتن و یک شدن آن به معنای خواندن است.

دو بایت بعدی که ارسال میشود آدرس اولین بایت داده را مشخص مینمایند به علت آنکه تنها A11...A0 استفاده میشوند ۴ آدرس بالا باید صفر باشد.



	Operation	on Control Code Device Select		R/W		
Read		1010	Device Address	1		
	Write	1010	Device Address	0		
CONTROL BYTE		ADDF	RESS BYTE 1	ADDRESS BYTE 0		
1 0 1 0 A	A A R/W	0 0 0	0 A A A A A A B	A	• • • A	
	DEVICE BELECT BUS					


شکل ۶۰: آدرس دهی deviceها

انواع عملیات نوشتن در حافظه

بایت به بایت (byte write)

مي توان آن را به مراحل زير تقسيم نمود:


- ۱. حالت شروع: برای ایجاد حالت شروع میتوان از تابع ()i2c_start در محیط کدویژن استفاده نمود.
- ۲. آدرس تراشه: برای ارسال آدرس تراشه می توان از تابع i2c_write(device add) استفاده کرد.
- ۳. آدرس کلمه: برای ارسال آدرسی از حافظه که داده باید در آنجا نوشته شود می توان از تابع i2c_write(mem add) استفاده کرد.
 - ۴. داده: برای ارسال داده هشت بیتی می توان از دستور (i2c_write(data استفاده نمو د.
 - م. حالت توقف: برای ایجاد حالت توقف می توان از دستور ($i2c_stop$) استفاده نمو د.



صفحه به صفحه (PAGE WRITE)

در این روش نحوه نوشتن در هر صفحه از حافظه مطابق شکل زیر انجام می گیرد در این حالت نیز نحوه شروع عمل نوشتن مشابه حالت قبل است با این تفاوت که در این حالت ریزپردازنده پس از ارسال اولین بایت داده حالت توقف را ایجاد نمی کند. در عوض پس از اینکه EEPROM دریافت اولین کلمه داده را تصدیق نمود ریزپردازنده می تواند حداکثر تا ۷ کلمه داده دیگر ارسال کند در این صورت EEPROM با دریافت هریک از آنها یک صفر پاسخ می دهد و در پایان هم ریزپردازنده باید با تولید حالت توقف نوشتن روی صفحه را متوقف کند.


در این روش به طور مداوم آدرس حافظه برای اشاره به محل حافظه بعدی افزایش می یابد. زمانی که آدرس به انتهای صفحه رسید، در صورتی که ارسال داده ها توسط ریز پردازنده متوقف نشود، اشاره گر آدرس به ابتدای همان صفحه اشاره خواهد کرد که در این صورت داده ها داخل صفحه دوباره بازنویسی می شوند.



انواع عملیات خواندن از حافظه خواندن آدرس اخیر (current address read)

در این نحوه خواندن آدرس اخیر مطابق شکل زیر است و از مراحل زیر تشکیل شده است:


- ۱. حالت شروع: برای ایجاد حالت شروع می توان از تابع ()i2c_start در محیط کدویژن استفاده نمود.
 - ۲. آدرس تراشه: برای ارسال آدرس تراشه می توان از تابع i2c_write(device add) استفاده کرد.
- ۳. داده: برای خواندن داده مربوط به آدرس اخیر می توان از دستور data = i2cread(0) استفاده کرد.
 - ۴. حالت توقف: براى ايجاد حالت توقف مي توان از دستور (i2c_stop استفاده نمود.



شكل ۶۳: خواندن آدرس اخير

خواندن آدرس دلخواه (random read)

در این روش می توان داده موجود در یک آدرس دلخواه را از حافظه خواند. نحوه عملکرد این روش به صورت شکل زیر می باشد و می توان آن را به مراحل زیر تقسیم نمود:



شكل ۶۴: خواندن آدرس دلخواه

- ۱. حالت شروع: برای ایجاد حالت شروع می توان از تابع ()i2c_start در محیط کدویژن استفاده نمود.
 - ۲. آدرس تراشه: برای ارسال آدرس تراشه می توان از تابع i2c_write(device add) استفاده کرد.
- ۳. آدرس کلمه: برای ارسال آدرسی از حافظه که داده باید در آنجا نوشته شود می توان از تابع i2c_write(mem add)
 - ۴. آدرس تراشه: برای ارسال آدرس تراشه می توان از تابع i2c_write(device add |1) استفاده کرد.
 - م. داده: برای خواندن داده مربوط به آدرس اخیر می توان از دستور data = i2cread(0) استفاده کرد.
 - ج. حالت توقف: برای ایجاد حالت توقف می توان از دستور ($i2c_stop$) استفاده نمو د.

خواندن دنبالهای (sequential read)

از این روش می توان در هنگام خواندن از آدرس اخیر و یا آدرس دلخواه استفاده نمود. زمانی که ریزپردازنده یک کلمه داده را دریافت می کند آن را تصدیق می نماید. تا زمانی که EEPROM تصدیق را دریافت کند اشاره گر آدرس کلمه را افزایش می دهد و به صورت سریال، دنبالهای از کلمات داده را برای ریزپردازنده می فرستد. زمانی که آدرس به انتهای حافظه رسید از ابتدای حافظه ارسال داده ها را آغاز می کند. برای توقف ارسال دنبالهی داده ها ریزپردازنده باید به EEPROM پاسخ ندهد (آن را تصدیق نکند) و در عوض یک حالت توقف ایجاد کند.

پیش گزارش آزمایش هشتم

ی: شماره دانشجویی:	نام و نام خانواد ً
---------------------------	--------------------

C آزمایشهای N-1 و N-1 را با استفاده از نرم افزار Proteus شبیه سازی کنید. (کد نوشته شده به زبان N-1 شماتیک مدار و اطلاعات مربوط به Simulation N را در فایل پیش گزارش قرار دهید)

دستور کار

آزمایش ۸-۱

هدف از انجام این آزمایش برقراری ارتباط دو ریزپردازنده از طریق ارتباط SPI میباشد. به این گونه که ریزپردازنده اول از طریق Volume Controller یک مقدار ولتاژ دریافت کند و مقدار اندازه گیری شده را به ریزپردازنده دیگر ارسال کند سپس ریزپردازنده دوم مقدار دریافتی را روی LCD گرافیکی نمایش دهد.

آزمایش ۸-۲

هدف از انجام این آزمایش برقراری ارتباط ریزپردازنده و حافظه EEPROM از طریق پروتکل TWI میباشد. در ابتدا یک تصویر ۲۳ تولید کرده و آن را در EEPROM ذخیره نمایید. سپس یک برنامه بنویسید که تصویر را از حافظه بخواند و روی LCD گرافیکی نشان دهد.

راهنمایی: برای تولید دیتای تصویر از نرمافزار LCD Vision استفاده نمایید.