## 6. Übung: Mess- und Feldbusse

## 6.1 ÜBERSICHT

		Reich- weite	Einsatzgebiete	Echtzeit- eigenschaft	Schichtung Physisch	Verbindung	Kommando	Geräte	Anlagen	Anwendung
Back- plane	VXI PXI	< 1 m	Automatic Test Equipmet (ATE) Labor, Test extreme Leis- tung	Trigger 0,1 µs, Takte, Synchronisa- tion, Inter- rupt	paralleler VME Bus, ser. Erweite- rung cPCI Bus	Register, Memo- ry-, Message Ba- sed Geräte Treiber für Be- triebssystem	<ul> <li>VXI-</li> <li>Instrumentation</li> <li>Protokoll</li> <li>488.2 (allg. Kom-mandos, Formate)</li> </ul>	SCPI Standard Com-	VISA  Virtual Instrumentation SW- Architecture	Betriebssystem LabView Anwendungen
Peri- pherie	RS232 IEEE 488	< 20m	Standard low Level Messgeräte Labor ATE	nein  Bedienungs- anforderung	serielle asynchron P2P parallel GPIB BUS		488.2	mands for Programmable Instruments  Geräte spezifische		
	USB 488		ATE kleine Sys- teme	Interrupt, isochron	USB Bus	USBTMC (Test and Measurement class)				
Feldbus	I2C		geräteintern	nein	serieller Bus Takt + Daten Multimaster	5 Prozeduren				
	CAN	< 1 km	Auto, Flug, Schiff, Schiene, Medizin	nicht deter- ministisch, Prioritäten	seriell 2-3 Draht Multimaster	Telegramme	Objekt Schicht, Nach- richten Verarbeitung	CAL Application Layer	ISO-TP Verbindungs, Transport	CANopen EU Client-Server DeviceNet US Common Industrial Protocol (CPI)
	Flexray		Weiterentwick- lung CAN	determinis- tisch TDM	ser. 2 Draht, 2 Kanäle 10 MHz variable Topologie	Zyklen: statisch + dynamische Slots, Frames		steuergerätespezi- fische Basis-SW	virtueller Funktionsbus	Anwendungs-SW, z.B. AUTOmotive Open System Ar- chitecture

23.12.15

## Übungen zur Vorlesung Kommunikationssysteme

		Reich- weite	Einsatzgebiete	Echtzeit- eigenschaft	Schichtung Physisch	Verbindung	Kommando	Geräte	Anlagen	Anwendung
	ProfiBUS		DP Fertigungs- technik PA Prozessau- tomatisierung eigensicher	Alarm-Modell Isochron, Zeitmarken	LWL Manchester Bus	Fieldbus Data Link Layer (FDL), Ko- dierung, Tele- gramme	<ul> <li>DP-V0: Grudfunktionen (lesen, schreiben)</li> <li>DP-V1 Alarmmodell</li> <li>DP-V2: isochroner Mode, Zeitmarken</li> </ul>	<ul><li>Geräte-</li><li>Branchen</li><li>Integrations-</li><li>Profile</li></ul>	<ul> <li>Standardisierte Funktionsblocks         (FB)</li> <li>Field Device</li> </ul>	
Fernbus	ProfiNET	> 1 km	Feld- bis Un- ternehmens- leitebene	Echtzeit- Ethernet Zyklus 1-0,1 ms	Echtzeit Ethernet	ARP, IP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP usw.	<ul><li>Component Based Automation</li><li>IO</li><li>IRT</li></ul>	Geräteklassen distributed Com- ponent Object Modell DCOM	Tool (FDT) • Device Type Manager	Anwendungen

23.12.15