

Nastavni predmet:	Ugradbeni računalni sustavi
Vježba: 09	Upravljanje pomoću IC senzora
Cilj vježbe:	Upravljati vanjskim elementima spojenih na Arduino pomoću IC senzora i daljinskog upravljača

# **Upute**


Sve zadatke spremi na USB, a u bilježnici za sve zadatke napiši:

- postupak izrade programa
- objašnjenje korištenih naredbi
- · dobivene rezultate po točkama
- odgovoriti u bilježnicu na postavljena pitanja vezana uz ovu vježbu
- Ukoliko u kòdu postoji greška, korigiraj i objasni!


## Prije izvođenja zadatka:

- 1. izbriši library: C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotlRremote
- 2. provjeri da nema isti i u C:\Users\zdumancic\Documents\Arduino\libraries
- 3. učitaj library za IR remote,

Napomena: na LV koristimo IC senzor VS1838B koji je kompletan senzor, a ne samo detektor IC signala



**Zadatak 1.** Spoji IC senzor prema shemi i napiši program za prikaz HEX kòda na Serial monitoru za tipke 0-9 te Power tipku. HEX kòd zapiši ili kopiraj u privremenu tekst datoteku za daljnju uporabu. Električna i grafička shema, te raspored nožica IC senzora dan je u privitku.




#### Kòd zadatka

```
#include <IRremote.h> // https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote
int IR RECEIVE PIN = 11; // Definicija pina na koji je spojen izlaz
                           // IC senzora
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // Inicijalizacija IC senzora
    IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);
}
void loop() {
    if (IrReceiver.decode()) { // Pokušaj čitanja IC kòda. Vraća TRUE
                                // ako je kòd očitan ili FALSE ako
                                // ništa nije očitano. Kad je kòd
                                // očitan, pohranjuje se u
                                // "IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData"
        // ispis primljenog koda
        // (0 ako je kòd nepoznat)
        Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX);
        IrReceiver.resume();
                                // Nakon očitanja kòda, ova funkcija resetira
                                // IC prijemnik (senzor) i priprema ga za
                                // prijem slijedećeg kòda
    }
}
```

<u>Zadatak 2.</u> Proširi spoj i doradi program tako da dodaš LED diodu koju ćeš paliti i gasiti pomoću daljinskog upravljača. Diodu spoji na pin broj 7.

## Električna shema

## Grafička shema:



#### Kòd zadatka

```
#include <IRremote.h> // https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote
int IR_RECEIVE_PIN = 11; // Definicija pina na koji je spojen izlaz
                           // IC senzora
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // Inicijalizacija IC senzora
    IrReceiver.begin(IR RECEIVE PIN, ENABLE LED FEEDBACK);
}
void loop() {
    if (IrReceiver.decode()) { // Pokušaj čitanja IC kòda. Vraća TRUE
                                // ako je kòd očitan ili FALSE ako
                                // ništa nije očitano. Kad je kòd
                                // očitan, pohranjuje se u
                                // "IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData"
        // ispis primljenog koda
        // (0 ako je kòd nepoznat)
        Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX);
        if (IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData == 0xFB040707)
        {
            digitalWrite(pin LED, HIGH);
            Serial.print("\tUkljucujem LED...");
        }
        if (IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData == 0xFA050707)
        {
            digitalWrite(pin_LED, LOW);
            Serial.print("\tIskljucujem LED...");
        }
        Serial.print("\n");
        IrReceiver.resume();
                             // Nakon očitanja kòda, ova funkcija resetira
                                // IC prijemnik (senzor) i priprema ga za
                                // prijem slijedećeg kòda
    }
}
```

**Zadatak 3.** Doradi spoj i program tako da mijenjaš svjetlinu LED diode pomoću daljinskog upravljača. Koristiti funkciju analogWrite. Diodu spoji na pin broj 6.

- a) Pritiskom na tipku "0" isključuješ LED diodu
- b) Pritiskom na tipku "+" povećavaš svjetlinu LED diode u koracima po 20
- c) Pritiskom na tipku "–" smanjuješ svjetlinu LED diode u koracima po 20
- d) Pritiskom na tipku "100+" uključuješ diodu na maksimalno osvjetljenje

**<u>Zadatak 4.</u>** Doradi spoj i program tako da spojiš RGB LED diodu i pomoću daljinskog upravljača mijenjaš boje. Potrebno je:

- a) Pritiskom na tipku 1 odabrati podešavanje intenziteta crvene boje
  - a. Intenzitet crvene boje mijenjati tipkama "+" i "–" u koracima po 20
  - b. Pritiskom na tipku "0" isključuješ crvenu boju
  - c. Pritiskom na tipku "+100" uključuješ boju na maksimum
- b) Pritiskom na tipku 2 odabireš podešavanje intenziteta zelene boje
- c) Pritiskom na tipku 3 odabireš podešavanje intenziteta plave boje
- d) Pritiskom na tipku CH- isključuješ u potpunosti RGB LED
- e) Pritiskom na tipku CH+ uključuješ maksimalnu svjetlinu sve tri boje (bijela boja)

**Zadatak 5.** Doradi prethodni zadatak tako da dodaš LCD display i na njega ispisuješ slijedeće:

- a) U prvom retku ispisuješ RGB vrijednost za sve tri boje R:xxx G:yyy B:zzz
- b) U skladu sa zadatkom 4.d u drugi redak ispiši RGB OFF
- c) U skladu sa zadatkom 4.e na display ispiši 'RGB MAX.'