# Arduino radionica - osnove

Krešimir Topolovec i Nikola Jerković 22. travnja 2023.

# 1 Uvod


Kroz ovu vježbu, upoznat ćemo se s Arduino Uno pločicom, Arduino razvojnim okruženjem te osnovnim pojmovima potrebnim za ostvarivanje logike u programiranju i njezinoga manifestiranja u stvarnom svijetu.

## 1.1 Što ćemo koristiti

U nastavku ćemo upoznati osnovne elektroničke komponente koje ćemo koristiti kroz primjere odnosno zadatke koji slijede.

#### • Arduino UNO pločica


Glavna komponenta oko koje ćemo graditi sve primjere i zadatke koji slijede. Srce ove razvojne pločice je mikrokontroler ATmega328 koji je zapravo malo 8-bitno računalo. Na ovoj pločici možemo lako prepoznati označene digitalne ulaze/izlaze te analogne ulaze. Osim toga, na pločici se nalazi i izvodi sa naponima 5V te 5V.



Slika 1: Arduino UNO razvojna pločica


## • Svjetleće diode

Vrsta poluvodičke komponente koja emitira svijetlost prolaskom struje kroz nju. Pri korištenju ovih komponenti bitan je polaritet što znači da je za ispravan rad bitno kako ćemo ih smjestiti u elektroničkom krugu.






(a) RGB svjetleća dioda



(b) RGB dioda simbol

# • Otpornici

Pasivne elektroničke komponente koje pružaju otpor prolasku struje čija se vrijednost se iskazuje u mjernoj jedinici  $\Omega$ . Koristiti ćemo ih u kombinaciji sa svjetlećim diodama.




# • Tipkala

Elektromehaničke komponente koje zatvaraju strujni krug pritiskom na gumb. Vrlo su pogodni za korištenje na eksperimentalnoj pločici.




#### • Potenciometar

Elektromehanička komponenta koja mijenja otpor okretanjem dugmeta. Ima tri nožice. Otpor između krajnje dvije nožice je fiksan dok se okretanjem dugmeta pomiče klizač te se time otpor na srednjoj nožici mijenja. Ovom komponentom možemo kontrolirati pad napona na središnjoj nožici ili pak kontrolirati tok struje kroz neki dio kruga.




# • Piezo zvučnik

Komponenta koja proizvodi zvuk prolaskom promjenjive struje. Također se može koristiti za detektiranje vibracija.



#### • LCD ekran


Koristiti ćemo ekran koji može prikazati 2 retka sa po 16 alfanumeričkih znakova



Slika 8: 1602 LCD ekran

#### • Eksperimentalna pločica (engl. breadboard)


Pločica na kojoj možemo graditi eksperimentalne projekte spajanjem komponenti pomoću žica bez potrebe za lemljenjem.



Slika 9: Eksperimentalna pločica

#### • Žice - kratkospojnici

Korištene za spajanje komponenti na eksperimentalnoj pločici te na razvojnu pločicu.



Slika 10: Spojne žice

# 1.2 Arduino IDE

Arduino razvojno okruženje sastoji se od tekstualnog editora, prevoditelja C koda (engl. compiler), popratnim Arduino sadržajima, sučelja za komunikaciju s Arduino mikrokontrolerom te standardnih alata za rad s datotekama.

Kako bi isprobali neke osnovne funkcionalnosti, otvoriti ćemo ugrađeni primjer koji dolazi uz editor.

Potrebno je pokrenuti Arduino IDE te kliknuti na **File -> Examples -> 01. Basics -> Blink**. To otvara prozor s već napisanim programom koji u intervalima pali i gasi svjetleću diodu ugrađenu na Arduino pločici označenu oznakom L.

Da bi se program izvršio, potrebno ga je prvo prevesti u strojni jezik te prebaciti u memoriju mikrokontrolera. Za to je prvo potrebno odrediti tip kontrolera i priključak na kojem se nalazi. To je moguće uraditi na **Tools -> Board: -> Arduino Uno** za odabir kontrolera te **Tools -> Port -> COM3** za odabir priključka računala na koji je Arduino spojen (broj porta može varirati). Sada kod možemo verificirati pritiskom na ikonu kvačice. Nakon što verifikacija završi, kod možemo prenijeti na Arduino pritiskom na ikonu desne strelice te bi ugrađena LED-ica trebala treperiti.

# 2 Primjer: Digitalni ulazi i izlazi

U primjeru Blink prikazano je pet funkcija bitnih za korištenje Arduina.

setup() je osnovna funkcija u Arduino okruženju koja se izvršava jednom pri pokretanju programa. U tijelo setup funkcije stavljamo sve naredbe koje želimo izvršiti samo jednom, poput, konfiguracijskih naredbi (pinMode()) ili inicijalizacija globalnih varijabli za, primjerice, brojanje ili praćenje nekog stanja.

loop() je druga osnovna funkcija Arduino okruženja, ali se naredbe koje se nalaze u njenom tijelu kontinuirano ponavljaju dok god je Arduino upaljen. Većina naredbi će se nalaziti upravo u ovoj funkciji.

Bitno je napomenuti da u C jeziku postoje programski blokovi koji se otvaraju sa znakom { i zatvaraju s }.

Svaki programski blok vidi samo varijable koje su deklarirane u njemu ili u njegovim roditeljskim blokovima, a ne vidi varijable deklarirane u blokovima unutar njega ili koji mu nisu izravno roditeljski.

```
1
      //globalno stanje
2
      int global_state;
3
4
      void loop(){ //korijenski blok, vidi samo global_state i root
5
           char root = 'a';
6
           global_state = 5;
8
9
           if ( root == 'a' ) {
10
               //blok 1, vidi global_state, root i blok1_number
11
               float blok1_number = global_state / 2;
12
13
           //blok1_number nije vidljiv van bloka 1 pa ovaj kod nije
              valjan
14
           int second_root = blok1_number;
15
16
           while (global_state > 0) {
               //blok 2, vidi global_state, root, second_root i blok2
17
18
               //ali blok1 number nije vidljiv van bloka 1 pa ni ovaj
                   kod nije valjan
19
               int blok2 = blok1_number - 1;
20
           }
21
       }
```

pinMode(pin\_number, mode) je konfiguracijska naredba koja Arduinu govori kako se pin (pri-ključak) pod brojem pin\_number treba ponašati.

digitalWrite(pin\_number, value) na pin broj pin\_number postavlja vrijednost value koja može biti HIGH ili LOW, to jest 1 ili 0. U fizičkim vrijednostima, to se na Arduinu prevodi u napone od 5V ili 0V.

Primjerice, za paljenje desetog pina bi to bilo digitalWrite(10,HIGH);

Da bi naredba digitalWrite() funkcionirala za određeni pin, prvo mu se u funkciji setup() način rada mora postaviti u **OUTPUT** koristeći pinMode()

digitalRead(pin) sa pina očitava digitalnu vrijednost (opet HIGH/LOW tj 1/0) te ju pohranjuje u varijablu.

Za očitavanje vrijednosti tipkala bi prvo van setup() i loop() funkcija deklarirali varijablu što ju čini globalnom i omogućava da njena vrijednost perzistira između izvođenja funkcije.

```
#define BUTTON_PIN 2
int button_state;


void setup() {
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {
    button_state = digitalRead(BUTTON_PIN);
}
```

#### 2.1 Blink

Umjesto ugrađene LED-ice, sada je potrebno spojiti i kontrolirati vanjsku LED-icu po shemi prikazanoj na slici 11



Slika 11: Spajanje LED-ice

Nakon spajanja po shemi, prilagoditi ćemo postojeći **Blink** primjer kod kako bi mijenjali stanje na pinu 2.

#### 2.2 Zadatak 1: Trčeće svjetlo


Sad kada znamo spojiti i upravljati jednom LED-icom, možemo ostvariti i nešto kompleksniji sklop. Potrebno je spojiti tri LED-ice na tri zasebna pina te ih upogoniti u tzv. "trčeće svjetlo".

# 2.3 Tipkalo i digitalni ulaz


Svaki Arduino pin koji može funkcionirati kao izlaz, može se koristiti i kao digitalni ulaz. Vrijednost koja se očita funkcijom digitalRead() se može odmah predati drugoj funkciji na koristenje ili se može pohraniti u varijablu pa koristiti na više lokacija.

Bitan pojam pri čitanju digitalnih ulaza su pull-up i pull-down otpornici. Budući da je prije pritiskanja tipkala strujni krug otvoren, napon nije nužno blizu 0 ili 5V te se njegova vrijednost ne mora nužno ispravno interpretirati kao 0 ili 1 tj. LOW/HIGH. Stoga se digitalni ulazi obično preko otpornika (kako bi se ograničila struja) spajaju na 0 ili 5V. U svrhu praktičnosti, Arduino sadrži ugrađene pull-up otpornike koji se mogu aktivirati naredbom pinMode(pin\_number, INPUT\_PULLUP); umjesto pinMode(pin\_number, INPUT); koji bi zahtijevao vanjsko spajanje pull-up otpornika.

S obzirom da u ovom primjeru koristimo ugrađeni pull-up otpornik, spojit ćemo shemu prema slici 12 i programirati dolje navedeni kod.



Slika 12: Spajanje tipkala s LED-icom



Slika 13: Tipkalo i LED - shema

```
1 const int button = 3;
2 const int led = 2;
3
4 int button_state = 0;
```


```
5
6 void setup() {
 7
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(button, INPUT_PULLUP);
8
9
10
11 void loop() {
12
    button_state = digitalRead(button);
13
    digitalWrite(led, button_state);
14
15
     //takoder moguce gornje dvije naredbe
16
     //zamijeniti s digitalWrite(led, digitalRead(button));
17 }
```

Ponaša li se LED-ica kako ste očekivali? Kako bi izmijenili logiku uključivanja LED-ice?

# 3 Analogna sučelja

Rad s digitalnim vrijednostima 0 i 1 tj. uključeno i isključeno u interakciji sa stvarnim svijetom ipak nije dovoljan jer su u mnogo primjena potrebne različite naponske razine. Senzori, potenciometri, zvučni uređaji i mnogi drugi rade s analognim vrijednostima koje se nalaze u spektru između minimalnih i maksimalnih naponskih vrijednosti. Primjerice, senzor temperature neće uvijek vratit  $0^{\circ}$ ili  $100^{\circ}$ nego decimalnu vrijednost na tom rasponu.

Za očitanje analognih vrijednosti, Arduino Uno je opremljen s šest analognih ulaza grupiranih u donjem desnom kutu pločice i označenih u rasponu A0-A5. Analogni izlazi pinove dijele s određenim digitalnim pinovima (3, 5, 6, 9, 10, 11) jer zapravo koriste izrazito brze digitalne impulse (tzv. PWM modulacija) kako bi postigli analognu vrijednost na izlazu kao što je vidljivo na slici 14.




Slika 14: Postizanje analogne vrijednosti digitalnim impulsima

# 3.1 Analogni ulaz


Za čitanje analognih vrijednosti se koristi funkcija analogRead(analog\_pin) koja na ulazu analog\_pin mjeri naponsku razinu u rasponu 0 do 5V te ju preslikava u 10 bitova, tj. u cjelobrojni raspon 0-1023. U slučaju da nam taj povratni raspon ne odgovara, možemo koristiti funkciju map(value, fromMin, fromMax, toMin, toMax) koja prima očitanu vrijednost, raspon u kojem se ona nalazi i raspon u koji ju želimo preslikati te vraća preslikanu vrijednost. Primjerice, ako bi htjeli izlaz funkcije analogRead() preslikati u postotke, pozvali bi

```
1 int analog = analogRead(A0);
2 int percentage = map(analog, 0, 1023, 0, 100);
```

Koristeći gore navedene funkcije, LED-ici iz prethodnih zadataka sada možemo promijeniti frekvenciju treptanja. Za njenu regulaciju koristiti ćemo potenciometar spojen na analogni ulaz prema shemi sa slike 15



Slika 15: Spajanje potenciometra na analogni ulaz



Slika 16: Potenciometar i analogni ulaz - shema

Nakon toga možemo učitati kod:

```
1 const int led = 3;
2 const int pot_pin = A0;
3
4 void setup() {
5    pinMode(led, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9    int value = analogRead(pot_pin);
10
```

```
11 digitalWrite(led, LOW);
12 delay(value);
13 digitalWrite(led, HIGH);
14 delay(value);
15 }
```

## 3.1.1 Zadatak 2: *map()*


Izmijenite gore napisani kod uz pomoć funkcije map() kako bi povećali frekvencijski raspon treperenja LED-ice.

## 3.2 Analogni izlaz


Kao što je ranije navedeno, određeni digitalni izlazi na Arduinu imaju mogućnost generiranja analognih vrijednosti što je korisno za uređaje upravljane analognim vrijednostima poput zvučnika, motora, ventila i njima sličnih.

#### 3.2.1 Zvučnik

Za upravljanje piezoelektričnim zvučnikom postoji posebna funkcija tone(pin, frequency, duration) koja prima pin, frekvenciju i trajanje zvučnog signala što uvelike olakšava generiranje zvučnih signala. Isprobajmo primjer prikazan na shemi 17



Slika 17: Spajanje piezoelektričnog zvučnika



Slika 18: Piezoelektrični zvučnik - shema

```
1 const int speaker_pin = 8;
2 const int pot_pin = A0;
3
4 void setup() {
5
    pinMode(speaker_pin, OUTPUT);
6
7
8 void loop() {
9
    int pot_value = analogRead(A0);
10
    int pitch = map(pot_value, 0, 1023, 200, 5000);
11
12
    tone(speaker_pin,pitch,20);
13
14
    delay(10);
15 }
```


#### 3.2.2 Zadatak 3: Zvučnik i tipkalo

Na gore navedenu shemu dodaje tipkalo spojeno na zaseban digitalni ulaz te izmijenite kod tako da se na pritisak tipkala mijenja frekvencija tona.


#### 3.2.3 RGB svjetleća dioda

Osim za izmjenu tona, analogni izlaz se može koristiti i za upravljanje intenzitetom svjetlosti. Ovo je korisno za upravljanje RGB LED-icom koju možemo promatrati kao tri diode različite boje unutar jednog kućišta. Izmjenom intenziteta crvene, zelene i plave komponente lako se ostvaruju različite boje. S obzirom da dijele kućište, sve tri LED-ice imaju zajedničku katodu (negativni pol) i odvojene anode (pozitivni pol).

U niže prikazanom primjeru ćemo očitati analognu vrijednost s potenciometra te ju mapirati na širok spektar različitih boja.



Slika 19: Spajanje potenciometra s RGB LED-icom



Slika 20: Potenciometar i RGB LED

```
1 const int rgb_red_pin = 11;
2 const int rgb_green_pin = 10;
3 const int rgb_blue_pin = 9;
4 const int pot_pin = A0;
5
6 void setup()
7 {
8    pinMode(rgb_red_pin, OUTPUT);
9    pinMode(rgb_green_pin, OUTPUT);
10    pinMode(rgb_blue_pin, OUTPUT);
11 }
12 void loop()
```

```
13 {
     int potentiometerValue = analogRead(pot pin);
15
    int rgbValue = map(potentiometerValue, 0, 1023, 0, 1535);
16
17
    int red;
18
    int blue;
19
    int green;
20
21
    if (rgbValue < 256) {
22
      red = 255;
      blue = rgbValue;
23
24
      green = 0;
25
    }
    else if (rgbValue < 512) {</pre>
26
27
      red = 511 - rgbValue;
28
      blue = 255;
29
      green = 0;
30
    }
31
    else if (rgbValue < 768) {
32
      red = 0;
33
      blue = 255;
34
      green = rgbValue - 512;
35
36
    else if (rgbValue < 1024) {
37
      red = 0;
38
      blue = 1023 - rgbValue;
39
      green = 255;
40
    }
    else if (rgbValue < 1280) {
41
42
      red = rgbValue - 1024;
43
      blue = 0;
44
      green = 255;
45
    }
    else {
46
47
      red = 255;
48
      blue = 0;
49
      green = 1535 - rgbValue;
50
51
52
    analogWrite(rgb_red_pin, red);
    analogWrite(rgb_blue_pin, blue);
    analogWrite(rgb_green_pin, green);
54
55 }
```

U navedenom kodu je korišten uvjetni blok *if-else* koji ovisno o predanim logičkim izrazima, izvršava različite programske blokove. Dakle, koristeći if-else uvjete možemo kontrolirati izvođenje programa.

```
1 if(state < 8) {
2 // ukoliko je uvjet u zagradama istinit
3 // izvrsava se kod u ovom bloku
4 } else if (state < 3) {
5 // ukoliko prvi uvjet nije bio istinit, a ovaj jest
6 // izvrsava se kod u ovom bloku
7 } else {
8 // ukoliko nijedan od uvjeta do sad nije bio istinit
9 // izvrsava se kod u ovom bloku
10 }</pre>
```

else if () i else blokovi su opcionalni te je moguće koristiti if () samostalno. Također, osim logičkih izraza koji rezultiraju istinom ili laži, za uvjet je moguće koristiti i brojke po principu 0 = laž, sve druge brojke su istina.

# 4 Serijska komunikacija

Kada se mikrokontroleri koriste u većim sustavima poput proizvodnih pogona, jedan mikrokontroler često nije dovoljan pa se koristi veći broj povezan u neki oblik mreže. Zbog smanjenja broja kablova, najčešće se koristi neki oblik serijske komunikacije. Među Arduino periferijom se najčešće koriste UART, I2C i SPI protokoli, s tim da SPI ovaj put nećemo obraditi.

#### 4.1 UART

UART je serijski protokol koji preko dvije žice (plus uzemljenje) omogućava duplex komunikaciju, tj. istovremeno slanje i primanje podataka. Ograničen je na komunikaciju između samo dva uređaja te s obzirom da nema vod za takt, oba uređaja moraju imati konfiguriranu istu frekvenciju.

Na Arduino Uno pločici postoji samo jedan UART port koji se koristi za komunikaciju između Arduina i računala kojim ga programiramo. Koristan je za dijagnostiku koda i otkrivanje pogrešaka. Primjerice, ukoliko u kodu iz poglavlja 3.1 želimo provjeriti na koju vrijednost se postavlja period možemo dodati serijsku komunikaciju s ove dvije linije:

```
1 \text{ const int led} = 3;
2 const int pot pin = A0;
3
4 void setup() {
5
    pinMode(led, OUTPUT);
    Serial.begin (9600); //inicijalizira komunikcaiju na 9600 baud
7 }
8
9 void loop() {
10
    int value = analogRead(pot_pin);
11
    Serial.println(value); //salje vrijednost preko serijskog porta na
        konzolu
12
    digitalWrite(led, LOW);
13
14
    delay(value);
    digitalWrite(led, HIGH);
15
16
    delay (value);
17 }
```


Nije potrebno spajati dodatne kablove jer se u ovom slučaju podaci šalju preko USB kabela. Kako bi mogli vidjeti ispis, potrebno je otvoriti serijsku konzolu. To možemo u Arduino IDE klikom na **Tools -> Serial Monitor** čime se otvara prozor u kojem se ispisuju podaci koje šalje Arduino, ali je moguće i poslati podatke nazad preko polja za unos.

### 4.2 I2C

Protokol I2C također koristi dvije žice (plus uzemljenje), ali umjesto žice za slanje i žice za primanje ima žicu za takt i žicu za podatke. To znači da samo jedan uređaj može slati podatke u određenom trenutku, ali i da međusobno može komunicirati mnogo više uređaja ako im se raspodjele adrese. Jedna I2C sabirnica može podnijeti do 127 različitih uređaja/adresa, ali ćemo ovaj put koristiti samo jedan.

## 4.3 LCD ispis

Hitachi-ev LCD sa 16 znakova u dva reda se desetljećima primjenjuje u svemu od fax uređaja do automata za tople napitke te uz pomoćni sklop (vidljiv na pozadini) podržava I2C komunikaciju. Uz pomoćnu knjižnicu *LiquidCrystal\_I2C* možemo jednostavnim funkcijama ispisivati znakove na ekranu




Slika 21: Spajanje LCD-a

```
1 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
5 void setup()
6 {
7
    lcd.init(); //lcd.begin(); za neke verzije LiquidCrystal_I2C.h
8
    lcd.backlight();
9
10
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Pozdrav");
11
12
    lcd.setCursor(1,1);
13
    lcd.print("Jura");
14 }
15
16
17 void loop()
18 {
19
    // nije potreban kod u loop funkciji
20 }
```

Probajte u loop funkciji dodati kod takav da se svakih 5 sekundi ispiše Vaše ime umjesto Jurinog.

# 4.3.1 Zadatak 4: Kontinuirani ispis

Spojite potenciometar na A0 analogni ulaz kao na prethodnim vježbama te očitanu vrijednost ispišite na LCD. Kako bi se vrijednost osvježila u svakom prolasku petlje, mogla bi Vam poslužiti funkcija lcd.clear() koja čisti sve znakove sa LCD-a.




Slika 22: Spajanje LCD-a i potenciometra

#### 4.3.2 Novi znakovi

U Hitachi-evom LCD kontroleru je moguće definirati osam personaliziranih znakova. Znak se definira funkcijom  $lcd.createChar(char\_num, char\_array)$  gdje je  $char\_num$  broj od 0 do 7 i predstavlja jedan od 8 personaliziranih znakova, a  $char\_array$  polje vrijednosti koje definiraju piksele u novom znaku.

Polje u C programskom jeziku označava niz vrijednosti. Jedan znak na LCD-u se sastoji od osam redova po pet piksela pa je potrebno polje od 8 brojeva da bi se definirao novi znak jer svaki broj definira jedan red piksela. Tako bi, na primjer, polje bez upaljenih piksela izgledalo ovako:

```
1 byte char_array[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
    a polje koje definira znak plusa bi izgledao ovako:
1 byte customChar[] = { 0, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x04, 0, 0 };
```



Slika 23: Pikseli znaka plus

gdje  $\mathbf{0}\mathbf{x}$  označava da je broj zapisan u heksadecimalni bazi.

Tako bi kod za ispis srca izgledao ovako:

```
1 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
2
3 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
4
5 byte customChar[8] = {
6     0b00000,
```

```
7
     0b01010,
8
     0b11111,
9
     0b11111,
10
     0b01110,
11
     0b00100,
12
     0b00000,
13
     0b00000
14 };
15
16 void setup()
17 {
     lcd.init(); //lcd.begin(); za neke verzije LiquidCrystal_I2C.h
18
19
     lcd.backlight();
20
21
     lcd.createChar(1, customChar);
22
23
     lcd.setCursor(2, 0);
24
     lcd.write((byte)1);
25
     //ili lcd.print("\x01")
26 }
27
28 void loop()
29 {
30 }
```

#### 4.3.3 Zadatak 5: Izrada novih znakova

Ukoliko Vaše ime i prezime sadrži dijakritičke znakove, dodajte znakove i ispišite Vaše puno ime i prezime. Ukoliko to nije slučaj, dodajte potrebne znakove i ispišite ime Šimširpašić Sabahudin.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć s dizajnom, možete se poslužiti online alatom za dodavanje znakova

#### 4.3.4 Zadatak 6: Trčeći znak


Koristeći znanje iz prethodnih zadataka, učinite da se ispisano ime svake dvije sekunde pomakne za jedno mjesto u desno.

# 5 Upravljanje DC motorom

Uz pomoć Arduina može se upravljati i električnim motorima. Za izrazito male i slabe istosmjerne (DC) motore je dovoljno spojiti ih direktno između uzemljenja i digitalnog izlaza, a za ostale motore su potrebna vanjska napajanja, tranzistorske sklopke ili posebni upravljački sklopovi (H-mostovi, releji,...). Uz pomoć vanjskih sklopova je također moguće upravljati i izmjeničnim motorima.

#### 5.1 Servo motor

Servo motor je posebna vrsta istosmjernog motora koji se, osim na napajanje, također spaja i na signalni vod koji mu diktira poziciju. Priloženi servo se može okretati u rasponu od 180°, zavisno od napona na signalnom ulazu. Kako bi mijenjali naponsku razinu, a time i položaj motora, možemo koristiti dosad znanu analogWrite() funkciju, ali i ugrađenu Arduino servo podršku. Pomoću nje se, umjesto naponske razine, mogu direktno zadavati vrijednosti u stupnjevima.



Slika 24: Spajanje Servo motora i potenciometra

```
1 #include <Servo.h>
2 Servo motor;
3
4 void setup() {
5
    motor.attach(9);
6 }
7
8 void loop() {
9
    delay(10);
10
    int analogValue = analogRead(A0);
11
    analogValue = map(analogValue, 0,1023, 0, 180);
12
    motor.write(analogValue);
13 }
```

#### 5.1.1 Zadatak 7: Servo s ispisom kuta

Koristeći znanje iz pokaznog primjera i prethodnih zadataka, napravite da se postavljeni kut ispisuje na LCD-u.

#### 5.1.2 Zadatak 8: Podešavanje kuta tipkalom


Zamijenite potenciometar s dva tipkala (lijevo i desno) te izmijenite kod kako bi jedno tipkalo na pritisak postepeno zakretalo servo motor u lijevo, a drugo u desno.

# 6 Temperaturni senzor

Među senzorima koje je moguće spojiti na Arduino je i DHT22 senzor za temperaturu i vlagu. Zanimljiv aspekt njegove komunikacije je što iako koristi serijsku vezu, ali samo odašilje podatke (svake dvije sekunde). S obzirom da njegov komunikacijski protokol nije u širokoj upotrebi, potrebno je instalirati DHT knjižnicu koja će za nas čitati temperaturu i vlagu. Donji primjer čita obje vrijednosti i šalje ih na serijski port.

```
1 #include <DHT.h>
2
3 DHT dht(A0, DHT22);
```

```
4 float t, h;
5
6 void setup() {
7
    Serial.begin(9600);
8
    dht.begin();
9 }
10
11 void loop() {
12
    t = dht.readTemperature();
13
    h = dht.readHumidity();
14
15
    Serial.print("Temp:");
16
    Serial.print(t);
17
    Serial.print(", Hum:");
18
    Serial.println(h);
19
20
    delay(2500);
21 }
```



Slika 25: Spajanje DHT22 senzora temperature i vlage

#### 6.0.1 Zadatak 9: Detekcija vode

Napišite kod koji će upaliti crvenu LED diodu ako je vlažnost preko 80%.

## 6.0.2 Zadatak 10: Regulacija peći

Napišite kod koji čita temperaturu sa senzora i u slučaju da temperatura prekorači prag (npr. 30°C), zatvori dovod zraka koristeći servo motor.

# 7 Izvori

- Službeno Arduino web sjedište: https://www.arduino.cc
- Download Arduino IDE razvojnog okruženja: https://www.arduino.cc/en/software
- Objašnjenja korištenih funkcija i varijabli: https://www.arduino.cc/reference/en/
- Simulator projekata za korištenje u web pregledniku: https://wokwi.com/

# 8 Preporučena literatura

• Arduino knjiga projekata (Arduino Projects Book - by Scott Fitzgerald, Michael Shiloh)