Predmet:	Ugradbeni računalni sustavi
Vježba: 03	Arduino – Bluetooth komunikacija
Ishodi vježbe:	Konfigurirati Bluetooth modul pomoću AT naredbi. Koristeći Bluetooth modul i Android aplikaciju upravljati LED diodom, relejom, prikazati poruku s Android aplikacije na LCD zaslonu, te prikazati A/D vrijednost s potenciometra na Android aplikaciji.

# Priprema za vježbu:

Budući da je mikroupravljač računalo na čipu koji se programira kako bi upravljao priključenim vanjskim elektroničkim komponentama, priprema za vježbu se sastoji od dva dijela:

- Opis elektroničkih komponenti koje će se koristiti na LV proučiti tekst u uvodnom dijelu vježbe, proanalizirati i u bilježnicu ispisati najvažnije informacije za elektroničke komponente.
- 2. **Opis naredbi korištenih u LV** proanalizirati programski kod za sve zadatke, ispisati nove naredbe i funkcije, objasniti njihovu namjenu i argumente. Ako ne možeš pronaći sve informacije u kodu priloženih zadataka, posluži se internetom npr. <u>www.arduino.cc</u> ...


## Radu laboratoriju:

- Svaki zadatak treba prije prevođenja (eng. compile) pohraniti u napravljeni folder na Desktopu, tako da, u slučaju pogreške (HW, SW) imaš sačuvan kod.
- Na kraju LV, sve zadatke spremi na USB ili pošalji na svoj mail.
- Nazivi datoteka, zbog preglednosti, neka budu: LV01\_ZAD01, LV01\_ZAD02, itd.
- Vježbe se rade u paru, preporuka jedan učenik spaja komponente, drugi piše programski kod, a na slijedećoj vježbi se uloge zamjenjuju.
- U zadacima koji zahtijevaju samostalno rješavanje, oba učenika sudjeluju u spajanju i programiranju.
- Za pojedini zadatak potrebno je u bilježnicu nacrtati električnu shemu s vidljivim oznakama korištenih pinova i vezu istih s oznakama u programskom kodu.
- Dobiveno rješenje treba komentirati, tj. dati zaključak što je novo u tom zadatku i kako je to riješeno, ukratko ispisati važniji dio koda (ne prepisivati cijeli kod) te navesti eventualne probleme i kako su isti riješeni.
- Ako uz neki zadatak postoje pitanja, potrebno je u bilježnicu odgovoriti na ista.
- · Ako u kodu postoji greška (negdje će biti namjerno stavljena) kòd treba korigirati i objasniti!
- Budući da se na vježbama koriste stvarne komponente, postoji mogućnost da je neka komponenta neispravna (pregorena LED, oštećen kontakt tipkala, prekinut vodič...). Ukoliko se sklop ponaša drugačije od očekivanog, predvidjeti i tu mogućnost i pokušati zamijeniti komponentu drugom. Isto vrijedni za ispitnu vježbu!
- Prilikom spajanja, za Vcc (+5V) koristi crveni vodič, a za GND (-) crni vodič. Za ostale signale koristiti ostale boje.
- Za zadatke koje nisi stigao odraditi na vježbi, treba kod kuće razmisliti kako bi ih riješio
- Po završetku izvođenja vježbe, na temelju odrađene pripreme te riješenih zadataka, očekuje se da učenik zna odgovoriti na pitanja na kraju ovih materijala.
- Pregledavanje priprema i provjeravanje znanja bit će na svakoj LV, uključujući i prethodne vježbe

# Bluetooth komunikacija i HC-05 Bluetooth modul

Bluetooth modul HC-05 omogućuje bežičnu komunikaciju između dva uređaja. Veza se ostvaruje preko radio valova frekvencije 2,4 GHz putem Bluetooth protokola. Za povezivanje na Arduino, modul HC-05 koristi serijsku komunikaciju i spaja se preko Rx i

Tx pinova.



Slika 1. Bluetooth Logotip i HC-05 Bluetooth modul

lako HC-05 modul dolazi s predefiniranim postavkama (brzina komunikacije 38400 bauda, naziv modula HC-05 i lozinkom "1234", na laboratorijskim vježbama je zbog većeg broja jednakih modula potrebno promijeniti standardne postavke.

Da bi mogli **promijeniti postavke**, potrebno je **HC-05 pokrenuti u AT konfiguracijskom modu rada**. Za komunikaciju (prijenos naredbi i informacija) potrebno je na Arduino upisati program **HC\_05.ino** (Zadatak 1). Taj program služi samo za podešavanje modula. Kad se završi s podešavanjem, na Arduino se upisuje program koji će izvršavati zadani zadatak (Zadatak 2).

AT naredbe koriste se za upravljanje i podešavanje različitih vrsta modema. Modemi su uređaji koji služe za komunikaciju između dva računala. Naziv Modem dolazi od riječi MODulacija/DEModulacija. U vrijeme pojave modema, komunikacija se odvijala putem analognih (telefonskih) linija, pa se digitalni signal iz računala pretvarao u analogni signal radi prijenosa podataka, a potom opet iz analognog u digitalni. Modemi mogu biti žičane ili bežične varijante.

**AT** je skraćenica od **Attention**. Ove naredbe razvio je Denis Hayes za upravljanje Hayes Smartmodem 300 bauda još davne 1981. godine. AT naredbe sastoje se od kratkih tekstualnih nizova, koji se mogu kombinirati, a pomoću njih se pokreće primjerice akcija dizanja slušalice, biranja broja, završetka razgovora i spuštanja slušalice, podešavanje parametara komunikacije i sl.

### Primjeri AT naredbi:

AT <enter> - provjeravanje li aktivna komunikacija s modulom

ATA <enter> - naredba za javljanje na poziv

ATD123456789<enter> - zove upisani broj telefona (123456789)

ATP <enter> - postavlja pulsno biranje

ATT <enter> - postavlja tonsko biranje

Većina današnjih modema koristi Hayesove AT naredbe. AT naredbe mogu se koristiti za podešavanje različitih informacija i servisa:

- 1. Informacije i konfiguracija vezane uz mobilne uređaje ili modem i SIM kartice
- SMS servisi

- MMS servisi
- 4. Fax uređaji
- 5. Podatkovna i glasovna veza preko mobilne mreže

Hayesov niz naredbi naziva se osnovni niz naredbi (Basic commands), dok naredbe specifične za GSM, BT i sl. se zovu prošireni niz naredbi (Extended AT commands).

**Zadatak 1.** Na Arduino učitaj program *HC\_05.ino* koji će omogućiti komunikaciju s HC-05 modulom i podešavanje modula pomoću AT naredbi. <u>Nakon što pročitaš cjelokupne upute u nastavku, poveži HC-05 Bluetooth modul prema shemi ispod</u>. Navedenom procedurom promijeni ime BT modula u skladu s nazivom računala, npr. BT\_WS\_101, te promijeni lozinku.

#### Kòd zadatka

```
AUTHOR: Hazim Bitar (techbitar)
DATE: Aug 29, 2013
LICENSE: Public domain (use at your own risk)
CONTACT: techbitar at gmail dot com (techbitar.com)
Program se može preuzeti na web stranici pod literatura [1].
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
void setup()
{
     pinMode(9, OUTPUT);
                                // za prebacivanje HC-05 u AT komandni mod,
                                // potrebno je pin 34 (key pin ili EN pin)
     digitalWrite(9, HIGH);
                                // postaviti u visoku logičku razinu
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("Enter AT commands:");
     BTSerial.begin(38400); // standardna brzina HC-05 u AT komandnom modu
}
void loop()
{
     // Čitam znakove poslane s HC-05 i šaljem na Arduino Serial Monitor
     if (BTSerial.available())
           Serial.write(BTSerial.read());
     // Primam znakove s Arduino Serial Monitora i šaljem na HC-05
     if (Serial.available())
           BTSerial.write(Serial.read());
}
```

Program **HC** 05.ino radi dvije stvari:


- 1. Preuzima AT naredbu koju ćete utipkati u Serial monitor i šalje ju na HC-05 modul
- 2. Program čita izlaz s HC-05 modula i prikazuje ga na Serial monitoru (može se koristiti i neki drugi terminal emulator, npr. Tera term)

Arduino će komunicirati s HC-05 koristeći softverski emulirani serijski port na pinovima 10 (Rx) i 11 (Tx) koristeći biblioteku SoftwareSerial.h, dok se komunikacija sa Serial monitorom odvija preko standardnog hardverskog serijskog porta na pinovima 0 i 1 (Rx i Tx).

Da bi HC-05 postavili u AT komandni mod, potrebno je nožicu Key (EN) spojiti na visoku razinu (+5V), ali uz određenu proceduru koja će biti dana u nastavku. U komandnom modu, HC-05 komunicira brzinom 38400 bauda (alternativno pokušati s brzinama 9600 i 115200). Za ulazak u komandni mod slijedite slijedeće korake:

1. Povežite HC-05 modul prema priloženoj shemi

<u>VAŽNO</u>: RX pin na HC-05 Bluetooth modulu koristi 3,3V digitalnu razinu, pa je prilikom povezivanja na pin Arduino UNO potrebno ugraditi <u>naponsko djelilo</u> koje spušta napon s 5V na 3,3V !!! Ostali pinovi su TTL kompatibilni (5V).



- PRIJE NEGO POVEŽETE ARDUINO NA USB, odspojite crveni vodič VCC (napajanje) s HC-05 modula, kako ne bi dobivao napajanje od Arduina. Ostali vodiči trebaju ostati spojeni.
- 2. Sad povežite Arduino na USB port računala
- 3. Provjerite da BT modul nije uparen s niti jednim BT uređajem
- 4. Pritisnite tipku na BT modulu i držite ju pritisnutom
- 5. Sada povežite 5V s Arduina na VCC od HC-05 modula (crveni vodič) uz pritisnutu tipku na HC-05 modulu
- 6. LED dioda HC-05 modula će se paliti i gasiti u intervalima od približno 2 sekunde. To označava da je modul u AT komandnom modu, spreman za prihvaćanje naredbi i podešavanje postavki.
- 7. Otvorite Serial monitor, podesite brzinu prijenosa te podesite "Both NL & CR"
- 8. Kako bi provjerili da je sve u redu, utipkajte **AT** i pritisnite SEND. Trebali bi dobiti poruku **OK**. U suprotnom provjerite ožičenje.


U nastavku se nalaze naredbe koje trebate isprobati:

- a) Vraćanje HC-05 na standardne postavke: AT+ORGL
- b) Dobivanje informacije o verziji HC-05 modula: AT+VERSION?
- c) Za prikaz trenutnog imena HC-05 modula: AT+NAME
- d) Za promjenu imena iz standardnog HC-05 u BT\_WS\_01 utipkati: **AT+NAME=** "**BT\_WS\_101**" ili "**BT\_WS\_201**", ovisno jeste li u laboratoriju 3-1 ili 3-2

- e) Za prikaz trenutnog pristupnog pina: AT+PSWD
- f) Za promjenu pristupnog pina iz standardnog 1234 u npr. 4321 utipkati: AT+PSWD="4321"
- g) Za promjenu brzine komunikacije HC-05 sa standardne 9600 na 115200, 1 stop bit, 0 parity utipkati: **AT+UART=115200,1,0**
- 9. Nakon što podesite željene postavke, odspojite napajanje Arduina (USB) i ponovo priključite napajanje. Na taj način će se HC-05 pokrenuti u normalnom moda rada.

**<u>Zadatak 2.</u>** Proširi spoj iz prethodnog zadatka u skladu s električnom shemom. Potrebno je dodati 4 LED diode, tipkalo, potenciometar i LCD zaslon.

### Električna shema



Zadatak 3. Iz repozitorija preuzmi "URS03\_BT.apk" i instaliraj na Android mobitel. To je gotova i potpuno funkcionalna Android aplikacija za testiranje koda iz zadatka 4. Aplikacija šalje iste upravljačke kodove kao što si slao putem Serial monitora u vježbi "URS-LV01 - Serijska komunikacija.pdf".



0

<u>Zadatak 4.</u> Koristeći program u nastavku potrebno je pripremiti Arduino za prihvat informacija s HC-05 Bluetooth modula i upravljanje priključenim komponentama. **Dijelove programskog koda moguće je kopirati iz prethodnih vježbi "URS-LV01 - Serijska komunikacija.pdf" i "URS-LV02 - UART serijska komunikacija – primjena".** Provjeri kod i po potrebi prepravi.

<u>NAPOMENA:</u> Arduino UNO ima integriranu LED diodu spojenu na pin 13 s oznakom "L" Naredba "PIN13 TOGGLE ON" služi za uključivanje i isključivanje te diode.

#### Kòd zadatka

```
Neki dijelovi koda preuzeti iz:
PROJECT: ArduDroid
PROGRAMMER: Hazim Bitar (techbitar at gmail dot com)
DATE: Oct 31, 2013
FILE: ardudroid.ino
LICENSE: Public domain
*/
#define START CMD CHAR '*'
#define END CMD CHAR '#'
#define DIV_CMD_CHAR '|'
#define CMD_DIGITALWRITE 10
#define CMD_ANALOGWRITE 11
#define CMD TEXT 12
#define CMD_SEND 13
#define PIN_HIGH 1
#define PIN LOW 0
#include <JC Button.h>
                                // https://github.com/JChristensen/JC Button
const byte pin SW1 = 7;
Button myButton(pin_SW1);
                                // kreiranje objekta myButton
int PIN_POT_A0 = A0;
int nPOT A0 value = 0;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // Software RX | TX
String inText;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);
void setup()
{
                             // inicijalizacija HARDVERSKE serijske komunikacije
      Serial.begin(9600);
                             // za ispis na Serial monitor
      BTSerial.begin(115200); // inicijalizacija SOFTVERSKE serijske komunikacije
                             // za komunikaciju s BT modulom preko pinova 10 i 11
      myButton.begin();
                             // inicijalizacija objekta myButton
                             // pin 2 za LED izlazni
      pinMode(2, OUTPUT);
```

```
pinMode(3, OUTPUT);
                              // pin 3 za LED izlazni
      pinMode(4, OUTPUT);
                              // pin 4 za LED izlazni
      pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
                              // pin 5 za LED izlazni
      pinMode(13, OUTPUT);
                              // pin 13 za LED izlazni
      pinMode(PIN_POT_A0, INPUT);
      lcd.begin();
                              // inicijaliziranje LCD-a
      lcd.backlight();
                              // uključivanje pozadinskog osvjetljenja LCD-a
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Cekam tekst...");
      Serial.print("Start...\n");
}
void loop()
{
      static bool ledState;
                                   // varijabla koja sadrži stanje LED
      myButton.read();
                                   // čitanje stanja tipkala
      nPOT A0 value = analogRead(PIN_POT_A0);
      if (myButton.wasPressed()) // ako je tipkalo bilo jednom pritisnuto
      {
            ledState = !ledState;
            digitalWrite(13, ledState);
            BTSerial.print(nPOT_A0_value);
                                                 // Slanje vrijednosti na SOFTVERSKI
                                                 // serijski port 10(RX) 11(TX)
      }
                         // čeka dovršetak primanja znaka na serijski spremnik
      BTSerial.flush();
      if (BTSerial.available() < 1) return;</pre>
                                                // čekam podatke sa softverskog
                                                 // serijskog porta
      char start_flag = " ";
      int ard command = 0;
      int pin_num = 0;
      int pin value = 0;
      //ard_command = Serial.parseInt(); // čita 1. vrijednost (naredba)
      //pin_num = Serial.parseInt();  // čita 2. vrijednost (PIN)
//pin_value = Serial.parseInt();  // čita 3. vrijednost (vrijednost)
      start_flag = BTSerial.read(); // čita jedan znak iz serijskog spremnika
      delay(20);
      ard_command = BTSerial.read(); // čita 1. vrijednost (naredba)
      delay(20);
      pin_num = BTSerial.read();
                                       // čita 2. vrijednost (PIN)
      delay(20);
      pin value = BTSerial.read();
                                       // čita 3. vrijednost (vrijednost)
      Serial.print("start flag\t");
      Serial.print(start_flag);
```

```
Serial.print("\tard_command\t");
Serial.print(ard command);
Serial.print("\tpin num\t");
Serial.print(pin_num);
Serial.print("\tpin_value\t");
Serial.print(pin value);
Serial.print("\n");
if (start_flag != START_CMD_CHAR) return; // ako znak nije oznaka za početak
                                          // komunikacije, izlaz u loop()
if (!(ard_command == 10 | ard_command == 11 | ard_command == 12 |
      ard_command == 13)) return; // provjera naredbe
if (ard command == CMD DIGITALWRITE) {
      Serial.println("CMD DIGITALWRITE");
      if (!(pin_num == 2 | pin_num == 4 | pin_num == 13)) return; // provjera
                                                                   // pina
      if (pin_value == PIN_LOW) pin_value = LOW;
      else if (pin_value == PIN_HIGH) pin_value = HIGH;
                                   // za bilo koju drugu primljenu vrijednost
      else return;
                                   // vrati se petlji loop()
      digitalWrite(pin_num, pin_value);
      return;
}
// ZADATAK 05
if (ard command == CMD ANALOGWRITE) {
     Serial.println("CMD_ANALOGWRITE");
      if (!(pin_num == 3 | pin_num == 5)) return // provjera primljenog pina
           pin value = constrain(pin_value, 0, 255); // ograničava primljenu
                                                      // vrijednost u zadani
                                                      // interval 0 do 255
      analogWrite(pin num, pin value);
      return;
}
// ZADATAK 06
if (ard command == CMD SEND) {
      Serial.println("CMD_SEND");
      nPOT_A0_value = analogRead(PIN_POT_A0);
      BTSerial.print(nPOT_A0_value); // Slanje vrijednosti na SOFTVERSKI
      return;
}
// ZADATAK 07
if (ard_command == CMD_TEXT) {
      Serial.println("CMD_TEXT");
      inText = ""; //clears variable for new input
      while (BTSerial.available()) {
           char c = BTSerial.read(); //prihvat jednog bajta iz spremnika
           delay(10);
           if (c == END_CMD_CHAR) {
                                         // kad primim dogovoreni znak za
                                         // završetak znakovnog niza
```

```
// odradi slijedeće
                        Serial.print("Primio string: ");
                        Serial.println(inText);
                        lcd.setCursor(0, 0);
                        lcd.print("Primio tekst:
                                                   ");
                        lcd.setCursor(0, 1);
                                                    ");
                        lcd.print("
                        lcd.setCursor(0, 1);
                        lcd.print(inText);
                        break;
                  }
                  else {
                        if (c != DIV_CMD_CHAR) {
                              inText += c;
                              delay(10);
                        }
                  }
            }
      }
}
```

### LITERATURA:

- 1. Wikipedia, Hayes command set, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hayes\_command\_set">https://en.wikipedia.org/wiki/Hayes\_command\_set</a>, (pregledano 10. listopada 2019.)
- EngineersGarage, AT Commands, GSM AT command set, Nikhil Agnihotri, <a href="https://www.engineersgarage.com/tutorials/at-commands">https://www.engineersgarage.com/tutorials/at-commands</a>, (pregledano 10. listopada 2019.)
- 3. MIT App Inventor, http://appinventor.mit.edu/, (pregledano 10. listopada 2019.)
- 4. Howtomechatronics: How To Build Custom Android App for your Arduino Project using MIT App Inventor, <a href="https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-build-custom-android-app-for-your-arduino-project-using-mit-app-inventor/">https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-build-custom-android-app-for-your-arduino-project-using-mit-app-inventor/</a>, (pregledano 10. listopada 2019.)
- 5. Instructables: Modify the HC-05 Bluetooth Module Defaults Using AT Commands, <a href="http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/">http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/</a>, (pregledano 10. listopada 2019.)
- 6. Instructables: ArduDroid: a Simple 2-Way Bluetooth-based Android Controller for Arduino, <a href="http://www.instructables.com/id/Andruino-A-Simple-2-Way-Bluetooth-based-Android-C/">http://www.instructables.com/id/Andruino-A-Simple-2-Way-Bluetooth-based-Android-C/</a>, (pregledano 10. listopada 2019.)
- 7. Arduino-Bluetooth-Basic, Control a LED using your smartphone via bluetooth, Mayoogh Girish, <a href="https://igniteinnovateideas.wordpress.com/2016/04/18/arduino-bluetooth-basic-tutorial/">https://igniteinnovateideas.wordpress.com/2016/04/18/arduino-bluetooth-basic-tutorial/</a>, pregledano (10. listopada 2019.)