

Nastavni predmet:	Ugradbeni računalni sustavi
Vježba: 06	Upravljanje mikroupravljačem pomoću IC komunikacije
Cilj vježbe:	Upravljati vanjskim elementima spojenih na Arduino pomoću IC senzora i daljinskog upravljača

<u>Upute</u>


Sve zadatke spremi na USB, a u bilježnici za sve zadatke napiši:

- · postupak izrade programa
- objašnjenje korištenih naredbi
- dobivene rezultate po točkama
- odgovoriti u bilježnicu na postavljena pitanja vezana uz ovu vježbu
- Ukoliko u kòdu postoji greška, korigiraj i objasni!


Prije izvođenja zadatka:

- 1. izbriši library: C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotlRremote
- 2. provjeri da nema isti i u C:\Users\zdumancic\Documents\Arduino\libraries
- 3. učitaj library za IR remote,

Napomena: na LV koristimo IC senzor VS1838B koji je kompletan senzor, a ne samo detektor IC signala



Zadatak 1. Spoji IC senzor prema shemi i napiši program za prikaz HEX kòda na Serial monitoru za tipke 0-9 te Power tipku. HEX kòd zapiši ili kopiraj u privremenu tekst datoteku za daljnju uporabu. Električna i grafička shema, te raspored nožica IC senzora dan je u privitku.




Kòd zadatka

```
#include <IRremote.h>
int RECV PIN = 11;
                           // Definicija pina na koji je spojen izlaz
                           // IC senzora
                           // Kreiranje IR objekta s imenom prema želji:
IRrecv irrecv(RECV PIN);
                           // "irrecv"
decode results results;
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     irrecv.enableIRIn(); // Pokreni proces prijema podataka. Funkcija
                           // pokreće kratku prekidnu rutinu tajmera
}
                           // svakih 50 μs
void loop() {
     Serial.println(irrecv.decode(&results));// ovu liniju obrisati kasnije
     if (irrecv.decode(&results)) { // Pokušaj čitanja IC kòda. Vraća TRUE
                                      // ako je kòd očitan ili FALSE ako
                                      // ništa nije očitano. Kad je kòd
                                      // očitan, pohranjuje se u "results"
                                      // prethodnu liniju obriši kad proučiš
           Serial.println(results.value, HEX); // ispis primljenog koda
                                               // (0 ako je kòd nepoznat)
           irrecv.resume();
                                // Nakon očitanja kòda, ova funkcija resetira
                                // IC prijemnik (senzor) i priprema ga za
                                // prijem slijedećeg kòda
     }
}
```

Zadatak 2. Proširi spoj i doradi program tako da dodaš LED diodu koju ćeš paliti i gasiti pomoću daljinskog upravljača. Diodu spoji na pin broj 7.

Električna shema

Grafička shema:



Kòd zadatka

```
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV PIN);
decode_results results;
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     irrecv.enableIRIn();
                             // Pokreni receiver
     pinMode(7, OUTPUT);
                                // Pin za LED diodu
void loop() {
     if (irrecv.decode(&results)) {
           Serial.println(results.value, DEC);
           if (results.value == 16753245) //Očitani kod u Serial Monitoru
                                           // dobivate u HEX code, ali ga
           {
                                           // pretvorite u DEC.
                if (digitalRead(7) == LOW) {
                     digitalWrite(7, HIGH);
                }
                else {
                     digitalWrite(7, LOW);
                }
           irrecv.resume();
     }
}
```

Zadatak 3. Doradi spoj i program tako da mijenjaš svjetlinu LED diode pomoću daljinskog upravljača. Koristiti funkciju analogWrite. Diodu spoji na pin broj 6.

- a) Pritiskom na tipku "0" isključuješ LED diodu
- b) Pritiskom na tipku "+" povećavaš svjetlinu LED diode u koracima po 20
- c) Pritiskom na tipku "–" smanjuješ svjetlinu LED diode u koracima po 20
- d) Pritiskom na tipku "100+" uključuješ diodu na maksimalno osvjetljenje

Zadatak 4. Doradi spoj i program tako da spojiš RGB LED diodu i pomoću daljinskog upravljača mijenjaš boje. Potrebno je:

- a) Pritiskom na tipku 1 odabrati podešavanje intenziteta crvene boje
 - a. Intenzitet crvene boje mijenjati tipkama "+" i "–" u koracima po 20
 - b. Pritiskom na tipku "0" isključuješ crvenu boju
 - c. Pritiskom na tipku "+100" uključuješ boju na maksimum
- b) Pritiskom na tipku 2 odabireš podešavanje intenziteta zelene boje
- c) Pritiskom na tipku 3 odabireš podešavanje intenziteta plave boje
- d) Pritiskom na tipku CH- isključuješ u potpunosti RGB LED
- e) Pritiskom na tipku CH+ uključuješ maksimalnu svjetlinu sve tri boje (bijela boja)

Zadatak 5. Doradi prethodni zadatak tako da dodaš LCD display i na njega ispisuješ slijedeće:

- a) U prvom retku ispisuješ RGB vrijednost za sve tri boje R:xxx G:yyy B:zzz
- b) U skladu sa zadatkom 4.d u drugi redak ispiši RGB OFF
- c) U skladu sa zadatkom 4.e na display ispiši 'RGB MAX.'