# Отчет о выполнении лабораторной работы 2.3.1 Получение и измерение вакуума

Дудаков Семён

7 марта 2024 г.

**Цель работы:** 1) измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и улучшению вакуума.

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

#### 1 Теоретическая справка

#### Экспериментальная установка

В данной работе используются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления  $10^{-2}$  торр и диффузионным масляным насосом до давления  $10^{-4}$  торр.

Установка изготовлена из стекла, и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (М $_1$  и М $_2$ ), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов ( $K_1, K_2, ..., K_6$ ) (рис. 1). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.

Все краны вакуумной установки стеклянные. Стенки кранов тонкие, пробки кранов по-




Рис. 1: Схема установки

лые и составляют одно целое с рукоятками. Пробки кранов притерты к корпусам. Для

герметизации используется вакуумная смазка.

Устройство и принцип действия форвакуумного насоса схематически, но довольно ясно изображены на рис 2. В положениях «а» и «б» пластина «А» засасывает разреженный воздух из откачиваемого объёма, а пластина «Б» вытесняет ранее захваченный воздух в атмосферу. В положениях «в» и «г» пластины поменялись ролями. Устройство и принцип




Рис. 2: Схема действия ротационного двухпластинчатого форвакуумного насоса

действия  $\partial u \phi \phi y з u o n h o coac$  схематически изображены на рис 2. Такой насос работает в тысячи раз быстрее форвакуумного. Его действие основано на диффузии. Масло, налитое в сосуд A, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубке В и вырываются из сопла B. Струя паров увлекает молекулы газа, которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку BB. В трубке  $\Gamma$  мало осаждается и стекает вниз. Оставшийся газ, выходя в трубку  $\Phi$ B, откачивается форвакуумным насосом.

Диффузионный насос работает наиболее эффективно, когда длина свободного пробега молекул примерно равна ширине кольцевого зазора между соплом В и стенками трубки ВВ. Давление насыщенных паров масла при рабочей температуре, создаваемой обогревателем сосуда A, много больше  $5 \cdot 10^{-2}$  торр, поэтому пары масла создают плотную струю, увлекающую с собой молекулы газа. Диффузионный насос, используемый в нашей уста-




Рис. 3: Схема работы диффузионного насоса

новке (см. рис 1) имеет две ступени и соответственно два сопла. Одно сопло вертикальное (первая ступень), второе горизонтальное (вторая ступень). За второй ступенью имеется ещё одна печь, но пар из этой печи поступает не в сопло, а по тонкой трубке подводится ближе к печке первой ступени. Эта печь осуществляет фракционирование масла. Легколетучие фракции масла, испаряясь, поступают в первую ступень, обогащая её. По этой причине плотность струи первой ступени выше, и эта ступень начинает откачивать при

более высоком давлении в форвакуумной части. Вторая ступень обогащается малолетучими фракциями масла. Плотность струи второй ступени меньше, но меньше и давление насыщенных паров. Соответственно, в откачиваемый объем поступает меньше паров масла, и его удаётся откачать до более высокого вакуума.

Термопарный манометр. Чувствительным элементом манометра является платиново-родиевая термопара, спаянная с никелевой нитью накала и заключённая в стеклянный баллон. Устройство термопары пояснено на рис. 4. По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Для установки тока служит потенциометр R, расположенный на передней панели вакуумметра. Термопара ТТ присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла в окружающее пространство.

Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы, и теплоизлучением нити (инфракрасное тепловое излучение). В обычном режиме лампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях, не меньших 1 торр, теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает.

При улучшении вакуума средний свободный пробег молекул становится сравнимым с диаметром нити, теплоотвод падает, и температура спая возрастает. При вакууме порядка  $10^{-3}$  торр теплоотвод, осуществляемый газом, становится сравнимым с другими потерями тепла, и температура становится практически постоянной. Градуировочная кривая термопары приведена на рис. 5.




Рис. 4: Схема термопарного манометра с лампой ЛТ-2




Рис. 5: Градуировочная кривая термопары ЛТ-2

Ионизационный манометр. Схема ионизационного манометра изображения на рисунке 6. Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются раскалённым катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид редкой спирали. Проскакивая за её витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором. На своём пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притягиваются полем коллектора и определяют его ток.

Накалённый катод ионизационного манометра перегорает, если давление в системе превышает  $10^{-3}$  торр, поэтому перед его включением необходимо проверить давление термопарным манометром.




Рис. 6: Схема ионизационной лампы ЛТ-2

#### Процесс откачки

Опишем процесс откачки математически: Пусть W — объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени,  $Q_i$  для различных значений і обозначим различные притоки газа в сосуд (в единицах PV), такие как течи извне  $Q_{\rm H}$ , десорбция с поверхностей внутри сосуда  $Q_{\rm H}$ , обратный ток через насос  $Q_{\rm H}$ . Тогда, приравнивая убыль газа из сосуда (с точностью до  $RT/\mu$ ) в единицу времени -VdP и сумму перечисленных токов? имеем:

$$-VdP = (PW - \sum_{i} Q_{i})dt \tag{1}$$

При достижении предельного вакуума устанавливается давление  $P_{\rm np}$ , и dP=0. Тогда

$$W = (\sum_{i} Q_i)/P_{\rm np} \tag{2}$$

Поскольку обычно  $Q_{\rm u}$  постоянно, а  $Q_{\rm h}$  и  $Q_{\rm g}$  слабо зависят от времени, также считая постоянной W, можем проинтегрировать (1) и получить:

$$P - P_{\rm np} = (P_0 - P_{\rm np}) \exp(-\frac{W}{V}t)$$
 (3)

Полная скорость откачки W, собственная скорость откачки насоса  $W_{\rm H}$  и проводимости элементов системы  $C_1, C_2, \dots$  соотносятся согласно формуле (4), и это учтено в конструкции установки.

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \tag{4}$$

#### Течение газа через трубу

Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При атмосферном и форвакуумном давлениях

длина свободного пробега меньше диаметра трубок, и течение газа определяется его вязкостью, т.е. взаимодействием молекул. При высоком вакууме течение существеннее определяется взаимодействием со стенками

Для количества газа, протекающего через трубу длины l и радиуса r в условиях высокого вакуума, справедлива формула:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_2 - P_1}{l}$$
 (5)

Если труба соединяет насос установку, то давлением  $P_1$  у насоса можно пренебречь. Давление в сосуде  $P=P_2$ . Тогда имеем:

$$C_{\rm Tp} = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{\rm Tp} = \frac{4r^3}{3l}\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\tag{6}$$

Для пропускной способности отверстий имеется формула

$$C_{\text{\tiny OTB}} = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{\text{\tiny OTB}} = S\frac{\bar{v}}{4} \tag{7}$$

Для воздуха при комнатной температуре  $\bar{v}/4 = 110 \text{ м/c} = 11 \text{ л/c} \cdot \text{см}^2$ .

### 2 Ход работы

# Измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки

- 1. Открываем все краны и запускаем в систему воздух из атмосферы ( $P_{\text{атм}} = 99.67 \cdot 10^3 \Pi a$ ). Подождать 1-2 минуты, пока воздух заполнит установку.
- 2. Закрываем краны  $K_5$  и  $K_6$ , тем самым заперев в кранах и в капилляре воздух объемом  $V = 50 {\rm cm}^3$
- 3. Закрываем  $K_2$ , включаем форвакуумный насос и даём ему откачать себя в течение двух минут.
- 4. Подключаем установку к насосу краном  $K_2$ . Откачиваем установку до  $10^{-2}$  торр.
- 5. Отсоединяем установку краном  $K_2$ , и оставляем насос работать «на себя».
- 6. Перекрываем  $K_3$ , отделяя высоковакуумною часть установки.
- 7. Закрываем  $K_4$ , чтобы привести в готовность масляный манометр.
- 8. Открываем  $K_5$ , чтобы «запертый» ранее воздух заполнил форвакуумную часть установки, снимаем давление с помощью вакуумного манометра, измерив разность высот столбиков масла (приводим результаты и повторного измерения):

$$\Delta h_1 = (26.9 \pm 0.2) \text{ cm}; \quad \Delta h_2 = (26.7 \pm 0.2) \text{ cm}$$

Погрешность измерения величин определяется ценой деления шкалы манометра и способностью разглядеть показания.

9. Имея в виду, что плотность масла в манометре равна 885 г/л, и считая, что установившееся давление много больше форвакуумного, по формуле

$$P = \rho q \Delta h$$

получаем:

$$P_1 = (2335 \pm 17) \text{ }\Pi \text{a}; \quad P_2 = (2318 \pm 17) \text{ }\Pi \text{a}$$

Пользуясь законом Бойля-Мариотта (т.к. расширение газа изотермическое), используя среднее значение измеренного давления, получаем

$$P_{
m arm}V_{
m 3a\pi}=P_{
m cp}V_{
m eta B}$$
  $V_{
m eta B}=(2142\pm16)~{
m cm}^3$ 

10. Аналогично, открыв кран  $K_3$ , получив значения разности высот на манометре

$$\Delta h_1 = (17.3 \pm 0.2)$$
cm;  $\Delta h_2 = (17.2 \pm 0.2)$ cm,

Значения давления:

$$P_1 = (1502 \pm 17) \text{ }\Pi \text{a}; \quad P_2 = (1493 \pm 17) \text{ }\Pi \text{a}$$

Получаем объем высоковакуумной части установки из закона Бойля-Мариотта:

$$P_{
m atm}V_{
m 3all} = P_{
m cp}(V_{
m \phi B} + V_{
m BB})$$
  
 $V_{
m BB} = (1185 \pm 41) \ {
m cm}^3$ 

11. По окончании измерений манометром сразу открыть кран  ${\rm K}_4$ 

#### Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

- 12. Установим ток в лампе  $I_0 = 0.6$  A.
- 13. После того, как давление упало ниже  $1\cdot 10^{-2}$  торр, закроем K6 и установим ток  $I_{\rm max}=1{,}27$  А для нагревания масла.
- 14. Когда давление достигнет  $3 \cdot 10^{-4}$  торр, включим ионизационный манометр.
- 15. По достижении  $1 \cdot 10^{-4}$  торр начнем дегазацию.
- 16. Получаем предельное давление  $P_{\rm np} = 7.4 \cdot 10^{-5}$  торр.
- 17. Остановим откачку и откроем кран K3. Снимем зависимость P(t) в процессе ухудшения, а затем в процессе улучшения вакуума.
- 18. Все результаты представим на графиках:
- 19. По графикам 2 и 4:  $W = -\overline{k}V_{\text{вв}} = (213 \pm 14) \text{ см}^3/\text{с}.$
- 20. Поскольку  $V_{\rm BB}dP=(Q_{\rm Д}+Q_{\rm W})dt$  получим  $(Q_{\rm Д}+Q_{\rm W})=kV_{\rm BB}$ . По графикам 1 и 3 получаем, используя формулу  $Q_{\rm H}=P_{\rm np}W-(Q_{\rm Д}+Q_{\rm W})$  получим:  $Q_{\rm H}=(15,5\pm0,1)\cdot 10^{-3}$  торр  $\cdot$  м³/с
- 21. Теперь попробуем получить тот же результат для W методом создания искусственной течи. Для этого откроем кран K6 и подождем, пока давление установится. Используя формулу для расчета скорости истечения газа, получаем:

$$(P_{\text{ycr}} - P_{\text{np}})W = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_{\Phi B}}{L},$$

22. В результате создания искусственной течи получим  $P_{\rm ycr}=(7.8\pm0.2)\cdot10^{-5}$  торр, откуда  $W=(132\pm19)~{\rm cm}^3/{\rm c}.$ 

## 3 Вывод

В ходе проделанной работы мы измерили: объемы насосов, производительность насоса W, обратный ток газа через насос  $Q_{\rm H}$ . Объемы насосов и обратный ток газа получилось измерить с довольно высокой точностью: 0,7%-3% и 0,6% относительной погрешности соответственно. Однако полученные значения для производительности насоса различаются почти в два раза. Это связано с тем, что после создания течи, пропускная способность системы ухудшается (при уменьшении давления в высоковакуумном насосе, его производительность начинает падать).




Рис. 7: Улучшение вакуума 1




Рис. 8: Ухудшение вакуума 1




Рис. 9: Улучшение вакуума 2




Рис. 10: Ухудшение вакуума 2