## 第3章 80x86的指令系统和 寻址方式

- 3.180x86的寻址方式
- 3.2 程序占有的空间和执行时间
- 3.3 80x86的指令系统

#### 3.180x86的寻址方式

- 3.1.1 与数据有关的寻址方式
- 3.1.2 有转移地址有关的寻址方式

#### 指令格式

机器指令格式

操作码操作数

机器执行什么操作

执行对象

(具体数、存放位置)

例如:

MOV AX,1234H

MOV BX,AX

ADD AX,[1234H]

JMP ACTION1

#### 3.1.1 与数据有关的寻址方式

- 1. 立即寻址
- 2. 寄存器寻址
- 存储器寻址
  - 3. 直接寻址方式
  - 4. 寄存器间接寻址方式
  - 5. 寄存器相对寻址方式
  - 6. 基址变址寻址方式

- 8086/80286的字长是16位,一般情况下只处理8 位和16位数
- 80386及后继机型字长为32位,可处理8、16和32位
- 数据传送指令MOV


格式: MOV DST, SRC

执行操作: (DST) ← (SRC)

#### 1. 立即寻址方式

- 操作数直接存放在指令中,紧跟在操作码之后, 作为指令的一部分存放在代码段中
- 例3.2 MOV AL, 5 MOV AX, 3064H
- 常用于给寄存器赋初值
- 立即数只能做源操作数


存储器



代码段

#### 2. 寄存器寻址方式

- 操作数在寄存器中,指令指定寄存器号
- 例如 MOV AX, BX
   如指令执行前 (AX)=3064H, (BX)=1234H
   则指令执行后, (AX)=?, (BX)=?
- 这种寻址方式由于操作数就在寄存器中,不需要访问存储器,因而可以获得较高的运算速度



#### 有效地址


• 实模式存储器寻址中,

16位段地址 0000 + 16位偏移地址 20位物理地址

物理地址=段地址左移4位+偏移地址

- 段基地址存储在段寄存器中
- 有效地址(EA): 操作数的偏移地址

#### 数据段定义




- 1) 位移量: 存放在指令中的一个8位、16位或32位数(386及后继机型),但不是立即数,而是一个地址
- 2) 基址:存放在基址寄存器中,通常用来指向数据段中数组或字符串的首地址
- 3)变址:存放在变址寄存器中,通常用来访问数组中的某个元素或字符串中的某个字符

# 段寄存器和相应存放偏移地址的寄存器之间的默认组合


段	偏移
CS	IP
SS	SP或BP
DS	BX、DI、SI或一个16位数
ES	DI (用于串指令)

#### 3. 直接寻址方式

操作数的有效地址只包含位移量一种成份,其值就存放在代码段中指令的操作码之后。位移量的值即操作数的有效地址



#### 例3.5:



- 在汇编语言中,可以用符号地址代替数值地址
  - 例:

VALUE DB 10

MOV AH, [VALUE] 或 MOV AH, VALUE


• 可使用段跨越前缀 MOV AX, ES: [2000H]

- 直接寻址方式适用于处理单个变量
  - 例:

```
mov al, [age]
mov al, age
mov ax, [value]
mov ax, value
```


#### 4. 寄存器间接寻址

寄存器间接寻址方式中,操作数的有效地址只包含基址寄存器内容或变址寄存器内容一种成份。 该寄存器的内容为操作数的偏移地址EA,操作数 在存储器中。



#### 例3.7

如果: (DS) = 2000H, (BX) = 1000H 执行指令MOV AX, [BX] (AX) = ?H 物理地址= 20000 + 1000 = 21000 H



#### 寄存器和存储器内容分别为:


$$(AX)=0 (BP)=0030H (DS)=3000H (20030H)=1234H (30030H)=5678H$$

(SS) = 2000H

执行指令: MOV AX, [BP]

执行后: (AX) = ?, (BP) = ?, (SS) = ?,


(20030H) = ?



### 5. 寄存器相对寻址方式(直接变址寻址)

操作数的有效地址为基址寄存器或变址寄存器的内容与指令中的位移量之和。

用途:处理一维数组或字符串



20

#### 例3.9


执行指令: MOV AX, COUNT[SI] 或 MOV AX, [COUNT + SI] 存储器 如果: (DS) = 3000H, (SI) = 2000H OP COUNT = 3000H00 代码段 则物理地址为: 30 (AX) = ?30000 AX COUNT 33000 34 数据段 34 12

21

#### 6. 基址变址寻址方式


操作数的有效地址是一个基址寄存器和一个变址寄存器的内容之和。

用途:数组和字符串



#### 例3.10

MOV AX,[BX][DI] 或 MOV AX,[BX + DI] 若 (DS) = 2100H,(BX) = 0158H,(DI) = 10A5H 则 EA = ? 物理地址 = ? (AX) = ?




#### 7. 相对基址变址寻址方式

操作数的有效地址是一个基址寄存器和一个变址寄存器的内容与指令中指定的位移量之和。


用途:二维数组

指令



#### 例3.11

MOV AX, MASK[BX][SI]



#### 3.1.1 与数据有关的寻址方式

• 1. 立即寻址

MOV AX, 1234H • 2. 寄存器寻址 MOV AX, BX

• 存储器寻址

3. 直接寻址方式 MOV AX, [VALUE]

4. 寄存器间接寻址方式 MOV AX, [BX]

5. 寄存器相对寻址方式 MOV AX, ARRAY[BX]

6. 基址变址寻址方式 MOV AX, [BX][SI]

#### 3.3 80x86的指令系统

- 3.3.1 数据传送指令
- 3.3.2 算术指令
- 3.3.3 逻辑指令
- 3.3.4 串处理指令
- 3.3.5 控制转移指令

#### 3.3.1 数据传送指令

- 1. 通用数据传送指令
- 2. 累加器专用传送指令
- 3. 地址传送指令
- 4. 标志寄存器传送指令
- 5. 类型转换指令

#### 1.通用数据传送指令

• MOV传送指令

## (1) MOV传送指令

- 格式: MOV DST, SRC
- 执行操作: (DST) ← (SRC)

DST:目的操作数,可以为: mem、reg、 segreg SRC:源操作数,可以为: mem、reg、 segreg或data

- 说明:
  - 双操作数指令不允许两个操作数都使用存储器
  - 立即数不能直接送段寄存器 MOV DS, 2000H×
  - DST 不能是立即数和CS
  - DST、SRC 不能同时为段寄存器 MOV DS, ES ×
  - 不影响标志位

### (1) MOV传送指令

• 例3.20 MOV AX, DATA\_SEG

MOV DS, AX

• 例3.21 MOV AL, 'E'

• 例3.22 MOV BX, OFFSET TABLE

• 例3.23 MOV AX, Y[BP][SI]

#### 1. 通用数据传送指令

• 堆栈操作指令p49

· PUSH 进栈

· POP 出栈

### 堆栈

- 堆栈是以"后进先出"方式工作的一个存储区, 必须存在于堆栈段中,段地址存放于SS寄存器中
- 堆栈只有一个出入口,所以只有一个堆栈指针寄存器,当堆栈地址长度为16或32时,分别使用SP或 ESP
- SP或 ESP的内容在任何时候都指向当前的栈顶,所有进栈和出栈指令都根据SP或 ESP的内容来确定进栈或出栈的存储单元,而且必须及时修改指针,以保证SP或 ESP指向当前的栈顶

### (2) PUSH 进栈指令

- 格式: PUSH SRC 隐含目的操作数: SS:SP
- 执行操作:


```
16位操作数: (SP) ← (SP)-2
((SP)+1, (SP)) ← SRC
```

32位操作数: (ESP) ← (ESP)-4 ((ESP)+3, (ESP)+2, (ESP)+1, (ESP)) ← SRC

- 有4种格式: PUSH reg/mem/data/segreg
- 功能:将寄存器、段寄存器或存储器中的数据或立即数压入堆栈,堆栈指针减2或4,指向栈顶

#### 例3.29

#### MOV AX, 2107H PUSH AX



## (3) POP 出栈指令

- 格式: POP DST 隐含源操作数: SS:SP
- 执行操作:


16位操作数: (DST) ← ((SP)+1, (SP))

 $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ 

32位操作数:

(DST)  $\leftarrow$  ((ESP)+3, (ESP)+2, (ESP)+1, (ESP)) (ESP)  $\leftarrow$  (ESP)+4

- 有3种格式: POP reg / mem / segreg(除CS寄存器以外)
- 功能:将栈顶元素弹出送至某一寄存器、段寄存器(除CS外)或存储器,堆栈指针加2或4



#### 保存寄存器的值:

**PUSH AX** 

**PUSH BX** 

PUSH CX

.....;其间用到AX、BX、CX

POP CX ;后进先出

POP BX

POP AX

. . . . . .

# (4) XCHG(exchange)交换指令(p52)

- 格式: XCHG OPR1, OPR2
   执行操作: (OPR1) ↔ (OPR2)
- 可以在寄存器之间或寄存器与存储器之间交换信息,但不允许使用段寄存器

```
XCHG BX,[BP+SI]
如指令执行前:(BX)=6F30H,(BP)=0200H,
(SI)=0046H,(SS)=2F00H,(2F246H)=4154H
则OPR2的物理地址=2F000+0200+0046=
2F246H
指令执行后:
(BX)=4154H, (2F246H)=6F30H
```

# 2. 地址传送指令(p55)

• LEA 有效地址送寄存器

# (1) LEA有效地址送寄存器

• 格式: LEA REG, SRC

操作: (REG) ← SRC的有效地址

- 目的操作数可使用16位或32位寄存器,但不能使用段寄存器
- 源操作数可使用除立即数和寄存器外的任一种存储器寻址方式

```
若 (BX) = 0400H (SI) = 003CH
     (DS) = 2000H (2139E) = 2195H
则执行指令
 LEA BX, [BX + SI + 0F62H] 后,(BX) = ?
 (BX) = 0400 + 003C + 0F62 = 139EH
执行指令
 MOV BX, [BX + SI + 0F62H] 后, (BX) = ?
 (BX) = 2195H
```

• 例3.41 LEA BX, LIST MOV BX, OFFSET LIST

OFFSET variable或label

回送标号或变量的偏移地址

TABLE (DS):1000H	40	MOV BX, TABLE  MOV BX, OFFSET TABLE  LEA BX, TABLE	; (BX)=0040H ; (BX)=1000H ; (BX)=1000H
	00		
	30		

# 3. 类型转换指令(p58)

CBW-字节转换为字(AX)←(AL)符号扩展

#### 执行操作:

若(AL)的最高有效位为0,则(AH)=00H 若(AL)的最高有效位为1,则(AH)=FFH

CWD-字转换为双字(DX:AX)←(AX)符号扩展

#### 执行操作:

若(AX)的最高有效位为0,则(DX)= 0000H 若(AX)的最高有效位为1,则(DX)= FFFFH 例: (AX) = 0BA45H

CBW; (AX)=0045H

CWD ; (DX)=0FFFFH (AX)=0BA45H

#### 注意:

无操作数指令 隐含对AL或AX 进行符号扩展

# 3.3.2 算术指令

- 加法指令
- 减法指令
- 乘法指令
- 除法指令

- 双操作数的两个操作数中除源操作数为立即数的情况外,必须有一个操作数在寄存器中。
- 单操作数指令不允许使用立即数方式。

## 标志位



#### 条件标志中最主要的是CF、ZF、SF和OF

- 1) SF(符号标志):运算结果为负时置1,否则置0
- 2) ZF(零标志): 运算结果为零时置1, 否则置0
- 3) CF(进位或借位)
- 4) OF(溢出)

# 1加法指令

- ADD 加法
- ■ADC 带进位加法
- INC 加1

## 加法指令中CF位和OF位的设置

#### • CF位

- 执行加法指令时,CF位根据最高有效位是否有进位设置,有进位时CF=1,无进位时CF=0
- 表示无符号数的溢出; 双字长数运算中,利用CF位的值把低位字的进位计入高位字中。

#### • OF位

- 若两个操作数的符号相同,而结果的符号与之相反时OF=1,否则OF=0
- 表示有符号数的溢出

# (1) ADD(add) 加法

- 格式: ADD DST, SRC操作: (DST) ← (DST) + (SRC)
- 例3.45: ADD DX, 0F0F0H

如指令执行前 (DX) = 4652H

则 
$$4652$$
  $0100\ 0110\ 0101\ 0010$   $+F0F0$   $\rightarrow$   $+1111\ 0000\ 1111\ 0100\ 0010$   $=$   $0100\ 0110\ 0111\ 0100\ 0010$ 

执行指令后:

$$(DX)=3742H$$
,  $ZF=0$ ,  $SF=0$ ,  $CF=1$ ,  $OF=0$ 

### (2) ADC(add with carry) 带进位加法

• 格式: ADC DST, SRC 操作: (DST) ← (DST)+(SRC)+CF

• 例3.46:

下列指令可在8086/80286中实现两个双精度数的加法。

设目的操作数存放在DX和AX寄存器中,其中DX 存放高位字。源操作数存放在BX和CX寄存器中, BX存放高位字。

```
如指令执行前:
(DX)=0002H, (AX)=0F365H,
(BX)=0005H, (CX)=0E024H
指令序列为 ADD AX, CX
             ADC DX, BX
则第一条指令执行后
  (AX)=0D389H, SF=1, ZF=0, CF=1, OF=0
第二条指令执行后
   (DX)=0008H, SF=0, ZF=0, CF=0, OF=0
该指令序列执行完后
   (DX)=0008H, (AX)=0D389H
```

### (3) INC(increment) 加1

· 格式: INC OPR

操作: (OPR) ← (OPR) + 1

- 不影响CF 标志位
- · 常用于对计数器进行加1的操作 MOV CX,1

#### LOOP1:

......循环指令

INC CX

**CMP CX, 10** 

INZ LOOP1

# 2. 减法指令

SUB

SBB

DEC

NEG

CMP

减法

带借位减法

减1

求补

比较

## 减法指令中CF位和OF位的设置

#### • CF位

- 若减数>被减数,此时有借位,则CF=1,否则CF=0
- 无符号数相减的溢出; 被减数的最高有效位向高位的借位。
- OF位
  - 若两个操作数的符号相反,而结果的符号与减数相同,则OF=1,否则OF=0
  - 有符号数的减法溢出

#### (1) SUB(subtract) 减法

• 格式: SUB DST, SRC

操作: (DST) ← (DST) - (SRC)

• 例3.48: SUB [SI+14H], 0136H

如指令执行前

(DS)=3000H, (SI)=0040H, (30054H)=4336H

则执行指令:

(30054H)=4200H, SF=0, ZF=0, CF=0, OF=0

如指令执行前

$$\frac{41}{-5A}$$
  $\Rightarrow$   $\frac{0100\,0001}{-0101\,1010}$   $\Rightarrow$   $\frac{0100\,0001}{+1010\,0110}$   $\frac{1110\,0111}{-19H的补码}$  (DH)=0E7H, SF=1, ZF=0, CF=1, OF=0

### (2) SBB(subtract with borrow) 带借位减法

- 格式: SBB DST, SRC 操作: (DST) ← (DST)-(SRC)-CF
- 8086/80286实现双字减法,80386后继机型实现 4字减法

设X、Y、Z均为双精度数,分别存放在地址为X,X+2; Y,Y+2; Z,Z+2的存储单元中,存放时高位字在高地 址中,低位字在低地址中。在8086/80286中实现 w←x+y+24-z,并用w和w+2存放结果

```
      ; X+Y

      MOV AX,X
      ; -Z

      MOV DX,X+2
      SUB AX,Z

      ADD AX,Y
      SBB DX,Z+2

      ADC DX,Y+2
      ;结果存入W,W+2

      ;+24
      MOV W,AX

      ADD AX,24
      MOV W+2,DX
```

ADC DX, 0

### (3) DEC(decrement) 减1

格式: DEC OPR
 操作: (OPR) ← (OPR)-1
 减1指令一般用于对计数器和地址指针的调整 MOV CX,10
 SUM: :循环指令

DEC CX

JNZ SUM

### (4) NEG(negate) 求补

• 格式: NEG OPR

操作: (OPR) ←-(OPR)

操作数按位求反后加1

• 例如:

MOV AL, 0FEH ;(AL)=0FEH=[-2] $_{k}$ 

NEG AL ;(AL)=2

MOV CL,3 ;(CL)=3

NEG CL ;(CL)=0FDH=[-3] $_{\nmid \mid }$ 

### (5) CMP(COMPARE) 比较

• 格式: CMP OPR1, OPR2

操作: (OPR1) - (OPR2)

该指令执行减法操作,但并不保存运算结果,只是根据结果设置条件标志位。

CMP指令后往往跟着条件转移指令,根据比较结果产生不同的程序分支。

```
CMP AL, 50 ;(AL) -50

JB BELOW ;(AL) < 50

SUB AL, 50 ;(AL) > = 50

INC AH ;(AH) +1 \rightarrowAH
```

BELOW: ...

# 3乘法指令

- MUL 无符号数乘法
- IMUL 带符号数乘法

## MUL(unsigned multiple) 无符号数乘法

- 格式: MUL SRC
- 执行的操作:

字节操作数: (AX) ← (AL) \* (SRC)

字操作数: (DX, AX) ← (AX) \* (SRC)

双字操作数: (EDX, EAX) ← (EAX) \* (SRC)

• 目的操作数必须是累加器(AL、AX、EAX),两个8、16、32位数相乘,分别得到16、32、64位乘积

- 源操作数可以使用除立即数以外的任何一种寻址方式
- 标志位:如果乘积的高一半为0,则CF和OF位均为0,否则为1。用以检查相乘的结果是字节、字、双字还是4字

```
MUL BL
如指令执行前 (AL) = 0B4H, (BL) = 11H
则指令执行后
  (AX) = 0BF4H
 CF = OF = 1
如指令执行前 (AL) = 04H, (BL) = 11H
则指令执行后
  (AX) = 0044H
 CF = OF = 0
```

### IMUL(signed multiple) 带符号数乘法

- 格式: IMUL SRC
- 执行的操作、目的操作数和源操作数与MUL指 令相同
- 标志位:如果乘积的高一半是低一半的符号扩展,则CF位和OF位均为0,否则均为1

如 (AL) = 0B4H, (BL) = 11H

• IMUL BL ;带符号数乘法

(AL) = 0B4H, 其原码为0CCH, 无符号数为180D, 带符号数为-76D;

(BL) = 11H, 其原码为11H, 无符号数为17D, 带符号数为17D

则执行指令后

(AX) =0FAF4H,其原码为850CH,即-1292D CF=OF=1

• MUL BL ;无符号数乘法 则指令执行后

 $(AX) = 0BF4H = 3060D \quad CF = 0F = 1$ 

# 4除法指令

- •DIV 无符号数除法
- •IDIV 带符号数除法

#### DIV和IDIV

- 格式: DIV SRC IDIV SRC
- 执行的操作

字节操作: (AL) ← (AX) / (SRC) 的商 (AH) ← (AX) / (SRC) 的余数

字操作: (AX) ← (DX, AX) / (SRC) 的商 (DX) ← (DX, AX) / (SRC) 的余数

双字操作: (EAX) ← (EDX, EAX) / (SRC) 的商 (EDX) ← (EDX, EAX) / (SRC) 的余数

- · 除数、商、余数分别为8、16、32位时,被除数则为16、32、64位
- 目的操作数(被除数)必须存放在AX或DX, AX或EDX,EAX中,源操作数可以用除立即数 以外的任一种寻址方式
- DIV指令中商和余数均为无符号数
   IDIV指令中商和余数均为带符号数,且余数的符号和被除数的符号相同
- 除法指令对所有条件码均无定义

• 例3.56: x, y, z, v 均为16位带符号数, 计算 (v - (x\*y + z - 540))/xax,x mov  $x*y \rightarrow (dx:ax)$ imul y cx,ax mov  $(dx:ax) \rightarrow (bx:cx) \square x*y \rightarrow (bx:cx)$ bx,dx mov mov ax,z :z符号扩展 → (dx:ax) cwd add cx,ax  $;+z \rightarrow (bx:cx)$ adc bx,dx sub cx,540  $:-540 \rightarrow (bx:cx)$ sbb bx,0ax,v mov :v符号扩展 **→** (dx:ax) cwd sub ax,cx sbb dx,bx  $\mathbf{v} \rightarrow (\mathbf{dx} : \mathbf{ax})$ :/x →商ax, 余数dx idiv X

## 3.3.3 逻辑指令

- 1逻辑运算指令
- 2 移位指令

#### 1逻辑运算指令

· AND 逻辑与

·OR 逻辑或

■ NOT 逻辑非

■ XOR 异或

■ TEST 测试

#### 逻辑运算

#### 与运算(AND)

Α	В	A∧B	作用
0	0	0	置0
1	0	0	旦U
0	1	0	/中 幻
1	1	1	保留

#### 或运算(OR)

Α	В	A∨B	作用		
0	0	0	伊切		
1	0	1	保留		
0	1	1	罕4		
1	1	1	置1		

#### 异或运算(XOR)

Α	В	A∀B	作用
0	0	0	伊切
1	0	1	保留
0	1	1	邢二
1	1	0	取反

#### 非运算(NOT)

Α	ΤΑ	作用
0	1	B77 ==
1	0	取反

## (1) 逻辑与指令AND

- 格式: AND DST, SRC
   操作: (DST) ← (DST) ∧ (SRC)
- 功能: 屏蔽某些位(将这些位置0)
- 例3.57: 屏蔽数0BF的0、1两位, 其它位保持不变MOV AL, 0BFH;1011 1111
   AND AL, 0FCH;1111 1100
   则(AL)=1011 1100

## (2) 逻辑或指令

• 格式: OR DST, SRC 操作: (DST) ← (DST) ∨ (SRC) • 功能: 将某些位置1 • 例3.58: 将数43H第5位置1, 其它位保持不变 MOV AL, 43H ;0100 0011 OR AL, 20H ;0010 0000 则(AL)=0110 0011

## (3) 逻辑非指令NOT

格式: NOT OPR
操作: (OPR) ← (OPR) 接位求反
 例如:

 MOV AL,8BH ;1000 1011
 NOT AL ;0111 0100
 则(AL) = 74H

## (4) 异或指令XOR

• 格式: XOR DST, SRC 操作: (DST) ← (DST) ∀(SRC) • 功能: 某些位变反 • 例3.61: 数11H低0、1位变反, 其它位保持不变 MOV AL, 11H ;0001 0001 :0000 0011 XOR AL, 03H  $(AL) = 0001 \ 0010$ 

## (5) 测试指令TEST

• 格式: TEST OPR1, OPR2

操作: (OPR1) / (OPR2)

- 功能:测试某些位是否为0
- 例3.59: 测试数40H的第0、1、2、3、5、7位是 否为0

MOV AL, 40H ;0100 0000

TEST AL, 0AFH ;1010 1111

;0000 0000

SF = 0, ZF = 1, 说明所需测试的位均为0

#### 2移位指令

- 算术移位: SAL SAR

- 逻辑移位: SHL SHR

■ 循环移位: ROL ROR

■ 带进位循环移位: RCL RCR

#### 移位指令的格式

- 格式: 移位指令 OPR, CNT
- 操作数OPR可用除立即数外的任何寻址方式
- CNT指明移位次数,移位次数为1时,可直接写在指令中;移位次数大于1时,则需要把次数置于CL寄存器中,指令中写CL
- CF位根据各条指令的规定设置 OF只有当CNT=1时才有效,移位后最高有效位的 值发生变化,OF=1,否则OF=0

# (1) 移位指令


- SHL
- SHR
- SAL
- SAR

## ①逻辑左移指令SHL(shift logical left)

• 格式: SHL OPR, CNT

操作:将(OPR)向左移动CNT指定的次数,空出的低

位补入相应个数的0,CF的内容为最后移入位的值。



• 例3.66:

CF OPR

MOV CL, 2

SHL SI, CL

如指令执行前(SI) = 1450H;0001 0100 0101 0000

则指令执行后

<del>90</del>01 0100 0101 0000 00


(SI) = 5140H CF = 0

计算: 1450H \* 2<sup>2</sup> = ?

## ②逻辑右移指令SHR(shift logic right)

• 格式: SHR OPR, CNT

操作:将(OPR)向右移动CNT指定的次数,空出的高位补入相应个数的0,CF的内容为最后移入位的值。



• 例:

MOV BL, 0A9H

SHR BL, 1

指令执行前: BL = 0A9H ; 1010 1001


指令执行后: ;01010 1004

 $BL = 54H \ CF = 1 \ OF = 1$ 

计算:  $0A9H / 2^1 = ?$ 

## ③ 算术左移SAL(shift arithmetic left)

- 格式: SAL OPR, CNT
- 执行的操作:与SHL相同



• 例:

mov cl,2

mov al,0f0h ;或mov al,-16d

sal al,cl

指令执行前: (al) = 0f0h ;1111 0000

指令执行后: #11000000

al = 0c0h CF = 1

计算:  $-16 \times 2^2 = -64$  (-64)补 = 0c0h

## ④ 算术右移SAR(shift arithmetic right)

• 格式: SAR OPR, CNT 操作: 将(OPR)向右移动CNT指定的次数,空出的高位补入相应个数的符号位, CF的内容为最后移入位的信。

• 例3.65:

MOV CL, 5

SAR [DI], CL

指令执行前:

(DS)=0F800H (DI)=180AH (0F980A)=0064H

指令执行后: 0000 0000 0110 0100

00000 0000 0000 011<del>0 0100</del>

则(0F980A) = 0003H, CF=0

计算: 100D / 2<sup>5</sup> = ?

- 算术移位运算适用于带符号数运算
  - -SAL用来乘以2n(n指移位次数)
  - -SAR用来除以2n
- 逻辑移位运算适用于无符号数运算
  - -SHL用来乘以2n
  - -SHR用来除以2n

• 例1: (BX) = 84F0H (1) (BX) 为无符号数,求(BX) / 2 SHR BX, 1; (BX) = 4278H(2) (BX) 为带符号数,求(BX)×2 SAL BX, 1; (BX) = 09E0H, OF=1(3) (BX) 为带符号数,求(BX) / 4 MOV CL, 2 SAR BX, CL; (BX) = 0E13CH

## (2) 循环移位指令


- ROL
- ROR
- RCL
- RCR

## ①循环左移指令ROL(rotate left)

• 格式: ROL OPR, CNT

操作:将操作数向左移动CNT指定的位数,移出

的位不仅要进入CF,而且还要填补空出的位



• 例3.67:

如(AX)=0012H, (BX)=0034H, 要求把它们装配在一起形成(AX)=1234H。

MOV CL, 8

ROL AX, CL


ADD AX, BX

## ②循环右移指令ROR(rotate right)

• 格式: ROR OPR, CNT

操作:将操作数向右移动CNT指定的位数,移出

的位不仅要进入CF,而且还要填补空出的位




#### ③ 带进位循环左移指令 RCL

• 格式: RCL OPR, CNT

操作:将操作数向左移动CNT指定的位数,用原

CF的值填补空出的位,移出的位再进入CF




#### ④ 带进位循环右移指令 RCR

• 格式: RCR OPR, CNT

操作:将操作数向右移动CNT指定的位数,用原

CF的值填补空出的位,移出的位再进入CF



• 例: (BX)=84F0H, 把(BX)中的16位数每4位压入堆栈

MOV CH, 4 ;循环次数

MOV CL, 4 ;移位次数

**NEXT:** 

ROL BX, CL

MOV AX, BX

AND AX, 0FH

PUSH AX

DEC CH

JNZ NEXT

00	$\leftarrow$ (SP)
00	
0F	
00	
04	
00	
80	
00	

#### 3.3.4 串处理指令

- MOVS 串传送(M → M)
- LODS 从串取(M → AC)
- CMPS 串比较(M-M)
- SCAS 串扫描(AC-M)

- 数据传送指令(如mov、in、out)的特点
  - 数据传送指令每次只传送一个数据
  - 数据传送指令不能直接在两个存储单元间传送数据

#### 寄存器

- 源串地址: DS: SI
- 目的串地址: ES: DI
- 累加器: ALAX

#### 方向标志

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				OF	DF			SF	ZF		AF		PF		CF

- DF = 1: 每次操作后使 SI 和 DI 减小
- DF = 0: 每次操作后使 SI 和 DI 增大
- 建立方向标志的两条指令:

CLD: 该指令使 DF = 0

STD: 该指令使 DF = 1

## MOVS(move string) 串传送

隐含操作数: (ES:DI)←(DS:SI)

• 格式1: MOVSB; 字节操作

操作: ((DI)) **←** ((SI))

 $(SI) \leftarrow (SI) \pm 1$ 


(DI)  $\leftarrow$  (DI)  $\pm$  1

格式2: MOVSW ;字操作

操作: ((DI)) ← ((SI))


 $(SI) \leftarrow (SI) \pm 2$ 

(DI)  $\leftarrow$  (DI)  $\pm$  2



## REP(repeat) 前缀

- REP重复串操作直到计数寄存器 Count Reg (CX)的内容为0为止
- 格式: REP string primitive 其中string primitive 可为 MOVS, STOS, LODS, INS, OUTS
- 执行的操作:



#### 串处理过程

- (1) 串处理准备工作
  - 把存放在数据段中的源串首地址(或末地址) 放入SI中
  - 把将要存放在附加段中的目的串首地址(或末地址)放入DI中
  - 建立方向标志
  - 把要处理的数据串长度放入计数寄存器CX
- (2) 串处理

## p77例3.70


在数据段中有一字符串,其长度为17,要求把它 们传送到附加段中的一个缓冲区中

```
data segment
               'personal_computer'
   mess1 db
data ends
extra segment
   mess2 db
               17 dup (?)
extra ends
code
         segment
               cs:code,ds:data,es:extra
   assume
start:
   mov ax,data
   mov ds,ax
   mov ax,extra
   mov es,ax
   lea si,mess1
   lea di,mess2
   mov cx,17
   cld
         movsb
   rep
        ax,4c00h
   mov
         21h
   int
code
       ends
                                               107
   end
         start
```

#### 2. STOS(store in to string) 存入串

```
隐含操作数: (ES:DI)←(AC)
```


- 格式1: STOSB ;字节 操作: ((DI)) ← (AL) (DI) ← (DI) ± 1
- 格式2: STOSW ;字 操作: ((DI)) ← (AX) (DI) ← (DI) ± 2
- 常用于初始化某一缓冲区



### 3. LODS(load from string) 从串取

隐含操作数: (AC)←(DS:SI)

- 格式1: LODSB ; 字节 操作: (AL) ← ((SI)) (SI) ← (SI) ± 1
- 格式2: LODSW ;字 操作: (AX) ← ((SI)) (SI) ← (SI) ± 2
- 一般不和REP指令联用



# 4. CMPS(compare string) 串比较


隐含操作数: (DS:SI) - (ES:DI)

```
• 格式1: CMPSB : 字节
  操作: ((SI)) - ((DI))
            (SI) \leftarrow (SI) \pm 1
            (DI) \leftarrow (DI) \pm 1
• 格式2: CMPSW :字
  操作: ((SI)) - ((DI))
            (SI) \leftarrow (SI) \pm 2
            (DI) \leftarrow (DI) \pm 2
```

• 不保存结果, 只根据结果设置条件码

# REPE / REPZ 重复前缀


- 当相等/为零时重复串操作
- 格式: REPE / REPZ String Primitive String Primitive 可为 CMPS 或 SCAS 指令
- 执行的操作:



# 例3.73 p83

• 比较两个字符串是否相同 lea si, mess1 lea di, mess2 mov cx, 8 cld

repe cmpsb



• 根据ZF判断比较的结果:

ZF=1,相同

ZF=0,不同

•不能用CX=0判断比较的结果

# 例3.73 p83

```
    比较两个字符串是否相同
lea si, mess1
lea di, mess2
mov cx, 8
cld
repe cmpsb
jz match
```

...

match:

---

• 根据ZF判断比较的结果:

**ZF=1,相同** 

ZF=0,不同

•不能用CX=0判断比较的结果

# 5. SCAS(scan string) 串扫描

- 隐含操作数: (AC) (ES:DI)
- 格式1: SCASB;字节

操作: (AL) - ((DI))

(DI)  $\leftarrow$  (DI)  $\pm$  1

• 格式2: SCASW;字


操作: (AX) - ((DI))

(DI)  $\leftarrow$  (DI)  $\pm$  2

• 不保存结果,根据结果设置条件码

# REPNE/REPNZ 重复串操作


- 当不相等/不为零时重复串操作
- 格式: REPNE / REPNZ String Primitive
- 执行的操作:



# 例3.72 p83

• 从一个字符串中查找指定的字符 mess db 'COMPUTER'

lea di, mess mov al, 'T' mov cx, 8 cld repne scasb



- 当执行完串搜索指令后,依据ZF的值判别是否找到: ZF=1为找到, ZF=0,则没有找到。
- (di): 相匹配字符的下一个地址 (cx): 剩下还未比较的字符个数

#### 3.3.5 控制转移指令

- 1. 无条件转移指令
- 2. 条件转移指令
- 3. 条件设置指令
- 4. 循环指令
- 5. 子程序调用指令
- 6. 中断指令

### 转移的分类

• 段内转移: 在同一段的范围内进行转移, 只需修改IP寄存器的内容

短转移: SHORT 8位位移量-128~+127

近转移: NEAR PTR 16位位移量 -32k~+32k

• 段间转移:转到另一个段去执行程序,不仅要修改IP寄存器的内容,还要修改CS寄存器的内容 远转移: FAR PTR

# 1. 无条件转移指令JMP(p85)

- (1) 段内直接短转移 JMP SHORT OPR
- (2) 段内直接近转移 JMP NEAR PTR OPR
- (3) 段内间接近转移 JMP WORD PTR OPR
- (4) 段间直接远转移 JMP FAR PTR OPR
- (5) 段间间接远转移 JMP DWORD PTR OPR

(1) 段内直接短转移

格式: JMP SHORT OPR

说明: OPR为符号地址

操作: (IP) ← (IP) + 8位位移量

(2) 段内直接近转移

格式: JMP NEAR PTR OPR

说明: OPR为符号地址

操作: (IP) ← (IP) + 16位位移量

(3) 段内间接近转移

格式: JMP WORD PTR OPR

说明: OPR为寄存器或存储器寻址

操作: (IP) ← (EA)

(4) 段间直接远转移

格式: JMP FAR PTR OPR

说明: OPR为符号地址

操作: (IP) ← OPR的段内偏移地址

(CS) ← OPR所在段的段地址

(5) 段间间接远转移

格式: JMP DWORD PTR OPR

说明: OPR为存储器寻址

操作: (IP) ← (EA)

 $(CS) \leftarrow (EA+2)$ 

#### 2条件转移指令

- (1) 根据单个条件标志的设置情况转移
- (2) 比较两个无符号数,并根据比较的结果转移
- (3) 比较两个带符号数,并根据比较的结果转移
- (4) 测试CX或ECX的值为0则转移

#### 概述


- FLAGS-标志寄存器
  - 条件码标志:记录程序中运行结果的状态信息,根据有关指令的运行结果由CPU自动设置,这些状态信息作为后续条件转移指令的控制条件
    - -OF(overflow flag)-溢出标志
    - -SF(sign flag)-符号标志
    - -ZF(zero flag)-零标志
    - -CF(carry flag)-进位标志

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				OF	DF	IF		SF	ZF		AF		PF		CF

- 条件转移指令根据上一条指令所设置的条件码来 判别测试条件
  - -满足测试条件则转移到由指令指定的转向地址
  - 如不满足条件则顺序执行下一条指令
- 格式: 条件转移指令 符号地址

#### 概述

- 条件转移
  - -满足,则转移
  - 不满足,则顺序执行下一条指令




# (1)根据单个条件标志的设置情况转移

指令	功能	条件
OJZ / JE	结果为零 (或相等)	<b>ZF</b> = 1
JNZ / JNE	结果不为零(或不相等)	<b>ZF</b> = 0
<b>Ø</b> JS	结果为负	SF = 1
JNS	结果为正	SF = 0
<b>6</b> JO	溢出	OF = 1
JNO	不溢出	OF = 0
4 JC/JB/JNAE	进位,或低于	CF = 1
JNC/JNB/JAE	无进位,或不低于	CF = 0

根据一次加法运算的结果实行不同的处理,如结果为0做动作2,否则做动作1。

```
add ax,temp
 jz action2
action1:
 jmp action3
action2:
action3:
```

```
add ax,temp
  jnz action1
action2:
 jmp action3
action1:
action3:
```



# (2)根据两个无符号数比较结果转移

指令	功能	条件
OJZ / JE	等于	$\mathbf{ZF} = 1$
<b>2JNZ/JNE</b>	不等于	$\mathbf{ZF} = 0$
OJB / JNAE / JC	低于	CF = 1
<b>4</b> JNB / JAE /JNC	不低于,高于或等于	$\mathbf{CF} = 0$
5JBE / JNA	低于或等于,不高于	$CF \lor ZF = 1$
<b>6</b> JNBE / JA	高于	$CF \lor ZF = 0$

#### 例如

已知一个字节变量char,试编写一程序段,把其所存的大写

字母变成小写字母。

... char db 'F' ;变量说明

•••

mov al, char

cmp al, 'A'


jb next

cmp al, 'Z'

ja next

add char, 20H

next: ...



# (3)根据两个带符号数比较结果转移

指令	功能	条件
OJZ / JE	等于	$\mathbf{ZF} = 1$
<b>2JNZ/JNE</b>	不等于	$\mathbf{ZF} = 0$
<b>GJL</b> / JNGE	小于	(SFVOF) = 1
<b>4</b> JNL/JGE	大于等于	(SFVOF) = 0
5JLE / JNG	小于等于	(SF∀OF) ∨ ZF=1
<b>6</b> JNLE / <b>JG</b>	大于	$(SFVOF) \lor ZF = 0$

# (4)测试计数器的值为0则转移


- JCXZ SHORT OPR;CX=0
- JECXZ SHORT OPR;ECX=0

α、β为两个双精度数,分别存储于DX、AX和BX、

CX中。若 $\alpha>\beta$ 转向X执行,否则转向Y执行

CMP DX, BX X ;带符号数 JG IL Y ;带符号数 CMP AX, CX IA X :无符号数 **Y**: **JMP** X:


**Z**:



• 在存储器中有一个首地址为array的N字数组,要求测试其中正数、0及负数的个数。正数的个数放在DI中,0的个数放在SI中,并根据N-(DI)-(SI)求得负数的个数放在AX中。

```
data segment
array dw 10, 0, -3, 40, 50, 0, 70, -80, 90, 100
n dw 10
data ends
```

```
cx,N
      mov
             bx,0
      mov
             di,bx
      mov
             si,bx
      mov
again:
             array[bx],0
      cmp
      jle
             less_or_eq
             di
      inc
             next
      jmp
less_or_eq:
             next
      inc
             Si
next:
             bx,2
      add
      dec
             CX
             again
      jnz
             ax,N
      mov
             ax,di
      sub
      sub
             ax,si
```



# 4. 循环指令

• (1) LOOP 循环

• (2) LOOPZ / LOOPE 为零或相等时循环

• (3)LOOPNZ / LOOPZE 不为零或不相等时循环

#### 例3.79 循环结构

MOV CX, N


again:

... ;循环体

...

DEC CX

JNZ again



### 循环指令

(1) LOOP 标号

操作: (CX) ← (CX) -1

(CX)≠0,转到标号循环执行

(2) LOOPZ / LOOPE 标号

操作: (CX) ← (CX) -1

若(CX) ≠0并且ZF=1 转到标号

若(CX)=0或ZF=0,停止循环,往下执行

(3) LOOPNZ /LOOPNE 标号

操作: (CX) ← (CX) -1

若(CX) ≠0并且ZF=0 转到标号

若(CX)=0或ZF=1,停止循环,往下执行

#### 循环结构

MOV CX, N

again:

... ;循环体

•••

LOOP again

**MOV** CX, N again: ;循环体 **DEC** CX **JNZ** again

有一个首地址为array的m字数组,求数组的内容之和(不考虑溢出),并把结果存入total中

data segment

array dw 10,20h,30,40,50h,60,70,80,90h,100

m dw 10

total dw?

data ends

有一个首地址为array的m字数组,求数组的内容之和(不考虑溢出),并把结果存入total中mov cx, m

mov ax, 0

mov si, ax

#### start\_loop:

add ax, array[si]

add si, 2

loop start\_loop

mov total, ax

 有一串len个字符的字符串存储于首地址为 ascii\_str 的存储区中。要求在字符串中查找"空 格"(20H),找到继续执行,未找到则转到 not\_found执行。

data segment ascii\_str db 'hello world!'

len dw \$-ascii\_str

data ends

```
cx, len
     mov
     mov si, -1
     mov al, 20h
next:
     inc si
     cmp al, ascii_str[si]
     loopne
                next
     jnz not_found
not_found:
```

#### 两种可能性:

找到: ZF=1

未找到: (CX)=0 ZF=0

### DOS功能调用

- (1) 输入字符
- (2) 输出字符
- (3) 输入字符串
- (4) 输出字符串

#### DOS功能调用

- DOS功能调用是DOS操作系统为用户提供的许多功能子程序,可以实现输入输出。
- 基本的调用方式是:

设置调用所需的参数;

功能号送AH寄存器;

用INT 21H来调用。

# DOS功能调用(p319)

• 功能调用01

功能: 从键盘输入一个字符

入口参数:无

出口参数:键入字符的ASCII码存AL寄存器

调用:

MOV AH, 01

INT 21H

# DOS功能调用(p335)

• 功能调用02

功能:将一个字符送显示器显示

入口参数:显示字符的ASCII码存DL寄存器

出口参数:无

调用:

MOV DL, 'A'

MOV AH, 02

INT 21H

• 输入大写字母,将其转换为小写字母并输出。

# DOS功能调用(p319)

• 功能调用OA

功能: 从键盘输入一个字符串

入口参数:存放输入字符串的数据区地址存DX寄存器

出口参数:字符串的长度和每个字符的ASCII码存入数据区的相应位置

#### - 说明

- 第1个字节: 最大字符数, 由用户程序给出
- 第2个字节: 实际输入字符数, 自动填入
- •第3个字节开始:字符串按字节存入缓冲区,最后结束字符串的回车0DH也要占用1个字节

- 例如:

• 数据段定义字符串缓冲区如下:

maxlendb 16 actlen db ? string db 16 dup(?)

• 输入字符串的指令如下:

lea dx, maxlen mov ah, 0ah int 21h

• 键入如下字符:123456789abcdef✓

maxlen | • 缓冲区各字节存储情况:

10 Of 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 00

actlen

string

回车

## DOS功能调用(p335)

• 功能调用09

功能:将一个字符串送显示器显示

入口参数:显示字符串的首地址存入DX寄存器

出口参数:无

- 例如:
  - -数据段定义字符串如下:

string db 'hello,world!\$'

-输出字符串的指令如下:

lea dx, string

mov ah, 09h

int 21h