# Encapsulació, Xarxes d'accés i Nivell d'Enllaç

**Xarxes** 

#### LA PILA OSI

Nivel de Aplicación Servicios de red a aplicaciones

Nivel de Presentación

Representación de los datos

Nivel de Sesión

Comunicación entre dispositivos

Nivel de Transporte

Conexión extremo-a extremo fiabilidad de la suatos

Nivel de Red

Determinación de ruta e IP (Direccionamiento lógico)

Nivel de Enlace de Patos

reccionamiento físico MAC LLC)

Nivel Físico

Señal v transmisión binaria



- Connexió entre la xarxa local i el proveidor de serveis: La xarxa d'accés.
  - Estableix una connexió directa entre dos nodes: El router de sortida de la xarxa LAN i el dispositiu del proveidor.
  - Existeixen diferents protocols que permeten encapsular les dades:
    - PPP (Point-to-Point Protocol) amb dos derivats que son PPPoE (PPP sobre Ethernet) i PPPoA (PPP sobre ATM)
      - Es fan servir comunment pels ISP per establir una DSL de serveis d'Internet per a clients
    - HDLC (High-level Data Link Control)



 Configuració en router de sortida (Exemple HDLC encapsulation)

Router (config) # interface s0/0/0 Router (config) # encapsulation hdlc



- Altres "encapsulacions" són:
  - Frame Relay
  - Serial Line Internet Protocol (SLIP)
  - ATM
  - X.25



#### Fases de la connexió:

- Establiment de la connexió. Els dos dispositius contacten i negocien paràmetres relatius a l'enllaç que estan establint.
- Autenticació (no obligatori)
- Configuració de la Xarxa. Paràmetres depenents del protocol de xarxa utilitzat (típicament IP). En aquest cas es fa servir IPCP (IP Control Protocol) per tal d'assignar IP del client i els servidors DNS
- Transmissió de la informació. Es comprova que la línia estigui activa
- Terminació




- Encapsulació. Nivell d'Enllaç:
  - S'encarrega de gestionar la transferència fiable de dades entre dos equips veïns connectats directament (control d'errors, flux, capçaleres, ...)
  - Servei orientat a connexió
  - El format en que s'envien les dades és el següent:

CAPCELERA (ADR DESTI i ORIGEN) CONTROL FLUX LONGITUD PAYLOAD PAYLOAD CRC



Protocols d'encapsulació -> CAPA d'ENLLAÇ



- Control d'Errors
- Control de Flux
- Transmissió punt a punt







#### Algoritmes de detecció d'errors



- Quan es transmet informació per una línia s'inclou informació per detectar possibles errors.
- En base a les dades rebudes el detector estableix (amb una alta probabilitat) si hi ha hagut errors
- Hi ha dos tipus d'errors:
  - Errors de bit, que es mesuren amb el BER (bit error rate)
  - Errors de r\u00e0fega que modifiquen grups de bits



#### Algoritmes de detecció d'errors (2)



• Si tenim un BER (Bit Error Rate) de 10<sup>-3</sup> significa que, en mitjana, un de cada 1000 bits serà erroni.

## Exemple:

- Es transmeten bytes individuals amb un bit d'inici i un de final (10 bits) amb un BER de 10<sup>-3</sup>
- La probabilitat d'error en un bit serà  $P_{err} = 10^{-3}$
- La probabilitat de que el bit sigui correcte serà

$$P_{\text{success}} = 1 - P_{\text{err}} = 1 - 10^{-3}$$



## Algoritmes de detecció d'errors (3)



 Si el caràcter és de 10 bits la probabilitat de que el caràcter sigui correcte serà:

$$P_{\text{success\_caracter}} = P_{\text{success\_bit0}} \times P_{\text{success\_bit2}} \times ... \times P_{\text{success\_bit9}}$$

$$P_{\text{success\_caracter}} = (1-P_{\text{err}})^{10}$$

– Per tant la probabilitat d'error del caràcter serà:

$$P = 1 - (1 - P_{err})^{10} \approx 10^{-2}$$

 Si transmetem 125 bytes, és molt probable que un bit de cada trama sigui erroni



## Algoritmes de detecció d'errors (4)



- Una probabilitat d'error de 1 bit en cada trama és molt elevada, per tant s'ha de reduir la longitud de trama de forma que ajusti el BER
- És important establir els tipus d'errors que afecten la línia
- Els diferents algoritmes per a detectar-los permeten identificar diferents tipus d'errors
- En funció de la línia s'escollirà un algoritme o un altre



#### Paritat (1)



- És el mètode més simple per detectar errors de bit en transmissions asíncrones orientades a caràcter
- El bit de paritat és una funció de tots els bits que formen el caràcter
- Quan es reben els bits, el receptor aplica la mateixa funció i si el resultat divergeix s'estableix que hi ha hagut un error de transmissió



#### Paritat (2)




- Per establir el càlcul de la paritat es realitza la suma en mòdul 2 de tots els bits del caràcter
- Si es desitja paritat parell, el nombre de bits transmesos amb valor 1 (incloent el bit de paritat) ha de ser parell
- Si es desitja senar, el nombre total de 1s serà senar.
- Per això es realitza una XOR de tots els bits del caràcter



## Paritat (3)

CAPCELERA (ADR DESTI I ORIGEN) CONTROL FLUX LONGITUD PAYLOAD PAYLOAD CRC





## Paritat (4)



- El conjunt de informació i els bits de detecció d'errors es denomina paraula de codi
- El mínim número de bits en que difereixen dos paraules de codi es denomina distància
   Hamming
- Aquesta distància permet establir el número de errors que es poden detectar amb un determinat codi


https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming\_distance



#### Paritat (5)



- Si analitzem una llista de paraules de codi:
  - 0000000 0
  - 0000001 1
  - 0000010 1
  - 0000011 0



- distances: 100→011 has distance 3 (red path); 010→111 has distance 2 (blue path)
- En aquest cas la distància Hamming és dos
- És capaç de detectar errors de un bit o de un número senar de bits



#### Verificació de suma de bloc (1)




- Quan es transmet un conjunt de caràcters o bytes, és possible que hi hagi un error en un d'ells
- La probabilitat de que un bloc de caràcters o de bytes tingui un error es coneix com Tassa d'errors de bloc
- Quan es transmet un bloc d'informació es pot millorar la detecció d'errors incloent una detecció de columnes i una de files



## Verificació de suma de bloc (2)

CAPCELERA (ADR DESTI i ORIGEN) CONTROL FLUX LONGITUD PAYLOAD PAYLOAD CRC





#### Verificació de suma de bloc (3)



- A l'exemple es veu que tot i que dos errors en una fila poden passar desapercebuts, aquests són detectats en la columna
- També es cert que si es modifiquen dos bits en una fila i els mateixos en una altra fia, el error passa inadvertit, tot i que aquesta situació és molt menys probable



#### Codis de redundància cíclica (1)



- Els esquemes anteriors són útils en situacions on els errors són només d'un bit
- Si tenim un error de ràfega es precisa un mètode més segur i rigorós.
- Un error de r\u00e0fega es defineix per el nombre de bits entre bits erronis, incloent aquests

1011110011101111001111001


1011100010100000101111001

A més s'ha de satisfer la condició següent:

Si la ràfega anterior era de B bits, fins al següent error han d'haver uns B bits correctes per considerar que no és la mateixa ràfega



#### Codis de redundància cíclica (2)



- Els mètodes més fiables per a la detecció d'errors en ràfega són els basats en codis polinòmics
- Aquests codis es fan servir en la transmissió de trames o blocs
- Es busca sempre bit d'inici i bit de final



#### Codis de redundància cíclica (3)



- El codi es calcula a partir de les dades de la trama i s'afegeix en la cua de la mateixa
- El numero de dígits utilitzat per trama es selecciona en base als tipus d'errors de transmissió esperats
- En general es solen fer servir 16 ó 32 bits
- Els dígits de verificació es denominen Sequència de Verificació de Trama (FCS: Frame Check Sequence) o dígits de Codi de Redundància Cíclica (CRC)



#### Codis de redundància cíclica (4)



- El mètode utilitzat funciona de la següent forma:
  - M(x) és un nombre de k bits (missatge)
  - G(x) és un nombre de (n+1) bits anomenat divisor o generador
  - R(x) és un nombre de n bits, tal que k>n (el residu de la divisió)

$$\frac{M(x) \cdot 2^n}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$
 On Q és el quocient 
$$\frac{M(x) \cdot 2^n + R(x)}{G(x)} = Q(x)$$
 Fem servir aritmètica mòdul 2



#### Codis de redundànci cíclica (5)



- Per aprofitar això, el contingut total de la trama es desplaça cap a l'esquerra tants zeros com dígits de FCS es van a generar
- Això equival a multiplicar el missatge per 2<sup>n</sup>, on n són els nombres de dígits de FCS
- Aquest número es divideix en mòdul 2 per el polinomi generador
- El residu serà el FCS que es transmet al final de la trama



#### Codis de redundància cíclica (6)




 En el receptor es divideix la trama completa, incloent el FCS obtingut amb el polinomi generador

$$\frac{M(x)\times 2^n + R(x)}{G(x)}$$

- Si no es presenten errors, el residu serà 0
- En cas d'error, es detectarà un residu no nul









Figura 4.6 Diagrama de CRC por hardware del transmisor (generación).

Figura 4.7 Diagrama de CRC del receptor (verificación).

Font de dades: "Comunicaciones de datos, redes de computadores y sistemas abiertos". Fred Halsall, Addison Wesley, ISBN 968 444 331 5




#### Codis de redundància cíclica (7)





## Codis de redundància cíclica (8)





#### Codis de redundància cíclica (9)



Alguns dels CRCs més utilitzats són:

$$- CRC-16 = X^{16}+X^{15}+X^2+1$$

$$- CRC-CCITT = X^{16}+X^{12}+X^5+1$$

$$- CRC-32 = X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^{8}+$$

$$+X^{7}+X^{5}+X^{4}+X^{2}+X+1$$

El CRC-16 és equivalent al número:

1 1000 0000 0000 0101



#### Codis de redundància cíclica



- El CRC-16 detecta:
  - Errors de ràfega de menys de 16 bits
- CRC-16 i CRC-CCITT es fan servir de forma extensiva en el sistema ISDN (en català XDSI), mentre que la CRC-32 es fa servir generalment en LANs
- Les divisions en mòdul-2 s'implementen en hardware dins dels circuits de comunicacions.



#### Control d'errors (1)

- Existeixen diferents mètodes utilitzats per detectar l'existència d'errors en la transmissió
- En alguns casos, quan es detecta un error en una trama, aquesta es descarta
- En aquests casos són les capes superiors (transport) qui s'encarrega d'establir si la trama és important i si ha de tornar a ser sol·licitada
- En aquest apartat analitzem aquests protocols



#### Control d'errors (2)

- Aquest tipus de protocol es denomina de petició automàtica de repetició (ARQ, Automatic Repeat reQuest)
- ARQ s'aplica tant a nivell d'enllaç com a nivell 4 (TCP)
- L'objectiu és proporcionar un enllaç fiable
- En aquest context la fiabilitat significa:
  - Els paquets són proporcionats per la capa d'enllaç en el mateix ordre en que van ser emesos per l'emissor, sense còpies duplicades
  - Hi ha una alta probabilitat de que els paquets no continguin errors



#### **Control d'errors**

- -El **retard** d'un determinat senyal en el medi físic es degut a dos fenòmens:
  - 1.- El temps de propagació
  - 2.- El temps de transmissió

- 1.- **Temps de propagació:** temps que triga una unitat de informació en passar d'un extrem del canal a l'altre. (Es defineix com la relació entre la distància de l'enllaç i la velocitat del medi de transmissió)
- 2.- **Temps de transmissió:** temps que triga en passar una trama al medi des de el primer bit fins a l'últim. (Serà la relació entre la mida de trama i la tassa de transferència)



#### **Control d'errors**

#### Per tant tenim


$$t_{TX} = \frac{L \text{ (bits)}}{V_{TRX} \text{ (bps)}}$$

#### Es poden donar 2 casos:

$$t_{TX} < t_{prop}$$



$$t_{TX}>t_{prop}$$











#### **RQ Inactiva (1)**

- Nomenclatura:
  - DTE: Data Terminal Equipment
  - DCE: Data Cirquit Equipment
  - Equip Primari (P): Emet les trames d'informació
  - Equip Secundari (S): Reb les trames d'informació
- Les trames d'informació es denominen
   Trames I




#### **RQ Inactiva (2)**

- En aquest protocol es fan servir comunicacions del tipus semiduplex
- El primari envia una Trama I i espera fins que el secundari li contesta per enviar la següent
- El secundari informa al primari de la correcta recepció de la Trama I enviant una confirmació o Trama ACK
- Si rep una trama incorrecta, el secundari pot enviar una confirmació negativa (Trama NAK)




# RQ Inactiva (3)

 En funció de la trama rebuda, el primari envia la següent trama o retransmet l'anterior





# **RQ Inactiva (4)**





#### **RQ Inactiva (5)**

- Per interpretar les figures s'ha de tenir en compte:
  - P només pot tenir una trama I pendent (en espera de confirmació)
  - Al rebre una trama I sense errors, S envia un ACK a
  - Al rebre una trama ACK sense errors, P transmet la següent trama I



## **RQ Inactiva (6)**

- Si S rep una trama I amb errors tornarà una trama NAK a P, qui tot seguit retransmetrà de nou la trama I
- Si P no rep una trama ACK o NAK en un determinat interval de temps, P retransmet la trama I
- Si S detecta que la trama està duplicada la rebutja i envia de totes formes una trama ACK



## **RQ Inactiva (7)**

- Per tal de detectar possibles duplicats, cada trama enviada per P conté un identificador únic anomenat número de seqüència de transmissió N(S)
- S guarda el número de la darrera trama rebuda i si coincideix amb l'actual indica un duplicat.
- El nº de cada ACK o NAK es denomina número de seqüència de recepció N(R)
- Aquest esquema es coneix també com Parada i Espera



#### **RQ Inactiva (8)**

- Podem analitzar la utilització d'aquest enllaç
- L'eficiencia de la utilització és:


$$U = \frac{T_{Tx}}{T_{total}} = \frac{T_{TX}}{T_{Tx} + 2 \cdot T_{prop} + T_{ACK} + 2 \cdot T_{proc}}$$

• On U ja sabem que es pot simplificar donant

$$U = \frac{T_{TX}}{T_{TX} + 2 \cdot T_{prop}} = \frac{1}{1 + 2a}$$



#### RQ Inactiva (9)





# **RQ Inactiva (10)**

- El valor de a pot variar entre una fracció petita per enllaços de baixa velocitat i longitud a un número alt per enllaços de llarga distància i gran velocitat
- U varia entre el valor 1 i el 0 respectivament
- Exemple: S'envia un conjunt de 1000 bits fent servir RQ inactiva. Quina és la utilització de la línia per tasses de bit de 1kbps i 1 Mbps. Medis:
  - 1km de parell trenat ( $v=2\cdot10^8$  m/s)
  - 200 km de línia llogada (v=2·10<sup>8</sup> m/s)
  - 50.000 km d'enllaç satèl·lit (v= 3·10<sup>8</sup> m/s)




#### **RQ Inactiva (11)**

#### Conclusions:

- Aquest protocol és adequat per connexions de baixa velocitat
- Quan les tasses de bit són altes i/o les distàncies elevades perd eficàcia



## **RQ Inactiva**




$$\alpha = \frac{\mathsf{Tprop}}{\mathsf{Ttx}} = \frac{\frac{\mathsf{d}}{\mathsf{v}}}{\frac{\mathsf{L}}{\mathsf{R}}} = \frac{\mathsf{Rd}}{\mathsf{vL}}$$

-Una altra forma d'expressar el paràmetre a en funció de les definicions dels temps de propagació i transmissió

Finalment, a partir de l'eficiència podem calcular la tassa binària real amb la que estem transferint dades per un enllaç. Definirem la **Capacitat Eficaç** com la tassa binària de desplaçament dels


bits per la línia






# RQ continua (1)

- Per millorar la utilització de l'enllaç s'introdueix la RQ continua
- En aquest cas és necessari un buffer més gran per guardar les trames i una línia duplex





# RQ continua (2)





## RQ continua (3)

- Aspectes a tenir en compte per interpretar el diagrama:
  - P envia trames I de forma contínua, sense esperar la recepció de la trama ACK
  - P manté les trames I enviades en una llista de retransmissió que funciona com una FIFO
  - S envia una trama ACK quan rep correctament una trama I
  - Cada trama I conté un identificador únic que es retornat en la respectiva ACK



# RQ continua (4)

- Quan es rep una trama ACK, la corresponent trama I és eliminada de la llista
- Les trames que es reben sense errors són guardades en la llista de recepció per al processat posterior
- Quan es rep una trama I en la seqüència esperada, és enviada cap a la capa superior (xarxa)



# RQ continua (5)

- Per implementar aquest esquema, P guarda la variable de seqüència de enviament V(S)
- Aquesta indica el número de seqüència N(S) que s'ha d'enviar en la següent trama l
- S també ha de mantenir una variable de seqüència de recepció V(R) que indica la següent trama I esperada




## RQ continua (6)

- Quan es detecta un error s'ha d'optar per una de les següents estratègies:
  - Repetició selectiva: S detecta i sol·licita la retransmissió únicament de les trames incorrectes
  - Retransmissió N: S detecta que una trama I no segueix la seqüència i sol·licita la retransmissió de totes les trames I a partir de la darrera rebuda correctament i acceptada.



#### RQ continua (7)

Repetició selectiva





# RQ continua (8)

- Repetició selectiva
- Una trama ACK accepta totes les trames de la trama de retransmissió incloent la trama I que la seqüència ACK indica
- Suposem que la trama I N+1 és errònia
- S envia un ACK per a la trama I N
- Quan S rep la trama I N+2 detecta que la trama I N+1 no es troba en V(R) per la qual cosa envia un NAK amb l'identificador perdut N+1



# RQ continua (9)

- Repetició selectiva
- Al rebre la trama NAK N+1, P interpreta que S està encara esperant la trama I N+1 i passa a reenviar-la.
- Quan P retransmet la trama I N+1 entra en l'estat de retransmissió
- En aquest estat deixa de enviar qualsevol trama nova i espera un interval de temps per rebre el ACK N+1
- Si es supera el temps d'espera, P torna a enviar la trama I N+1




# RQ continua (10)

## Repetició selectiva

- Quan P rep el ACK N+1 deixa l'estat de retransmissió i torna a enviar trames noves
- Quan S envia una trama NAK passa a l'estat de retransmissió i deixa d'enviar trames ACK
- Al rebre la trama ACK de N+1 surt del mode de retransmissió
- La trama ACK de N+4 valida totes les trames rebudes, incloent la N+4
- Un temporitzador es llença amb cada NAK per assegurar que en cas de pèrdua es reenvii



# RQ continua (11)






# RQ continua (12)

- Repetició selectiva
- Aspectes necessaris per interpretar la figura
  - Suposem que la trama ACK N és errònia
  - Al rebre la trama ACK de N+1 P detecta que la trama I N encara espera assentiment i per tant la retransmet
  - Al rebre la trama I N, S detecta que està duplicada
  - S rebutja la trama però torna a enviar un ACK per assegurar que P esborra la trama I N de la llista de retransmissió



# RQ continua (13)

#### Retrocedir N





# RQ continua (14)

- Retrocedir N
- Interpretació de la figura
  - Suposem que la trama I N+1 té errors
  - S rep la trama I N+2 fora de seqüència
  - Al rebre la trama I N+2, S envia un NAK N+1 informant a P que ha d'endarrerir el seu comptador fins a la trama I N+1 i retransmetre a partir d'aquesta trama
  - Al rebre el NAK N+1, P entra en mode retransmissió, deixa d'enviar trames noves i reenvia les que estan a la llista de retransmissió




# RQ continua (15)

#### Retrocedir N

- S rebutja les trames fins que rep la trama I N+1
- Al rebre la trama I N+1, S torna a acceptar les trames i envia els ACKs corresponents
- S aplica un temps d'espera a les trames NAK i un segon NAK es enviat de nou en cas que no es rebi la trama I esperada



## RQ continua (16)





# RQ continua (17)

- Interpretació de la figura
  - S rep cada trama I correctament
  - Suposem que les trames ACK de N i N+1 no arriben correctament
  - Al rebre la trama ACK N+2, P detecta que hi ha dos trames prèvies en la llista de retransmissió (N i N+1)
  - Com que és una trama ACK i no una NAK, P suposa que les trames ACK de N i N+1 se han corromput i accepta el ACK de N+2 per a totes



# Control de flux (1)

- El control de flux permet controlar la velocitat de transmissió per evitar que es saturi el buffer de l'equip receptor
- El mètode utilitzat sol ser el de la finestra lliscant
- El protocol limita el nombre de trames I que envia P abans de rebre confirmació



# Control de flux (2)

- P monitoritza el nombre de trames I no confirmades en la llista de retransmissió
- Si S no pot tractar més trames, deixa d'enviar trames d'ACK
- Quan la llista de retransmissió de P s'omple, si no rep ACKs, deixa de emetre
- Quan tornen a arribar els assentiments, P torna a enviar de nou trames I



# Control de flux (3)

- Per implementar aquest esquema s'ha de determinar el nombre de trames màxim que estaran en espera
- Aquest nombre es coneix com finestra de enviament (K)
- Si K és 1, el mètode de transmissió és el de RQ inactiva
- El valor de K es determina de forma que si S accepta totes les trames I, l'eficiència de l'enllaç no es veu danyada




## Control de flux (4)

- Els factors a tenir en compte per establir la mida de l finestra són:
  - Mida màxima de la trama
  - Mida del buffer de recepció
  - Temps de propagació màxim de la trama
  - Tassa de transmissió de bit
- Tots aquests paràmetres s'han de considerar al definir la mida de la finestra



# Control de flux (5)



Protocolo	Ventana de envío	Ventana recepción
RQ inactiva	1	1
Repetición selectiva	K	K
Retroceder N	K	1

1



#### Nombres de sequència

- Hipòtesis realitzades:
  - El nombre de seqüència introduït en cada trama per P és l'anterior més 1
  - Que els nombres disponibles són infinits
- Definir un nombre màxim de trames I que es poden transferir a través de l'enllaç limita
  - La mida de les llistes d'emissió i recepció
  - El rang de nombres de seqüència necessaris per determinar una trama de forma unívoca




# Nombres de seqüència (2)

- Per exemple, en el cas de RQ inactiva, la finestra d'emissió i recepció té valor 1, per tant només es precisen dos nombres de seqüència
- Amb retrocedir N la finestra d'enviament té valor K, i el nombre d'identificadors ha de ser K+1
- En el cas de repetició selectiva, el nombre d'identificadors passa a ser 2K+1



# Nombres de seqüència (3)

Protocolo	Número máximo de identificadores de trama	
RQ inactiva	2	
Repetición selectiva	2K+1	
Retroceder N	K+1	






# Anàlisis d'eficiència (1)

 L'eficiència del mètode RQ contínua si el canal no té errors es defineix com:

$$U = \begin{cases} 1 & K^{3}1+2a \\ \frac{K}{1+2a} & K<1+2a \end{cases}$$

 L'eficiència amb repetició selectiva dependrà de la probabilitat d'error P<sub>f</sub>





#### Anàlisis de l'eficiència (2)

 L'eficiència de retrocedir N es pot estimar a partir de les fórmules:

$$U = \begin{cases} \frac{1 - P_f}{1 + P_f(K - 1)} & K^3 1 + 2a \\ \frac{K(1 - P_f)}{1 + 2a(1 + P_f(K - 1))} & K < 1 + 2a \end{cases}$$



#### HDLC (1)

- Protocol de Control d'enllaç de dades d'alt nivell (HDLC) ISO 3009 i ISO 4335
- HDLC defineix tres tipus de nodes:
  - Estacions primàries
    - Responsable de controlar el funcionament de l'enllaç
    - Les trames es denominen comandes
  - Estació secundaria
    - Opera sota el control de l'estació primària
    - Les trames enviades pel secundari es denominen respostes
    - El primari manté un enllaç lògic amb cada secundari connectat



### **HDLC (2)**

- Estació combinada
  - Combina les característiques de una estació primària i una secundaria
  - Aquesta estació pot enviar comandes i respostes
- Configuracions de l'enllaç
  - Configuració no balancejada
    - Consisteix en un primari i una o més estacions secundaries
    - Suporta transmissions full-dúplex i semi-dúplex



### HDLC (3)

- Configuració balancejada
  - Consisteix en dos estacions combinades
  - Suporta transmissions full-dúplex i semi-dúplex



### **HDLC (4)**

- Hi ha tres modes de transferència
  - Mode de resposta normal (NRM)
    - Utilitza una configuració no balancejada
    - El primari pot iniciar una transferència al secundari
    - El secundari només pot contestar a una comanda del primari
  - Mode balancejat asíncron (ABM)
    - Treballa en configuració balancejada
    - Qualsevol estació combinada pot iniciar la transmissió



#### HDLC (5)

- Mode de resposta asíncrona (ARM)
  - Treballa en configuració no balancejada
  - El secundari pot iniciar una transmissió sense permís explícit del primari
  - El primari segueix sent el responsable de la línia incloent:
    - Recuperació d'errors
    - Desconnexió lògica



### **HDLC (6)**

#### NRM

- Se utilitza en línies "multidrop" on un conjunt de terminals es connecta a un servidor
- El servidor pregunta a cada terminal per dades d'entrada
- També s'utilitza en enllaços punt a punt quan l'enllaç es dona entre un terminal o un perifèric i el servidor



### HDLC(7)

- Mode Balancejat Asíncron (ABM)
  - És el més utilitzat dels tres modes
  - Realitza un us més eficient en connexions punt a punt full-dúplex al no tenir que realitzar preguntes per obtenir entrades
- Mode de resposta asíncrona (ARM)
  - S'utilitza molt poc
  - Només en casos especials quan el secundari pot necessitar iniciar la transmissió




### HDLC(8)

- La trama HDLC està orientada a bit i es composa dels següents camps:
  - Flag (bandera): delimita l'inici de la trama
  - Adreça: identifica l'estació secundaria
  - Control: Defineix el tipus de trama
  - Informació: Porta les dades
  - FCS: Codi de detecció d'errors
  - Flag: delimita el final de la trama



#### **HDLC (9)**

• Format de la trama:





### **HDLC (9)**


# Camp d'adreça

- Serveix per identificar l'estació secundaria que va enviar o va a rebre la trama
- No és necessari per a transmissions punt a punt, però s'inclou per mantenir el format de la trama
- Sol ser de 8 bits. En cas necessari, es pot ampliar el camp. En aquest cas la longitud passa a ser un múltiple de 7 bits



### **HDLC (11)**


- El bit més a l'esquerra de cada byte d'adreces indica si és (1) o no és (0) l'últim octet de l'adreça
- L'adreça 11111111 és un "broadcast". S'envia a totes les estacions





### **HDLC (12)**


- El camp de control depèn del tipus de trama
  - Trama de Informació
    - Porta el nombre de seqüència d'enviament
    - Pot portar el nombre de seqüència de recepció si s'adjunta el assentiment de l'altra trama
    - El bit més significatiu (més a l'esquerra) té el valor 0
    - Els nombres de seqüència són de 3 o 7 bits






#### **HDLC (13)**

- Trama de supervisió
  - S'utilitza per realitzar el mecanisme ARQ quan no s'adjunten trames I



- Trama no numerada
  - Proporciona funcions de control de l'enllaç addicionals





### **HDLC (14)**

- Totes les trames inclouen en el camp de control el bit P/F
  - En la trama de comanda es denomina bit P (Pregunta o Poll) i quan està a 1 indica que s'espera resposta del secundari
  - En les trames de resposta es denomina F (Final) i quan està a 1 indica que dona resposta a una comanda de sol·licitud anterior



### **HDLC (15)**

- Camp d'informació
  - El camp d'informació només es troba en les trames I i en algunes U
  - El camp pot contenir qualsevol sequència de bit,
     però ha de ser un nombre enter d'octets
  - La mida del camp d'informació és variable i pot arribar a un màxim establert a nivell de sistema



#### **HDLC (16)**

- Camp de la seqüència de comprovació de trama
  - Aquest camp sol utilitzar tots els bits de la trama menys els de flag
  - El mètode utilitzat sol ser el CRC-CCITT
  - Es pot utilitzar CRC-32 quan la longitud de la trama o la fiabilitat de la línia ho fan aconsellable.



### **HDLC (17)**

- El funcionament del HDLC es basa en tres fases:
  - Inicialització: Un dels nodes inicialitza l'enllaç de dades i estableix les opcions
  - Transferència de dades: Les dos parts intercanvien dades i informació de control de flux i errors
  - Desconnexió: Una de les parts indica el final de l'enllaç



### **HDLC (18)**

- Inicialització
  - Es sol·licitada per una de les parts a través d'una comanda de modificació d'estat
  - Aquestes comandes tenen tres funcions:
    - Sol·licita a l'altra part la petició d'inicialització
    - Estableix quin mode de treball es sol·licita (NRM, ABM o ARM)
    - Especifica si es fan servir seqüències de 3 o 7 bits
  - Si s'accepta, s'envia un assentiment no numerat
     (UA). En cas contrari un mode desconnectat (DM)



### **HDLC (19)**

- Transferència de dades
  - Un cop acceptada la inicialització, s'estableix la connexió lògica
  - Totes dues parts poden enviar dades d'usuari a través de trames I, començant per el nº de seqüència 0
  - En funció de la utilització de nºs de seqüència de 3
     o 7 bits, aquests s'incrementen en mòdul 8 o 128



### **HDLC (20)**

- Les trames S també s'utilitzen per al control de flux i de errors
  - RR accepta la darrera trama indicant quina s'espera rebre
  - RNR accepta la darrera trama igual que RR, i indica que no pot acceptar més trames
    - Per continuar amb un nou procés s'envia una nova RR
  - REJ inicia un RQ de retrocedir N
  - SREJ inicia un RQ selectiu



### **HDLC (21)**

#### Desconnexió

- Qualsevol mòdul pot iniciar la desconnexió, per iniciativa pròpia o per petició d'una capa superior
- S'inicia la desconnexió amb la comanda DISC
- La entitat remota ha d'acceptar la desconnexió amb una trama d'assentiment no numerada
- Les trames I no acceptades es poden perdre. Ve gestionat per les capes superiors




# **HDLC (22)**

Nombre	Comando/ Respuesta	I have decimal to the control of the
Información (I)	C/R	Intercambio de datos de usuario
Supervisión (S)		
Receptor preparado (RR)	C/R	Asentimiento positivo, preparado para recibir tramas I
Receptor no preparado (RNR)	C/R	Asentimiento positivo, no preparado para redbir
Rechazar (REJ)	C/R	Asentimiento negativo, retrocede N
Rechazo selectivo (SREJ)	C/R	Asentimiento negativo, rechazo selectivo
No numerado (U)		
Seleccionar respuesta normal / modo extendido (SNRM/SNRME)	С	Cambiar modo, extendido = números de secuencia de 7 bits
Seleccionar modo de respuesta asincrono / modo extendido (SARM/SARME)	С	Cambiar modo, extendido = números de secuencia de 7 bits
Seleccionar modo balanceado asincrono / modo extendido (SABM/SABME)	С	Cambiar modo, extendido - números de secuencia de 7 bits
Seleccionar modo de inicialización (SIM)	С	Iniciar las funciones de control de enlace en la estación escogida
Desconectar (DISC)	C	Terminar la conexión del enlace lógico
Asentimiento no numerado (UA)	R	Asentimiento aceptando uno de los comandos de cambio de modo
Modo desconectado (DM)	R	Petición de comando DISC
Petición de modo de inicialización	R	Se precisa inicialización, petición de comando SIM
Información no numerada	C/R	Utilizado para Intercambiar Información de control
Pregunta no numerada	C	Utilizado para solicitar información de control
Reset (RSET)	C	Utilizado para restablecer conexión, inicializa N(R) y N(S)
Intercambiar identificación (XID)	C/R	Utilizado para solicitar/proporcionar el estado
Test (TEST)	C/R	Intercambiar campos idénticos de Información para test



### **HDLC (23)**


- Connexió i desconnexió de l'enllaç
  - Es sol·licita una connexió en mode ASM extens





### **HDLC (24)**


- Intercanvi de dades en els dos sentits
  - S'envien trames I amb assentiment adjunt
  - La darrera trama és de tipus S per assentir la darrera trama rebuda per A





#### **HDLC (25)**


- Condició d'ocupat
  - A esta ocupat i envia RNR
  - B va preguntant (P) cada cert temps
  - A respon (F) cada cop
  - Finalment envia un RR





### **HDLC (26)**


- Recuperació de rebuig
  - A transmet trames I
  - La trama 4 és errònia
  - B rep la trama 5 i
     determina que li falten
     a partir de la 4
  - B rebutja la trama 4 (REJ)
  - A torna a enviar les trames





### **HDLC (27)**

- Recuperació de "timeout"
  - A envia les trames I 2 i 3.
     La darrera es perd
  - B confirma la 2
  - A al cap d'una estona pregunta (P) a B la darrera trama rebuda
  - B respon (F) que la 2
  - A reenvia la trama I 3
  - B confirma la trama I 3





#### **LAPB**

- Procediment d'accés a l'enllaç, balancejat
- Va ser definit per la ITU-T com a part de la xarxa de commutació de paquets X.25
- És un subconjunt del HDLC que proporciona només el mode d'accés síncron balancejat
- Està dissenyat per accessos punt a punt entre el sistema de l'usuari i la xarxa de commutació de paquets
- Format de trama igual al HDLC



#### **LAPD**

- Procediment d'accés a l'enllaç de canal D
- Va ser definit per la ITU-T com a part de la Xarxa Digital de Serveis Integrats
- Aquest protocol proporciona el control de l'enllaç de dades a través del canal D que és un canal lògic de la interfase d'usuari XDSI
- Existeixen notables diferències entre HDLC i LAPD
  - Com el LAPB, només fa servir el mode ABM



## **LAPD (2)**

- LAPD sempre utilitza números de seqüència de 7 bits
- El FCS de LAPD és sempre un CRC de 16 bits
- El camp d'adreces és de 16 bits amb dos subadreces:
  - Identificar un dels possibles serveis en la banda de l'usuari (veu, dades, veu i dades)
  - Identificar el terminal que els proporciona
- Utilitza el format de trama HDLC, però amb la longitud de camps anteriorment indicada



#### LLC

- Control de l'enllaç lògic
- Forma part de la família IEEE 802 de estàndards
- Esta destinat a les xarxes d'àrea local
- El canal és compartit entre múltiples estacions, però no hi ha un master que les coordini
- LLC estableix la comunicació entre processos "peer to peer"



### **LLC (2)**

- Les funcions de la capa d'enllaç en els protocols IEEE 802 es divideixen en dos subcapes
  - MAC
  - LLC
- La trama en aquest cas, recull la informació que es precisa transmetre de ambdues subcapes



Control MAC	Dirección destino MAC	Dirección fuente MAC	DSAP	SSAP	Control LLC	Información	FCS	
variable	16 0 48	_ 16 o 48	. 8	. 8	16	variable	32	١,

### **LLC (3)**

- La capa LLC inclou quatre camps més
  - Els camps de punt d'accés a servei font i destí (DSAP i SSAP) identifica l'usuari lògic del LLC en els sistemes origen i destí
  - El camp de control LLC, semblant a l'utilitzat per HDLC
- LLC proporciona tres tipus de servei
  - Servei orientat a connexió
  - Servei sense connexió no confirmat
  - Servei sense connexió confirmat

