MPU6050 模块是 InvenSense 公司推出的一款低成本的 6 轴传感器模块,包括三轴加速度,三轴角速度。其体积小巧,用途非常广。做平衡小车,四轴飞行器,飞行鼠标等等,都是必不可少而且是最优的传感器解决方案。

我们可以通过 IIC 通讯从 MPU6050 的 XYZ 三个轴的角速度分量和加速度分量还有温度。

MPU6050 在上电以后需要等待一段时间,因为 6050 其实也是一块 MCU(单片机), 里面有自己的处理程序,延时一段时间等待其内部初始化成功,再进行其他的操作。接下来就是初始化一些 6050 的设定,当然这些设定是通过写寄存器来设置的。

```
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪米样率,典型值: 0x07(125Hz)
#define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值: 0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值: 0x18(不自检,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值: 0x01(不自检,2G,5Hz)
```

可以在 MPU6050. h 头文件中找到这些设定。

MPU60x0 对陀螺仪和加速度计分别采用了三个 16 位的 ADC 将其测量的模拟量转化为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速的运动,传感器的测量范围都是用户可控的,陀螺仪可测范围为±250, ±500, ±1000, ±2000°/s (dps).加速度计可测范围±2, ±4, ±8, ±16g。

SMPLRT\_DIV 8 位无符号值,通过该值将陀螺仪输出分频,得到采样频率(采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示)。采样率的计算公式:

采样率=陀螺仪的输出率/(1+ SMPLRT DIV)

当低通数字滤波不开启的时候,陀螺仪的输出率为 8Khz (DLPF\_CFG=0 or 7), 当低通数字滤波开启的时候,陀螺仪的输出频率为 1Khz。

CONFIG 8 位无符号值,同时设置 EXT\_SYNC\_SET 3 位无符号值,配置帧同步引脚的采样,DLPF\_CFG 3 位无符号值,配置数字低通滤波器。位分配如下表:

2) Register 26 – Configuration (CONFIG)

## Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	- 4	-	EXT	SYNC_SET	[2:0]	0	LPF_CFG[2:0	]

通过配置 EXT\_SYNC\_SET,可以对连接到 FSYNC 引脚的一个外部信号进行采样。 FSYNC 引脚上的信号变化会被锁存,这样就能捕获到很短的频闪信号。

采样结束后,锁存器将复位到当前的 FSYNC 信号状态。

根据下面的表格定义的值,采集到的数据会替换掉数据寄存器中上次接收到的有效数据。配置表格如下:

EXT_SYNC_SET	FSYNC Bit Location
0	Input disabled
1	TEMP_OUT_L[0]
2	GYRO_XOUT_L[0]
3	GYRO_YOUT_L[0]
4	GYRO_ZOUT_L[0]
5	ACCEL_XOUT_L[0]
6	ACCEL_YOUT_L[0]
7	ACCEL_ZOUT_L[0]

我们在例程的初始化函数是这样写的

Single\_Write\_IIC( SLAVEADRESS , CONFIG , 0x06 );  $0x06=00\ 000\ 110$ 

可以得知,我们 EXT\_SYNC\_SET 位置给的是 0,即不采用外部帧同步。低通滤波器 设置 的 二 进 制 值 为 110 即 6

DLPF_CFG	Acceleror (F <sub>s</sub> = 1k		Gyroscope			
	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Fs (kHz)	
0	260	0	256	0.98	8	
1	184	2.0	188	1.9	1	
2	94	3.0	98	2.8	1	
3	44	4.9	42	4.8	1	
4	21	8.5	20	8.3	1	
5	10	13.8	10	13.4	1	
6	5	19.0	5	18.6	1	
7	RESER\	/ED	RESER\	/ED	8	

对于加速度我们采用的是 5HZ,延时 19ms,陀螺仪 5HZ,延时 18.6HZ,陀螺仪输 出率为 1Khz。由于上面的 SMPLRT\_DIV 我们使用的是默认值 0x07,所以根据前面的公式:

1000/(7+1)=125hz,和注释中相同。

GYRO\_CONFIG 8 位无符号值,同时设置 X, Y, Z 三个轴的陀螺仪自检和他们的测量范围。位分布图如下表:

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SI	EL[1:0]	-	•	•

这里涉及到三个轴的自检(self-test)。这个自检有什么用呢?官方对于自检过程的解释:当自检功能被激活以后,片上的电气设备(即 6050)将会开启适当的传感器,这个动作将传感器的获取的数据与厂家预设的数据进行做差,当差值大到超出规定则无法通过自检,差值在允许范围内则通过自检。官方手册给的公式:

差值=传感器输出在自检模式下测量的值-传感器输出在非自检模式下的值

通过自检代表什么?不通过代表什么?通过代表数据正常且可用,通不过就说明 MPU6050 可能是损坏了。在位分布表的最后部分 FS\_SEL 设定了陀螺仪的测量范围:

I	FS_SEL	Full Scale Range
1	0	± 250 °/s
	1	± 500 °/s
	2	± 1000 °/s
Ì	3	± 2000 °/s

这样就可以根据上面推算 CONFIG 赋值的方式来给该寄存器赋值了。注释中的默认值 0x18 可以得出是三轴均不自检,精度范围为±2000。

ACCEL\_CONFIG 8 位无符号寄存器,配置和解读方式等同于上述陀螺仪寄存器配置。给出位分配表

## Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_S	SEL[1:0]		•	

AFS_SEL	Full Scale Range
0	± 2g
1	± 4 <i>g</i>
2	± 8g
3	± 16g

## 最后一个介绍的配置寄存器是

PWR\_MGMT\_1 8 为无符号寄存器,电源管理寄存器。该寄存器允许用户配置电源模式和时钟源。它也提供了一个位来重置整个设备(Reset),还留有一个位来禁用温度传感器。位分配表如下:

## Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE RESET	SLEEP	CYCLE	-	TEMP_DIS		CLKSEL[2:0]	

通过将 SLEEP 位置 1 可以将 MPU6050 设定为低功耗睡眠模式. 当睡眠模式为 0 即睡眠模式不启用时将 CYCLE 位置 1 可以开启循环模式,该模式处于睡眠模式和唤醒模式之间,它按照 LP\_WAKE\_CTRL(该寄存器我们不涉及,有兴趣的的同学可以自行翻阅数据手册)寄存器中规定的速率从加速度计获取单一的简单的数据。 我们 Single\_Write\_IIC( SLAVEADRESS, PWR\_MGMT\_1, 0x00); 通 过 向PWR\_MGMT\_1 该寄存器写入 0x00, 不启用循环模式和睡眠模式,就进入了唤醒模式,在设置完前面的参数以后,6050 会自动进入睡眠模式,一定要记得唤醒!否则会出现获取到的数据全为 0 的情况。CLKSEL 配置时钟源:

CLKSEL	Clock Source
0	Internal 8MHz oscillator
1	PLL with X axis gyroscope reference
2	PLL with Y axis gyroscope reference
3	PLL with Z axis gyroscope reference
4	PLL with external 32.768kHz reference
5	PLL with external 19.2MHz reference
6	Reserved
7	Stops the clock and keeps the timing generator in reset

上述为配置寄存器,属性均为可读可写。接下来介绍我们获取数据的寄存器

```
#define ACCEL_XOUT_H  0x3B
#define ACCEL_XOUT_L  0x3C
#define ACCEL_YOUT_H  0x3D
#define ACCEL_YOUT_L  0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H  0x3F
#define ACCEL_ZOUT_H  0x40
#define TEMP_OUT_H  0x41
#define TEMP_OUT_L  0x42
#define GYRO_XOUT_H  0x43
#define GYRO_XOUT_L  0x44
#define GYRO_YOUT_L  0x45
#define GYRO_YOUT_L  0x46
#define GYRO_ZOUT_H  0x47
#define GYRO_ZOUT_L  0x48
```

ACCEL\_XOUT\_H 代表加速度计的高八位,ACCEL\_XOUT\_L 代表加速度计的低八位。因为只有8位寄存器,所以需要两个寄存器合并为16位的数据。

以此类推,后面的分别为Y轴,Z轴的加速度,温度,X轴,Y轴,Z轴的角速度值。

怎样合并高低位的数据?

GyroYH = Single\_Read\_IIC( SLAVEADRESS , GYRO\_YOUT\_H );

GyroYL = Single\_Read\_IIC( SLAVEADRESS , GYRO\_YOUT\_L );

通过移位操作,左移八位使其数据转移到高八位,低八位全为 0,再做'或'运算。

GyroY = (GyroYH << 8) | GyroYL;

陀螺仪的寄存器操作和认识到此结束。但我们获取到的值称为原始值,是没有办法直接用的,需要经过一定的计算才能得到真实的角度值。

AFS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	±2g	16384 LSB/g
1	±4g	8192 LSB/g
2	±8g	4096 LSB/g
3	±16g	2048 LSB/g

可以看到当测量范围为 $\pm 2g$  时,精度是 16384 LSB/g, $\pm 2g$  其实一共是 4g 的测量范围,输出数据是 16 位有符号数据,即 $-32768\sim32767$ ,32768/2=16384,每 16384 个数代表 1g。所以计算方式为:

加速度=读取到的值/16384 其他测量范围以此类推。

FS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	± 250 °/s	131 LSB/°/s
1	± 500 °/s	65.5 LSB/°/s
2	± 1000 °/s	32.8 LSB/°/s
3	± 2000 °/s	16.4 LSB/°/s

测量范围为 $\pm 250^\circ$  时,32768/250=131,每 131 的数代表  $1^\circ$ ,所以计算方式为: 角速度=读取到的值/131

其他的测量范围以此类推。

摄氏温度的计算方式为

摄氏度=测量值/340+36.5

由此得到的角速度值和加速度值并不准确,因为陀螺仪内部的机械结构使得三个轴的数据相互影响。精确姿态解算需要复杂的运算和卡尔曼滤波,感兴趣的同学可以自行学习。