IIC (又叫 I2C), 是单片机芯片和它的外围设备进行数据传送的一种方式。


I2C 串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线 SDA,另一根是时钟线 SCL。所有接到 I2C 总线设备上的串行数据 SDA 都接到总线的 SDA 上,各设备的时钟线 SCL 接到总线的 SCL 上。SCL 相当于为信息的传递打拍子,拿摩斯电码举例,多长时间发送一个信号就是信息传递的节拍。SDA 为数据线,相当于摩斯电码中的长或短。

为了避免总线信号的混乱,要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路(OD)输出或集电极开路(OC)输出,这一点很重要,在 GPIO 初始化的时候一定要设置对该方式。IIC 所用的两条线路都需要设置成上拉,这样 SCL 或 SDA 电平才能被从机设备所改变。设备上的串行数据线 SDA 接口电路应该是双向的,即在数据传送过程中既要为输出模式,又需要其输入模式。输出电路用于向总线上发送数据,输入电路用于接收总线上的数据。而串行时钟线也应是双向的,作为控制总线数据传送的主机,一方面要通过 SCL 输出电路发送时钟信号,另一方面还要检测总线上的 SCL 电平,以决定什么时候发送下一个时钟脉冲电平;作为接受主机命令的从机,要按总线上的 SCL 信号发出或接收 SDA 上的信号,也可以向 SCL 线发出低电平信号以延长总线时钟信号周期。(事实上在我们的模拟 IIC中 SCL 是单向的)。

由于 STM32F103 系列的硬件 IIC 模块有一定的设计缺陷,所以大多数人都选择使用模拟 IIC。我们这里提供模拟 IIC 读取 MPU6050 的源码,一方面规避硬件 IIC 可能存在的问题,另一方面也能让大家从原理上明白这种硬件之间的通信方式。


IIC 的通信包括以下几个部分:

- 1) 空闲状态: I2C 总线的 SDA 和 SCL 两条信号线同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。
- 2) 起始信号: 当 SCL 为高期间, SDA 由高到低的跳变; 启动信号是一种电平跳变时序信号(是一个变化的过程),而不是一个电平信号。
- 3) 停止信号: 当 SCL 为高期间, SDA 由低到高的跳变; 停止信号也是一种电平 跳变时序信号(是一个变化的过程),而不是一个电平信号。



可以清楚地看到两个跳变的过程。


4) 应答信号(ACK & NACK): 发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲9期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号。 应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK 简称应答位),表示接收器已经成功地接收了该字节;应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示接收器接收该字节没有成功



 I^2C 总线的响应

因为 SDA 是上拉的,所以从机可以把线路信号拉低来回应一个低电平。

4)数据传送: I2C 总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。在我们的程序中有大量的 IIC_Delay 来使某个状态保持足够长的时间以便于正确通信。当 SCL 为低电平的时候,SDA 改变状态,输出想要输出的数据,SCL 为高电平时,SDA 数据保持稳定,从机开始读取 SDA 上的电平信号。然后 SCL 继续变为低电平,SDA 改变想要输出的信号……这样一直变换下去,大量的数据得以传送。因此可以把 IIC 协议简单的理解为两个人说话用的规则(语法)。



接下来我们看一下我们的实现。

在 IIC 的底层代码中,为了大家更换引脚的时候方便一些,我们将引脚号用宏定义替换来简化替换过程。

当你想要用其他引脚作为 IIC 的输出的时候更改该处就可以,其他的不用修改。 从图上可以看出我们的 SDA 使用的是 GPIOB 的 7 引脚, SCL 使用的是 GPIOB 的 6 引脚,这点在原理图上可以看到。

宏定义还可以用来替换代码块

```
#define SET_SDA { GPIO_SetBits( IIC_GPIO , IIC_SDA ); }
#define RESET_SDA { GPIO_ResetBits( IIC_GPIO , IIC_SDA ); }
#define SET_SCL { GPIO_SetBits( IIC_GPIO , IIC_SCL ); }
#define RESET_SCL { GPIO_ResetBits( IIC_GPIO , IIC_SCL); }
#define IIC_SDA_STATE (IIC_GPIO->IDR&IIC_SDA)
```

IDR 寄存器的数据时实时反映 IO 口的状态,甚至不需要切换为输入模式。 所以最后一条语句是获取 IIC SDA 引脚的电平状态。

1) 在使用 GPIO 之前一定要初始化 IO 口,并开启它们所对应的时钟。

```
IIC_GPIO_Configuration( GPIO_TypeDef * GPIOx_SDA , uint16_t SDA_Pin , GPIO_TypeDef * GPIOx_SCL , uint16_t SCL_Pin )
                                                                                             //声明GPIO配置结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
uint32_t RCC_GPIOx_SDA = 0;
uint32_t RCC_GPIOx_SCL = 0;
 //得到滤波后的引脚端口
RCC_GPIOx_SDA = GPIO_Filter( GPIOx_SDA );
RCC_GPIOx_SCL = GPIO_Filter( GPIOx_SCL );
                                                                                            //根据宏定义选定初始化的时钟
 //使能时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_GPIOx_SDA, ENABLE);
RCC APB2PeriphClockCmd (RCC GPIOx SCL, ENABLE);
GPIO InitStructure. GPIO Pin = SDA Pin:
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOx_SDA, &GPIO_InitStructure);
                                                                                          //设置为开漏输出模式!!!
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCL_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOx_SCL, &GPIO_InitStructure);
                                                                                          //设置为开漏输出模式!!!
//初始化ICC的模式
SET_SDA;
SET_SCL;
```

(代码在例程中 iic.c 和 iic.h 中)

2) 因为各个模式的实现函数均在例程中给出,这里拿一个函数进行分析举例。

```
roid IIC_Stop(void)
{
   RESET_SDA;
   IIC_DELAY;

   SET_SCL;
   IIC_DELAY;

   SET_SDA;
   IIC_DELAY;
}
```

这是发送停止信号的函数。 过程如下:

- 1) SDA 输出 0
- 2) 延时保持
- 3) SCL 输出 1
- 4) 延时保持
- 5) SDA 输出 1
- 6) 延时保持。

SDA 出现了由低电平到高电平的变化,停止信号发出。

有了这些基础原件以后,怎么和设备通信?只用我们上面提到的五点可不可以? 复杂的东西都是由简单的部分组成,不仅体现在硬件上,体现在所有方面。

这就是一次简单的写入通信

- 1) 发送开始信号
- 2) 发送数据,该数据为从机地址。从机地址在从机设备的数据手册上有说明。 6050 的从机地址在 mpu6050. h 头文件里有定义。
- 3) 发送数据,该数据为想要写入的从机寄存器的地址
- 4) 发送数据,该数据为想要写到寄存器的地址。
- 5) 停止信号

那么不妨思考一下为什么是这样? IIC 是一种可以同时和多个设备通信的协议,也就是多个从机设备同时并联在同一条线路上,你发送给 A 的数据事实上 B 也能收到,但是当 B 检查你发送的从机地址发现并不是给自己就不会接受。这是从机地址的意义。一个从机设备中有很多的寄存器,建立起通信以后你发送寄存器的地址(从机设备数据手册中提供),告诉从机你要往这个寄存器写数据。最后一步把你要写的数据传过去,这就是一个完整的数据传送的过程。同理怎么读出数据?

当你将从机地址发过去,想读取的从机地址发过去,等待设备把你的数据返回。如果前两步完全一样,从机怎样判断你是想写入还是想读出呢?

```
u8 Single_Read_IIC(u8 SlaveAddress, u8 REG_Address)

{
    u8 REG_data;
        IIC_Start();
        IIC_SendByte(SlaveAddress);
        IIC_SendByte(REG_Address);
        IIC_Start();
        IIC_Start();
        IIC_SendByte(SlaveAddress+1);
        REG_data = IIC_RecvByte();
        IIC_SendACK();
        IIC_Stop();
        roturn REG_data;
}

### REG_Address

// 是始信号
        // 发送存储单元地址,// 从0开始
        // 发送设备地址+读信号
        // 发送设备地址+读信号
        // 读出寄存器数据

// 停止信号
        roturn REG_data;
```

可以看到在读取的时候,我们在设备地址上加1代表读信号。不加的时候其实是+0,代表写信号。

另对于不同的从机设备,IIC 使用的方法有细微的区别,但是最底层的步骤是绝对不会变的。关于 IIC 和 MPU6050 通信的部分请参见 MPU6050。