Organização de Computadores (revisão)

André Tavares da Silva andre.silva@udesc.br

Conceitos Básicos

- Microcomputador é um sistema computacional que possua como CPU um microprocessador.
- Microprocessador é qualquer componente que implemente "on chip" as funções de uma unidade central de processamento.
- Microcontrolador é qualquer componente que incorpore "on chip" a maioria das unidades de um microcomputador ou seja: CPU, memória, portas e periféricos de E/S.
- DSP é qualquer microcontrolador que adicione funções avançadas para condicionamento e processamento digital de sinais (DSP - Digital Signal Processor).

Arquitetura X Organização

de Computadores

"John" Von Newmann




- Margittai Neumann János Lajos
- Nascido em 26/12/1903
- Budapeste / Hungria
- Morreu em 08/02/1957


"John" Von Newmann - Contribuições

- Teoria dos conjuntos
- Análise funcional
- Mecânica quântica
- Ciência da computação
- Economia
- Teoria dos jogos
- Análise numérica
- Estatística
- Matemática


Modelo de Computador



Modelo de Computador



Exemplo - P4





"Revisão" de flip-flops e registradores

- Operações básicas:
 - Transferência
 - Complementação
 - Deslocamento
 - Incremento/Decremento
 - Set/Reset

Operações múltiplas entre registradores

BARRAMENTO






Registrador Sensível a Múltiplos Comandos (Sinais de Controle)

- **W** Transferir do barramento para o registrador (Write)
- **R** Transferir do registrador para o barramento (Read)
- **C** Complementar o registrador
- **Z** Zerar o registrador

Unidade Lógica e Aritmética- ULA

- A ULA faz parte da CPU, sendo responsável pela execução de todas as operações sobre os dados.
- A ULA pode ser classificada, dependendo de como devem ser especificados os operandos e resultados, em:
 - máquina de 3 endereços,
 - máquina de 2 endereços,
 - máquina de 1 endereço,
 - máquina de zero endereços.

Máquina de 3 endereços



Exemplo de adição: $R = S1 + S2 \implies R \leftarrow (S1) + (S2)$


ADD

código de end. 1º end. 2º endereço operação operando operando resultado

Em linguagem simbólica (Assembly) teríamos, por exemplo:

ADD S1, S2, R
$$\Rightarrow$$
 R \leftarrow (S1) + (S2)

Máquina de 2 endereços



Formato da instrução

C.O. OP1 OP2

código de end. 1º end. 2º operação operando operando

OP2 ← (OP1) operação (OP2)


Exemplo de adição: $R = S1 + S2 \implies R \leftarrow (S1) + (S2)$

ADD | código de end. 1º end. 2º operação operando operando

Em linguagem simbólica (Assembly) teríamos, por exemplo: (necessitamos de 2 instruções)

MOVE S1, R \Rightarrow R \leftarrow (S1) ADD S2, R \Rightarrow R \leftarrow (R) + (S2)

Máquina de 1 endereço



Formato da instrução

C.O. OP1

código de endereço operação operando

Acc ← (Acc) operação (OP1)

Exemplo de adição: $R = S1 + S2 \implies R \leftarrow (S1) + (S2)$

ADD	
código de	endereço
operação	operando


Em linguagem simbólica (Assembly) teríamos, por exemplo: (necessitamos de 3 instruções)

LOAD S1
$$\Rightarrow$$
 Acc \leftarrow (S1)
ADD S2 \Rightarrow Acc \leftarrow (Acc) + (S2)
STA R \Rightarrow R \leftarrow (Acc)

Máquina de zero endereços

 Máquinas de zero endereços também denominadas "stack machines" ou máquinas por pilha, armazenam os operandos em uma pilha necessitando assim somente da operação no corpo da instrução.

Um controlador simples



 Unidade de Controle é a sequenciadora e controladora da execução das instruções de máquina, via um conjunto de microoperações que atuam sobre regs., memória, etc.

Sinais de controle (microcomandos)


- W transferir do barramento para o registrador: R1 ← (bus)
- **R** transferir do registrador para o barramento: bus ← (Acc)
- Wε- transferir a saída do somador para o Acc
- Rε- transferir o conteúdo do registrador Acc para a entrada do Σn
- I_T incrementar o conteúdo do registrador TMP: TMP ← (TMP) + 1
- C_T complementar o conteúdo do registrador TMP: TMP ← (TMP)
- **Z**₊ zerar (reset) o registrador TMP: TMP ← "0"
- R2_n,R1_n registradores de dados com n bits
- TMP_n registrador de complemento/incremento com n bits
- Acc registrador acumulador com n bits
- Σn somador combinacional de n bits
- n-/- barramento de n bits

Microcomandos (exemplo)

$$R1 \leftarrow (R1) + (R2)$$

Passos para Adição	Sinais de Controle (microcomandos)	Pulso do Relógio	Notação Simbólica de Microoperações
Transferir o conteúdo de R1 para Acc	R _{R1} , W _A	1	bus ← (R1) Acc ← (bus)
2. Transferir o conteúdo de R2 para TMP	R_{R2} , W_{T}	2	bus ← (R2) TMP ← (bus)
3. Somar saída Σ n \leftarrow (TMP) + (Acc)	R _T , Rε	3	saída Σn ← soma
 Armazenar a soma Acc ← saída ∑n 	Wε	4	Acc ← soma
 Armazenar resultado R1 ← (Acc) 	R_{A}, W_{R1}	5	bus ← (Acc) R1 ← (bus)

Representação da memória principal




REM - registrador de endereços da memória

RDM - registrador de dados da memória


Obs: X – endereço

(X) – conteúdo do endereço X

Memória – Ciclo de leitura



Memória – Ciclo de escrita




Pulso	Microoperação
1	REM ← endereço
2	RDM ← dado
3	escrita:
	$(REM) \leftarrow (RDM)$
	ou $m \leftarrow (RDM)$

onde "(**REM**) ←" significa armazenar no endereço contido no REM

Memória – outros tipos

- Memória associativa: o acesso é realizado pelo conteúdo e não pelo endereço.
- Memória cache: normalmente colocada entre memória principal e CPU e tendo característica de alta velocidade, proporciona um acesso mais rápido.
- Etc.

Computador Simples



Instruções de máquina (tipos)

• 1. <u>Instruções de transferência de dados</u>: transferem dados, ou blocos de dados, entre diferentes registradores ou regiões de memória.

Ex.: MOVE R1, R2

- 2. <u>Instruções de tratamento de operandos</u>: realizam operações aritméticas ou lógicas.
 - Ex.: ADD R1, R2

$$R2 \leftarrow (R1) + (R2)$$

- 3. <u>Instruções de desvio</u>: determinam desvio no fluxo do programa, isto é, controlam a sequência de execução do programa.
 - Ex.: JMP, Jcond, JSR salto p/ subrotina, RET - retorno de subrotina
- 4. <u>Instruções de Entrada/Saída</u>: realizam a comunicação entre a UCP e as Interfaces de entrada e saída.
 - Exemplo: IN port

$$Acc \leftarrow (port)$$

Instruções de máquina - comprimento

Instruções de 1 palavra:

MOVE R1, R2 ;
$$R2 \leftarrow (R1)$$

1 palavra

C.O.	R1	R2

Instruções de 2 palavras:

C.O. dado

b. ADD X;
$$Acc \leftarrow (Acc) + (X)$$


C.O. endereço de X

Instruções de máquina - comprimento

Instruções de 3 palavras:

$$Y \leftarrow (X) + (Y)$$

b. ADD #dado, X; $X \leftarrow (X) + dado$



C.O.

endereço de X

endereço de Y

C.O. dado endereço de X

Execução de uma instrução de máquina

- Fase de busca: compreende o Ciclo de Máquina para a leitura do código de operação (C.O.), ou seja, da primeira palavra da instrução. Desta forma, a Fase de Busca é idêntica para qualquer instrução.
- Fase de execução: compreende a execução dos Ciclos de Máquina necessários para a leitura das palavras restantes da instrução, se existirem, e da execução da operação identificada pela instrução. A fase de execução é diferente para cada tipo de instrução.

Exemplo: execução da instrução STA end

STA end

 \Rightarrow


end \leftarrow (Acc)

formato da instrução

C.O.

endereço

1º ciclo de máquina : FASE DE BUSCA - busca do C.O.




PULSO MICROOPERAÇÃO

- 1. $REM \leftarrow (PC)$
- 2. leitura: $RDM \leftarrow ((REM))$ ou $RDM \leftarrow (m)$
 - $PC \leftarrow (PC) + 1$; operação interna
- 3. $RI \leftarrow (RDM)$

Exemplo: execução da instrução STA end

2º ciclo de máquina : Leitura do endereço




Z

PULSO MICROOPERAÇÃO

- 1. $REM \leftarrow (PC)$
- 2. leitura: $RDM \leftarrow ((REM))$ ou $RDM \leftarrow (m)$ $PC \leftarrow (PC) + 1$
- 3. $Rg \leftarrow (RDM)$

Exemplo: execução da instrução STA end

3º ciclo de máquina : Transferência do conteúdo de Acc para a memória (endereço end)



PULSO MICROOPERAÇÃO

- 1. $REM \leftarrow (Rg)$
- 2. $RDM \leftarrow (Acc)$
- 3. escrita: $(REM) \leftarrow (RDM)$ ou $m \leftarrow (RDM)$

Microprograma e microinstrução

Instrução em Linguagem de Máquina	Microprograma	Microinstru ção	Microoperação	Microcomando	
uma	um	1	$REM \leftarrow (PC)$	TPC	
instrução de máquina			2	$RDM \leftarrow (m)$	E, R/\overline{W} , TBR
máquina programa		PC ← (PC) + 1	IPC		
		3	:	:	
	:	:	:		

 Um ou um conjunto de sinais de controle definem uma microinstrução; uma ou mais microinstruções definem um microprograma.

Programa exemplo (trecho)

end.

ADD	61
ADD	59
SUB	60
SUB	62

59	30
60	-22
61	-8
62	18

endereço

Execução da instrução: SUB 60

Ciclo de busca:

Microoperação	Pulso	Microcomando
$REM \leftarrow (PC)$	1	TPC
$RDM \leftarrow (m)$ $PC \leftarrow (PC) + 1$	2	E, R/W IPC
$RI \leftarrow (RDM)$	3	TRB, TB

Execução da instrução: SUB 60

Ciclo de execução:

Microoperação	Pulso	Microcomando
$REM \leftarrow (RI.end)$	1	TRI
$RDM \leftarrow (m)$	2	E, R/W
$TMP \leftarrow (RDM)$	3	TRB, W
$TMP \leftarrow (\overline{TMP})$	4	C
$TMP \leftarrow (TMP) + 1$	5	I
$\Sigma \leftarrow (Acc) + (TMP)$	6	R, Rε
$Acc \leftarrow \Sigma$	7	Wε

Faça você mesmo

• Logisim:


- Ferramenta educacional para projeto e simulação de circuitos digitais.
- http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/

• Fritzing:

- Outra ferramenta para projeto de circuitos digitais.
 Inclui suporte ao Arduino.
- http://fritzing.org/


Modelo de Harvard

 A principal característica é ter a memória de programa separada da memória de dados e acessada por um barramento independente. A maioria dos DSPs usa Harvard pela sua maior largura de banda.




Modelo Harvard

(Analog Devices)



Exemplo de CPU (Harvard)



Defina e explique alguns conceitos relacionados à Microprogramação

- Formato de microinstruções:
 horizontais, verticais, diagonais (explicar as vantagens e desvantagens de cada formato).
- Classificação das microinstruções quanto à execução: monofásicas e polifásicas.
- Defina a diferença entre microinstruções polifásicas síncronas e assíncronas.