



### NHẬP MÔN MẠCH SỐ

CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG BIỂU DIỄN SỐ (tt)



### Nội dung

- Tông quan
- Các hệ thống số
- Chuyển đổi giữa các hệ thống số
- Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
- Các phép tính số nhị phân không dấu
  - ☐ Phép cộng
  - ☐ Phép nhân
  - ☐ Phép trừ
- Biểu diễn số nhị phân có dấu
- Biểu diễn các loại số khác



### Phép cộng

## Cộng 2 số nhị phân 1-bit

A	В	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	10



### Phép cộng

Phép cộng 2 số nhị phân không dấu

a) 11 (3) b) 11.011 (3.375) +110 (6) +10.110 (2.750) 1001 (9) 110.001 (6.125)



### Phép nhân

## Nhân 2 số nhị phân 1-bit

A	В	A * B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



#### Phép nhân

Phép nhân 2 số nhị phân không dấu

```
1110
  \times 1011
     1110
   1110
  0000
 1110
10011010
```



#### Phép trừ

Quy tắc thực hiện phép trừ như sau:

$$0 - 0 = 0$$
  
 $1 - 1 = 0$   
 $1 - 0 = 1$   
 $[1]0 - 1 = 1$  Muon1

■ VD: Thực hiện phép trừ 2 số nhị phân 5 bits: 00111 từ 10101

$$\begin{array}{rr}
10101 & 21 \\
00111 & 7 \\
\hline
01110 & = 14
\end{array}$$



### Nội dung

- Tông quan
- Các hệ thống số
- Chuyển đổi giữa các hệ thống số
- Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
- Các phép tính số nhị phân không dấu
- Biểu diễn số nhị phân có dấu
  - ☐ Số dấu và độ lớn
  - □Số bù 1
  - □Số bù 2
  - ☐ Phép cộng, phép trừ số bù 2
  - ☐ Hiện tượng tràn số học



### Biểu diễn số có dấu

Số dương (+) và Số âm (-)

Sử dụng thêm 1 bit (sign bit) để thể hiện dấu của số:

□0: duong

□1: âm

Bit thể hiện dấu nằm ở ngoài cùng bên trái của số




### Biểu diễn số có dấu

- Có 3 dạng phổ biến để biểu diễn số có dấu:
  - □ Dạng số "dấu và độ lớn"
  - □ Dạng số "bù 1"
  - □ Dạng số "bù 2"



## Dạng số "dấu và độ lớn"

### ■Ví dụ: biểu diễn 1 số 6 bits có dấu




Giá trị số dấu và độ lớn  $= (-1)^{b_{n-1}} \times \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$ 

n: số bit biểu diễn số bù 2 b: giá trị của bit (0, 1)




### Dạng số "bù 1" và "bù 2"

Phương pháp tìm số âm của một số dưới dạng số "bù 1" và dưới dạng số "bù 2":





### Biểu diễn số có dấu dưới dạng số bù 2



Giá trị số bù 
$$2 = -b_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

n: số bit biểu diễn số bù 2

b: giá trị của bit (0, 1)



Biển diễn số có dấu áp dụng phương pháp dạng số bù 2

(a) +13

(b) -9

(c) -2

(d) -8



## Tầm trị biểu diễn

#### Cho số có dấu n bit

$b_3b_2b_1b_0$	Sign-magnitude	1's complement	2's complement +7 +6		
0111	+7	+7			
0110	+6	+6			
0101	+5	+5	+5		
0100	+4	+4	+4		
0011	+3	+3	+3		
0010	+2	+2	+2 +1		
0001	+1	+1			
0000	+0	+0	+0		
1000	-0	-7	-8		
1001	-1	-6	-7		
1010	-2	-5	-6		
1011	-3	-4	-5		
1100	-4	-3	-4		
1101	-5	-2	-3		
1110	-6	-1	-2		
1111	-7	-0	-1		

Số dương được biểu diễn giống nhau ở cả 3 dang

$$-(2^{n-1}-1) \rightarrow 2^{n-1}-1 \quad -(2^{n-1}-1) \rightarrow 2^{n-1}-1 \quad -2^{n-1} \rightarrow 2^{n-1}-1$$

$$-2^{n-1} \rightarrow 2^{n-1} - 1$$



### Phép tính sử dụng số bù 2

- Tại sao trong máy tính sử dụng số bù 2 để thực hiện các phép toán mà không sử dụng số dấu và độ lớn hoặc bù 1.
  - Ví dụ 1: Dấu và độ lớn: (-1) + 5 = 4 (dương)
     + 1001 / 0101 / 0101
     1110 (âm) → Sai

☐ Ví dụ 2: Bù 1: 
$$(-5) + (-2) = -7$$
 (âm)  
 $+1010$  (-5)  
 $-1101$  (-2)  
 $10111$  (-8) → Sai



## Phép cộng số bù 2


- Thực hiện như phép cộng số bù 2
  - ☐ Bit dấu được xử lý dựa theo cách tương tự như các bit độ lớn
  - ☐ Bit nhớ ở vị trí cuối cùng sẽ được loại bỏ
  - ☐ Kết quả của phép cộng sử dụng số bù 2 luôn đúng



$$+9 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1001 & (augend) \\ +4 \rightarrow & 0 & 0100 & (addend) \\ \hline 0 & 1101 & (sum = +13) \\ \hline & sign bits \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{r} -9 \rightarrow 10111 \\ +4 \rightarrow 00100 \\ \hline 11011 \quad (sum = -5) \\ \hline \uparrow \quad negative sign bit \end{array}$$





■ Thực hiện phép cộng 2 số thập phân: +9 và -9?



### Phép trừ số bù 2

■ Trong ví dụ 4 + (−9), phép cộng trong hệ thống số bù 2 thực chất là phép trừ

$$\begin{array}{r} -9 \rightarrow 10111 \\ +4 \rightarrow 00100 \\ \hline 11011 \quad (sum = -5) \\ \hline \\ negative sign bit \end{array}$$

Quy tắc thực hiện phép trừ trong hệ thống số bù 2:




$$-9 - 4 = ?$$



### Hiện tượng tràn số học (Overflow)

- Tràn: Khi số bit của kết quả vượt quá số bit cho phép
- 1 số có dấu bù 2 n-bit biểu diễn trong tầm:  $-2^{n-1}$  đến  $+2^{n-1}$ -1
- Hiện tượng Overflow luôn cho 1 kết quả sai hoàn toàn



Một mạch điện riêng biệt được thiết kế ra để phát hiện hiện tượng tràn



Số có 4 bit, gồm 3 bit độ lớn và 1 bit dấu

Hiện tượng Tràn không xảy ra đối với những phép tính giữa 2 số khác dấu nhau



### Nội dung

- Tổng quan
- Các hệ thống số
- Chuyển đổi giữa các hệ thống số
- Biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân
- Các phép tính số nhị phân không dấu
- Biểu diễn số nhị phân có dấu
- Biểu diễn các loại số khác
  - BCD
  - ☐ Số dấu chấm động
  - □ ASCII



#### BCD (Binary Coded Decimal)

Mỗi chữ số của số thập phân được biểu diễn bằng số nhị phân 4 bits tương ứng

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

- Công dụng: Hiển thị số thập phân trên các thiết bị máy tính
- Ex:

$$10_{10} => BCD$$

$$847_{10} => BCD$$



$$137_{10} = 10001001_{2}$$

(Số Nhị Phân)


$$137_{10} = 0001\_0011\_0111$$
 (BCD)


■ BCD sử dụng nhiều bits hơn nhưng việc chuyển đổi đơn giản hơn



### Hiện thị số BCD lên thiết bị điện tử

Mạch thí nghiệm chuyển đổi từ số thập phân sang số BCD








## Số dấu chấm động

- Ký hiệu dấu chấm động có thể biểu diễn cho một số có giá trị rất lớn hay rất nhỏ bằng cách sử dụng một hình thức ký hiệu khoa học
- Ví dụ minh họa 1 số dấu chấm động 32-bit có độ chính xác đơn.



Giá trị thập phân =  $(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-127}$ 



# Số dấu chấm động

Biểu diễn giá trị của tốc độ ánh sáng, c, bằng ký hiệu của số dấu chấm động có độ chính xác đơn ( $c = 0.2998 \times 10^9$ )

**Số Nhị Phân**, c = 0001 0001 1101 1110 1001 0101 1100 0000<sub>2</sub>.

**Ký hiệu khoa học:** Giá trị thập phân =  $(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-127}$ c = 1.0001 1101 1110 1001 0101 1100 0000 x  $2^{28}$ .

 $S = 0 // s\hat{o} duong$ 

 $E = 28 + 127 = 155_{10} = 1001 \ 1011_2$ . (IEEE 754, bias = 127)

F là 23 bits tiếp theo sau khi bit có giá trị 1 đầu tiên xuất hiện.

32-bit độ chính xác đơn (phần cứng) | S | E (8 bits) |

**F (23 bits)** 

C = 0 10011011 | 0001 1101 1110 1001 0101 110



## Số dấu chấm động (tqv)

```
VO X = 9,6875 theo chuan IEEE 754/85
  9 = (+1= 1001
  0,6875 = 1011
  X = 9.6875 = 1001, 1011 = (-1)^{\circ} \times 1,001 1011 \times 2^{3}
      (-1)s x 1,m x 2e-b
  S=0 (1 bi+)
  e-b=3 mà e-127=3
               = e= 180= 128 +2.
                      = 1000 0010<sub>2</sub> (8bit)
```



## Số dấu chấm động (tqv)



- Số thập phân: -157.625
- → Số dấu chấm động 32 bit ?

- → Số thập phân?



#### **ASCII**

- ASCII-7 (American Standard Codes for Information Interchange) (7 bit): dùng để biểu diễn 128 ký tự (character) dưới dạng số nhị phân 7 bit
- Ví dụ: Mã ASCII-7 được dùng thể hiện các ký tự từ bàn phím
  - (1000001)<sub>ASCII</sub>=(41H)='A'
  - (1000010)<sub>ASCII</sub>=(42H)='B'
  - (1100001)<sub>ASCII</sub>=(61H)='a'
  - (1100010)<sub>ASCII</sub>=(62H)='b'
  - $(0110000)_{\Delta SCII} = (30H) = '0'$
  - (0111001)<sub>ASCII</sub>=(39H)='9'



### Thuật ngữ

Byte 1 byte gồm có 8 bits

Floating-point Một số được đại diện dựa trên ký hiệu khoa học, trong đó bao

number gồm phần số mũ và phần định trị

Hexadecimal Hệ thống số có cơ số là 16

Octal Hệ số có cơ số nền là 8

Binary Coded Decimal: là các mã số, trong đó mỗi chữ số thập phân, từ 0 đến 9, được đại diện bởi một nhóm bốn bit

Alphanumeric Bao gồm các chữ số, chữ cái, và các ký hiệu khác (chữ-số)

Mã tiêu chuẩn của Mỹ dùng trong việc trao đổi thông tin, ASCII mã chữ và số được sử dụng rộng rãi nhất.



### Tóm tắt nội dung chương học

- Qua Phần 2 Chương 2, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  - ☐ Máy tính thực hiện các phép tính như thế nào
  - ☐ Máy tính biểu diễn số có dấu như thế nào?
  - Dấu chấm động là gì ?Máy tính biểu diễn số dấu chấm động như thế nào?
  - □ Số BCD là gì và Tại sao ta phải sử dụng số BCD?
  - ■Mã ASCII là gì và Mã ASCII được sử dựng để làm gì trong máy tính?