



Introduction

Séquence pédagogique:

- 8 cours: 2 x 1 semaine + 2 x 3 semaines

7 TD: 1 x 7 semaines

- 6 TP: 1 x 6 semaines

- 1 contrôle de 1H30

Objectif:

Savoir développer des applications simples mettant en œuvre les mécanismes de bas niveau d'un système informatique



Introduction

Contenu:

- Langages de programmation de bas niveau
- Mécanismes de bas niveau d'un système informatique
- Étude d'un système à microprocesseur ou microcontrôleur (réel ou simulé) avec ses composants (mémoires, interfaces, périphériques, etc.)



Introduction

- Modalités de mise en oeuvre:
 - Utilisation du langage C et/ou d'un langage d'assemblage (assembleur)
 - Observation de l'exécution pas à pas d'un programme à l'aide d'un outil de simulation/déverminage d'un processeur simple
 - Développement de programmes simples permettant d'illustrer les principaux mécanismes de bas niveau d'un système informatique
 - Étude des mécanismes de gestion des interruptions



Plan du module

- 1. Modèle de microprocesseur
- 2. Programmation en assembleur
- 3. Procédures et fonction
- 4. Programmation avancée
- 5. Interruptions

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



Matériel

- Constitution d'un microordinateur
 - Carte mère
 - Alimentation
 - Mémoires de masse
 - Périphériques
- Constitution d'une carte mère:
 - Micro-processeur
 - Mémoire (vive et disque dur)
 - Unité d'échange: Chipset (ensemble de circuits intégrés) gérant les transferts de données
 - Connecteurs d'E/S (série, parallèle…)
 - Connecteurs d'extension (cartes mémoires, vidéo...)
 - Connecteurs d'alimentation

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

Définitions

Microprocesseur ↔ Unité Centrale de Traitement ↔ CPU (Central Processing Unit)


CPU= UC +UT+registres


- UC (Unité de contrôle):
 - Séquenceur: description en séquence des opérations élémentaires qui permettent l'exécution d'une instruction
 - Ordres à tous les organes du microprocesseur
- - Réalisation des calculs
 - Résultats dans l'accumulateur

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

Modèle de Von Neumann






- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

Vue externe: par le programmeur


Autre représentation



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Modèle de microprocesseur

Définitions



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- **4- Programmation** avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur




- UAL (Unité Arithmétique et Logique) = UT (Unité de traitement) = Unité de calcul:
 - Réalisation des calculs
 - Résultats dans l'accumulateur




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Modèle de microprocesseur




- UC (Unité de contrôle):
 - Séquenceur: description en séquence des opérations élémentaires qui permettent l'exécution d'une instruction
 - Câblé ou microprogrammé
 - Ordres à tous les organes du microprocesseur



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions


Modèle de microprocesseur




- Registre d'instructions (RI):
 Instruction en cours d'exécution
- Registre d'adresses mémoire (RAM)
 Adresse mémoire de la donnée à laquelle accéder

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur



- Compteur Ordinal (CO):
 - Adresse de la prochaine instruction à exécuter
- Registres de données (Ri):
 - Stockage des informations à stocker ou extraire de la mémoire centrale



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions


Modèle de microprocesseur

Modèle simplifié de processeur (Dalmau)

Exécution de l'instruction: R2← R2 + R3




Code opération 1ère opérande 2ème opérande et résultat



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur


- Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
 - 1. Compteur Ordinal: $CO \rightarrow A$ et $CO \rightarrow RAM$



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- **4- Programmation** avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur


- Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
 - 2. UAL incrémente le registre A (CO) et le replace dans CO



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

- Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
 - 3. Lecture en mémoire de l'instruction ADD R2 R3 et chargement dans le registre d'instruction RI



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

Modèle simplifié de processeur (Dalmau)

Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction

4. $R2 \rightarrow A$ notation: [R2] contenu de R2

WAL

Séquenceur

CO

R1

R2

R3

MEMOIRE


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

Modèle simplifié de processeur (Dalmau)

Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction


5.
$$R3 \rightarrow B$$



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Modèle de microprocesseur

- Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
 - 6. UAL calcule R2+R3 et résultat placé dans R2



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Modèle de microprocesseur

Modèle simplifié de processeur (Dalmau)

Elément de Elément de calcul

- Boucle d'exécution:
 - Passage à l'instruction suivante:
 - Lecture du compteur ordinal, incrémentation
 - Lecture en mémoire de l'instruction
 -
 - Orchestration des trois dernières étapes par le séquenceur: dépendance vis-à-vis de l'instruction
 - 4. $R2 \rightarrow a$
 - 5. $R3 \rightarrow b$
 - 6. UAL calcule R2+R3 et résultat placé dans R2

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée



Programmation en assembleur

Définitions

- Le μp vu par un programmeur
 - μp: exécute des instructions
 - Jeu d'instruction
 - Transferts → Mémoire
 - Traitement → UT=UAL
 - E/S → Unité d'échange
 - Ruptures de séquences → UC
 - Utilisation de registres comme opérandes à ces instructions ⇒ accès plus rapide qu'en mémoire
 - RISC (reduced instruction-set computer) : registres généraux
 - CISC (complex instruction-set computer) : registres spécialisés
 - Registres inaccessibles au programmeur: CO, RI, RAM

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Définitions

- L'UE vue par un programmeur:
 - UE = registres accessibles par les instructions d'E/S
 - Lecture des registres d'état \rightarrow ce que fait ou a fait l'UE
 - Ecriture dans les registres de commande:
 - paramétrer le fonctionnement de l'UE
 - commander le fonctionnement de l'UE (faire faire)
 - Registres de données: échange d'information avec les périphériques

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Présentation

- Programmation: suite d'instructions
- Instruction= code de l'opération+ désignation des opérandes LD R0,4
- Instructions connues par le μp:
 - en binaire
 - en assembleur:
 - Code opération: mnémoniques (LD, ADD, JMP...)
 - Opérandes: noms de registres (R5...), variables

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur


Présentation

- Passage du langage aux instructions du μp:
 - Langage de programmation: un compilateur


Compilateur <

Assembleur

Langage machine: un assembleur



Haut niveau



Bas niveau



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Description des opérandes

- par registre:
 - opérande dans un registre

LD **R0**,4

- décrite par le registre la contenant
- immédiat: valeur contenue dans l'instruction
- direct: LD R0,4
 - opérande en mémoire LD R0, adop
 - décrite par son adresse en mémoire (adop)
- indirect:
 - opérande en mémoire
 LD R0,var
 - décrite par le registre ou la variable contenant son adresse (pointeur)
- indirect avec déplacement:

opérande en mémoire

LD R0,R2+2

 décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et un déplacement à partir de cette adresse

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Description des opérandes

- indirect avec en post ou pré une incrémentation ou une décrémentation:
 - opérande en mémoire
 - décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et une incrémentation ou décrémentation soit de l'adresse soit de la variable
- avec un segment ⇒ protection des données
- une combinaison de tout cela:
 - Segment + indirect + déplacement + post incrément
 - ...

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Instructions en langage machine

Syntaxe:

[etiq i:] COP [OP1[,OP2]] ;commentaire

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Instructions en langage machine

- Différents types d'instruction:
 - Déplacement d'information:
 - De mémoire à mémoire
 - De mémoire à registre
 - De registre à registre
 - Traitements:
 - Arithmétiques
 - Logiques
 - Comparaisons
 - Décalages
 - Traitements spécifiques à certains μp:
 - Mathématiques
 - Vectoriels
 - Chaînes de caractères
 - Traitement d'images

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**




Instructions en langage machine

- Différents types d'instruction:
 - Rupture de séquences:
 - Passage d'une instruction à une autre selon une condition
 - Condition sur le registre d'état de l'Unité de Traitement (UAL)
 - Description de l'instruction destinataire: étiquette (adresse)
 - Contrôle:
 - Appel, retour de procédures
 - Manipulation de pile
 - Gestion des interruptions

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Exemple de µp : simulateur de Marc Dalmau




Voir guide de programmation en fin de polycopié

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

- Mémoire: mots de 32 bits
- Registres:
 - Accessibles par programmeur:



- R0 à R6: 7 registres d'usage général
- SP: pointeur de pile (Stack Pointer)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

- Registres:
 - Non accessibles par programmeur:



- CO
- RI



- Registre d'état
- RA, RB, RS: registres de l'UT (UAL)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur


- UT:
 - Opérations de type arithmétique, logique et décalage uniquement
 - Entiers naturels, entiers relatifs en complément à 2

- Exemple: -7 en complément à 2
 - **7: 0111**
 - Complément: 1000
 - Complément +1 → complément à 2 soit -7: 1001

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

- UE:
 - Gestion:
 - Clavier: 6 touches + 1 souris
 - Écran graphique 256x256 en couleur




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Programmation en assembleur

Exemple de µp : simulateur

- UE:
 - 8 registres appelés ports:
 - Port 0: touches du clavier et souris
 - Port 1 à 5: écran graphique
 - Port 6: coordonnée x de la souris
 - Port 7: coordonnée y de la souris



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée



Programmation en assembleur

- Programme en langage machine: définition
 - variables : adresse en mémoire + taille
 - instructions : COP + opérandes
- 3 zones en mémoire:
 - Code
 - Variables
 - Pile: utilisée pour les procédures
- Organisations possibles des 3 zones mémoires:
 - mélangées
 - par segments si le μp les gère \Rightarrow protection

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Programme en langage machine

Squelette d'un programme pour simulateur:

.DATA

déclaration des variables et constantes

.CODE

écriture du code

.STACK

réservation de place pour la pile



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

- Déclaration des variables et constantes
 - Définition:
 - Réservation de place en mémoire pour une variable
 - Attribution d'un nom
 - Absence de typage:
 - Connu seulement par programmeur
 - Au programmeur à effectuer les bons traitements
 - Manipulation des informations par leur nom (adresse)
 - Possibilité de manipuler toute la mémoire: variables, instructions
 - Responsabilité du programmeur
 - Deux cas:
 - Variables non initialisées
 - Variables initialisées

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

- Déclaration des variables et constantes
 - Variables non initialisées:

Nom DSW taille (en mots mémoire)

Variables initialisées:

Nom DW valeur

Valeur: Convertie en binaire par le compilateur

une variable = un mot mémoire (sauf pour chaîne)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



Programme en langage machine

- Types des valeurs:
 - Entier décimal positif ou négatif: 1225 ou -6
 - de 0 à 4 294 967 295
 - ou de 2 147 483 647 à 2 147 483 647
 - Valeur sur 32 bits en complément à 2
 - Entier hexadécimal: \$1a ou \$ffa3

valeur sur 16 bits (4 digits hexadécimaux maximum)
Rappel sur le codage hexadécimal

0	0
1	1
1 2 3	1 2 3
3	3
4	4
5	5
6	6 7
7	7
8	8
9	9
10	Α
11	В
12	С
13	D
14	E
15	F

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

- Types des valeurs:
 - Valeur binaire: %10111010
 valeur sur 16 bits (16 chiffres binaire maximum)
 - Caractère ASCII: 'v'
 - code ASCII du caractère étendu à 32 bits
 - é et ; inutilisables car délimitent les chaînes de caractères et les commentaires
 - Chaine de caractères : « egun on »
 un code ASCII étendu à 32 bits par mot

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- **5- Interruptions**



Programme en langage machine

• Exemple de déclaration:

var1 car var2	DW DW DW	12 '!' -1	var 1 occupe 1 mot qui contient 12 1 mot qui contient le code ASCII de '!' 1 mot qui contient -1
var3	DSW	12	12 mots non initialisés
var4	DW	"ABC"	3 mots dont le 1er contient le code ASCII de 'A', le deuxième celui de 'B' et le dernier celui de 'C'.
var5	DW	11	2 mots initialisés à 11 pour le premier
	DW	22	et 22 pour le second
var6	DW DW	"je" 0	3 mots dont le 1er contient le code ASCII de 'j', le 2ème celui de 'e' et le dernier la valeur 0.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Programme en langage machine

- Ecriture du code
 - Désignation des opérandes

Immédiat : valeur

Val

Registre : nom du registre

RG

ex: R0 ou r1

Direct : nom de la variable

Var

ex: var1

- Nom commence par une lettre
- délimiteurs (' " ; , []), mot clé STACK, nom de registres interdits
- Casse (majuscules ≠ minuscules)
- Accent possible.
- Indirect:

[RG+d]

- Registre contient l'adresse de l'opérande [R1]
- déplacement positif: $0 \le d \le 1023 = 2^{10}$ -1
- adresse dans le registre: 10 bits de faible poids (sur 32)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



- Attention:
 - Dans les exemples de déclaration (Var1, var2, ...):
 variables sur 1, 2 ou x mots mémoires
 - Dans la description des instructions:
 - Var uniquement sur 1 mot mémoire
 - Var ≠ chaîne
 - Var ≠ tableau

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



- Ecriture du code
 - Déplacement de données
 - LD dest, source ; écriture dans un registre
 - chargement dest ← source
 - destination: RG ou [RG]
 - source: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
 - ST source, Var ;lecture d'un registre
 - chargement Var ← source
 - source: RG, [RG]
 - SWP oper
 - échange les 16 bits de fort poids et les 16 bits de faible poids
 - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
 - LEA dest, var
 - chargement dest ← adresse de la variable
 - dest: RG, [RG]
 - initialisation de pointeur (SP)
 - Adresse du premier élément de la variable

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

• Exemples d'écriture du code (Déplacement de données avec LD):

```
- LDR0,r1; R0 ← R1- LDR1,$ff03; R1 ← FF03 en hexadécimal- LDR2,'A'; R2 ← code ASCII de 'A'- LDR0,var1; R0 ← contenu de var1- STR2,var2; var2 ← contenu de R2
```

LD R0,[SP] ; R0 ← contenu de la mémoire à

l'adresse contenue dans SP

LD [R1],12 ; mémoire à l'adresse contenue

dans R1 ← 12

LD [r1],var ; mémoire à l'adresse contenue

dans R1 ← contenu de var

LD R0,[R0] ; R0 ← contenu de la mémoire à

l'adresse contenue dans R0



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- **4- Programmation** avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

Différence entre ST et LD pour les déplacements:

Val Val Var Var RG RG [RG]

[RG]

[RG+d] [RG+d]

LD: ST:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

- Ecriture du code
 - Instructions arithmétiques
 - Indicateurs de débordements des entiers naturels et relatifs du registre d'état de l'UT (sauf NEG)
 - Type: **XXX op1, op2**
 - op1 ← op1 XXX op2
 - XXX= ADD, SUB, MUL (entiers relatifs), MULU (entiers naturels), DIV, DIVU
 - op1: RG, [RG]
 - op2: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
 - Type: YYY oper
 - oper ← résultat de YYY sur oper
 - YYY = INC, DEC, NEG (-oper)
 - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

- Ecriture du code
 - Instructions logiques:
 - OR op1, op2
 - AND op1, op2
 - NOT oper

	OU	EI	NON
	OR	AND	NOT

х	у	х+у	x.y	$\overline{\mathbf{X}}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

- Types de données:
 - op1: **RG**, [**RG**]
 - op2: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
 - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

- Ecriture du code
 - Comparaison
 - CMP op1, op2
 - Positionnement des indicateurs du registre d'état de l'UT: Instructions de branchement
 - op1: RG, [RG]
 - op2: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

- Ecriture du code
 - Instructions de rupture de séquence: branchements
 - JMP etiq: branchement inconditionnel
 - Bxx etiq: branchement conditionnel si la condition est vérifiée

	Comparaison	Comparaison
	d'entiers	d'entiers
Condition	naturels	relatifs
op 1 = op2	BEQ	BEQ
op1 ≠ op2	BNE	BNE
op1 < op2	BLTU	BLT
op1 ≤ op2	BLEU	BLE
op1 > op2	BGTU	BGT
op1 ≥ op2	BGEU	BGE
débordement	BDEBU	BDEB

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

- Ecriture du code
 - Instructions de rupture de séquence: branchements
 - Etiq: étiquette
 - désigne l'instruction résultante
 - mot alphanumérique
 - » sans délimiteur du langage: ' " ; , []
 - » sans espace
 - » caractères accentués possibles
 - » terminé par :
 - Ne pas la faire suivre d'un espace
 - Exemple:

Debut: LD R0,0
CMP R0,0
BNE debut
INC R0

CO incrémenté donc si R0 = 0 passage à la suite

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Programmation en assembleur

Programme en langage machine

- Ecriture du code
 - Instructions de décalage
 - Oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
 - DEBER: indicateur de débordement des entiers naturels du registre d'état de l'UT
 - logique:

32 bits du registre, mot...

SHR oper (droite)



SHL oper (gauche)



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

- Ecriture du code
 - Instructions de décalage
 - Arithmétique
 - SAR oper (droite)

 conserve le signe du nombre (division par 2ⁿ)


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Programme en langage machine

• Exemple: décalage arithmétique droite

1	\rightarrow	1	1	0	1	1
déb						




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Programme en langage machine

- Ecriture du code
 - Instructions de décalage
 - Cyclique
 - ROR oper (droite)



- ROL oper (gauche)



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine


- PB: Traduction des structures de contrôle en langage machine
- Traduites avec les opérations de rupture de séquence conditionnelles ou inconditionnelles
- Compilateur: réalise cela
- Contraintes possibles imposées par les langages sur la machine :
 - vérification des types des variables
 - interdiction de la modification du code
 - limitation des structures de contrôle
- Machine seule: pas de contraintes, tout est possible

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine

Action conditionnelle




- Évaluation de la condition
- Si faux branchement à instruction associée (B)
- Si vrai
 - effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A)
 - puis effectuer l'opération non conditionnelle (B)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine


Exemple d'action conditionnelle



- 1. Évaluation de la condition $x \ge y$
- 2. Si faux branchement à instruction associée $x \leftarrow x + y$
- 3. Si vrai:
 - 1. effectuer l'opération associée à condition vérifiée $y \leftarrow y + 5$
 - 2. Puis effectuer l'opération non conditionnelle $x \leftarrow x + y$

61

Si condition vraie (≥) Si condition fausse (<)



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine

- Remarque:
 - limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

CMP x y Variables \neq RG ou [RG]

BLTU suite ; si <

ADD y.5; si \geq

suite: ADD x

Nouvelle version du code

LD R0,x

LD R1,y

CMP R0,y


BLTU suite ; si <

ADD R1,5; $si \ge$

suite: ADD R0,R1

ST R0,x

ST R1,y




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine

Alternative:




- Évaluation de la condition
- Si faux branchement à instruction associée (B)
- Effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A) et branchement après opération pour faux
- Effectuer l'opération (C)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur


Structures de contrôle en langage machine

Exemple d'alternative:



- 1. Évaluation de la condition x = y
- 2. Si faux branchement à instruction associée $x \leftarrow x y$
- 3. Si vrai:
 - 1. effectuer l'opération associée à condition vérifiée $x \leftarrow x + y$
 - 2. brancher après opération pour faux
- 4. Dans tous les cas, effectuer l'opération non conditionnelle $x \leftarrow x \cdot y$

Si condition vraie (=) Si condition fausse (\neq)



; si≠ ; si =

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine

- Remarque:
 - limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

CMP x y Variables \neq RG ou [RG] BNE diff ; si \neq

ADD xy; si =

JMP suite

diff: SUB x y suite: MULU x y

Nouvelle version du code


LD R₀,x **CMP R0**, y **BNE** diff ; si≠ **ADD** R₀,v ; si = JMP suite diff: SUB **R0**,y **MULU** suite: **R0**, v ST R₀,x

1- Modèle de microprocesseur



Programmation en assembleur

Structures de contrôle en langage machine




- Première opération de la boucle (A)
- Évaluation de la condition de sortie
- Branchement de sortie si condition de sortie vérifiée
- Autrement:
 - autres opérations (B)
 - Branchement à boucle
- Opération associée à la sortie de la boucle (C)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur


Structures de contrôle en langage machine

• Exemple d'itération:



- 1. Première opération de la boucle $x \leftarrow x + 2$
- 2. Evaluation de la condition de sortie x = y
- 3. Branchement si condition de sortie vérifiée
- 4. Autrement:
 - 1. Autres opérations $x \leftarrow 2.x$
 - 2. Branchement à boucle
- Opération associée à la sortie de la boucle R1 ← x

Si condition vraie (=) Si condition fausse (\neq)



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- **5- Interruptions**



Structures de contrôle en langage machine

•Remarque:

-limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

boucle: ADD x 2 Variables \neq RG ou [RG]

CMP x,

BEQ sortie ; si =

MULU x_2 ; $si \neq$

JMP boucle

sortie: LD R1,x

Nouvelle version du code

boucle: ADD R0,2

CMP R0,y BEQ sortie

BEQ sortie ; si = MULU R0,2 ; $si \neq$

JMP boucle

sortie: LD R1, R0 ST R0,x

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Manipulation d'adresse et pointeurs

- Pb: Manipulation d'adresse et pointeurs
- Accès aux variables:
 - Directement: nom ⇔ adresse
 - Exemple 1:

```
LD R0,25 ; R0←25 donc 25 dans total

ST R0,total ; total←R0 Accès direct et par registre
```

- Indirectement:
 - adresse ⇔ pointeur
 - [Reg]: Reg = registre contenant l'adresse de la variable
 - Exemple 2:

```
LEA R1,total; R1←@ de total

LD [R1],25 ; variable dont l'@ est dans R1←25

donc 25 dans total comme exemple 1

Mais accès indirect
```


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur


Manipulation d'adresse et pointeurs

Différence entre les deux modes d'accès:


Microprocesseur




Mémoire



Microprocesseur



Mémoire



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Manipulation d'adresse et pointeurs

- Exemple 3:
 - Première version:

LD R0, var1 ST R0, var2 copie de var 1 dans var2

; R0 ← var1 ; var2 ← R0 } accès direct et par registre

Seconde version:

LEA R1, var1 ST [R1], var2 ; R1 ← @ de var1

; var2 ←variable dont I'@ est dans R1∫

accès indirect

Troisième version

LEA R1, var1

; R1 ← @ de var1

LEA R2, var2

; **R2** ← @ de var2

LD [R2], [R1]

; var dt @ ds R2 ← var dt @ ds R1

accès indirect

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Manipulation d'adresse et pointeurs

- Intérêt des pointeurs: accès à des variables composées:
 - enregistrements
 - tableaux
- Exemples:
 - Coordonnées d'un point (2 entiers)

Déclaration:

Coord DSW 2 ; taille=2 mots mémoire (2x32 bits)

Initialisation à (10,40):

LEA R0,coord; adresse de coord dans R0

LD [R0],10 ; variable dont @ dans R0← 10

LD [R0+1],40 ; variable dont @-1 dans R0← 40

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Manipulation d'adresse et pointeurs

Attention à la notation:

[R0] variable dont l'adresse est contenue dans R0

R0 125 \$0a1b 125 \$3d5f 126 \$0125 Mémoire

[R0+1] variable dont l'adresse est celle contenue dans R0 à laquelle on rajoute 1



NB: il aurait été plus logique de noter [R0]+1 mais le code aurait été illisible 73

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Manipulation d'adresse et pointeurs

- Systèmes d'exploitation
 - Pointeurs utilisés par systèmes d'exploitation:
 - Processus
 - Fichiers
 - Mémoire
 - utilisation de structures de données très complexes
 - Ex: tableau de pointeurs vers d'autres tableaux

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



Manipulation d'adresse et pointeurs

- Tableaux utilisés par les systèmes d'exploitations:
 - Élément:
 - variables de type enregistrement
 - certains champs de l'enregistrement: pointeurs
 - Exemple d'élément de tableau pour un processus:
 - n° du processus:
 - n° de l'utilisateur: UID
 - adresse de l'instruction à exécuter
 - tableau de n éléments (sauvegarde registres)
 - Accès à cet élément par un pointeur:
 - n+4 pour accéder à l'élément suivant
 - accès par déplacement : +1 UID, +2 adresse


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation en assembleur

Manipulation d'adresse et pointeurs

• Exemple d'utilisation de tableaux:





R0 0 R1 1024 R2 \$0a1b

LEA R0,TA ; R0← adresse de TA le tableau A

LD R1, [R0+11] ; R1← variable dont @ dans R0+11
R1 contient l'adresse du tableau 12

LD R2,[R1+39] ; R2 ← variable dont @-39 dans R1



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation en assembleur

A partir d'un algorithme

- 1. Identifier les instructions nécessaires à la réalisation de l'algorithme
- 2. Identifier les contraintes syntaxiques liées à ces instructions (types d'opérandes)
- 3. Rajouter les lignes de code permettant de respecter ces contraintes (transfert de données de ou vers des registres)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 1 : Calcul de moyenne

Objectif:

- écrire un programme en assembleur qui calcule la moyenne des nombres entrés dans un tableau.
- tableau = suite de mots mémoires qui se terminent par un mot contenant la valeur 0.

1. partie du code :

- déclarer la variable moyenne appelée moy
- initialiser à 0

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 1 : Calcul de moyenne

- 2. partie du code:
 - déclarer la variable tableau T
 - initialiser à 3-6-7-4-2 (0 marquant la fin du tableau)


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Exercices d'application

EXERCICE 1 : Calcul de moyenne

- 3. partie du code: calcul de la moyenne (pas de procédure)
 - R0: valeur courante de la somme des nombres
 - R1: nombre courant de chiffres pris en compte
 - R2: pointeur sur le tableau

Algorithme



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 1 : Calcul de moyenne


3. calcul de la moyenne

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Définitions

- Principe:
 - morceau de code exécutable à la demande
 - transmission de paramètres
 - restitution d'une valeur si besoin
- Intérêt: réutilisation d'un morceau de code à différents endroits du programme




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Gestion du contexte

Gestion des paramètres:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Gestion du contexte

- Appel de procédure:
 - quitter programme en cours
 - exécuter procédure
 - revenir au programme là où on l'a laissé
 - ⇒ nécessité de conserver l'adresse de retour
- Exemple:

Programme principal

Adresse α: appel de procédure

Adresse $\alpha+1$: retour de proc.

Procédure

Adresse β: début procédure




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Gestion du contexte

- Solutions:
 - Registre spécial contenant l'adresse de retour
 - ⇒ pb: impossible d'appeler la procédure dans la procédure
 - Mémorisation de l'adresse de retour dans une structure de données adéquate: laquelle?



Retour à l'adresse la plus récemment mémorisée
 Last in, First out
 LIFO
 PILE

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Gestion du contexte

- Gestion de pile:
 - Registre spécial SP:
 - SP: Sommet de pile
 - 1ère entrée occupée
 - Réservation de place mémoire pour la pile:
 - directive: .STACK taille
 - fin de code
 - Initialisation du registre SP sur le début de la pile:
 - instruction: **LEA SP,STACK**
 - en début de code
 - STACK en majuscule

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Programme

Squelette du programme:

.DATA

déclaration des variables et constantes

.CODE ; CO initialisé sur l'instruction qui suit .CODE LEA SP,STACK écriture du code

STACK taille réservation de place pour la pile

Rq: possibilité d'utiliser une instruction HLT pour arrêter le processeur en fin de programme 87

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Programme


- Utilisation de deux registres pour désigner le début et la fin de la pile par certains processeurs:
 - Possibilité de détecter les débordements
 - En veillant à ne pas:
 - Dépiler une pile déjà vide
 - Empiler dans une pile déjà pleine
 - Possibilité d'arrêter les programmes en cours comme dans certains systèmes d'exploitation
- Cas de notre simulateur: bonne gestion de la pile de la responsabilité du programmeur

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Instructions dédiées

- Instruction de type rupture de séquence pour les procédures:
 - Appel: CALL étiquette
 - empile l'adresse de retour
 - SP ← SP-1
 - [SP] ← CO
 - Branche à la procédure ≈ JMP étiquette
 - Exemple:




- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Instructions dédiées

- Instruction de type rupture de séquence pour les procédures:
 - Retour:
 - RET
 - dépile l'adresse de retour
 - CO ← [SP]
 - SP ← SP+1
 - Exemple:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Méthode de programmation

- Inconvénients liés aux procédures:
 - double accès aux registres de la machine et aux registres de variables globales:
 - depuis le programme
 - depuis les procédures
 - danger: modification par la procédure d'un registre utilisé par le programme qui l'appelle
 - ⇒ perte de données

• Exemple:

Boucle: CALL calcul ; R0 \leftarrow 20 nombre d'itération gapel de la procédure calcul qui utilise R0 (R0 \leftarrow 356) DEC R0 ; R0 \leftarrow R0-1=355

CMP R0,0 ; comparaison de 355 au lieu de 20 avec 0

BNE boucle ; si R0 \neq 0 on boucle

Conclusion: perte du nombre de répétition de la boucle (infini)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Méthode de programmation

solution 1:

- utiliser des registres différents pour les procédures et pour le programme principal
- problématique:
 - nombre limité de registres
 - spécialisation de certains registres pour instructions
 - difficulté alors de réutilisation: appel de procédures écrites par d'autres (primitives du système d'exploitation)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Méthode de programmation

- solution 2:
 - Sauvegarder les registres en début de procédure et les restituer à la fin
 - Hypothèse : sauvegarde dans des variables
 - Trop de variables
 - Impossible de s'assurer que chaque procédure utilise des variables différentes
 - Interdit la récursivité
 - ⇒ Impossible

- Conclusion:

utilisation de la pile pour sauvegarder les registres


- début de procédure: empilage des registres
- fin de procédure: dépilage des registres

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Méthode de programmation

- Instructions:
 - Empiler:
 - **PUSH oper** ; empiler oper
 - Réalise:
 - SP ← SP-1
 - [SP] ← oper
 - Exemple



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Procédures et fonctions

Méthode de programmation

Instructions:

9:

- Dépiler:
 - PULL oper ; dépiler oper
 - Réalise:
 - oper ← [SP]
 - SP ← SP+1
- oper: Var, RG, [RG], [RG+d]



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Méthode de programmation

- Nécessité de prévoir une taille de pile suffisante:
 - Stocker les adresses de retour
 - Stocker les sauvegardes de registres
- Pour certains microprocesseurs:
 - existence d'instructions pour empiler et dépiler tous les registres
 - en pratique inutile: aucun procédure n'utilise tous les registres
- Variable locale des langages de programmation:
 - Utilisation de la pile
 - Mécanisme:
 - début de procédure:
 - réservation d'espace mémoire dans la pile pour ces variables
 - fin de procédure:

libération de cet espace

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Passage de paramètres

- Passage de paramètres à une procédure dans les langages habituels:
 - par valeur :
 - en entrée
 - pas de possibilité de modification
 - par référence:
 - en entrée et sortie
 - possibilité de modification
- Ici étude du passage de paramètres en langage machine

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Passage de paramètres

- Passage de paramètres par valeur :
 - avant l'appel de la procédure: valeur placée dans un registre
 - utilisation du registre par la procédure: modification possible du registre mais valeur du paramètre inchangée
 - exemple

```
LD R0, param ; R0 \leftarrow param
```

CALL calcul ; paramètre d'entrée dans R0

- avant l'appel de la procédure: valeur placée dans la pile
 - utilisation de la pile par la procédure: modification possible de la pile mais valeur du paramètre inchangée
 - Exemple

```
PUSH param ; SP ← SP-1 et [SP] ← param CALL calcul ; paramètre d'entrée dans pile
```

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée

Procédures et fonctions

Passage de paramètres

- Passage de paramètres par référence:
 - avant l'appel de la procédure: adresse du paramètre placée dans un *registre*
 - procédure: accès au paramètre par indirection
 - exemple:

LEA R0, param

CALL calcul ; adresse du paramètre dans R0

- avant l'appel de la procédure: adresse placée dans la pile
 - utilisation de la pile par la procédure
 - exemple:


LEA R0, param

PUSH R0

CALL calcul ; adresse du paramètre dans

pile via R0

99



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Passage de paramètres

- Passage de paramètres à une procédure en langage machine:
 - par registre:
 - plus rapide
 - limité en nombre et en taille des registres
 - par pile:
 - pas de limite en nombre et en taille
 - utilisé par les compilateurs

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Passage de paramètres

- Retour de la valeur d'une fonction: retour d'une unique valeur
 - ⇒ différent du cas des procédures
 - utilisation d'un registre: plus simple
 - (pile: plus compliqué, pas rentable pour une seule valeur)
- Utilisation de l'instruction: RET ou RET n
 - retour avec vidage de la pile de n mots
 - RET:
 - CO ← [SP]
 - SP ← SP+1
 - RET n:
 - CO ← [SP]
 - SP ← SP+n+1

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation

avancée **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Passage de paramètres

Exemple pour RET:

9: **RET**

- CO ← [SP]
- SP ← SP+1



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Ecriture du programme

Quelle est l'écriture finale d'une procédure/fonction?

- Exemple de la fonction calcul (a,b): a ← a+2.b
- Etude pour:
 - Passage des paramètres par valeur
 - Par registre
 - Par la pile
 - Passage des paramètres par références
 - Par registre
 - Par la pile
- Objectif: définir la structure d'écriture d'une procédure/fonction

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Ecriture du programme

- Passage des paramètres par valeur
 - Par registre:
 - Paramètres:
 - a dans R0
 - b dans R1
 - Valeur retournée par R0
 - Programme:

LD R0, a ; 1er paramètre

LD R1, b ; 2ème paramètre


CALL calcul ; appel de la fonction

Procédure:

Calcul: ADD R0,R1

ADD R0,R1

RET ; retour de sous-prog



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Ecriture du programme

- Passage des paramètres par valeur
 - Par la pile:
 - Programme:


```
PUSH a ; 1<sup>er</sup> paramètre

PUSH b ; 2<sup>ème</sup> paramètre

CALL calcul ; appel de la fonction

ST R0,a
```

Procédure:



• Etat de la pile:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Ecriture du programme

- Passage des paramètres par valeur
 - Par la pile:
 - Inconvénient:
 - Pile non vide en fin de procédure (2 paramètres)
 - ⇒ Remplissage progressif de la pile
 - ⇒ Danger de débordement
 - Solution:
 - Programme appelant fait ADD SP,2 après l'appel de la procédure (vidage de la pile)
 - Utilisation par certains processeurs de RET n
 - Nouveau code de la procédure



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



Ecriture du programme

- Passage des paramètres par référence
 - Par registre:
 - Paramètres:
 - Adresse de a dans R0
 - b dans R1
 - Résultat dans a (donc adresse de a en donnée)
 - Programme:

LEA R0, a ; adresse de a dans R0

LD R1, b; 2ème paramètre

CALL calcul ; appel de la fonction

• Procédure:

Calcul: ADD [R0],R1 ; $a \leftarrow a + b$

ADD [R0],R1

RET ; retour de sous-prog

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Ecriture du programme


- Passage des paramètres par référence
 - Par la pile:
 - Programme:

```
LEAR0,a; R0 ← adresse de aPUSHR0; 1er paramètrePUSHb; 2ème paramètreCALLcalcul; appel de la fonction
```

Procédure:

Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0 \leftarrow adresse de a ADD [R0],[SP+1] ; ajout de b RET 2

• Etat de la pile:





- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**





Ecriture du programme

- Passage des paramètres par référence
 - Par la pile:
 - Plus de retour de valeur par la procédure: modification directe de a

(version précédente: retour de résultat dans R0)

- ⇒ Aucune raison de modifier R0 car ne sert pas à renvoyer le résultat
- ⇒ Nécessité de sauvegarder R0
- Nouveau code de la procédure:






- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions


Procédures et fonctions

Ecriture du programme

- Passage des paramètres par référence
 - Par la pile:
 - Problème: décalage des références dans la pile à chaque sauvegarde d'un nouveau registre
 - Solution:
 - Accès à la pile par une copie de SP et non SP
 - Copie de SP faite en début de procédure avant la sauvegarde des registres
 - Nouveau code de la procédure:

Calcul:





- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Procédures et fonctions

Ecriture du programme

- Passage des paramètres par référence
 - Par la pile:
 - Problème: modification de R6 sans l'avoir sauvegardé avant
 - Solution:
 - Sauvegarde de R6 au début de la procédure
 - — ⇒ décalage de 1 dans la pile ∀ le nombre de registres sauvegardés dans la pile


- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Ecriture du programme

 Forme finale de l'écriture d'une fonction/procédure avec passage des paramètres par référence:

Calcul:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- 5- Interruptions

Procédures et fonctions

Ecriture du programme

• En TD: Utilisation d'une version simplifiée du passage des paramètres par référence par la pile

Pas de copie du pointeur de pile

```
DATA
                         :déclaration des variables et constantes
          a DW 5
          b DW 6
    .CODE
                        :écriture du code
          LEA SP.STACK
          LEA R0.a
          PUSH R0
          PUSH b
          CALL Calcul
                          ;appel de la procédure
          HLT
                        ;code de la procédure
Calcul:
          PUSH R0
          LD R0,[SP+3]
          ADD [R0],[SP+2]
          ADD [R0],[SP+2]
          PULL R0
          RET 2
    .STACK 3
```

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Exercice d'application

EXERCICE 2: fonction XOR

- Objectif:
 - Calcul du résultat du XOR, OU EXCLUSIF, entre deux nombres binaires. $f = A.\overline{B} + \overline{A}.B$
 - Utilisation d'une procédure.
- 1. partie du code:
 - · déclarer les variables A, B et f
 - les initialiser à 0.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation



Exercice d'application

EXERCICE 2: fonction XOR

- 2. code de la procédure lorsque le passage des valeurs des paramètres se fait grâce aux registres suivants:
 - R0 pour A
 - R1 pour B
 - R3 pour f

1- Modèle de



Exercice d'application

EXERCICE 2: fonction XOR

3. programme appelant cette procédure.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Exercice d'application

EXERCICE 2: fonction XOR

4. intégralité du code du programme lorsque le passage des paramètres se fait par la pile.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



- Unité d'échange (U.E.): constituée de contrôleurs de périphériques
- Contrôleur:
 - pilote un ou plusieurs périphériques
 - deux visions:
 - ensemble de registres appelés PORTS qui sont accessibles par des instructions spéciales
 - mots en mémoire avec une adresse
- **UE**:
 - registres de contrôles: pilotage des périphériques
 - registres d'état: surveillance des périphériques
 - registres de données: communication avec les périphériques

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation avancée d'un µp

- UE du Simulateur:
 - 8 registres de 8 bits correspondant aux n° de ports 0 à 7
 - **UE**:
 - connaître l'état des touches
 - dessiner ou écrire dans la fenêtre graphique du périphérique
 - détecter les mouvements et les clics de souris dans la zone graphique de l'écran du périphérique
 - 2 instructions:
 - IN oper, port ; oper ← octet du registre de l'UE désigné par son n°
 - OUT oper, port ; octet du registre de l'UE désigné par son n° ← oper
 - Oper: RG ou [RG] sur 8 bits (plus faible poids)
 - Port: entier naturel désignant le n° de port de l'UE 119

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation avancée d'un µp

Entrées Sorties

- Simulateur:
 - Clavier:
 - Port 0 = registre d'état et de données

Etat du clavier		Numéro de la touche						
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	

- Etat du clavier:
 - action qui a eu lieu sur le clavier depuis la dernière fois que le port 0 a été lu
 - Lecture du port 0 ⇒ remise à 0 (de B7 B0)

00	aucune action
11	une touche appuyée
10	une touche relâchée


– B7: une action? B6: laquelle?

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation avancée d'un µp

Entrées Sorties

- Simulateur:
 - Clavier:
 - N° de la touche sur B5 B0:



– Souris:

- Port 0 pour l'état:
 - appui sur bouton souris = appui touche n°7

2

3

- remise à 0 après lecture de son contenu
- Port 6 et 7 pour les données:
 - en permanence les coordonnées de la souris
 - en x: port 6, en y: port 7



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



- Simulateur:
 - Ecran:
 - Ports 1 à 5
 - Ports 1 à 4:
 - » registres de données
 - » paramètres de l'opération à exécuter
 - Port 5:
 - » registre de commande
 - » opération à exécuter

			Commande à exécuter				
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Programmation avancée d'un µp

- Simulateur:
 - Ecran:
 - Commandes graphiques:
 - 0000 : effacer l'écran
 - 0001 : tracer le point
 - Port1: x
 - Port2: y
 - Couleur: 4 bits Couleur de tracé.
 - tracer une ligne (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un rectangle (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un ovale (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un rectangle plein (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un ovale plein (ports 1, 2, 3 et 4)
 - écrire un caractère ASCII (ports 1, 2, 3)

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Programmation avancée d'un µp

- Simulateur:
 - Méthode de tracé
 - 1. Paramétrage du tracé sur les ports 1, 2, 3, 4 selon la définition des commandes graphiques
 - 2. Envoi de la commande de tracé sur le port 5 :
 - Couleur sur les bits de fort poids
 - Figure sur les bits de faible poids

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation
- avancée
- **5- Interruptions**



Entrées Sorties


- Simulateur:
 - Exemple de tracé d'un rectangle bleu clair à l'écran:
 - Port 1: coordonnée en x du coin supérieur gauche
 - Port 2: coordonnée en y du coin supérieur gauche
 - Port 3: largeur
 - Port 4: hauteur
 - Port 5: commande graphique 0011 et couleur 0101

LD	R0,200	
OUT	R0,1	; x
LD	R0,100	
OUT	R0,2	; y
LD	R0,20	;
OUT	R0,3	;largeur
LD	R0,80	
OUT	D0 /	·hautaur

OUT R0,4 ;hauteur

LD r0,\$53 ; rectangle bleu soit 0101 0011

OUT R0,5 125



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Exercices d'application

EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

Objectif:


- programme en assembleur qui teste les entréessorties d'un microprocesseur.
- Déroulement du test:
 - affiche un message à l'écran
 - attend un clic souris pour tracer un rectangle entre le point cliqué et les extrémités de l'écran (à droite et en bas)
 - · attend ensuite un appui
 - soit sur la touche A pour tracer un petit cercle en haut à gauche du rectangle
 - soit sur la touche B pour arrêter le programme.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Exercices d'application

EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

Algorithme:



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

- message en début: « cliquer à l'endroit où vous voulez insérer le rectangle. »
- rectangle:
 - coin supérieur gauche: point où la souris a cliqué coordonnées (x ,y)
 - largeur=256-x
 - hauteur = 256-y.
 - plein, couleur cyan.
- · cercle:
 - coin supérieur gauche du rectangle dans lequel il est inscrit: coin du rectangle précédent.
 - diamètre = 10.
 - plein, couleur noire.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

1. code permettant d'effacer l'écran

2. Déclaration et initialisation de la variable messa contenant le message à afficher.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

3. code permettant d'afficher le message.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

- 4. partie du code:
 - 1. attendre un clic de souris

2. tracer le rectangle:

- procédure qui reçoit en paramètres les coordonnées de la souris par la pile.
- utiliser le registre R0

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**



EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties

4. 3. tracer le rectangle:

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Exercices d'application

EXERCICE 3 : Test d'entrées-sorties


5. code restant pour terminer le programme.

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Interruptions

Définitions

- Interruptions (IT):
 - utilisées par tous les microprocesseurs
 - absentes du simulateur
- Principe:
 - arrêt du programme provoqué par un événement
 - réalisation d'une procédure spéciale
 - reprise du programme



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Interruptions

Utilisation:

- surveillance d'événements externes : génération d'événement par l'U.E. quand un registre d'état est modifié (ex: touche appuyée)
- temps partagé

Deux types:


- logicielles: instruction (INT sur pentium) qui produit le même effet qu'une interruption physique
- matérielles: interruption produite par une ligne physique

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**


Interruptions

- Prise en compte d'une interruption:
 - Pb: quelle instruction exécuter?
 - Solutions
 - S1: une seule procédure qui détermine l'origine de l'interruption et détermine l'instruction à exécuter
 ⇒ peu réaliste
 - S2:
 - n° d'interruption ⇒ procédure adéquate
 - table des adresses de procédures indexées par le n° de l'interruption

136



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- **4- Programmation**



Interruptions

- n° des interruptions:
 - interruption logicielle:
 - n° dans l'instruction
 - Fx· INT 21
 - interruption matérielle:
 - n° généré par le dispositif qui a activé la ligne physique en fonction de la cause
 - Ex: IT1 ⇔ appui d'une touche IT2 ⇔ lâché d'une touche
- n° donnés par le système d'exploitation à l'UE lors de l'initialisation (idem pour n° de ports)
- **Plug and Play:**
 - Interrogation de l'UE par le système d'exploitation: Nbr de ports et d'interruptions qu'elle peut gérer
 - SE fournit n° de ports et d'interruptions à l'UE

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Interruptions

- Procédure de l'interruption fournie par:
 - le système d'exploitation, ex: temps partagé
 - le pilote du périphérique fourni avec celui-ci
- Traitement d'une interruption (identique procédure):
 - sauvegarde du registre d'état de l'UT
 - sauvegarde de l'adresse de retour dans la pile
 - récupération du n° de l'interruption sur le bus de données (matériel) ou dans l'instruction (logiciel)
 - lecture de l'adresse de la procédure dans la table
 - exécution de la procédure
 - restauration du registre d'état
 - restauration de l'adresse de retour
- Instruction RETI:
 - dépile registre d'état
 - dépile adresse de retour

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Interruptions

• Problématique liée au registre d'état lors du traitement d'une interruption:



- Cas d'une interruption après la comparaison
 - Évaluation de la condition à partir du registre d'état de l'UT
 - pb si l'interruption le modifie
 - ⇒ Nécessité de sauvegarder le registre d'état

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Interruptions

- Priorités entre interruptions:
 - Cas: Interruption lors d'une procédure d'interruption
 - Cas 1: ignorer si moins important
 - Cas 2: traiter si plus important
 - Hiérarchisation: Priorité + ou importante
 - Choix des priorités:
 - systèmes d'exploitation classiques: SE
 - systèmes industriels: définies par les programmeurs grâce à des systèmes d'exploitations spécialisés
 - En général: interruption de priorité supérieure aux autres sur une seconde ligne physique NMI (nonmaskable - interrupt interruption non masquable)

140

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- **5- Interruptions**

Interruptions

- Masquage des interruptions:
 - Pour interdire l'interruption de l'exécution d'un morceau de code sensible
 - Masquage grâce à des instructions spéciales
 - ex Pentium: CLI, STI
 - instructions parfois réservées aux systèmes d'exploitation

- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions

Interruptions

- Niveau de privilèges:
 - accordé à un programme
 - autorise ou non l'accès à certaines instructions
 - Minimum 2 niveaux:



- programme normal
 - système d'exploitation

– Exemple:

- programme normal
- extensions du systèmes d'exploitation (personnalisation, sécurité, optimisation...)
- système d'exploitation
- noyau du système d'exploitation (ordonnancement, gestion mémoire et matériel, appels système)



- 1- Modèle de microprocesseur
- 2- Programmation en assembleur
- 3- Procédures et fonction
- 4- Programmation avancée
- 5- Interruptions



Exemple du Pentium

- Niveau de privilèges:
 - augmentation du niveau de privilège: instruction
 - baisse du niveau de privilège: uniquement par interruption
 - procédure d'interruption: niveau de privilège maximal
 - possibilité pour l'interruption de baisser son niveau de privilège
 - après l'interruption retour au niveau de privilège précédent:
 - début d'IT: sauvegarde dans le registre d'état
 - fin d'IT: restitution