30/03/2020

M41 01C | PEL - Systèmes temps-réels : Examen

Question 1

On utilisera le port B pour contrôler tous les périphériques. En effet, il a été décidé que tous les périphériques seraient branchés sur ce port. De plus, on utilisera le timer 0 pour mesurer un délai de 10 secondes pour savoir quand mesurer. Enfin on utilisera le convertisseur Analogique Numérique pour pouvoir connaître la tension mesurée par le récepteur infra-rouge.

Question 2

```
void init() {
    allumerPeriph(PortB);
    allumerPeriph(ConvAN);
    allumerPeriph(Timer0);
    timerModeDelai(Timer0, HDIV2, 420000000UL, REPETITIF, INC);
    autoriserITTimer(Timer0, LIMITE, 1, interruption_detecFumee);
    programmerLigne(PortB, 12, ENTREE);
    initConvAN(10, RES10BITS);
    choisirEntreeConvAN(8);
    declenchementConvAN(PROG);
    programmerLigne(PortB, 13, SORTIE0);
    programmerLigne(PortB, 14, SORTIE0);
    programmerLigne(PortB, 15, ENTREE);
    activerFiltrageLigne(PortB, 15, 20);
}
```

Question 3

```
void interruption_detecFumee() {
     ecrireLigne(PortB, 13, 1); // On allume l'émetteur
```

```
lancerConversionAN();
        while (!testerEtatConvAN(3)) {} // On attend la fin de la conversion
        float tensionMesuree = lireTensionConvAN(8);
        if (tensionMesuree > 0,2) {
                ecrireLigne(PortB, 14, 1); // On allume l'alarme si la fumée est détectée
        }
        ecrireLigne(PortB, 13, 0); // On éteint l'émetteur
}
Question 4
int main () {
        initCarte();
        init();
        lancerTimer(Timer0);
        while (true) {
                while (lireLigne(PortB, 15) == 0) {} // On attend un appui sur le bouton
                if(lireLigne(PortB, 14) == 1) { // Si l'alarme est allumée
                        ecrireLigne(PortB, 14, 0); //On l'éteint
                        while (lireLigne(PortB, 15) == 1) {} /* On attend que le bouton soit totalement
                        relaché pour ne pas refaire un tour de boucle trop vite */
                }
                else { //Si l'alarme était éteinte, on veut la tester
                        ecrireLigne(PortB, 14, 1); //On l'allume
                        while (lireLigne(PortB, 15) == 1) //On attend que le bouton soit relâché
                        ecrireLigne(PortB, 14, 0); //On l'éteint
                }
        }
        return 0;
}
```