第三章 MCS-51单片机的 指令系统

3.1 指令系统概述

3.1.1 指令的概念

- 1. 机器码指令和汇编语言指令
 - 指令:指挥计算机工作的命令。一种计算机所能识别和执行的指令的集合,称为该计算机的指令系统。指令可分为机器码指令和汇编语言指令;
 - 机器码指令:用二进制代码表示的指令,能够直接被计算机硬件识别和执行。例如执行累加器A加1的操作的指令,二进制代码为00000100B,即04H;
 - 汇编语言指令:用助记符表示的指令。必须通过汇编程序 将其转化为机器码指令才能供CPU执行。例如:

MOV A,#5FH ;将5FH送入累加器

翻译成机器码形式为74H,5FH

- 3.1.1 指令的概念
- 2. 汇编语言指令格式

[标号:] 操作码助记符 [目的操作数,][源操作数][;注释]

- ●标号:指令的符号地址。通常代表一条机器指令 代码的存储单元地址。标号可作为其它指令的操 作数使用;
- ●操作码助记符:用方便记忆的方式表示指令进行 何种操作。

3.1.1 指令的概念

- 2. 汇编语言指令格式
 - ●操作数:指令操作的对象。分为目的操作数和源操作数,顺序上不可颠倒。操作数可以是数字(地址、数据),也可以是标号或寄存器名等,某些指令不需要操作数;
 - ●注释:为了加强程序的可读性,可增加适当的注释。注释不是程序代码,仅起说明作用。

- 3.1.1 指令的概念
- 2. 汇编语言指令格式
 - ●MCS-51系列单片机使用42种助记符,有51种基本操作。通过助记符、指令中的源、目的操作数的不同组合,构成了MCS-51的111条指令;
 - ●MCS-51指令系统中有一个位变量处理的指令子集, 使其非常适合工业控制场合使用。

MCS-51 指令系统 按指令字节数分:

单字节49条;双字节46条;三字节16条

按指令执行周期分:

单周期57条;二周期52条;四周期2条

第三章 MCS-51单片机的 指令系统

3.2 寻址方式

- ●MCS-51程序中所有的代码、数据、SFR等均有自己唯一的地址,组成指令的操作数指定了参与运算的数据、数据所在的存储单元、寄存器、I/O口地址等。指令中规定的寻找操作数的方式称为寻址方式;
- ●寻址方式越多,计算机的功能就越强,灵活性就越大。MCS-51共有7种寻址方式:

●单片机各种寻址方式与可寻址存储空间及所使用 的寄存器:

序号	寻址方式	各自可寻址的存储空间及使用的寄存器
1	立即寻址	存储在程序存储器中的立即数
2	寄存器寻址	R0~R7、A、B、DPTR、C及存储器
3	间接寻址	片内和片外数据存储器空间,使用Ri、DPTR
4	直接寻址	内部RAM和特殊功能寄存器
5	变址寻址	程序存储器空间,使用A、DPTR或PC
6	相对寻址	程序存储器空间,使用PC
7	位寻址	Cy、片内RAM中的位空间和特殊功能寄存器中可位 寻址的位

3.2.1 立即寻址

- ●定义:操作数包含在指令字节中,即操作数以字节的形式存放在程序存储器中,这种方式称为立即寻址;
- ●特点:指令中直接含有所需的操作数。该操作数可以是8位的,也可以是16位的,常常处在指令的第二字节和/或第三字节的位置上。立即数通常使用#data或#data16表示,在立即数前面加 "#" 标志,用以和直接寻址中的直接地址(direc或bit)相区别。

3.2.1 立即寻址

●例如:

MOV DPTR, #8000H ;将立即数8000H存入DPTR寄存器中

ADD A, #34H ;把立即数34H与累加器A内容相加,

;结果存回累加器A中


●ADD A,#34H指令的执行过程如下页图所示:

3.2.1 立即寻址

●ADD A,#34H指令的执行过程:

指令执行到此处,指令代码24H意为 A中原来的内容送ALU

ADD A,#立即数



PC+1后,从该地址取出 立即数送ALU准备与A运算

最后运算结果送回A

3.2.2 寄存器寻址


- ●定义:操作数存放在MCS-51内部的某个工作寄存器Rn(R0~R7)或部分专用寄存器中,这种寻址方式称为寄存器寻址;
- ●特点:由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数。存放操作数的寄存器在指令代码中不占据单独的一个字节,而是嵌入(隐含)到操作码字节中。
- ●例如:

INC R0 ;将R0中的内容加1

3.2.2 寄存器寻址

●INC Rn指令的执行过程:

指令代码10~17H表示将R0~7内容加1



取出指令代码低3位,和RS1,RS0 构成一个字节的内部RAM地址 将此单元内容 +1后送回

3.2.3 间接寻址

- ●定义:又称寄存器间接寻址,由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数的地址,称为间接寻址;
- ●特点:指令中寄存器中存放的是操作数地址。间接寻址是一种二次寻找操作数地址的寻址方式,寄存器名前必须加前缀符号"@";
- ●寻址范围:内部RAM低128B(只能使用R0或R1作间址寄存器)、外部RAM(只能使用DPTR作间址寄存器)。对于外部低256单元RAM的访问,除可以使用DPTR外,还可以使用R0或R1作间址寄存器。不能用于寻址特殊功能寄存器SFR。

3.2.3 间接寻址

●例如:

MOV A, @R0 ;将以R0的值为地址的内部

;RAM单元的内容送累加器A

MOVX A, @R0 ;将以R0的值为地址的外部

;RAM单元的内容送累加器A

MOV DPTR, #8000H ;DPTR = 8000H

MOVX A, @DPTR ;外部RAM 8000H单元送A


3.2.3 间接寻址

●MOV A, @Ri指令的执行过程

指令代码E6/E7H表

示R0/R1间接寻址

访问10H单元,取出 其内容,假设为40H



取出指令代码最低位,加上 RS1,RS0构成R0/R1的实际地址, 访问40H单元, 取出其 内容, 送入累加器A

例中为10H

3.2.4 直接寻址

- ●定义:在指令中直接给出操作数所在的存储单元的地址;
- ●特点:指令中含有操作数的地址。该地址指出了参与操作的数据所在的字节单元地址或位地址。C PU执行它们时便可根据直接地址找到所需要的操作数;
- ●寻址范围:直接寻址方式中操作数的存储空间有 三种:片内RAM区、SFR和位地址空间。

3.2.4 直接寻址

●例如:

MOV A, 60H ; 内部RAM 60H单元内容送A

MOV C, 60H ; 位地址60H中的值送Cy

MOV P1, A ; A中内容送特殊功能寄存器P1


3.2.4 直接寻址

●MOV A, direct指令的执行过程

指令代码E5H表示将

某存储单元内容送A

访问该地址,取出 其内容送入累加器A



PC+1后取出该地址的内

容,即为存储单元地址

3.2.5 变址寻址

- ●定义:操作数存放在变址寄存器(累加器A)和基址寄存器(DPTR或PC)相加形成的16位地址单元中。这种寻址方式称为基址加变址寄存器间接寻址,简称变址寻址;
- ●特点:变址寻址方式是单字节指令,操作码中隐含作为基址寄存器使用的DPTR(或PC)和作为变址用的A。在执行变址寻址指令时,MCS-51单片机先把基地址(DPTR或PC)的内容)和地址偏移量(A的内容)相加,以形成操作数地址,再由操作数地址找到操作数;
- ●寻址范围:只能对程序存储器(ROM)进行寻址,主要用于查表性质的访问。

3.2.5 变址寻址

- ●注意:累加器A中存放的操作数地址相对基地址的 偏移量的范围为00H~0FFH(无符号数);
- ●例如:
- (1)以PC作为基址 MOVC A, @A+PC ;(PC)←(PC)+1, (A)←((A)+(PC))
- (2) 以DPTR作为基址

MOV DPTR, #2335H

MOV A, #10H

MOVC A, @A+DPTR; $(A)\leftarrow((A)+(DPTR)$


3.2.5 变址寻址

●MOVC A,@A+PC指令的执行过程

指令代码83H表示

MOVC A, @A+PC

将PC+1和累加器A中的 内容相加得到访问地址



根据得到的地址取出相 应单元内容,送入累加器A

3.2.5 变址寻址


●MOVC A, @A+DPTR指令的执行过程

指令代码93H表示

将DPTR和累加器A中的

MOVC A, @A+DPTR

内容相加得到访问地址



根据得到的地址取出相 应单元内容,送入累加器A

3.2.6 相对寻址

- ●定义:将PC的当前值(取出本条指令后的值)与指令第二个字节给出的偏移量(rel)相加,形成新的转移目标地址,称为相对寻址方式;
- ●特点:相对寻址方式是为实现程序的相对转移而设计的,其指令码中含有的相对地址偏移量可为正数或负数,能生成浮动代码;
- ●寻址范围:只能对程序存储器ROM进行寻址。相对地址偏移量(rel)是一个带符号的8位二进制补码,其取值范围为-128~+127(以PC为中间点的256个字节范围)。


3.2.6 相对寻址

●JZ xxH指令的执行过程

指令代码60H

如果Z标志有效,则取出指令代码下一

字节的相对偏移量,将其和PC+2相加



相加后的结果送PC,控 制程序转向该地址执行

3.2.7 位寻址

- ●定义:指令中给出的操作数是一个可单独寻址的 位地址,这种寻址方式称为位寻址方式;
- ●特点:位寻址是直接寻址方式的一种,其特点是对8位二进制数中的某一位的地址进行操作;
- ●寻址范围:片内RAM的位寻址区(20H~2FH)、部分SFR (其中有83位可以位寻址)。

3.2.7 位寻址

- ●位寻址指令举例:
- (1)直接使用位地址形式。如:

MOV 00H, C ; $(00H)\leftarrow(Cy)$

(2)字节地址加位序号的形式。如:

MOV 20H.0, C $;(20H.0)\leftarrow(Cy)$

(3)位的符号地址(位名称)的形式。对于部分特殊功能寄存器,其 各位均有一个特定的名字,可用来访问该位。如:

ANL C, P

 $(C)\leftarrow(C)$.AND. (P)

(4)字节符号地址(字节名称)加位序号的形式。对于部分特殊功能 寄存器(如PSW),可以用其字节名称加位序号形式来访问某一位。 如:

CPL PSW.0

 $P \leftarrow .NOT. P$

第三章 MCS-51单片机的 指令系统

3.3 指令分类介绍

●符号使用约定

Rn 当前寄存器区的寄存器R0~R7

@Ri 通过R0、R1间接寻址片内RAM单元

direct 直接地址,一个内部RAM单元地址或一个

特殊功能寄存器(SFR,8 bit)

29

#data 8位或16位常数,也称立即数

addr1616位目的地址,供LCALL/LJMP指令使用

addrlll位目的地址,供ACALL/AJMP指令使用

●符号使用约定

rel 8位带符号偏移量(二进制补码表示),用于

相对转移指令

bit 位地址

/ 位操作的取反前缀

(x) 表示取x地址单元中的内容

((x)) 表示取x地址单元中的内容为地址单元的内容

\$ 当前指令的地址

← 数据传输方向

←→ 数据交换

3.3.1 数据传送类指令

●数据传送指令是MCS-51指令系统中最常用的指令,指令的执行是将源操作数传送到目的操作数,而源操作数保持不变。MCS-51的数据传送操作可以在内部数据存储器、外部数据存储器和程序存储器之间进行。

3.3.1 数据传送类指令

1. 内部数据传送指令

基本格式:

MOV 目的操作数,源操作数

1) MOV A,<src>类指令

指令	操作说明	执行周期
MOV A,Rn	Rn (n=0~7) 中内容送A	
MOV A, direct	内部RAM的direct单元中内容送A	1
MOV A,@Ri	Ri (i=0,1)内容所对应的地址单元送A	1
MOV A,#data	立即数data送A	

3.3.1 数据传送类指令

- 1. 内部数据传送指令
- 2) MOV <dest>, A类指令

指令	操作说明	执行周期
MOV Rn,A	A中内容送Rn (n=0~7)	
MOV direct,A	A中内容送内部RAM的direct单元	1
MOV @Ri,A	A送Ri (i=0,1)内容所对应的地址单元	

3.3.1 数据传送类指令

- 1. 内部数据传送指令
- 3) MOV <dest>, <src>类指令

指令	操作说明	执行周期
MOV Rn,direct	RAM中direct单元→Rn	
MOV Rn,#data	立即数data→Rn	
MOV direct,Rn	Rn→RAM中direct单元	
MOV direct1, direct2	RAM中direct2单元→direct1	2
MOV direct,@Ri	以Ri内容为地址的单元→direct单元	2
MOV direct,#data	立即数data→direct单元	
MOV @Ri,direct	Direct单元→以Ri内容为地址的单元	
MOV@Ri,#data	立即数→以Ri内容为地址的单元	

3.3.1 数据传送类指令

- 1. 内部数据传送指令
- 4) 其它类数据传送指令

指令	操作说明	执行周期
MOV DPTR,#data16	16位立即数→DPTR	2
PUSH direct	SP=SP+1后,将direct单元内容放入堆栈	2
POP direct	从堆栈中弹出一个字节,放入direct单元	2
XCH A,Rn	Rn中内容和A中内容互换	
XCH A,direct	Direct单元的内容和A互换	1
XCH A,@Ri	以Ri内容为地址的单元和A互换	
XCHD A,@Ri	以Ri内容为地址的单元内容的低4位和A 的低4位互换	1

3.3.1 数据传送类指令

- 2. 外部数据传送及查表指令
- 1) MOVX <dest>, <src>类指令

指令	操作说明	执行周期
MOVX A,@Ri	以Ri内容为地址的外部RAM单元内容送A	
MOVX @Ri,A	A中内容送以Ri内容为地址的外部RAM单元	2
MOVX A,@DPTR	以DPTR内容为地址的外部RAM单元内容送A	2
MOVX @DPTR,A	A中内容送以DPTR内容为地址的外部RAM单元	

3.3.1 数据传送类指令

- 2. 外部数据传送及查表指令
- 2) MOVC A, @A+<基址寄存器>类指令

指令	操作说明	执行周期
MOVX A,@Ri	以Ri内容为地址的外部RAM单元内容送A	
MOVX @Ri,A	A中内容送以Ri内容为地址的外部RAM单元	2
MOVX A,@DPTR	以DPTR内容为地址的外部RAM单元内容送A	2
MOVX @DPTR,A	A中内容送以DPTR内容为地址的外部RAM单元	

3.3.2 算术运算类指令

1. 加法指令

指令	操作说明	执行周期
ADD A,Rn	$(A) \leftarrow (A) + (Rn), n=0\sim7$	
ADD A, direct	$(A) \leftarrow (A) + (direct)$	1
ADD A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) + ((Ri))$	1
ADD A,#data	$(A) \leftarrow (A) + \#data$	

● 上述指令对程序状态字PSW中标志位的影响如下:

- ▶ 如果运算后D7位向上有进位时,进位标志Cy=1,否则Cy=0;
- ▶ 如果运算后D3位向上有进位时,辅助进位标志AC=1,否则AC=0;
- ▶ 相加结果送入A中后,将根据A中1的个数调整奇偶位P。

3.3.2 算术运算类指令

2. 带进位加法指令

指令	操作说明	执行周期
ADDC A,Rn	$(A) \leftarrow (A) + (C) + (Rn), n=0~7$	
ADDC A, direct	$(A) \leftarrow (A) + (C) + (direct)$	1
ADDC A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) + (C) + ((Ri))$	1
ADDC A,#data	$(A) \leftarrow (A) + (C) + \#data$	

● 上述指令对PSW中标志位的影响和加法指令相同。

3.3.2 算术运算类指令

3. 加1减1类指令

指令	操作说明	执行周期
INC A	$(A) \leftarrow (A)+1$	
INC Rn	$(Rn) \leftarrow (Rn)+1, n=0\sim7$	
INC direct	$(direct) \leftarrow (direct)+1$	
INC @Ri	$((Ri)) \leftarrow ((Ri))+1, i=0,1$	
INC DPTR	$(DPTR) \leftarrow (DPTR)+1$	1
DEC A	$(A) \leftarrow (A)-1$	
DEC Rn	$(Rn) \leftarrow (Rn)-1, n=0\sim7$	
DEC direct	(direct) ← (direct)-1	
DEC @Ri	$((Ri)) \leftarrow ((Ri))-1, i=0,1$	

3.3.2 算术运算类指令

4. 带借位减法指令

指令	操作说明	执行周期
SUBB A,Rn	$(A) \leftarrow (A) - (C) - (Rn), n=0 \sim 7$	
SUBB A,direct	$(A) \leftarrow (A) - (C) - (direct)$	1
SUBB A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) - (C) - ((Ri))$	1
SUBB A,#data	$(A) \leftarrow (A) - (C) - \#data$	

● 上述指令对程序状态字PSW中标志位的影响如下:

- ▶ 当最高位D7有借位时,进位标志位Cy=1,否则Cy=0;
- ➤ 当D3位有借位时,辅助进位标志位AC=1,否则AC=0;
- ➤ 运算结束后,将根据累加器A中1的个数调整奇偶位P。

3.3.2 算术运算类指令

5. 乘除法指令

指令	操作说明	执行周期
MUL AB	A×B,结果高8位送B,低8位送A	1
DIV AB	A÷B,商送A,余数送B	4

- 上述指令对程序状态字PSW中标志位的影响如下:
 - ➤ 乘除法运算后都将清零Cy;
 - ▶ 如果乘法结果大于0FFH, OV=1, 否则OV=0;
 - ▶ 如果除法运算中除数为0,OV=1,否则OV=0;
 - ➤ 运算结束后,将根据累加器A中1的个数调整奇偶位P。

3.3.2 算术运算类指令

6. 二-十进制调整指令

指令	操作说明	执行周期
DAA	如果A的低4位>9,或辅助进位AC=1 则A的低4位加6 如果A的高4位>9,或进位位C=1 则A的高4位加6	1

3.3.3 逻辑运算类指令

1.对累加器的清零和取反指令

指令	操作说明	执行周期
CLR A	$(A) \leftarrow 0$	1
CPL A	$(A) \leftarrow \sim (A)$	1

- 上述指令对程序状态字PSW中标志位的影响如下:
 - ➤ CLR A指令结果不影响Cy、AC及OV等标志,但P标志为0。
 - ➤ CPL A是将累加器A中的数据按位取反,不影响标志位。

3.3.3 逻辑运算类指令

2. 移位类指令

指令	操作说明	执行周期
RLA	$(An+1) \leftarrow (An), n=0\sim6; (A0) \leftarrow (A7)$	
RLC A	$(An+1) \leftarrow (An), (A0) \leftarrow (C), (C) \leftarrow (A7)$	
RR A	$(An) \leftarrow (An+1), n=0\sim6; (A7) \leftarrow (A0)$	1
RRC A	$(An) \leftarrow (An+1), (A7) \leftarrow (C), (C) \leftarrow (A0)$	
SWAP A	$(A3\sim0) \leftarrow \rightarrow (A7\sim4)$	

3.3.3 逻辑运算类指令

3. 逻辑与类指令

指令	操作说明	执行周期
ANL A,Rn	$(A) \leftarrow (A) .AND. (Rn), n=0\sim7$	
ANL A, direct	$(A) \leftarrow (A)$. AND. (direct)	
ANL A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) .AND. ((Ri))$	1
ANL A,#data	$(A) \leftarrow (A)$. AND. #data	
ANL direct,A	(direct) ← (direct) .AND. (A)	
ANL direct,#data	(direct) ← (direct) .AND. #data	2

3.3.3 逻辑运算类指令

4. 逻辑或类指令

指令	操作说明	执行周期
ORL A,Rn	$(A) \leftarrow (A) .OR. (Rn), n=0\sim7$	
ORL A, direct	$(A) \leftarrow (A) .OR. (direct)$	
ORL A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) .OR. ((Ri))$	1
ORL A,#data	$(A) \leftarrow (A) .OR. \#data$	
ORL direct,A	(direct) ← (direct) .OR. (A)	
ORL direct,#data	(direct) ← (direct) .OR. #data	2

3.3.3 逻辑运算类指令

5. 逻辑异或类指令

指令	操作说明	执行周期
XRL A,Rn	$(A) \leftarrow (A) .XOR. (Rn), n=0\sim7$	
XRL A, direct	$(A) \leftarrow (A) .XOR. (direct)$	
XRL A,@Ri	$(A) \leftarrow (A) .XOR. ((Ri))$	1
XRL A,#data	$(A) \leftarrow (A) .XOR. \#data$	
XRL direct,A	(direct) ← (direct) .XOR. (A)	
XRL direct,#data	(direct) ← (direct) .XOR. #data	2

3.3.4 控制转移类指令

- ●控制转移类指令通过改变PC的值来实现程序的有条件、无条件地从当前位置转移到某个指定的位置去执行,从而实现程序流程(或执行方向)的改变;
- ●控制转移类指令包括:无条件转移指令、条件转移指令、调用指令和返回指令;
- ●调用指令和返回指令也属于无条件转移指令。

3.3.4 控制转移类指令

- 1. 无条件转移指令
- 1) 无条件跳转类指令

指令	操作说明	执行周期
LJMP addr16	(PC) ← addr0~15	
AJMP addr11	$(PC) \leftarrow (PC) + 2$ $(PC0\sim10) \leftarrow addr0\sim10$	2
SJMP rel	$(PC) \leftarrow (PC) + 2$ $(PC) \leftarrow (PC) + rel$	2
JMP @A+DPTR	$(PC) \leftarrow (A) + (DPTR)$	

3.3.4 控制转移类指令

- 1. 无条件转移指令
- 2) 调用类指令

指令	操作说明	执行周期
LCALL addr16	$(PC) \leftarrow PC + 3; (SP) \leftarrow (SP) + 1;$ $((SP)) \leftarrow (PC0\sim7); (SP) \leftarrow (SP) + 1;$ $((SP)) \leftarrow (PC8\sim15);$ $(PC) \leftarrow addr0\sim15$	2
ACALL addr11	$(PC) \leftarrow PC + 2; (SP) \leftarrow (SP) + 1;$ $((SP)) \leftarrow (PC0\sim7); (SP) \leftarrow (SP) + 1;$ $((SP)) \leftarrow (PC8\sim15);$ $(PC0\sim10) \leftarrow addr0\sim10$	2

3.3.4 控制转移类指令

- 1. 无条件转移指令
- 2) 返回类指令及空操作

指令	操作说明	执行周期
RET	$(PC8\sim15) \leftarrow ((SP)); (SP) \leftarrow (SP)-1;$ $(PC0\sim7) \leftarrow ((SP)); ((SP)) \leftarrow (SP)-1$	2
RETI	$(PC8\sim15) \leftarrow ((SP)); (SP) \leftarrow (SP)-1;$ $(PC0\sim7) \leftarrow ((SP)); ((SP)) \leftarrow (SP)-1$	
NOP	$(PC) \leftarrow (PC) + 1$	1

3.3.4 控制转移类指令

- 2. 条件转移指令
- 1) 判0转移类指令

指令	操作说明	执行周期
JZ rel	$(PC) \leftarrow (PC) + 2$	
	$if(A) == 0 : (PC) \leftarrow (PC) + rel$	2
LINZ rel	$(PC) \leftarrow (PC) + 2$	2
	if (A) $!= 0 : (PC) \leftarrow (PC) + rel$	

3.3.4 控制转移类指令

- 2. 条件转移指令
- 2) 比较转移类指令 格式为 CJNE OP1, OP2, rel

指令	操作说明	执行周期
CJNE A, direct, rel	$(PC) \leftarrow (PC) + 3$	
CJNE A,#data,rel	if OP1 != OP2 then	
, ,	$(PC) \leftarrow (PC) + rel$	2
CJNE Rn,#data,rel	if OP1 < OP2 then	
CJNE @Ri,#data,rel	$C \leftarrow 1 \text{ else } C \leftarrow 0$	

3.3.4 控制转移类指令

- 2. 条件转移指令
- 3) 循环转移类指令 格式为 DJNZ OP, rel

指令	操作说明	执行周期
DJNZ Rn,rel	$(PC) \leftarrow (PC) + 2$ $(OP) \leftarrow (OP) - 1$	2
DJNZ direct,rel	if OP != 0 then $(PC) \leftarrow (PC) + rel$	2

3.3.5 布尔(位)处理类指令

- 位操作是以位(bit)为对象来进行运算和操作的。由于位变量的值只能为1或0,故位操作又称为布尔操作;
- MCS-51 CPU内部有一个功能强大的布尔处理器,它实际上就是一个一位的CPU。它以进位标志位Cy作为布尔累加器,以单片机内部RAM的可位寻址区和特殊功能寄存器中可位寻址寄存器的位为操作数;
- MCS-51单片机的位寻址空间可分为两个部分:
 - ▶内部RAM中地址为20H~2FH的16个可位寻址字节,共有128个位地址,位地址范围从00H~7FH;
 - ➤SFR区中的可位寻址寄存器。每个地址可被8整除的SF R(即地址最低3位为000)均可位寻址。

3.3.5 布尔(位)处理类指令

1. 位传送指令

指令	操作说明	执行周期
MOV C,bit	$(C) \leftarrow (bit)$	1
MOV bit,C	(bit) ← (C)	1

3.3.5 布尔(位)处理类指令

2. 位修改指令

指令	操作说明	执行周期
CLR C	(C) ← 0	
CLR bit	$(bit) \leftarrow 0$	
SETB C	(C) ← 1	1
SETB bit	(bit) ← 1	1
CPL C	$(C) \leftarrow !(C)$	
CPL bit	(bit) ← !(bit)	

3.3.5 布尔(位)处理类指令

3. 位逻辑运算指令

指令	操作说明	执行周期
ANL C,bit	$(C) \leftarrow (C)$.AND. (bit)	
ANL C,/bit	$(C) \leftarrow (C)$.AND. (\overline{bit})	2
ORL C,bit	$(C) \leftarrow (C) .OR. (bit)$	2
ORL C,/bit	$(C) \leftarrow (C) .OR. (bit)$	

3.3.5 布尔(位)处理类指令

4.布尔(位)条件转移指令

指令	操作说明	执行周期
JC rel	$(PC) \leftarrow (PC)+2$ if $(C)==1$ then $(PC) \leftarrow (PC)+rel$	
JNC rel	$(PC) \leftarrow (PC)+2$ if $(C)==0$ then $(PC) \leftarrow (PC)+rel$	
JB bit,rel	$(PC) \leftarrow (PC)+3$ if (bit)==1 then $(PC) \leftarrow (PC)+re1$	2
JBC bit,rel	$(PC) \leftarrow (PC)+3$ if (bit)==1 then (bit) $\leftarrow 0$;(PC) \leftarrow (PC)+rel	
JNB bit,rel	$(PC) \leftarrow (PC)+3$ if (bit)==0 then $(PC) \leftarrow (PC)+rel$	