- 1.1组合逻辑的特点
- A.由逻辑电路产生控制信号
- B.由模拟电路产生控制信号
- C.由程序产生控制信号
- 1.2微程序控制技术特点
- A.使用逻辑电路产生控制信号
- C.使用指令产生控制信号

2.1 微地址形成电路是受哪些信号影响的

A.IR, PSW, IO, 微指令中顺序控制字段

B.微命令字段

C.PC

/ 掉电不铁数据

2.2 控制存储器CM的本质结构为

A. 预存微指令的ROM 只读存储器

B.可编程的RAM 随机存储器、

C.可编程的FLASH

掉脏线数据


- 2.3 微指令寄存器中存放的是
- A. 当前正在执行的微指令
 - B.当前正在执行的指令
- C.下一条执行的微指令

2.4 你认为uIR应该是什么电路

A.ROM

B.寄存器

C.FLASH



IR: 指绘寄存器

PSW:状态字

若行构成一条指令操作

- 2.5 CM控制存储中每一个地址存放的是
- A.一条指令
- B/一条微指令
- C.一个微程序
- 2.6每一条指令对应
- → 一个微程序 由多个微指令组成
- B.一个程序
- C.一条微指令
- 2.7微操作指的是什么
- A指示部件运作的电信号
- B.一条微指令可以产生若干微操作
- C.一条指令
- 2.8一条微命令对应
- A.一个微操作
- B.一个微指令
- C.一个微程序

指令一分微程序若干一次指令若干一个微命令

3.1 微程序控制系统的组成

控制存储器CM

微指令寄存器uIR

微地址形成电路

微地址寄存器uAR

微命令译码电路

- 3.2微程序的工作过程
 - 1.取指令
 - 2.定位微程序
- 3.取微指令输出为命令(重复直至该微程序执行完毕回到1) 思考:如何回到1的?

一个微程序的最后一行微指令的顺序控制字段指向取指令操作

- 4.1 CM设置的一般原则(多选)
- A身址方便
- B.微指令存储规整

- 4.2 如何找到微程序的首地址
- A.指令译码,寻址方式
- B.微指令给出
- C.程序编写

操作完設十下地址完設

- 5.1 微指令格式中操作字段,通常按照以下什么规则设计
- ₩. 互斥操作处于同一字段
- B.互斥操作处于不同字段
- C. 互斥操作任意分布
- 5.2如图所示,AI代表A通路来源选择,BI代表B通路来源,SM代表ALU运算,CI代表ALU的最低位进位(初始进位),S代表移位操作,则A的来源最多有多少种可能


ΒI

SM

数据通路操作

CI

- **A.6**
- **B.7**
- **C.8**



AI值区分来源分类,不讨论来源地址,如果来源分类中的源是唯一的,则直接用,如果来源中地址不是唯一的,在指令中还有操作数部分可供选择,例如来源与MDR,那么直接选择MDR就可以,如果是来源于RI寄存器,那么要根据地址码选择相应来源

- 6.1 微指令的按功能字段分通常分为(多选)
- A.数据通路字段
- B.结果分配
- C. 访存操作
- **D**.辅助控制
- E顺序控制

/或者微操作字段和下地址字段 即倾序控制字段


- 6.2微地址的形成可分为(多选)
- A.增量
- B.断定

例如if else这种判定型

7.1微程序控制方式的优点

用规整的存储逻辑结构代替了不规整的、复杂的硬连接逻辑,结构得到了简化,有利于设计自动化容易修改和扩展、灵活、通用性强适合做系列机的控制器可靠性较高,易于诊断和维护涉及访存,故速度慢,CPI会变大。硬件成本高。

8.1MIPS32的微程序控制器结构依托cpu结构图可设计如下



- 8.1微指令总体而言分为微命令字段和下地址字段
- 8.2MIPS32 微指令为

A.16位

B/32位

C.8位

- 8.3如果CM编址采用字节编址情况下,每条微指令占
 - A4地址
 - B.2地址
 - C.1地址 4
- 8.4如果CM按字<u>节</u>编制,执行顺序访问微指令时,下一条微地址如何形成

$$A.uPC = uPC+1$$

B.uPC = uPC + 4

C.uPC = uPC+2

8.5如果CM设计成按字编址(16位)以上8.3和8.4为何?

组合逻辑方式的特点:

- (1) 控制信号的产生速度比微程序快
- (2) 设计不规整
- (3) 不容易修改或扩展

微程序控制方式的特点:

- (1) 用规整的存储逻辑代替了不规整的、繁琐的硬连 线逻辑,结构简化,有利于设计自动化
 - (2) 容易修改和扩展、灵活、通用性强
 - (3) 可靠性较高,易于诊断和维护
 - (4) 控制信号的产生速度比组合逻辑慢