ELECOM



セキュリティソフト

PASS (Password Authentication Security System)

ユーザーズマニュアル

■本マニュアルの内容



■はじめに

本フーザーズマニュアルは、USBドライブで使用するセキュ リティソフト「PASS (Password Authentication Security System)」を利用して、データを保護する方法について説明し ています。ご使用になる前によくお読みください。

■ご使用にあたって

- セキュリティソフト「PASS」について、消去、破損につい て当社は一切の保証をいたしません。誤って削除すると セキュリティソフト[PASS]が使用できなくなりますの で、注意してください。
- 大切なデータは万一の場合にそなえ、他の記憶媒体など に、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- パソコンの電源が入った状態で、USB ドライブをパソコ ンから取り外す際には、「PASS フォルダ」を隠してくださ い。隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示さ

「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。 無理に取り外すと、ファイルが消失したり、故障の原因 になります。

• 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を 負いかねます。

■ セキュリティソフト「PASS」を使用する場合は、他 (当社/当社以外全て)の USB ドライブと同時に使 用しないでください。「PASS」または他の USB ドラ イブのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

Windows で[PASS]を使用する

「PASS」を使用する前に

「PASS」は、「PASS」プログラムを USB ドライブ内にコピー

次の方法で、「PASS」プログラムをお使いの USB ドライブ 内にコピーしてください。

- ホームページから USB ドライブ用セキュリティソフ ト[PASS]をパソコンのデスクトップ上にダウンロー ドします。
- ダウンロードしたファイルを解凍します。 [PASS(.exe)] < [PASS(Mac)Installer(.zip)], [readme(. txt)」の3個のファイルが現れます。
- 3 お使いの USB ドライブを認識している USB ドライブ またはリムーバブルディスクをダブルクリックし、こ のフォルダ内に「PASS(.exe)」と「PASS(Mac)Installer (.zip)」をコピーします。






▲ 必ず USB ドライブ内にコピーした [PASS(.exe)] を実行 してください。パソコンのデスクトップやフォルダか らは実行できません。



「PASS」を使用してデータを保護する

[PASS]を使用して USB ドライブ内に[PASS フォルダ]を 作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表示 にする) ことで、データを保護することができます。



「PASS フォルダ」は Windows パソコン/ Macintosh 共通で使用できます。

■ 正しいパスワードを入力することができないことによ る、データの強制消去、内容確認が不可能になる事態、 その他に対して、当社は一切の責任を負いません。ま た、一切の保証をいたしません。

セキュリティソフト[PASS]では、[PASS フォルダ]内 のみが保護対象となります。


[PASS フォルダ]以外にあるデータは保護されません。 また、開くごとにパスワードを入力する必要はありま せん。

「PASS フォルダ」を作成する

[PASS]をはじめて起動したときは、USBドライブ内に 「PASS フォルダ」を作成します。

- ◆ 作成した「PASS フォルダ」を削除した場合も、次の手 順で作成し直してください。
- ¶ 「PC」、「コンピューター」などから USB ドライブをダ ブルクリックします。 例えば、パソコンの最後のドライブが E の場合、「USB
- ドライブ(F:)」または「リムーブバルディスク(F:)」と表 示されます。 ② USB ドライブ内の「PASS(.exe)」をダブルク 🕻

リックします。 初期設定画面が表示されます。



3 各項目を入力します。



①パスワード 任意のパスワードを半角英数字 63 文字以内で入力 1,ます。

②パスワード確認 ①で入力したパスワードを再度入力します。

③パスワードのヒント パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりにな るようなヒントを入力します。 入力しなくてもかまいません。

設定すると、認証画面の「ヒ 飼い犬の名前は? ント...]ボタンをクリックし て、設定したパスワードの ヒントを表示できます。

解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分か りやすいヒントを設定しないように注意してください。

4 [OK] ボタンをクリックします。 USB ドライブ内に「PASS フォルダーが作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

PASS フォルンユ 共通で使用できます。 「PASS フォルダーは Windows パソコン / Macintosh


この「PASS フォルダ」に保存したデータを保護することがで



フォルダ名は変更できます。 ●ご使用環境により、USBドライブ内に「ごみ箱」が表 示されますが、「PASS」の仕様です。異常ではありま

■ PASS 画面

この PASS 画面から [PASS フォルダ] を隠したり、 [PASS] の設定を変更したりすることができます。



① [バージョン情報] ボタン

クリックすると、バージョン情報が表示されます。

- ② [設定] ボタン 「「PASS」の設定を変更する」を参照してください。
- ③ [隠して終了] ボタン 「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。

クリックすると、PASS 画面を閉じます。ただし、「PASS フォルダ」は読み書きできる状態です。

「PASS フォルダ」を隠す

[PASS フォルダ]を隠して(非表示にして)、USB ドライブ 内から見えなくします。「PASS フォルダ」のデータが読み 書きできなくなります。

パソコンの電源が入った状態で、USBドライブをパ ソコンから取り外す際には、「PASS フォルダーを隠し てください。隠さないで取り外すと、エラーメッセー ジが表示されます。

その後、タスクトレイまたは通知領域上で「ハード ウェアの安全な取り外し」を行ってください。無理に 取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因 になります。


- USB ドライブ内から起動しているプログラムやウィ ンドウを閉じます。
- PASS 画面で[隠して終了]ボタンをクリックします。

「PASS フォルダ」を表示しているととに、1,100 Lanが表示されていない場合は、USB ドライブ内の「PASS (.exe)」をダブルクリックするか、タスクトレイの アイコンをクリックすると、PASS 画面が表示されま

「PASS フォルダ」および PASS 画面を表示する

「PASS フォルダ」を表示してデータを読み書きする場合や、 PASS 画面を表示して[PASS]の設定を変更する場合は、次 の手順で「PASS」を起動します。

¶ USB ドライブ内の[PASS(.exe)]をダブルク リックします。 認証画面が表示されます。



【2 「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



「ヒント...]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

USB ドライブ内に「PASS フォルダ」が表示されます。 また、PASS 画面が表示されます。

[PASS]を起動したときに、PASS 画面が表示されない ように設定することもできます。「パスワードを入力せ ずに[PASS]を起動する]を参照してください。

USB ドライブを取り外すときは、「PASS フォルダ」を 隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッ セージが表示されます。



「PASS」の設定を変更する

[PASS]の設定を変更するときは、次の手順で設定画面を表 示し、各設定を変更します。

PASS 画面の[設定] ボタンをクリックします。 認証画面が表示されます。

PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASS フォ ・ルダ」および PASS 画面を表示する」を参照してくださ

【2 「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



[ヒント...]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。 各設定の詳細は、以降を参照してください。

「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない

[PASS]を起動したときに、PASS 画面を表示しないように

1 設定画面を表示し、[全般]タブで[起動時にウィンド ウを表示しない」にチェックを入れます。




② 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。

パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

② 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。 全般 パスワード パスワードレス




2 各項目を入力します。

詳細は、「「PASS フォルダ」を作成する」の手順3を参

3 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。

パスワードを入力せずに[PASS]を起動する

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパス ワードレスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、パ スワードを入力しなくても[PASS]を起動できます。 他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し ご自分のパソコンではすぐに読み書きますので、頻繁にデー タをやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB ドライブを接続した場合 にのみ、「PASS(.exe)」をダブルクリックするだけで、すぐ に PASS 画面と 「PASS フォルダ」が表示できます。

■ パスワードレスパソコンを登録する

Windows パソコンと Macintosh を合わせて 3 台まで登録できます。

¶ 登録するパソコンにお使いの USB ドライブを接続しま

■ お使いの USB ドライブを接続したパソコンのみ登 録することができます。必ず登録するパソコンに [PASS]をコピーした USB ドライブを接続し、以降 の操作を行ってください

🙎 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブ をクリックします。



[登録]ボタンをクリックします。 パスワードレス登録画面が表示されます。

「PC の名前」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 Windows の情報が自動的に入力されますが、任意の 名前に変更できます。




⑤ 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。

■ 登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する


登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも変更できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



2 [変更]ボタンをクリックします。

パスワードレス変更画面が表示されます。




▲ 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ

■ 登録したパスワードレスパソコンを削除する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも削除できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



2 [削除]ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。

【はい】ボタンをクリックします。



4 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。

Macintosh で[PASS] を使用する

「PASS」を使用する前に

「PASS」は、「PASS」プログラムを USB ドライブ内にコピー して使用します。

次の方法で、「PASS」プログラムをお使いの USB ドライブ 内にコピーしてください。

- ずホームページから USB ドライブ用セキュリティソフ 、「PASS」をパソコンのデスクトップ上にダウンロー
- ダウンロードしたファイルを解凍します。 [PASS(Mac)Installer.zip] [PASS.exe], [readme. txt」の3個のファイルが現れます。
- 「PASS(Mac)Installer.zip」を解凍します。 「PASSInstaller」が現れます。
- [PASSInstaller]をダブルクリックします。 デスクトップに Mac 用のプログラムファイル [PASS] 「PASS」が配置されます。
- あ使いの USB ドライブのマウントされているアイコン をダブルクリックし、このフォルダ内に[PASS]を、解 凍したフォルダから[PASS.exe]をコピーします。
- [PASS.exe]は Windows で使用するプログラムです。




→ 必ず USB ドライブ内にコピーした [PASS] を実行してく ださい。Macintosh のデスクトップやフォルダからは 実行できません。



「PASS」を使用してデータを保護する

[PASS]を使用して USB ドライブ内に[PASS フォルダ]を作 成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表示に する)ことで、データを保護することができます。



「PASS フォルダ」は Macintosh / Windows パソコン共通で使用できます。

🤍 正しいパスワードを入れることができないことによ る、データの強制消去、内容確認が不可能になる事態、 その他に対して、当社は一切の責任を負いません。ま た、一切の保証をいたしません。

セキュリティソフト[PASS]では、[PASS フォルダ]内 のみが保護対象となります。 「PASSフォルダ」以外にあるデータは保護されません。 また、開くごとにパスワードを入力する必要はありま

「PASS フォルダ」を作成する

[PASS]をはじめて起動したときは、USB ドライブ内に[PASS フォルダ |を作成します。

● 作成した[PASS フォルダ]を削除した場合も、次の手 順で作成し直してください。

🌓 デスクトップにマウントされた USB ドラ イブをダブルクリックします。



2 USB ドライブ内の[PASS]をダブルクリックしま PASS 初期設定画面が表示されます。

はじめて起動したときは、「使用許諾書」の画面が表示 されます。内容をよくお読みになり許諾をいただいた 上で「同意する」を選択して、[次へ] ボタンをクリック

3 各項目を入力します。



任意のパスワードを半角英数字 63 文字以内で入力

② パスワード確認

①で入力したパスワードを再度入力します。

③パスワードのヒント

パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりにな るようなヒントを入力します。 入力しなくてもかまいません。

設定すると、認証画面の[ヒント]ボタンをクリック して、設定したパスワードのヒントを表示できます。



解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分か りやすいヒントを設定しないように注意してください。

(OK)ボタンをクリックします。 JSB ドライブ内にセキュリティフォルダ「PASS フォ ルダーが作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

「PASS フォルダ」は Macintosh / Windows パソコ ン共通で使用できます。

■ PASS フォルダ

この「PASS フォルダ」に保存したデータを保護することがで



フォルダ名は変更できます。

■ PASS 画面

この PASS 画面から [PASS フォルダ] を隠したり、 [PASS]



① [バージョン情報] ボタン クリックすると、バージョン情報が表示されます。

② [設定] ボタン 「「PASS」の設定を変更する」を参照してください。

③ [隠して終了] ボタン

「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。

④ [閉じる]ボタン クリックすると、PASS画面を閉じます。ただし、「PASS フォルダ」は読み書きできる状態です。

「PASS フォルダ」を隠す

[PASS フォルダ]を隠して(非表示にして)、USB ドライブ 内から見えなくします。[PASS フォルダ]のデータが読み 書きできなくなります。

パソコンの電源が入った状態で、USB ドライブをパ ソコンから取り外す際には、「PASS フォルダーを隠し てください。隠さないで取り外すと、エラーメッセー ジが表示されます。

その後、ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグして、 デスクトップから USB ドライブのドライブアイコン が消えたことを確認して、USBドライブを取り外し

無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障 の原因になります。

USBドライブ内から起動しているプログラムやウィ ンドウを閉じます。

PASS 画面で[隠して終了]ボタンをクリックします。

「PASS フォルダ」を表示しているときに、PASS 画面が 表示されていない場合は、USBドライブ内の[PASS]を ダブルクリックするか、Dock のြ‱アイコンをクリッ クすると、PASS 画面が表示されます。

「PASS フォルダ」および PASS 画面を表示する

「PASS フォルダ」を表示してデータを読み書きする場合や、 PASS 画面を表示して[PASS]の設定を変更する場合は、次 の手順で「PASSIを起動します。

¶ USB ドライブ内の[PASS]をダブルクリックしま PASS

初期設定画面が表示されます。

パスワードレスとして登録しているパソコンに接続し ている場合は、パスワードを設定していても認証画面 は表示されず、「PASS」が起動します。「パスワードを 入力せずに「PASS」を起動する」を参照してください。

「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



[ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワー 「ヒント」 ホッフ・こう ドのヒントを表示できます。

USB ドライブ内に「PASS フォルダ」が表示されます。 また、PASS 画面が表示されます。

[PASS]を起動したときに、PASS 画面が表示されな いように設定することもできます。[[PASS]起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。

USB ドライブを取り外すときは、「PASS フォルダ」を 隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッ セージが表示されます。



「PASS」の設定を変更する

「PASSIの設定を変更するときは、次の手順で設定画面を表 示し、各設定を変更します。

PASS 画面の[設定] ボタンをクリックします。 認証画面が表示されます。

PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASS フォルダ」および PASS 画面を表示する」を参照してくださ

「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



[ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワー ドのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。 各設定の詳細は、以降を参照してください。

[PASS]起動時に PASS 画面を表示しない

[PASS]を起動したときに、PASS 画面を表示しないように

1 設定画面を表示し、[全般]タブで「起動時にウィンド ウを表示しない」にチェックを入れます。



設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

② 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。




2 各項目を入力します。 詳細は、「「PASS フォルダ」を作成する」の手順 3 を参 照してください。

設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

パスワードを入力せずに[PASS]を起動する

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパス ワードルスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、バ スワードを入力しなくても「PASS」を起動できます。 他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し、 ご自分のパソコンではすぐに読み書きますので、頻繁にデー タをやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB ドライブを接続した場 合にのみ、[PASS]をダブルクリックするだけで、すぐに PASS 画面と「PASS フォルダ」が表示できます。

■パスワードレスパソコンを登録する

Macintosh と Windows パソコンを合わせて 3 台ま で登録できます。

↑ 登録するパソコンにお使いの USB ドライブを接続し

♥ お使いの USB ドライブを接続したパソコンのみ登 録することができます。必ず登録するパソコンに 「PASS」をコピーした USB ドライブを接続し、以降

② 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブ をクリックします。



3 [登録] ボタンをクリックします。

パスワードレス登録画面が表示されます。

「PC の名前」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 Macintosh の情報が自動的に入力されますが、任意 の名前に変更できます。



5 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

■ 登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも変更できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



2 [変更] ボタンをクリックします。 パスワードレス変更画面が表示されます。

「PC の名前」を変更し、[OK] ボタンをクリックします。



▲ 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

■ 登録したパスワードレスパソコンを削除する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも削除できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



「削除]ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。

③ [OK] ボタンをクリックします。



② 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

動作環境とユーザーサポート

LISB3 1(Gen1) / ISB3 0/LISB2 0 インターフェースを装備 し、Windows10/8.1/7 が動作する Windows パソコンお よび macOS High Sierra (10.13) が動作する Macintosh ※機種によっては動作しない場合があります。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465

FAX: 0570-050-012 [受付時間]

 $10:00 \sim 19:00$ 年中無休

ヤキュリティソフト

PASS (Password Authentication Security System) ユーザーズマニュアル 2018年1月18日 第8版

本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が 保有しています。 本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断

で複製/転載することを禁止させていただきます。 本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、サポー

トセンターまでご連絡願います。 本製品の仕様は、製品の改良のため予告なしに変更する場

実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかか わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸 出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許 可が必要です。

・Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グ ループの商標です。

Mac および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されて いるアップル社の商標です。

その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2007-2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

- 2 -