

HDMI切替器 取扱説明書



※万 -、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みください また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はHDMI切替器SW-HD41R(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうござ います。本製品は、複数のHDMI機器を高画質・高音質のまま簡単に切替えできる切替器です。本取扱 説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するもの です。なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)※保証の対象外となります。 ●水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)
- ●小さなお子様には本製品を触れさせないでください。

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ●取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- ●次のような場所では使用しないでください。
- 「心直射日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所 ③傾斜のある不安定な場所 ④静電気の発生する場所 ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
 ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

①清掃するときは電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。

③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3.取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにす ることをお勧めします。(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)



●本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、 車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で設置・保管をしないでください。

4.特長

- ●HDMI機器4台の映像・音声を1台のハイビジョンテレビやプロジェクター等に簡単に切替出力でき るHDMI切替器です
- ●3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
- ●HDMI機器起動時に自動的にボートが切替わる自動切替機能を搭載しています。 ●背面に3ポート、前面に1ポートの入力コネクタを配置。ビデオカメラや一眼レフカメラなどのHDMI 機器を手軽に接続できます。 ●タッチボタン式スイッチに軽く触れるだけでポートを切替えることができます。


- ●付属のリモコンで離れた場所からも切替できます。 ●1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像や1920×1200ドットのWUXGA解像度に対応しています。
- ●HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。

5.仕様

対 応 機 器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
切 替 内 容	HDMI入力4:HDMI出力1
HDMI規格	・フルHD 3D対応 ・HDCP対応 ・HDMI(V.1.3 Deep color 36bit)対応
最大解像度	1080p(1920×1080),WUXGA(1920×1200)
切 替 方 式	本体切替ボタン(タッチボタン式)、リモコン
データレート	最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
消費電力	2W
動 作 温 度・湿 度	温度0~70℃・湿度85%以下(結露なきこと)
保管温度・湿度	温度-10~80℃・湿度90%以下(結露なきこと)
材 質	スチール
サイズ・重量	W155×D69.5×H23mm·265g
付 属 品	取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2A)、リモコン


■ 6.各部の名称・働き

【本体・前面】




- ①HDMI入力ポート1
- ②赤外線受光部(リモコンからの信号を受信します)
- ③電源LED(通電時に点灯します)
- ④ポートLED(選択時に点灯します)
- ⑤ タッチボタン式スイッチ

【本体・背面】



®DCジャック(ACアダプタを接続します) ⑦HDMI出力ポート ®HDMI入力ポート(2~4)

【リモコン】




⑨電源ボタン(切替器本体の電源をON·OFFします) ⑩ポート選択ボタン(ダイレクトに切替えます)

①ポート切替ボタン(順に切替えます)

フ.接続方法

⚠ 注意 HDMI機器の接続、取外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってく ださい。※認識不良や出力設定不良、機器の破損をまねく恐れがあります



8.切替方法•操作方法

①切替器に接続されたテレビ・ディスプレイの電



②使用したいHDMI出力機器の電源を入れてく STFP2



③最初に電源をONにしたポートに自動的に切 替わります

④リモコンまたはタッチボタン式スイッチでポー トを切替えてご使用ください。 (タッチボタン式スイッチは軽く触れるだけで 反応し、ポート1→2→3→4の順に切替える ことができます。)

⚠ 注意 ●必ず先にディスブレイの電源をONにしてからHDMI出力機器の電源を入れてください。
●画像が乱れている、画面が2分割、3分割されるなど、正常に表示できない場合は一度全ての電源をOFFにし、再度、説明書の手順通りに接続・起動を行ってください。



サンワサプライ株式会社

2012.2現在

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-267-4633 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123