
Prototype - notat		
Tittel: Iterasjon 2		
Forfattere: Prosjekt - gruppe 2		
Versjon: 1.0	Dato: 18.04.2024	

Innhold

1	Introduksjon	1
2	Metode og testmiljø	2
3	Test resultat og diskusjon	6
4	Begrensninger og tiltak	7
5	Konklusjon	7

1 Introduksjon


Prototypen er illustrert ved skissen under



Figur 1: Krets Prototype 2

Dette er da en ESP32 koblet til med ulike komponenter, derav en GPS - modul, akselerometer, knapp og en O - LED skjerm. Sammen fungerer dette ved å både tracke posisjonen, samt hente

ut verdien på akselerasjonen i nåtid, dette blir printet ut til OLED skjermen som man kan lese av. Alt dette kan man starte og stoppe med et knappetrykk. Denne kretsen oppkoblet så slik ut:



Figur 2: Oppkoblet Prototype 2

GPS - koordinatene er kodet slik at disse blir printet ut i Serial monitoren til ESP32. Mens akselerasjonen blir displayet på OLED skjermen.

2 Metode og testmiljø

Legger ved kode som ble benyttet for å teste denne prototypen

```
#include (Arduino.h)
#include (UBg2lib.h)
#include "GY521.h"
#include (Adafruit_GP5.h)
// SetuB for SHI106 display wed bruk av U862 biblioteket U862_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_12C_u8g2(U862_Re, /* rosst-*/ U8X8_PIN_NONE);
//varishel for A fA ut GPS til serial kommunikasjon
Adafruit_GPS GPS(&GPSSerial);
// OLED Variabler
int score = 0; // Eksempel for score verdi
omsigned long previousMills = 0; // Lagrer sist gang displayet ble oppdatent
const long interval = 1000; // Interval som displayet skal oppdateres på (millisekunder)
// KnapprAkselerometer Variabler
bool lastButtonState - LOM; // Lagrer the siste status av knappen
bool ison = false; // Lagner nåværendu sm/off statusen for systemet
unsigned long lastMossageTime = 0; // Variabel for å tracke siste meldings print tid
    Sonial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
Wire.begin();
    delay(190);
while (sensor,wekeup() == false) //Sjekker opphobling not sensor
{
    Serial.print(millis());
    Serial.println("(Kan ikke koble til GYS21: Sjekk GYS21 addresse (@w68/@x69)"); //Tilbakomalding blir gitt hvis ESP ikke kan kommunisare med sensor
    delay(1800);
     sensor, setAccelSensitivity(0); // Setter sensitivitet på akselerometer til 2g
     sensor.setihrottle();
Serial.printin("Kalibrener akselerometer");
int opplosning = 100; //Antall iterasjoner for å kalibrene akselerometer
float calx = 0; //Variabel definert for x nertning
float calx = 0; //Variabel definert for x rertning
float calx = 0; //Variabel definert for z rertning
float calx = 0; //Variabel definert for z rertning
float calx = 0; //Variabel definert for z rertning
float calx = 0; //Variabel definert for z rertning
calx = sensor.pedaccalx(); //Lagrer opp avlesninger som an total sum
caly = sensor.getAccalx(); //Lagrer opp avlesninger som an total sum
caly = sensor.getAccalx(); //Lagrer opp avlesninger som an total sum
caly = sensor.getAccalx(); //Lagrer opp avlesninger som an total sum
     // Kalibreringsverdier blir sett inn for å nulle ut akselerometer før bruk.
sensor.axe - calx/opplosning; //Delse den totale sommen som er akkumulert over avisningene på oppløsningen
sensor.aye - caly/opplosning;
sonsor.aze - calx/opplosning;
```

```
// Starter GPS ved 9600 baud GPS; begin(9600);
                  for (Global Positioning System Fix data) som NMEA - setninger */
GPS.sendCommand(PNTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
                   // Dette bestemmer oppdateringsfrekvensen til GPS'en

GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ); // 1 Hz update rate
                 /* Denne while setningen sjekker om det er kommet en ny
IMMEA setning med informasjon som skal printes ut */
while (IGPS.newNMiAreceived()) {
    GPS.read(); // Denne leser av for å se om det kommen noe
}
                  /* henter ut den NMEA informasjonen som ble sist lagret på GPS'en
og dorotter parser denne, dette vil si i analysere NMEA informasjonen
som er lagret og trekke ut den informasjonen vi ønsker å printe */
static unsigned long lastPrintflume = 0; // Holder styr på når siste melding ble sendt
unsigned long currentime = millis();
const unsigned long printInterval = 2500; // Intervallet mellem meldingene i millisekunder
                   if (GPS.parse(GPS.lasiNMEA())) {
   if (GPS.fix) { // 5jekker om GPS har en "fix", altså en posisjon å logge
   if (isOn == true) {
     if (currentTime - lastPrintTime > printInterval) {
                                 (urrentine - lastrintime - )
// Printer ut informasionen som
Serial.print("Lokasjon: ");
Serial.print("GPS.latitude, 4);
Serial.print(", ");
Serial.print(", ");
Serial.print(", ");
Serial.print(", ");
                                     lastPrintTime = currentTime; // Oppdaterer tiden for siste utskrift
                          }
else {
   if (currentTime - lastPrintTime > printInterval) {
        Secial.println("Data printes ikke");
        lastPrintTime = currentTime; // Oppdaterer tiden for siste utskrift

117
118
                           igned long currentMillis = millis();
                  if(isOn == true){
   if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
                           u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncen808_tr);
                            char displayText[30]; // Ukt bufferstørrelse for lengre tekst
sprintf(displayText, "Akselerasjon: %.2f m/s^2", atot); // Formaterer tekst med atot
                            int textWidth = u8g2.getUTF8Width(displayText);
int x = (u8g2.getDisplayWidth() - textWidth) / 2;
int y = u8g2.getDisplayHeight() / 2;
```

```
u8g2.drawStr(x, y, displayText);
u8g2.sendBuffer();
     if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
   previousMillis = currentMillis;
          u8g2.clearBuffer(); //Clear buffer
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // Setter font
           char_displayText[30]; // Økt bufferstørrelse for lengre tekst
sprintf(displayText, "Akselerometer er av."); // Formaterer tekst med atot
           int textWidth = u8g2.getUTF8Width(displayText); //Setter teksten i midten av OLED skjermen
int x = (u8g2.getDisplayWidth() - textWidth) / 2;
int y = u8g2.getDisplayWeight() / 2;
           u8g2.drawStr(x, y, displayText);
u8g2.sendBuffer();
void programOnOff() {
   static unsigned long lastDebounceTime = 0; // Tid siden siste debounce sjekk
   const unsigned long debounceDelay = 50; // Debounce delay i millisekunder
   static bool lastButtonState = HIGH; // Lagrer siste button state, start som HIGH
   bool currentButtonState = digitalRead(BUTTON_PIN); // Leser naværende state av knappen
   // Sjekk for endring i button state
if (currentButtonState != lastButtonState) {
   if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
       if (currentButtonState == LOW) {
  isOn = !isOn; // Endre status til systemet
 void acceleration_total() {
  if(isOn == true){
      sensor.read();
float ax = sensor.getAccelX();
float ay = sensor.getAccelY();
float az = sensor.getAccelY();
     else {
    onsigned long currentTime = millis();
    if (currentTime - lastMessageTime >= 2000) {
        Serial.println("Akselerometer er av");
        lastMessageTime = currentTime;
    }
}
```

```
203
204
205
void loop() {
206
0LEDSkjerm(); // Kaller på funksjon for å printe til OLEDSkjerm
207
208
acceleration_total(); // Kaller på funksjon for å skru av og på program
208
209
GPSTracker(); //Kaller på funksjon for å logge akselerasjon
210
211
```

Figur 3: Komplett kode

I koden kalibreres akselerometeret, samtidig starter gps-en å lete etter et signal, når den finner denne posisjonen venter den til at knappen trykkes før den printer posisjonen til serial monitoren. Oled skjermen viser "Akselerometer er avnår knappen ikke trykkes, etter knappen trykkes viser den akselerasjons verdien på skjermen. Slik som vist på figur (5).


Ved å ha koden kjørende i bakgrunnen kunne vi sjekke både på OLED og Serial monitoren om verdiene stemte. Dette gjorde vi flere ganger der vi også flyttet på oss med varierende fart og lokasjon for å sjekke om den greide å printe rett underveis. Knappen fungerte slik den skulle, om den ble trykket ble det printet ut informasjon, og dersom man trykket igjen stoppet den og informerte om dette i serial monitoren.

3 Test resultat og diskusjon

Ved å se på figuren under kan man se verdiene og resultatene vi fikk ut

```
13:48:32.664 -> Akselerometer er av
13:48:34.748 -> Akselerometer er av
13:48:36.748 -> Akselerometer er av
```

Figur 4: Serial monitoren før knappen trykkes



Figur 5: Akselerometerdata printes til OLEDSkjerm når knappen trykkes

```
13:57:01.155 -> Lokasjon: 6325.0879, 1024.3245.
13:57:04.158 -> Lokasjon: 6325.0884, 1024.3247.
13:57:07.117 -> Lokasjon: 6325.0884, 1024.3271.
13:57:10.132 -> Lokasjon: 6325.0874, 1024.3300.
13:57:13.124 -> Lokasjon: 6325.0874, 1024.3312.
13:57:16.116 -> Lokasjon: 6325.0864, 1024.3328.
```

Figur 6: Printer lokasjon til Serial monitoren

4 Begrensninger og tiltak

Begrensninger til prototype 2:

- Informasjonen er begrenset til kun serial monitoren.
- Må manuelt taste inn koordinatene for å displaye lokasjonen på et kart.

Eventuelle tiltak:

- Bruke et program som kan displaye lokasjonen i et kart på en oversiktlig måte.

5 Konklusjon

Prototypen funket som den skulle. Fikk printet ut koordinasjonene, sendt informasjon til OLED og alt dette kunne reguleres med et knappetrykk.