# Prototype - notat

Tittel: Iterasjon 4

Forfattere: Prosjekt - gruppe  $2\,$ 


Versjon: 1.0 Dato: 24.04.2024

# Innhold

1	Introduksjon	2
2	Metode og testmiljø	2
3	Test resultat og diskusjon	9
4	Begrensninger og tiltak	9
5	Konklusjon	9
A	Ekstra greier	10

## 1 Introduksjon

Vi skal ta for oss et system som vist i figur 1:



Figur 1: Prototype iterasjon 4

I denne iterasjonen skal vi gjøre det mulig å bestemme når ting skal publiseres til Ubidots slik at det ikke sendes data hele tiden. Vi skal også implementere en "score" funksjon som overvåker kjøremønsteret og gir oss en mulighet til å belønne "god" kjøring og straffe "dårlig" kjøring.

# 2 Metode og testmiljø

Under kan du se den nye og oppdaterte koden for denne iterasjonen av prosjektet. Den er delt i fire header filer samt en hovedkode. Header filene inneholde funksjonene til setup, oledskjermen, knappen og score.

Setup funksjonene så slik ut:

```
#define GPSSerial Serial2
Adafruit_GPS GPS(&GPSSerial);
 // Ubidots credentials
const chan *UBIDOTS_TOKEN = "BBUS-4GTYMGckw8mhENTwIxRPtELvXlwWsR";
const chan *WHFI_SSID = "NINU-IOT";
const chan *WHFI_PASS = "";
// GPS ubidots labels
const char "DEVICE_LABEL_gps = "gps_position";
const char "VARIABLE_gps = "gps";
const char "VARIABLE_stellitt = "satellitter";
const char "VARIABLE_satellitt_evalitet = "kvalitet";
 //akselerometer ubidots labels

const char "DEVICE_LABEL_akselerometer= "akselerometer";

const char "WARIABLE_akselerometer_verdi = "aks_verdi";

const char "VARIABLE_score = "score";
     // ubidots connection
ubidots.setup();
ubidots.reconnect();
ubidots.reconnect();
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_akselerometer, VARIABLE_akselerometer_verdi);
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_gas, VARIABLE_gas);
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_gas, VARIABLE_gas);
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_gas, VARIABLE_gas);
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_gas, VARIABLE_satelitt);
ubidots.subscribe.astValue(DEVICE_LABEL_gas, VARIABLE_satelitt_kvalitet);
     // koble til internettet
Serial.println("Initializing Wi-Fi...");
wbidots.connected(f)(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
if (ubidots.connected()) {
    Serial.println("Wi-Fi connected!");
    else {
        Serial.println("Failed to connect to Wi-Fil");
    }
// Funksjon for å kalibrere akselerometeret
void calibrate_accelerometer() {
   Serial.println("Kalibrerer akselerometer");
   int resolution = 100;
   float calx = 0, caly = 0, calz = 0;
        sensor.axe = -calx / resolution;
sensor.aye = -caly / resolution;
sensor.aze = -calz / resolution;
Serial.println("Akselerometer er ferdig kalibrert");
// Funksjon for å initialisere GPS
void initialize_GPS() {
    GPS.begin(9600);
    GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
    GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_HZ);
    Serial.println("GPS er ferdig initialisert");
}
// Funksjon for å initialisere akselerometeret
void initialize_sensor() {
   delay(100);
   while (!sensor.wakeup()) {
     Serial.println("Kan ikke koble til GY521: Sjekk GY521 addresse (0x68/0x69)");
   delay(1000);
}
      sensor.setAccelSensitivity(0);
sensor.setThrottle();
Serial.println("Akselerometer er ferdig initialisert");
```

Figur 2: Setup funksjoner

#### Oled funksjonene så slik ut:

```
finclude <08g2lib.h>

// Setup for SHI106 display ved bruk av UBG2 biblioteket

80g2_SHI106_128X64_NONAME_F_IM_IZC UBG2_UBG2_R0, /* reset=*/ UBX8_PIM_NONE);

float midlertidlig = 0; // Global variabel for total akselerasjon

// OLED Variabler
//int score = 0; // Eksempel for score verdi

void OLEDSkjerm() {

unsigned long currentWillis = millis();
unsigned long currentWillis = 0; // Lagrer sist gang displayet ble oppdatert
const long interval = 1000; // Interval som displayet skal oppdateres på (millisekunder)

if (cuglestate == 1)[

if (currentWillis - previousWillis >= interval) {
 previousWillis = currentWillis;

umg2.clearBuffer();
umg2.setfont(uBg2_font_ncen808_tr);

char displayText(30]; // Økt bufferstørrelse for lengre tekst
sprint(displayText, "Akselerasjon: %.2f m/s>2*, midlertidlig); // Formaterer tekst med atot

int textWidth = ugg2_getUlsplayMielght() / 2;

int x = (ugg2_getDisplayMielght() / 2;

ugg2.sendBuffer();
}

else{

if (currentWillis - previousWillis >= interval) {
 previousWillis - previousWillis >= interval) {
 previousWillis - urrentWillis;

ugg2.sendBuffer();
}

else{

if (currentWillis - previousWillis >= interval) {
 previousWillis - urrentWillis;

ugg2.sendBuffer(); // Clear buffer
ugg2.setFont(ugg2_font_ncen808_tr); // Setter font

char displayText[30]; // Økt bufferstørrelse for lengre tekst
sprint(displayDext, "Akselerometer er av."); // Formaterer tekst med atot

char displayText[30]; // Økt bufferstørrelse for lengre tekst
sprint(displayDext, "Akselerometer er av."); // Formaterer tekst med atot

int textWidth = ugg2_getUlsplayMidth() - textWidth) / 2;

int y = ugg2.getUsplayMidth() - textWidth() / 2;

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuffer();

ugg2.sendBuf
```

Figur 3: Oled funksjoner

#### Knappe funksjonen så slik ut:

```
// Pin definitions
const int buttonPin = 33; // The pin where the button is connected

// Variables to handle debouncing
unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers

// State tracking variables
int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin
int buttonState = LOW; // the current reading from the input pin

// Toggle variable
int toggleState = 1; // Variable to keep track of the toggle state

// Function to check the button press, debounce, and toggle the state
int toggleStateFunction() {
    static int internalToggleState = toggleState; // Store toggle state across function calls
int reading = digitalRead(buttonPin); // Read the state of the button

if (reading != lastButtonState) {
    // Reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
}

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
        buttonState = reading;
        lastDebounceTime = millis(); // Update the time of the change

    if (buttonState == HIGH) {
        internalToggleState = 1 - internalToggleState; // Toggle the state
        return internalToggleState; // Update the last button state
    return internalToggleState; // Update the last button state
    return internalToggleState; // Update the last button state
    return internalToggleState; // Update the last button state
    return internalToggleState; // Update the last button state
    return internalToggleState; // Update the last button state
```

Figur 4: Knappe funksjoner

#### Score funksjonen så slik ut:

```
unsigned long elapsedGoodTime = 0; //Tracking how long it has drived "Good"
unsigned long elapsedBadTime = 0; //Tracking how long it has drived "Bad"
unsigned long elapsedVeryBadTime = 0; //Tracking how long it has drived "Very Bad
unsigned long startTime = 0;
unsigned long currentTime;
  if(goodNegativeAccelerationThreshold < accelerationValue < goodPosotivAccelerationThreshold)(
    elapsedGoodTime == (currentTime = startTime);
    startTime = currentTime;
    lastGoodTime = currentTime;</pre>
     if(elapsedGoodTime > 60031){
  elapsedGoodTime = 0;
   else if(goodNegativeAccelerationThreshold > accelerationValue > goodPosotivAccelerationThreshold){
   elapsedBadTime += (currentTime - startTime);
   startTime = currentTime;
   lastBadTime = currentTime;
    if(elapsedBadTime > 15031){
  elapsedGoodTime = 0;
}
    else iff((goodMegativeAccelerationThreshold * 2) > accelerationValue > (goodPosotivAccelerationThreshold * 2))(
    elapsedVeryMadTime +- (currentTime - startTime);
    startTime = currentTime;
       if(elapsedVeryBadTime > 5031){
   elapsedVeryBadTime = 0;
    else if((goodNegativeAccelerationThreshold < accelerationValue < goodPosotivAccelerationThreshold) && ((currentTime - lastBadTime) > 10000)){
elapsedWarJime - 0;
elapsedWeryBadTime - 0;
lastBadTime - currentTime;
    else if((goodNegativeAccelerationThreshold > accelerationValue > goodPosotivAccelerationThreshold) && ((currentTime - lastGoodTime) > 10990))(
elapsedGoodTime = 0;
lastGoodTime = 0;
    if((goodPosotivAccelerationThreshold < accelerationValue < goodPosotivAccelerationThreshold) && (elapsedGoodTime > 60000)){
    score ++;
    else if(((goodNegativeAccelerationThreshold * 2) > accelerationValue > (goodPosotivAccelerationThreshold * 2)) && (elapsedVeryBadTime > 5000)){| score == 5;
```

Figur 5: Score funksjoner

#### Hovedkoden så slik ut:

```
#include "setupFunctions.h"
    #include "buttonFunctions.h"
    #include "oledFunctions.h"
   kjøring av programmet */
char* context = (char*)malloc(sizeof(char) * 50);
    double konverterTilDesimalgrader(double koordinat) {
  int grader = static_cast<int>(koordinat) / 100;
  double desimalMinutter = fmod(koordinat, 100.0);
       return grader + (desimalMinutter / 60.0);
        pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
       pinMode(buttonPin, INPUT_PL
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
initialize_GPS();
initialize_sensor();
calibrate_accelerometer();
internet_connection();
ubidots_setup();
u8g2_bagin();
            ubidots.subscribeLastValue(DEVICE_LABEL_akselerometer, VARIABLE_akselerometer_verdi);
ubidots.subscribeLastValue(DEVICE_LABEL_gps, VARIABLE_gps);
            ubidots.subscribeLastValue(DEVICE_LABEL_gps, VARIABLE_satelitt);
ubidots.subscribeLastValue(DEVICE_LABEL_gps, VARIABLE_satelitt_kvalitet);
ubidots.subscribeLastValue(DEVICE_LABEL_akselerometer, VARIABLE_score);
void gps_connection()
```

```
// Dekrypterer NNEA-setningen
if (GPS.parse(GPS.lastNMEA())) {
   // fortelles oss om kvalitet, fra 1 - 6
   Serial.print("Kvalitet: ");
   Serial.println(GPS.fixquality);
             // sier hvor mange satelitter den er koblet til
Serial.print("Antall satellitter: ");
Serial.println((int)GPS.satellites);
            if (GPS.fix == true) {
   // Konverterer grader og minutter til desimalgrader
   double breddegrader = konverterTilDesimalgrader(GPS.latitude);
   double lengdegrader = konverterTilDesimalgrader(GPS.longitude);
                 // print ut lokasjon i decimal grader
Serial.print(breddegrader, 8);
Serial.print(", "); // Legg til komma
Serial.print(lengdegrader, 8);
                  Serial.println(".");
                 // Konverterer desimalgrader til strenger
char str_lat[20];
char str_lng[20];
sprintf(str_lat, "%f", breddegrader);
sprintf(str_lng, "%f", lengdegrader);
                 // Kvalitet og antall satelitter
int satelitt = (int)GPS.satellites;
int kvalitet = GPS.fixquality;
                 // Henter ut akselerasjon verdiene
acceleration_total();
float akselerasjon = acceleration_total(); // Example temperature value
//ubidots.add(VARIABLE_akselerometer_verdi, akselerasjon);
                 calculateScore(accelerationValue, elapsedGoodTime, elapsedBadTime, elapsedVeryBadTime);
                     if (toggleState == 1) {
    Serial.println(toggleState);
    ubidots.addContext("lat", str_lat);
    ubidots.addContext("lng", str_lng);
    ubidots.getContext(context);
    ubidots.getContext(context);
                          ubidots.getContext(context);
ubidots.add(VARIABLE_akselerometer_verdi, akselerasjon);
ubidots.add(VARIABLE_score, score);
ubidots.add(VARIABLE_gps, 1, context);
ubidots.add(VARIABLE_stellitt, satellitt);
ubidots.add(VARIABLE_satellitt_kvalitet, kvalitet);
//ubidots.add(VARIABLE_score, score);
                          ubidots.publish(DEVICE_LABEL_akselerometer);
                          // Forteller oss om data kom trygt frem til ubidots
int publishResult = ubidots.publish(DEVICE_LABEL_gps);
if (publishResult == 1) {
    Serial.println("Publisert på ubidots");
                          | Serial.println(robliser pa oblocs ),
| Serial.print("Fikk ikke til å publisere, feilkode: ");
| Serial.println(publishResult);
{
//knapp funksjon
State = top
      toggleState = toggleStateFunction(); // Update toggleState based on button press
      acceleration total():
     restrainScore();
calculateTime();
     //gps og ubidots
gps_connection();
ubidots_publish();
ubidots.loop();
```

I denne nye iterasjonen kan alt av publisering til Ubidots styres av et knappetrykk slik at den ikke konstant publiserer dataene. Dette ble enkelt fikset med en if-setning foran publiseringskoden. Også nytt i denne iterasjonen er et score system som registrerer om brukeren har "bra" eller "dårlig" kjøremønster.

Vi testen denne nye koden ved å trykke knappen og se at den gjorde det vi ville, altså printet til Ubidots når knappen var trykket og sluttet og printe når vi trykket på den igjen. Vi sjekket også at score funksjonen virket som vi ville ved å teste den på en kjøretur, hvor vi testet forskjellige kjøremønstre.

### 3 Test resultat og diskusjon

PÅ figur X ser vi at når knappen var trykket publiserer den som ønsket til ubidots, vi kan også se på figur X at når knappen trykkes igjen slutter den å publisere til Ubidots. Dette var den ønskede funksjonen. BILDE AV AT DET PUBLISERES PÅ UBIDOTS

På figur X ser vi at scoren har gått betydelig ned etter lengre tid med dårlig kjøring. Vi kan også se på figur x at etter en lengre periode med bra kjøring at scoren har gått opp.

BILDE AV SCORE SOM GÅR OPP OG NED VED DÅRLIG OG BRA KJØRING

### 4 Begrensninger og tiltak

Begrensninger til prototype 4:

- Score går opp hvis bilen står i ro, siden dette er lite akselerasjon og regnes som "god" kjøring.
- Enda bare et oppkoblet breadboard med alle moduler.
- Mangler en funksjon som sier hvor de værste overtrampene skjer.

#### Tiltak:

- Bruke ultimate gps funksjon som måler fart til å gi en threshold på hvilke akselerasjonsverdier som burde telles.
- Lage en boks vi kan koble alt opp i slik at det blir ryddig og fint.
- Lage en funksjon som sender hvor de værste overtrampene skjer slik at dette kan overvåkes og kanskje forbedres på sikt.

# 5 Konklusjon

Vi oppnådde målet om å styre systemet med en knapp og fikset et "score" funksjon som virket får å overvåke kjøringsmønsteret selv om denne hadde rom for forbedring.

# A Ekstra greier

Mindre relevant blabla.