

SMART HOME
FAN
LIGHTS
CURTAIN
MUSIC
BLE
BOOT
RESET
COM4
NO4
COM3
NO3
COM2
NO2
COM1
NO1
+
-
DI
GND
VDD
+5V
GND
+
-
5V
TX
RX
IO0
GND
VCC
RX
TX
SPK1
GND
SPK2