Final Project - User Manual

第6組

B04901060 黃文璁、B04901080 戴靖軒、B04901048 陳則宇

主題: Real-time Rendering on a Nios II system on DE2-115

說明:

基於 rasterization 的 rendering 基本概念是將模型中的多邊形投影到螢幕上。本專題的目標是在 DE2-115 上建立一個 Nios II 系統,執行用 C 撰寫的渲染器,並從 SD 卡上讀取模型和貼圖,最後可利用滑鼠鍵盤來操作視角。Real-time 則代表著本裝置能以約 10fps 以上執行渲染,雖然不一定能達到現今的 30fps 水準,但也還算順暢。

主要功能:

- 1. 能透過電腦端控制 FPGA 讀取 SD 卡的模型和貼圖。
- 2. 支援 .obj 格式的 3D 模型檔案。
- 3. 支援 .png 格式的貼圖檔案。
- 4. 透過 VGA 螢幕顯示渲染結果,解析度為 160x120。
- 5. 能透過 PS/2 鍵盤和滑鼠操作視角。

規格:

解析度: 160x120


Framerate: 10~30fps, 視模型面數而定

模型檔案: .obj 格式,檔案大小不超過 512KB 貼圖檔案: .png 格式,檔案大小不超過 512KB SD 卡: 支援 FAT16 檔案系統,容量 ≤ 4GB

滑鼠鍵盤: 支援 PS/2 滑鼠和鍵盤,需要透過 Y 轉接線連接至 DE2-115


使用說明:

- 1. 首先準備需要的器材: SD卡、PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、Y 型轉接線、VGA 螢幕
 - (1) SD 卡 SD 卡必須是 4GB 以下才能夠格式化成 FAT16,使用前請注意。
 - (2) PS/2 Y型轉接線 DE2-115 只有一個 PS/2 插座,但可以利用 Y 轉接線把一個孔當兩個孔用。




2. 將 Qsys 合成出的系統燒錄到 FPGA 上


(1) Qsys



(2) Quartus




(3) 燒錄




3. 利用 Eclipse 產生和本 Osys 系統對應的 BSP

在 Eclipse 建立的 Nios II 專案中,有一個 <專案名稱>_bsp 資料夾,點選右鍵-Nios II-Generate BSP 即可。



4. 利用 Eclipse 編譯程式並上傳到 FPGA 上執行

在 Eclipse 建立的 Nios II 專案中,有一個 <專案名稱> 資料夾, 點選右鍵-Run As-Nios II Hardware 即可。



5. 執行程式,以及鍵盤滑鼠的操作

程式上傳完成後會顯示如下畫面:

```
🔐 Problems 🔑 Tasks 📮 Console 🖂 🔚 Nios II Console 🔲 Properties
<terminated > GPU Nios II Hardware configuration [Nios II Hardware] nios2-download (2017/6/29 下午2:29)
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Processor is already paused
Reading System ID at address 0x120010E0:
    ID value verified
    Timestamp value was not verified: value was not specified
Initializing CPU cache (if present)
Downloading 08000000 ( 0%)
Downloading 08010000 (14%)
Downloading 08020000 (28%)
Downloading 08030000 (42%)
Downloading 08040000 (56%)
Downloading 08050000 (71%)
Downloading 08060000 (85%)
Downloading 080707B0 (96%)
Downloaded 450KB in 17.9s (25.1KB/s)
```

此時書面會切換到 Nios II Console。

會依序初始化 PS/2 滑鼠、鍵盤 (Input initialized.)

初始化SD卡 (SD card connected.)

最後會要求輸入模型、貼圖檔案名稱,以及設定鏡頭離原點的距離。

```
Problems Tasks Console Nios II Console Properties

GPU Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance D: 0 name: flaguart_0

Input initialized.


SD card connected.

FAT16 file system detected.

Input model file, texture file, distance...
```

輸入完成後等待讀取。

讀取完畢後會顯示模型的數據(頂點數、法向量數、貼圖座標數、面數)




6. 操作視角


讀取完成後螢幕會顯示模型:



按下Q可以讓鏡頭垂直上升。 按下E可以讓鏡頭垂直下降。



利用 WASD 可以如一般遊戲操作一樣,前後左右移動鏡頭。



利用 IJKL 可以調整鏡頭視角。

利用滑鼠左右移動可以讓鏡頭繞 Y 軸旋轉,如下:



最後,按下ESC 可以停止渲染,重新回到輸入檔案的部分。

7. 操作列表

移動:

W:前進

S: 後退

A: 向左平移

D: 向右平移

Q: 向上平移

E: 向下平移

旋轉:

I: 向上 Pitch

K: 向下 Pitch

J: 逆時針 Yaw

L: 順時針 Yaw

環繞:

滑鼠向右:鏡頭繞 y 軸逆時針旋轉

滑鼠向右:鏡頭繞 y 軸順時針旋轉

離開:

ESC:跳出迴圈,重新輸入檔案名稱