http://111.160.23.206:8081/gaowei/cryptoauthlib

http://111.160.23.206:8081/gaowei/crypto-dev

一、加密芯片初始化

使用crypto-init.sh初始化加密芯片

- ----首先多个判断确认所在环境状态
- 1. 判断ZX_DIR="/home/zxsj/hd/EventTest"是否存在
- 2. 判断CFG_PATH=\${ZX_DIR}/crypto.cfg是否存在
- ----判断本地IP以获取板号 (A、B、C、D)
- ----获取参数 (SN与频道最大数)
- ----进行对crypto-dev的三次调用
- 1. 第一次调用附带参数: --gen-cfg \${CFG_NAME} --pcb-sn PCB\${PCB_SN} --core-pos CorePos\${CORE_POS} --channels \${CHANNELS}, 生成配置文件
- 2. 第二次调用附带参数: --init \${CFG_NAME}, 进行初始化
- 3. 第三次调用附带参数: --verify \${CFG_NAME}, 进行一次验证

二、项目中如何调用验证,实现加密功能

调用std::vector<std::string> Verify(const char* cfgPath)方法进行验证

- 1. std::vector<std::string> fields = ReadCfg(cfgPath); // 读取先前生成的配置文件数据
- 2. Bytes32 key = cryptoDev.GenerateKey(fields); // 通过读取到的数据生成一个哈希值
- 3. cryptoDev.CheckMac(0, key); // 将读取到的哈希值与加密芯片中的哈希值进行对比以验证