Přilohy:

- sensor_driver.vhd
- tb_sensor_driver.vhd

Popis struktury:

Vyčítání dat ze senzoru je založeno na principu FSM. Probíhá v následujících stavech:

1) idle (prodleva mezi jednotlivými měřeními) 2) trigger vyslání trigger impulzu délky 100us 3) tarry prodleva mezi seběžnou hranou trigger impulzu a náběžnou hranou echo pulzu (vyčkávání na echo response) 4) counting čítání délky echo pulzu,, po ukončení čítání se proces opakuje.

Popis problému:

V procesu sensor_get_data po ukončení čítání (state counting; podmínka if (echo_i = '0')) je obsažené vyhodnocení délky echo responsu. Je zde přepočet na cm, ošetření rozsahu hodnot, a přiřazení výtupního vektoru na port.

Právě zde se vyskytuje problem. Jakoby některé řádky procesu proběhly, jíné ne, nebo se provedou až po dalším zavolání funkce (viz screenshot simulace1 > přiřazeni z s_distance na výstup proběhne až při dalším zavolání >> na výstupu je vždy hodnota z předchozího měření). K ošetření podmínek také nedojde, na výstupu se vysktují i čísla mimo rosah (při přiřayení pak dojde k přeteční výstupního vektoru)

pozn.: Provizorně jsem zkusil problém vyřešit tím způsobem, že jsem přiřazení výstupního vektoru na výstupní port prováděl v každém hodinovém cyklu. Tím se přiřadil výstup o další hodnový tik později (viz screenshot simluace2). I tak ale nedojde k vzhodnocení podmínek ošetření stavů...

Možná je problém s použitím proměných/konstant typu integer. V literatuře jsem k tomuto žádnou připomínku nenašel, proto se obracím na Vás.

Výčet programu case pro state counting:

```
when counting =>
  -- wait for fall of echo pulse and count time
       if (echo_i = '0') then
           -- compute distance (in cm)
           s_distance <= (s_counter+1)/5800;</pre>
           -- range threatment
           if (s_distance > 255) then s_distance <= 255; end if; -- Max of range</pre>
           if (s_distance < 1) then s_distance <= 1; end if; -- Min of range</pre>
           -- mazbe TODO threatment of range of sensor itself (2cm-4meters)
           -- TODO threatments are not funstion
           s_counter <= 0; -- reset counter
           s_state <= idle; -- change state</pre>
           -- output assigment
           distance_o <= std_logic_vector(to_unsigned(s_distance, 8));</pre>
       -- too far obstacle if echo pulse is too long
       elsif (s_counter >= c_max_echo_time) then
            distance_o <= c_out_msg_too_far; -- set special event message</pre>
            s_state <= fault;</pre>
```

```
s_counter <= 0; -- reset counter
end if;</pre>
```

Odpověď mi bude klidně stačit písemě, případně pro domluvení online konzultace se domluvíme, časově se vrámci možností přizpůsobím. Kontakt na mě: mail: xvanek39@vutbr.cz; nebo volejte na 731937719

Děkuji mnohokrát za Vaší pomoc S pozdravem Vaněk Pavel