v 1.1 20221106

嵌入式系统和物联网

信息工程与科学 - UNIBO

a.a 2022/2023

讲师。Alessandro Ricci教授

[模块-2.3] 以

# 任务为基础的架构

#### 纲要

- 基于任务的架构
  - 与同步FSM的整合
- 任务的合作性调度
- 执行力分析
  - CPU利用率,最坏情况下的执行时间。
  - 问题
    - 超限, 抖动
- 有最后期限的任务和基于优先级的调度
  - 静态和动态优先权
- 基于事件触发的FSM的任务

#### 基于任务的架构

问题:复杂的嵌入式软件建模和设计--需要适当的方法来分解/ 模块化。

行为和功能


- 方法。基于任务的架构
  - 嵌入式软件的行为被分解为一个
    - 一组并发的任务
  - 每项任务都代表着一个具体的、明确的工作单位/要完成的工作。
  - 每个任务的行为都可以用FSM来描述
  - 全局行为是并发的FSM执行和互动的结果

#### 举例说明。LED-SHOW

- LedShow的例子。3+1个LED(第68页, [PES])。
  - 一个LED:闪烁的周期。500毫秒
  - 其他三个LED: 依次打开/关闭,时间间隔为500ms。
- 这可以被建模为一个单一的任务/FSM,然而,如果我们将其 建模为2个任务/FSM的明确组成,则建模会更容易和简单。
  - 单一任务/FSM版本:更多的状态和转换的数量

#### 框图

• 将每个任务表示为一个块(矩形),显示每个任务/块的输入和输出。



## 任务分解:优势

#### • 模块化

- 每个任务都是一个独立的模块
- 在这种情况下,模块的 "接口 "是任务所使用的输入/输出变量/对象的集合(作为输入/输出)。
  - 这些可以与其他模块共享

#### 优势

- 单一任务与整体行为的复杂度降低
- 调试更容易
- 可重用性


#### 任务分解:挑战

- 任务是并发的
  - 它们的执行在时间上是重叠的
  - 在概念上,每个任务都有自己的逻辑控制流程
- 任务可能有依赖性, 在任务之间产生相互作用, 需要适当管理。
  - 互动和协调机制
  - 在我们的案例中,通常是基于共享变量/对象的。

#### 实施基于任务的架构--首先

- 引入一个抽象的基类**任务** 
  - 启动方法
    - 来初始化任务, 一旦调用
  - 勾选法(相当于FSM中的 "步骤 "法)。
    - 囊括了任务的行为
    - 定期调用
- 每个具体的任务都是通过扩展这个类来实现的
- 通过定期调用主循环中的tick方法进行任务执行。

#### Arduino中的LED显示示例



怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 基于任务的架构

#### Arduino中的led-show例子:任务抽象类

```
#ifndef TASK
#define TASK
                init() = 0;
                tick() = 0;
};
#endif
```

## arduino中的led-show例子:闪烁任务

```
#ifndef BLINKTASK
#define BLINKTASK
#include
"Task.h"#include "Led.h"
class BlinkTask: public Task {
  int pin;
  灯光*的LED。
  enum { ON, OFF} state;
public:
  BlinkTask(int pin);
  void init();
  空白的tick()。
};
#endif
```

BlinkTask.h

```
#include "BlinkTask.h"
BlinkTask::BlinkTask(int pin) {
  this->pin = pin;
void BlinkTask::init(){
  led = new Led(pin);
  state = OFF;
void BlinkTask::tick() {
  switch (state) {
    案关。
      led->switchOn();
      state = ON;
      break;
    case ON:
      led->switchOff();
      state = OFF;
      break;
                BlinkTask.cpp
```

#### Arduino中的LED显示示例:三个LED任务

#### #ifndef THREELEDSTASK

```
#define THREELEDSTASK
#include
"Task.h"#include "Led.h"
class ThreeLedsTask: public Task {
  int pin[3];
 Light* led[3];
  int state:
公众。
  ThreeLedsTask(int pin0, int pin1,
                int pin2) 。
 void init();
 void tick()。
};
#endif
```

ThreeLedsTask.h

#include "ThreeLedsTask.h"

```
ThreeLedsTask::ThreeLedsTask(int pin0, int pin1,
                              int pin2) {
  this->pin[0] = pin0;
  this->pin[1] = pin1;
  this - pin[2] = pin2
void ThreeLedsTask::init(){
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    led[i] = new Led(pin[i]).
  状态=0。
void ThreeLedsTask::tick() {
  led[state]->switchOff();
  state = (state + 1) % 3;
  led[state]->switchOn() 。
```

ThreeLedsTask.cpp

#### arduino中的led-show示例:主循环

#include "Timer.h"#include

"BlinkTask.h"#include

```
"ThreeLedsTask.h"
定时器定时器。
BlinkTask blinkTask(2);
ThreeLedsTask threeLedsTask(3,4,5);
void setup() {
  blinkTask.init();
  threeLedsTask.init();
  timer.setupPeriod(500);
void loop() {
  timer.waitForNextTick();
  blinkTask.tick();
  threeLedsTask.tick()。
                   led-show.ino
```


#### 管理不同时期

- 只要我们想管理不同时期的任务/FSM, 就必须这样做。
  - 以跟踪每项任务的具体期限
  - 实现任务调度, 使每个任务都有自己的周期被调用。
- 为此,我们实现了一个简单的多任务合作调度器

怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 基于任务的架构 14

#### 简单的合作调度器

- 节目表
  - 追踪待执行的任务列表



- 合作性的循环战略
  - 调度器的周期p等于各任务周期的*最大公除数*
  - 在每个周期p,它通过调用其方法tick来推进每个任务的执行

怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 基于任务的架构

0

• 在内部,它使用一个定时器来实现定期行为。

#### 一个简单的调度器

```
#ifndef SCHEDULER
#define SCHEDULER
#include
"Timer.h"#include
"Task.h"
#define MAX TASKS 10
class Scheduler {
 int basePeriod;
  int nTasks:
 任务* taskList[MAX TASKS];
  Timer定时器。
公众。
 void init(int basePeriod);
 virtual bool addTask(Task* task);
 virtual void schedule();
                     Scheduler.h
#endif
```

```
#include "Scheduler.h"
void Scheduler::init(int basePeriod){
  this->basePeriod = basePeriod;
  timer.setupPeriod (basePeriod) ;
 nTasks = 0;
bool Scheduler::addTask(Task* task) {
  如果 (nTasks < MAX TASKS-1) {
    taskList[nTasks] = task;
    nTasks++;
    返回true。
  } else { return
    false;
void Scheduler::schedule(){
  timer.waitForNextTick();
  for (int i = 0; i < nTasks; i++) {
    如果 (taskList[i]->updateAndCheckTime(basePeriod))
                                             taskList[i
                                              ->tick()<sub>o</sub>
怡亚通-LT-UNBO
```

#### Scheduler的p的

16

## 重新审视班级任务

```
#ifndef TASK
#define TASK
class Task {
  int myPeriod;
  int timeElapsed;
公众。
  虚无的init(int period){
    myPeriod = period;
    timeElapsed = 0;
  虚无的void tick() = 0;
  bool updateAndCheckTime(int basePeriod){
    timeElapsed += basePeriodo
    if (timeElapsed >= myPeriod) {
      timeElapsed = 0;
      返回true。
    } else { return
      false;
```

#### 铅笔秀的例子

```
#include
"Scheduler.h"#include
"BlinkTask.h"#include
"ThreeLedsTask.h"
Scheduler sched;
void setup(){
  sched.init(50);
  任务* t0 = new BlinkTask(2);
  t0 - > init(500);
  sched.addTask(t0);
  任务* t1 = new ThreeLedsTask(3,4,5);
  t1->init(150);
  sched.addTask(t1);
```

 void loop() {
 sched.schedule()

 sched.schedule()
 RES
 18

 ĀĀĀ Ā
 O
 基于任务的架构u

#### 铅笔秀的例子

```
#ifndef BLINKTASK
#define BLINKTASK
#include
"Task.h"#include "Led.h"
class BlinkTask: public Task {
  int pin;
  灯光*的LED。
  enum { ON, OFF} state;
public:
  BlinkTask(int pin);
  void init(int period);
  void tick();
};
#endif
                  BlinkTask.h
```

#include "BlinkTask.h"

this->pin = pin;

BlinkTask::BlinkTask(int pin) {

void BlinkTask::init(int period) {

#### 铅笔秀的例子

```
#ifndef THREELEDSTASK
#define THREELEDSTASK
#include
"Task.h"#include "Led.h"
class ThreeLedsTask: public Task {
  int pin[3];
 Light* led[3];
  int state;
公众。
  ThreeLedsTask(int pin0, int pin1,
                int pin2);
 void init(int period);
 void tick();
};
#endif
```

```
#include "ThreeLedsTask.h"
ThreeLedsTask::ThreeLedsTask(int pin0, int pin1,
                              int pin2) {
  this->pin[0] = pin0;
  this->pin[1] = pin1;
  this->pin[2] = pin2
void ThreeLedsTask::init(int period) {
  Task::init(period);
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    led[i] = new Led(pin[i]);
  状态=0。
void ThreeLedsTask::tick() {
  led[state]->switchOff();
  state = (state + 1) % 3;
  led[state]->switchOn() 
o
```

<del>ThreeLedsTask.h</del>

#### 备注

- 在任务设计中要采用隐性的强有力的纪律
  - 勾选方法的执行时间应该总是小于调度器的周期。
- 在调度器中使用定时器和中断的另一种方式是直接在中断/ 定时器处理程序中实现调度步骤(schedule, tick)。
  - 中断驱动的调度器
  - 主要缺点
    - 任务执行将在中断处理程序内进行=>约束和限制

## 任务依赖性


- 任务可以有依赖性,需要各种形式的相互作用
  - 时间上的依赖性
    - 例如:一个任务T3只能在任务T1和T2之后执行。
  - 生产者/消费者
    - 例如,一个任务T1需要一个任务T2所产生的信息。
  - 面向数据
    - 例如,任务T1和T2需要共享一些数据
- 在我们的案例中,我们通过以下方式表示和管理这些依赖关系 共享变量

#### 例子。运动触发的灯具系统

- 让我们考虑一个嵌入式系统,在这个系统中,一旦检测到某些运动,在某些环境中,一个LED就会被打开。
  - 它配备了一个运动传感器,连接在输入引脚P4上。
  - 当P4连续两次被采样为高电平,考虑到200ms的周期,就可以检测到运动。
  - 当检测到运动时,连接到输出引脚P4的LED应该被打开,并在最后的检测时间后保持10秒钟的光亮。
  - 系统包括一个连接到P2的LED, 当检测到运动时(并持续检测),它应该以200ms的周期闪烁。
- 设计有三个任务
  - 检测运动
  - 幻彩灯(IlluminateLamp

- 眨眼之间

## 例子。运动触发的灯具系统



#### 共享变量、原子行动和竞赛条件

- 一般来说,在并发任务之间共享变量可能导致竞赛条件,在并 发读/写的情况下
- 在我们的案例中(合作),不可能有比赛
  - 调度器依次执行每个任务勾。
  - 从整个系统的角度来看, 执行是原子性的。
- 然而,一个任务的多个时间点的执行可以与其他任务的 执行交错进行。
  - 在某些情况下,这可能导致高级别的竞赛

#### 利用睡眠模式

- 如果一个调度器的周期足够大,我们可以利用定时器驱动的行 为和睡眠模式来节省电力
  - 在每个周期,调度器在执行完任务后,会进入睡眠状态,直到下一个定时器的滴答声将其唤醒,进入下一个周期。
- 这对以电池供电的系统来说是一个非常重要的扩展。
  - 然而,为了应用,调度器的周期应该大到足以使微控制器 /MCU板进入/退出睡眠模式的延迟无关。

## cpu使用和调度

- 在同步FSM中,我们假设动作的持续时间为零(即瞬时 )。
  - 或:我们从他们的实际期限中抽象出来
- 实际上,在真实的系统中,行动总是有一个持续时间,我们需要仔细检查所选择的周期是否与该持续时间相符,以避免出现问题。


怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 基于任务的架构 28

#### 溢出异常

• **超限异常--**当动作的执行时间超过周期时--如果调度器是基于定时器的使用中断,则称为*定时器超限*。

(中断驱动的调度器)

- 在这种情况下,一个新的中断会在中断处理程序结束前产生。
- 超限的例子



#### 同步机, 周期=100ms

根据状态的不同,执行不同的行动。在t = 200ms时,行动的持续时间超过了周期

..

## 代码分析

- 通过对代码(汇编线)进行分析,可以发现超限异常。
  - 估计行动的总时间
  - 检查在最坏的情况下, 这个持续时间是否超过期限
- 例子([PES],第101页)。
  - 任务CountThree只有一个状态

CountThree	Period: 500 ms		
unsigned	char cnt;		
SO		Estimated assembly instructions	
cnt = 0;	3		
cnt = cnt + A0;	+ 3		
cnt = cnt + A1;	+ 3		
cnt = cnt + A2;	+ 3		
cnt = cnt + A3;	+ 3		
B1 = (cnt >= 3)	+ 3 + 2	Total: 20	

# cpu利用率参数和最坏情况下的执行时间

• CPU利用率参数是指CPU(微控制器)被用来执行任务的时间百分比。

U = (CPU用于一项任务的时间/总时间)\*100%

- **最坏情况下的**执行时间(WCET)是指在最坏情况下的一段执行时间。
- 在有多个状态/过渡的情况下,我们考虑最长的指令序列

## 超载案例


- 我们计算U,如果U>100%,则可能发生超限异常
- 在这种情况下,为了解决/避免问题,我们可以。
  - 增加FSM的周期
  - 优化指令的顺序,以减少WCET
  - 将长序列分解成小的行动序列
  - 使用更快的MCU
  - 从系统中删除功能/行为

# 多任务情况下的cpu利用率和wcet

- 在有多个任务的系统中,对CPU利用系数的分析甚至更为频繁
- 如果任务具有相同的周期,那么WCET的计算方法是将各个任务的WCET相加。


## 铅笔秀的例子

- LedShow例子
  - BlinkLed (BL) 和ThreeLeds (TL),每个都有500毫秒的周期。
  - 分析实例
    - 假设MCU将执行100条指令/秒, 即0.01秒/条。
    - BL = 3条指令的WCET => 3\*0.01 = 0.03秒
    - 每个TL的WCET = 9条指令 => 9\*0.01 = 0.09秒
    - U=(0.03+0.09)/0.5(0.5为周期)=24 %。



## 领先的显示与超限的显示


- 假设BL的WCET为200ms, TL的WCET为350
- 那么。U = (0.200+0.35)/0.5 = 1.1 => 超限



36

## 当时期不同

- 在一般情况下,任务可以有不同的时期
- WCET可以通过考虑**超周期来**计算。
  - 的最小公倍数的时期。
- 例子。LedShow BL周期为300ms, TL周期为200ms



- 在这种情况下, 图案每隔600毫秒就会翻转一次。
- 在600毫秒内,BL执行了600/300=2次,而TL执行了600/200次=3次

37

- 超周期的U参数是: (2\*20ms+3\*90ms) /600ms=55%。

## 思考

- T<sub>1</sub> ...T<sub>n</sub> 任务在单片机M上的U计算步骤
  - 我们确定MCU一条指令的持续时间R
  - 我们分析每个T的代码i, 计算其WCET
    - 我们首先计算出一个tick中的最大指令数, 然后将其乘以R
  - 我们确定超周期H,作为所有任务(T1.H, T2.H,...)的最小共同乘数。
  - 然后, U被计算为

**U** = ((H/T1.period)\*T1.WCET + (H/T2.period)\*T2.WCET+...)/H\*100

- U > 100 => 将会有超限。
- U < 100 =>

单个任务:不能出现超限现象 多个任务

: 仍然可以出现超限现象

基于任务的架构 39

#### **JITTER**

- 抖动是指任务准备执行的时间和任务有效执行的时间之间发生的延迟。
- 不同的调度策略可能导致不同的抖动 LedShow的例子
  - 如果BL有优先权 => BL的抖动为0, 而TL的抖动为30ms。
  - 如果TL有优先权 => BL的抖动为90ms, 而TL的抖动为0
- 一般来说,优先考虑最短的任务会使平均抖动最小化。
  - 例子中:优先于BL


怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 40

## 截止日期


- **最后期限** *(scadenza)* 被定义为一个任务在准备执行后*必 须*执行的时间间隔(在每个时期)。
- 如果一个任务没有在其最后期限内执行,我们有一个
   错过截止日期的例外情况,可能会导致系统故障 如果没有指 定截止日期,那么它就是它的期限,默认为
- 调度策略影响到紧张情绪,然后也影响到错过最后期限的可能性。

### 例子

- LedShow例子
  - 假设BL的周期=300ms, WCET为30ms, 最后期限为300ms
  - TL的周期=200ms, WCET 90ms, 最后期限100ms。
- 如果我们优先考虑BL,我们就会错过TL的最后期限。



• 如果我们优先考虑TL。



42

• 在这种情况下,我们有一个更大的抖动,但我们没有错过最后期限。

## 静态和动态优先级调度

- 优先级涉及任务执行的顺序
  - 如果有多个任务已经准备就绪,那么调度器总是选择优 先级较高的任务
  - 在分配任务的优先级方面,我们可以有静态和动态 两种方法
    - 静态 => 在设计时分配优先级, 在运行时不改变
    - 动态 => 根据不同的策略, 动态地分配优先权
- 实时操作系统(RTOS)的关键方面
  - 下一个模块

怡亚通-LT-UNBO 基于任务的架构 44

## 定期和零星的任务

- 到目前为止,所考虑的任务是定期
  - 它们由调度器定期执行,给定一个周期p,这个周期与同步FSM的周期相对应
  - 典型的周期性任务是静态的,也就是说:在系统启动时 启动,并且永远不会被移除。
- 除了周期性任务,我们还可以有零星的或不定期的任务
  - 即在任意时间执行的任务

## 管理非周期性的任务

- 管理非周期性任务的调度器的基本能力
  - 动态插入和删除任务
  - 动态分配优先权
- 简单的例子(在实验室中)
  - 带有 "空闲 "状态的周期性任务的非周期性任务模拟
    - 最简单的方法,不是超级有效
  - 具有活动/非活动元状态的任务
    - 只有在活动的情况下, 才由调度员选择
    - 也可由其他任务激活/取消激活

## 书目

• [PES] "嵌入式系统编程--面向时间的编程介绍"。Vahid et al.