Transistor de Efeito de Campo




- Disponível em dois tipos:
 - JFET
 - MOSFET (enriquecimento ou depleção)
- Disponível em duas polaridades:
 - canal n
 - canal p
- Possui 3 terminais: dreno (D), porta/gate (G) e fonte (S);
- Adequado para uso em CI (MOSFET);
- Possui alta impedância de entrada;
- Utilizado como amplificador ou chave analógica;
- Propriedades:
 - Tamanho: o MOSFET ocupa de 20 a 30% da área de um chip ocupada por um BJT;
 - Resistência controlada por tensão: ocupa menor área do que um resistor;
- Alta resistência e pequena capacitância de entrada: utilizado como elemento de armazenamento em circuitos digitais;
- Capacidade para dissipar alta potência e chavear grandes correntes em menos do que 1ns. Possibilitando seu uso em chaveamento de alta frequência e alta potência.

MOSFET


- Apresenta baixa capacitância de entrada;
- Maior impedância de entrada, comparada com o JFET;
- Dois tipos: enriquecimento e o depleção.

MOSFET – Tipo enriquecimento

Um MOSFET canal n consiste de um substrato tipo p onde duas regiões tipo n, fortemente dopadas, são difundidas. Estas duas regiões formam a fonte e o dreno. O canal não é fabricado neste dispositivo, ao contrário do que acontece no JFET.



A porta (gate) é formada cobrindo a região entre o dreno e a fonte com uma camada de dióxido de silício, do qual em cima é colocada uma placa de metal, daí o nome MOSFET (Metal, Óxido e Semicondutor). Outro nome utilizado é IGFET (Insulated-Gate FET).



A região do canal tem um comprimento L e uma largura W, dois parâmetros importantes.


O caminho entre dreno e fonte tem uma resistência muito elevada ($10^{12}\Omega$), evitando, assim, a condução de corrente entre dreno e fonte quando V_{DS} é aplicado sem voltagem de porta (gate).

Este dispositivo opera com tensão $V_{GS} > 0$, daí o termo enriquecimento ou crescimento. Nesta situação ($V_{GS} > 0$), um canal tipo n é induzido, entre fonte e dreno, como resultado dos elétrons, da banda de condução, atraídos à superfície do substrato p, diretamente abaixo da porta (gate). O valor de V_{GS} na qual um número suficiente de elétrons móveis se acumulam na região do canal, para formá-lo, é chamada tensão de limiar (Threshold Voltage) e é denominada Vt.

Criando um Canal de Condução

A figura abaixo mostra que a fonte e o dreno estão aterrados e uma tensão positiva é


aplicada à porta.



O valor de V_{GS} para o qual um número suficiente de elétrons móveis se acumulam na região do canal para formar um canal de condução é chamado de **tensão de limiar** (threshold) e é representado por Vt, <u>que é positivo para um FET canal n</u>.

Operação com aumento de v_{DS}

Mantemos V_{GS} constante com um valor maior do que Vt. Portanto, a tensão entre a porta e os pontos ao longo do canal diminui de V_{GS} na fonte até $V_{GS} - V_{DS}$ no dreno. Com isso, o canal será mais profundo no final da fonte e mais superficial no final do dreno.



Quando V_{DS} aumenta até o valor que reduz a tensão entre a porta e o canal no final do dreno para Vt, isto é, $V_{GS} - V_{DS} = Vt$ ou $V_{DS} = V_{GS} - Vt$, a profundidade do canal no final do dreno diminui até próximo de zero e dize-se que o canal está **estrangulado** (pinched-off). A corrente de dreno se mantém constante e dizemos que o MOSFET inicia sua operação na **região de saturação**.

Para cada valor de $V_{GS} \ge Vt$, existe um correspondente valor de $V_{DSsat} = V_{GS} - Vt$.

A tensão V_{DS} produz um campo elétrico ao longo do canal que faz com que a carga se desloque em direção ao dreno.

Regiões de operação

- Corte: $V_{GS} < Vt e I_D = 0$
- Triodo: $V_{GS} > Vt e V_{DS} \le V_{GS} Vt$

$$\mathbf{I}_{D} = \left(\mu_{n} \cdot C_{ox}\right) \cdot \left(\frac{W}{L}\right) \cdot \left[\left(V_{GS} - Vt\right) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot \left(V_{DS}\right)^{2}\right]$$

$$\mathbf{r_{DS}} \equiv \frac{\mathbf{V_{DS}}}{\mathbf{I_{D}}} = \left[\left(\mu_{n} \cdot \mathbf{C_{ox}} \right) \cdot \left(\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{L}} \right) \cdot \left(\mathbf{V_{GS}} - \mathbf{Vt} \right) \right]^{-1}$$

 \underline{o} valor de \underline{r}_{DS} é controlado por V_{GS} .

- Saturação: $V_{GS} > \underline{Vt}$, $V_{GD} \leq Vt$ e $V_{DS} > V_{GS}$ - Vt

$$\mathbf{I}_{\mathbf{D}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\mu_{n} \cdot C_{\text{ox}} \right) \cdot \left(\frac{W}{L} \right) \cdot \left(V_{\text{GS}} - Vt \right)^{2} \cdot \left(1 + \lambda \cdot V_{\text{DS}} \right)$$

Para operar como chave, deve-se utilizar as regiões de corte e triodo.

No PMOS deve-se observar que:

Vt e VA são negativos;


Na região triodo $V_{GS} \le V_{t} e V_{DS} \ge V_{GS} - VT$

Na região de saturação $V_{GS} < \underline{Vt} \ e \ V_{DS} \leq V_{GS} - VT$


Limite entre a região triodo e a saturação é dado por $V_{DS} = V_{GS} - Vt$.

onde o termo $(\mu_n \cdot C_{ox})$ é conhecido como parâmetro de transcondutância do processo, e costuma ser indicado como k_n para dispositivo canal n e k_p para dispositivo canal p. O termo $(1 + \lambda \cdot V_{DS})$ representa a dependência linear de I_D com V_{DS} na região de saturação, sendo V_{GS} , Vt, $\lambda = 1/V_A$ e V_{DS} grandezas positivas para dispositivos canal n. Na maioria das vezes a modulação do canal poderá ser desconsiderada.

|Vt| diminui cerca de 2 mV para cada 1°C de aumento na temperatura.




Curvas Características e de Transferência




MOSFET – Tipo depleção

Possui um canal implantado fisicamente. Portanto, se V_{DS} for aplicada, circulará I_D com $V_{GS}=0$.




Canal n



O valor da corrente de dreno obtido na saturação com V_{GS} = 0 é dado por:

$$\mathbf{I_{DSS}} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{k'_n} \cdot \left(\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{L}}\right) \cdot \left(\mathbf{V}t\right)^2$$

MOSFET Depleção - Símbolo



Canal p

 V_{DD} Ponto de Polarização cc $-v_{gs} = 0$ e assumindo $\lambda = 0$.

$$I_{D} = \frac{1}{2} \cdot (\mu_{n} \cdot C_{ox}) \cdot \left(\frac{W}{L}\right) \cdot (V_{GS} - Vt)^{2}$$

$$i_{D} \neq R_{D} \quad \text{A tensão no dreno } V_{DS} \text{ ou } V_{D}, \text{ pois } V_{S} = 0, \text{ será:}$$

$$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_D$$

Para operar na região de saturação $V_D > V_{GS} - V_{t}$


Para garantir que o amplificador não tenha distorção, o sinal de entrada ves deve ser mantido pequeno, tal que $v_{gs} \ll 2 \cdot (V_{GS} - Vt)$.


O parâmetro que relaciona id com ves é a transcondutância gen dada por


$$\mathbf{g_m} \equiv \frac{\mathbf{i_d}}{\mathbf{v_{gs}}} = \mathbf{k_n} \cdot \left(\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{L}}\right) \cdot \left(\mathbf{V_{GS}} - \mathbf{V}t\right)$$

$$\mathbf{g_m} = \sqrt{2 \cdot k_n} \cdot \sqrt{W_L} \cdot \sqrt{I_D}$$


$$\mathbf{g_m} = \frac{2 \cdot I_D}{V_{GS} - Vt} = \frac{I_D}{\left(V_{GS} - Vt\right)/2}$$








Modelo para Pequenos Sinais (MOSFET)




MOSFET – Circuitos de Polarização




O JFET tem uma impedância de entrada elevada, isso leva a uma perda de controle sobre a corrente de saída. O JFET é menos sensível às variações na tensão de entrada do que em um transistor bipolar.

- Uma variação de 0,1V em VGS produz uma variação na corrente ID menor que 10mA;
- Em um transistor bipolar, a mesma variação em VBE produz uma variação em IC muito maior.
- O JFET tem um ganho de tensão muito menor que o transistor bipolar. Alguns projetistas utilizam circuitos com JFET e BJT para garantir alta impedância de entrada com grandes ganhos de tensão.




- Operação

Se $V_{GS}=0 \rightarrow$ aplicando uma tensão entre dreno-fonte (V_{DS}) , começa a circular uma corrente do dreno para fonte (I_{DS}) – elétrons fluem da fonte para o dreno. A figura abaixo mostra o que ocorre com o JFET quando V_{DS} aumenta de valor.



No caso da figura (c), o campo elétrico produzido pela queda de tensão através da região de depleção atrai os elétrons emitidos pela fonte, através da região de depleção, para o dreno.

Quando $V_{GS} < 0 \rightarrow$ aumenta região de depleção, pois há repulsão dos elétrons do canal; neste caso, o canal fica mais superficial e sua resistência incrementa e a corrente I_D decrementa para um dado V_{DS} . Sendo V_{DS} pequeno, o canal é quase uniforme e o JFET está simplesmente operando como uma resistência controlada por V_{GS} . Continuando aumentando negativamente a tensão V_{GS} alcançaremos um valor onde o canal desaparece ($I_D = 0$), ou seja, estará vazio de portadores de carga (elétrons – canal n). Este valor de tensão é a tensão de limiar (V_D) do dispositivo – para dispositivo canal n, V_D é negativo. Esta tensão também é chamada de tensão de estrangulamento (pinch-off voltage) e é representada por V_D .




Mantendo-se V_{GS} constante em um valor maior que Vp (menos negativo) \rightarrow incrementando V_{DS} a região de depleção incrementa de tamanho próximo ao dreno. Isto acontece devido ao diodo formado pela porta (p) e o canal (n) está mais reversamente polarizado próximo ao dreno. Assim, o canal fica com a forma afunilada e a característica $I_D \times V_{DS}$ torna-se não linear. Quando a polarização reversa no dreno, V_{GD} (V_{GS} - V_{DS}), cai abaixo da tensão Vp, o canal se estrangula no dreno e a corrente satura (I_{DSS}), ou seja, a corrente I_D permanece constante com o incremento de V_{DS} acima de Vp.

Quando o JFET está saturado a corrente I_D é controlada pelo campo elétrico criado

entre porta (G) e fonte (S).

Característica de transferência $I_D X V_{GS}$. A inclinação da curva fornece g_m , ou a trancondutância, isto é, o parâmetro que relaciona I_D com V_{GS} .



Então

$$\mathbf{g_m} \equiv \frac{\partial \mathbf{I_D}}{\partial \mathbf{v_{GS}}} \bigg|_{\mathbf{v_{GS}} = \mathbf{V_{GS}}}$$

A tensão V_{DS} para qual ocorre o estrangulamento do canal é dada por

$$\mathbf{V}_{\mathrm{DS}} = \mathbf{V}_{\mathrm{P}} = \mathbf{V}_{\mathrm{p0}} + \mathbf{V}_{\mathrm{GS}}$$

Assim, quando $V_{GS}=0$, $V_P=V_{p0}$, como esperado. Para o gráfico anterior a tensão de estrangulamento é zero quando $V_{GS}=$ -5V. Neste potencial negativo nenhuma corrente I_D flui pelo FET.

A tensão necessária entre dreno e o gate para causar o estrangulamento do canal é dada por

$$V_{DG} \equiv V_{DS} - V_{GS} \equiv V_{p0}$$

A corrente no dreno, na região de saturação, pode ser dada por:

$$\boldsymbol{I}_{DS} = \boldsymbol{I}_{DSS} \cdot \left[1 + \frac{3 \cdot \boldsymbol{V}_{GS}}{\boldsymbol{V} \boldsymbol{p}} + 2 \cdot \left(-\frac{\boldsymbol{V}_{GS}}{\boldsymbol{V} \boldsymbol{p}} \right)^{\frac{3}{2}} \right]$$

Regiões de operação

- Corte: $V_{GS} \le Vp \ e \ I_D = 0$

- Triodo: $Vp \le V_{GS} \le 0$ e $V_{DS} \le V_{GS} - Vp$

Para operar como chave, deve-se utilizar as regiões de corte e triodo.

$$\mathbf{I}_{\mathrm{DS}} = \mathbf{I}_{\mathrm{DSS}} \cdot \left[2 \cdot \left(1 - \frac{\mathbf{V}_{\mathrm{GS}}}{\mathbf{V} \mathbf{p}} \right) \cdot \left(\frac{\mathbf{V}_{\mathrm{DS}}}{\mathbf{V} \mathbf{p}} \right) - \left(\frac{\mathbf{V}_{\mathrm{DS}}}{\mathbf{V} \mathbf{p}} \right)^{2} \right]$$


- Saturação: $Vp \le V_{GS} \le 0$ e $V_{DS} \ge V_{GS} - Vp$

$$\mathbf{I}_{DS} = \mathbf{I}_{DSS} \cdot \left(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{V}_{GS}}{\mathbf{V}\mathbf{p}} \right)^2$$
 ou $\mathbf{I}_{DS} = \mathbf{I}_{DSS} \cdot \left(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{V}_{GS}}{\mathbf{V}\mathbf{p}} \right)^2 \cdot \left(1 + \lambda \cdot \mathbf{V}_{DS} \right)$

onde o termo $(1 + \lambda \cdot V_{DS})$ representa a dependência linear de I_D com V_{DS} na região de saturação, sendo $\lambda = 1/V_A$ e V_A e λ são grandezas positivas para dispositivos canal n. Na maioria das vezes a modulação do canal poderá ser desconsiderada.

 I_{DSS} é a corrente de saturação para $V_{GS}=0$.

Modelo para Pequenos Sinais (JFET)



Modelo para Pequenos Sinais (JFET)

Cálculo de g_m


$$\mathbf{g_{m}} = \left(\frac{2 \cdot \mathbf{I_{DSS}}}{|\mathbf{V_{P}}|}\right) \cdot \left(1 - \frac{\mathbf{V_{GS}}}{\mathbf{Vp}}\right)$$

ou alternativamente por

$$\mathbf{g_{m}} = \left(\frac{2 \cdot \mathbf{I_{DSS}}}{\left|V_{P}\right|}\right) \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{I_{D}}}{\mathbf{I_{DSS}}}}$$

em que V_{GS} e I_D são as grandezas de polarização cc, e

$$\mathbf{r_o} = \frac{\left| \mathbf{V_A} \right|}{\mathbf{I_D}}$$



Devemos lembrar que, para um dispositivo canal n, V_P é negativa e a operação na região de estrangulamento é obtida quando a tensão de dreno (D) é maior do que a tensão de porta (G) por pelo menos $|V_P|$.

http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/jfet.html
http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html