第1章 SDK 的获取方法

1.1 获取 SDK 及固件库

SDK(Software Development Kit)是 NXP 针对其官方评估版的软件开发包,可以在 NXP 的官网下载到。SDK 中包含了各种程序范例,我们心心念念的固件库也包含在它里边。

SDK 的下载提供很多选择,下载步骤比较复杂,在本章的配套例程文件夹中包含了 SDK 的原件,可直接使用。若想亲自到官网下载,请按如下步骤操作,不感兴趣可直接跳过该步骤:

- (1) 访问 NXP 的 MCUXpresso 平台的链接: https://mcuxpresso.nxp.com/en/dashboard 。
- (2) 未登录的用户需要先登录 NXP 官网,没有帐号的需要先注册,具体见图 1-1。



图 1-1 NXP 官网登录页面

(3) 在 "SDK Dashboard"页面,点击 "Select Development Board"链接,见图 1-2。




图 1-2 点击 "Select Development Board"

(4) 选择 "Processors->i.MX->RT->MIMXRT1052xxxxx" 处理器,即我们教程使用的处理器型号,然后点击右侧的"Build MCUXpresso SDK"按钮,具体见图 1-3。

【野火®】 i.MX RT SDK 的获取方法




图 1-3 选择 MIMXRT1052xxxxx 处理器,并点击 "Build MCUXpresso SDK"

(5) 在弹出页面的 Toolchain/IDE 一栏可以选择 sdk 中包含的开发工具范例,有 gcc、IAR、Keil 等,这里我们直接选择"All toolchains",都下载下来,具体见图 1-4。




图 1-4 选择 "All toolchains"

(6) 点击"Add software component"按钮,确认需要增加的组件,具体见图 1-5。

【野火®】 i.MX RT SDK 的获取方法




图 1-5 点击 "Add software component"

(7) 在弹出的选项框中,可以根据自己的需要添加 SDK 中包含的组件,例如 CMSIS DSP 库、FatFs 文件系统、USB、lwIP 协议栈、emwin 图形界面库、FreeRTOS 实时系统等。有些库占用的空间比较大,且初学的时候不需要那么多的组件,我们在默认的 FatFs、USB Stack、lwIP 之上增加选项即可,具体见图 1-6。




图 1-6 选择需要的组件

(8) 选择完成后点击"Download SDK"按键,准备下载,见图 1-7。

【野火®】 i.MX RT SDK 的获取方法




图 1-7 点击 "Download SDK"

(9) 在弹出的页面点击 "Download SDK Archive"和 "Download SDK Documentation" 即可。其中 "SDK Archive"包含 SDK 的主要文件, "SDK Documentation"主要包含关于 SDK 的说明文档,具体见图 1-8。




图 1-8 在弹出的页面中下载 SDK Archive 和 SDK Documentation

(10) 下载完成并解压可得到 SDK 主要文件和说明文档两个文件包,具体见图 1-9。



图 1-9 SDK Archive 和 SDK Documentation