V.2. ARHITECTURA CALCULATORULUI: VIZIUNI POSIBILE

Arhitectura calculatorului (Computer Architecture)

• Ce este arhitectura unui calculator?

Arhitectura calculatorului

Arhitectura setului de instrucțiuni (ISA) +

organizarea maşinii


Arhitectura setului de instrucțiuni

=

Viziunea programatorului asupra maşinii

V.2.1. PROGRAMATOR ŞI UTILIZATOR

Viziunea utilizatorului



- Depinde de tipul și nivelul limbajului utilizat
- O ierarhie a limbajelor:
 - Limbajul maşină
 - Limbajul de asamblare
 - Limbaje de nivel înalt
 - Programe aplicații
- Independente de maşină:
 - Limbaje de nivel înalt / programe aplicații
- Specifice maşinii:
 - Limbajele maşină şi de asamblare


creșterea nivelului de abstracție

	Programe-aplicații	Independente de mașină
	Limbaje de nivel înalt	
Limbaje de nivel scăzut	Limbaj de asamblare	Specifice fiecărei mașini
	Limbaj maşină	
	Control microprogram	
	Hardware	

- Limbajul maşină
 - caracteristic fiecărui procesor
- Limbajul de asamblare
 - nivel ceva mai înalt
 - mnemonice, adrese simbolice
 - mai apropiat de modul de înțelegere al omului
 - corespondență 1-la-1 cu majoritatea instrucțiunilor din limbajul maşină

inc count

- Asambloarele (assemblers) traduc din limbaj de asamblare în limbaj maşină
 - dual: dez-asamblare
- Compilatoarele traduc din limbaje de nivel înalt în limbaj maşină
 - direct sau
 - indirect, via limbaj de asamblare
 - interpretoare



- Arhitectura setului de instrucțiuni (Instruction Set Architecture - ISA)
 - specifică funcționarea unui procesor
 - definește nivelul logic al procesorului
- O ISA poate fi implementată fizic în diverse feluri, care sunt
 - identice la nivel logic (interpretarea funcționării)
 - pot diferi ca
 - performanță (viteză)
 - preţ

Viziunea programatorului: avantajele limbajelor de nivel înalt

- Dezvoltarea de programe este mai rapidă
 - Instrucțiuni de nivel înalt
 - Mai puţine instrucţiuni de scris
- Întreținerea programelor este mai ușoară
 - Aceleași motive ca mai sus
- Programele sunt portabile
 - Conțin puține detalii dependente de mașină
 - Se pot folosi cu mici modificări sau chiar fără pe diverse tipuri de maşini
 - Traducerea în limbajul-maşină țintă urmează să fie făcută **automat** de un compilator specific calculatorului
 - Programele în limbaj de asamblare nu sunt portabile

Viziunea programatorului: La ce ajută programarea în limbaj de asamblare?


- Două mari avantaje:
 - eficiență
 - spațiu
 - » cod compact
 - » și din limbaj de nivel înalt se ajunge la programe în limbajmașină, dar compactitate mai mică
 - timp
- » legile localizării cu mai puține excepții și pe ferestre mai mici, deci execuție mai rapidă (mai puține eșecuri)
- accesibilitate la resursele hardware ale sistemului
 - » deoarece specificitățile mașinii sunt luate în considerare

V.2.2. ARHITECT ŞI IMPLEMENTATOR


Viziunea arhitectului

- Proiectarea la nivel înalt
 - » ca și arhitectul unei clădiri
 - Folosește "blocuri de construcție" de nivel înalt, pe care nu le detaliază până la ultimul nivel
 - » de exemplu, Unitatea Aritmetică și Logică (UAL)
- Vede trei mari componente:
 - Procesorul
 - Memoria
 - Dispozitivele de intrare ieșire (I/O devices)
- Legate prin interconexiuni (magistrala)

Viziunea arhitectului




Viziunea arhitectului




Viziunea implementatorului

- De la proiectul arhitectului coboară la nivelul porților logice digitale / al circuitelor
 - Exemplu: Procesorul constă din:
 - Unitatea de control
 - Calea de date (datapath)
 - » UAL
 - » regiştri
- Implementarea: proiectarea acestor componente (de nivel mai jos)

Viziunea implementatorului



Viziunea implementatorului – calea de date



Sensul transferurilor de date


- În procesor: regiştri → UAL → regiştri
- Între componente: memorie ↔ regiştri

- Orice dată se prelucrează trecând prin regiștri
- Unele căi sunt asimetrice


V.3. SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A ORGANIZĂRII CALCULATORULUI


V.3.1. PROCESORUL

- Ciclul de execuție
 - Fetch (căutare și încărcare)
 - Decodificare
 - Execuție operație
- Arhitectura von Neumann
 - Modelul programului memorat
 - Nici o deosebire la nivel fizic între datele de prelucrat și instrucțiunile care le prelucrează
 - Deosebirile apar la execuție
 - Instrucțiunile se execută secvențial




- Complex Instruction Set Computer (CISC)
 - Folosește instrucțiuni-mașină complexe
 - Operanzii pot fi în regiștrii procesorului sau în memorie
 - » Lungimea instrucțiunilor nu este fixă
 - De obicei se folosește microprogramarea
 - » O **instrucțiune** în limbaj mașină devine un **program** scris cu instrucțiuni și mai simple
 - » Abia acestea din urmă sunt executate prin construcție (cablate) și nu ca un program
- îmbunătățiri
 - Pipelining
 - Descompunerea în mai mulți pași a execuției fiecărei instrucțiuni
 - Execuție simultană, pe pași, a mai multor instrucțiuni succesive decalate
 - Reduced Instruction Set Computer (RISC)
 - Are instrucțiuni-mașină simple
 - Instrucțiunile mai complicate se obțin din cele simple ca secvențe





• Microprogramare: dacă apar modificări la nivelul ISA, acestea se pot implementa schimbând doar microprogramul (nu circuitele)



V.3.2. MEMORIA

Memoria

- Şir ordonat de octeți (nivel logic)
 - Fiecare octet are un predecesor (cu excepția primului) și un succesor (cu excepția ultimului)
 - Nivel fizic: matrice de matrici; piste concentrice
- Adresa absolută a unui octet: numărul său de ordine din șir
 - memorie adresabilă la nivel de octet
 - fiecare octet are o adresă unică
 - numerotarea începe de la 0
 - adresa absolută indică poziția față de primul octet din memorie


Alte tipuri de adrese

- Adresa relativă a unui octet: indică poziția sa față de un octet de referință, altul decât primul octet din memorie
 - Adresa absolută a octetului de referință se numește adresă de bază
 - De regulă, de la adresa de bază începe zona rezervată programului / datelor din care face parte octetul indicat prin adresă relativă
- Adresă simbolică: identificator alfanumeric ("nume") atașat adresei relative a unui octet
 - Exemplu: numele variabilelor
 - Corespondența adrese simbolice adrese relative este făcută de compilator, printr-o tabelă

Spațiul adreselor de memorie


- Element esențial al arhitecturii unui calculator
- Dimensiunea sa este strâns legată de capacitatea magistralei de adrese
- La Pentium, capacitatea magistralei de adrese este de 32 de biți
 - Spațiul de adrese \leq 4GB (2^{32})

Memoria - adrese absolute



Memoria

- Unitatea de memorie comunicare cu exteriorul
 - Adresare
 - Date
 - Semnale de control
 - Read
 - Write



Ciclul "citire memorie" (Read) – activitatea procesorului


- 1. Aducerea adresei de citire pe busul de adrese (MAR)
- 2. Emiterea semnalului de control "citire memorie" (UC)
- 3. Aşteptare până când memoria găsește data de citit
 - E nevoie de starea de așteptare (*wait state*) dacă memoria utilizată este înceată
- 4. Citirea datei de pe busul de date (MDR)
- 5. Inactivarea semnalului de control "citire memorie" (UC)
- Pentium: o citire necesită trei cicluri de ceas (tacte)
 - Clock 1: paşii 1 şi 2
 - Clock 2: pasul 3
 - Clock 3 : paşii 4 şi 5


Ciclul "scriere memorie" (Write) – activitatea procesorului

- 1. Aducerea adresei de scriere pe busul de adrese
- 2. Activarea semnalului de control "scriere memorie"
- 3. Aducerea datei de scris pe busul de date
- 4. Așteptare până când memoria efectuează scrierea
 - starea de așteptare (*wait state*) dacă memoria este înceată
- 5. Inactivarea semnalului de control "scriere memorie"
- La Pentium, o scriere necesită trei cicluri de ceas
 - Clock 1: paşii 1 şi 2
 - Clock 2: pasul 3
 - Clock 3 : paşii 4 şi 5

Ordinea octeților







V.3.3. INTRĂRI - IEŞIRI

Intrări-ieșiri (Input/Output)


• Perifericele de intrare-ieşire (I/O devices) au interfața gestionată de câte un I/O controller

• Gestionează detalii legate de operațiile de nivel jos (periferic)

Intrări-ieșiri

- Mai multe feluri de a "vedea" I/O
 - I/O Proiectat pe memorie (memory-mapped I/O)
 - Citirile / scrierile sunt "văzute" ca și când s-ar face din / în memorie
 - Aceleași semnale de control ca pentru citire/scriere din/în memorie
 - Aşa fac cele mai multe procesoare
 - I/O izolate
 - Spațiul de adrese pentru "locațiile" I/O diferă de cel al memoriei
 - Semnale de control R/W diferite de ale memoriei
 - Pentium folosește I/O izolate
 - dar şi I/O proiectate pe memorie

Comunicare cu perifericele



Modalități de transmitere date I/O

- Intrări-ieșiri programate (programmed I/O)
 - Programul folosește o buclă "busy-wait"
 - Se aplică transferurilor pentru care se ştie de la început momentul când vor apărea
- Acces direct la memorie (Direct Memory Access DMA)
 - Un controller special (DMA controller) efectuează transferurile
- I/O gestionate prin întreruperi (Interrupt-driven I/O)
 - Întreruperile sunt folosite pentru a iniția și / sau termina transferuri de date
 - Tehnică extrem de eficientă
 - Utilizată pentru transferuri despre care nu se știe de la început când vor apărea

Interconexiuni

- Componentele unui sistem de calcul sunt interconectate prin magistrale (bus-uri)
 - Bus: mai multe fire pentru comunicații de date
- La diverse niveluri, se folosesc mai multe bus-uri
 - Magistrale "on-chip"
 - Interconectează UAL și regiștrii
 - Magistralele A, B, şi C din exemplul de la pag. 20
 - Există bus de date și bus de adrese pentru legături cu memoria cache din *chip*
 - Magistrale interne
 - PCI, AGP, PCMCIA
 - Magistrale externe
 - Seriale, paralele, USB, IEEE 1394 (FireWire)
 - Conectori, porturi


V.4. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

- Pre-generații
 - "Difference engine" a lui Charles Babbage
- Generația tuburilor cu vid
 - Anii 1940 1950
- Generația tranzistorilor
 - Aproximativ anii 1950 1960
- Generația circuitelor integrate
 - -1960 1970
- Generația VLSI
 - De la mijlocul anilor '70
 - ULSI etc.


Evoluția tehnologică

- Densitatea tranzistorilor
 - Până prin 1990, se dubla la fiecare 18-24 luni
 - De atunci, dublare la fiecare 2 ani și jumătate
- Densitatea memoriei
 - Până în 1990, quadruplare la fiecare 3 ani
 - De atunci, la fiecare 5 ani
- Capacitățile diverselor tipuri de discuri
 - La 3.5"
 - La 2.5"
 - La 1.8" (e.g., periferice portabile USB)


Evoluția tehnologică: integrare



Evoluția tehnologică (memorie)



Evoluția tehnologică (discuri)



Submultipli; scara binară a multiplilor

(sub)multiplu	zecimal	binar
p (pico)	10-12	-
n (nano)	10-9	-
μ (micro)	10-6	_
m (mili)	10-3	-
Unitatea	1 (=100)	1 (=20)
K (kilo)	(10^3)	2 ¹⁰
M (mega)	(10^6)	2 ²⁰
G (giga)	(10^9)	2 ³⁰
T (tera)	(10 ¹²)	2 ⁴⁰
P (peta)	(10 ¹⁵)	2 ⁵⁰