

Market Register 80 Debutty Autoputation Marie Works Service Service										
100	•	Register-Rit	Datentyn	Multiplikator			Finheit	Registerhezeichnung / Name	Alle, Friaeuterung	EVCC-Home MODBUS RTU
100 1		Register-bit	Dutchtyp	Widiciplikator	Tobitj	WCIT [-]	Lillicit		And the treatment of th	MODDOSKIO
1									0: Laden nicht freigegeben.	,
100 1	100	-	boolean	1	1	0	-	Ladefreigabe		r/w
100 1	101	-	uint16_t	1	1	(Konfig.)	А	Ladestromvorgabe		r/w
100	402							A described LED Assistance	0: Manuelle Ansteuerung über Register 103-117,	-1
1985 .	102	-	boolean	1	1	1	-	Automatische LED Ansteuerung	1: Automatische LED-Steuerung	r/w
1956 -	103	-	uint16_t	100	1	10	ms	Bereit-LED Intervall	Blinkintervall Bereit-LED in 100ms Schritten	r/w
100	104	-	uint16_t		1	5	ms		Aktiv-Zeit Bereit-LED in 100ms Schritten	r/w
1.00		-			1		ms			r/w
1985 .										r/w
								,		r/w
111										r/w
111						-				r/w
	110	-	uint16_t	250	1	1	ms	RGB-Blinkphase 2 Laenge		r/w
12	111	_	uint16 t	1	1	1	-	Phase 1 Rot		r/w
111										· ·
11	112	-	uint16_t	1	1	1	-	Phase 1 Gruen		r/w
			_							
11	113	-	uint16_t	1	1	1	-	Phase 1 Blau		r/w
115	114	-	uint16_t	1	1	1	-	Phase 2 Rot		r/w
116										
116	115	-	uint16_t	1	1	1	-	Phase 2 Gruen		r/w
117										
Alternative Datastellungsform obiger Komponenten gesamt Stebenbeutung	116	-	uint16_t	1	1	1	-	Phase 2 Blau		r/w
State										
118	117	-	uint16_t	1	1	0	-	RGBOverride	0x02 Phase 1 Rot 0x04 Phase 1 Gruen 0x08 Phase 1 Blau 0x10 Phase 2 Rot 0x20 Phase 2 Gruen 0x40 Phase 2 Blau 0x80 - 0x400 Laenge von Phase 1 (4 Bit - dadurch von 250ms bis 4000ms einstellbar)	r/w
19	110		uin+16 +	1	1	_		Ladostockdosa varriagala / antriagala		r/w
120		-	uiiit10_t	1	1	1 0	-		O. keine Aktion, 1. vernegen, 2. entriegen	1/W
1				_				Ladefreigabe unwirksam	Ladefreigabe wird unwirksam bei - Störung (F/LS, Ladekabel) - Kein Auto angeschlossen (Mode3) - Kein Kabel angeschlossen "Ladefreigabe unwirksam" wird zurückgesetzt, indem der	г
2			-						4	r
1									-	r
4									4	-
121										r
6	121									r
7	121									r
8 bit 1 1/16 0 - Störung Ladekabel 9 bit 1 1/16 0 - Störung Ladekabel abgewiesen 10 bit 1 1/16 0 - Störung Ladekabel abgewiesen 126 - uint16 t 1 1/16 0 - Störung Ladekabel 127 - uint16 t 1 1 0 A Aktueller Mode3-Ladestromwert Aktueller Ladestromwert in A 128 - uint16 t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63								_		r
9 bit 1 1/16 0 - Störung Ladekabel abgewiesen 10 bit 1 1/16 0 - Störung Latschuetz 126 - uint16_t 1 1 0 A Aktueller Ladestromwert Aktueller Ladestromwert in A 127 - uint16_t 1 1 0 A Maximaler Mode3-Ladestromwert Maximaler Ladestromwert in A 128 - uint16_t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63									4	r
10 bit 1 1/16 0 - Störung Latschuetz 126 - uint16_t 1 1 0 A Aktueller Mode3-Ladestromwert Aktueller Ladestromwert in A 127 - uint16_t 1 1 0 A Maximaler Mode3-Ladestromwert Maximaler Ladestromwert in A 128 - uint16_t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63									4	r
126 - uint16_t 1 1 0 A Aktueller Mode3-Ladestromwert Aktueller Ladestromwert in A 127 - uint16_t 1 1 0 A Maximaler Mode3-Ladestromwert Maximaler Ladestromwert in A 128 - uint16_t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63									-	r
127 - uint16_t 1 1 0 A Maximaler Mode3-Ladestromwert Maximaler Ladestromwert in A 128 - uint16_t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit Ladekabel Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63					-			<u> </u>		-
128 - uint16 t 1 1 0 A Stromtragfähigkeit Ladekabel Stromtragfähigkeit des Ladekabels in A: 0, 13, 20, 32, 63										r
										r
129 - 138 - Char 1 10 0 - RFID-Tag Aktuell gelesener RFID-Tag, 16-Bit encoded ASCII, zB 0x3132, 0x3334 = "1234"										r
	129 -138	-	char	1	10	0	-	KHID-198	Aktuell gelesener KFID-Tag, 16-Bit encoded ASCII, zB 0x3132, 0x3334 = "1234"	r



Register-				Laenge [Word /	Default-				EVCC-Home
Adresse	Register-Bit	Datentyp	Multiplikator	16bit]	Wert [-]	Einheit	Registerbezeichnung / Name	Allg. Erlaeuterung	MODBUS RTU
								Mode3-Zustand: 'A', 'B', 'C', 'D', 'U' (Undefiniert), ASCII kodiert,	
139	_	char	1	1	0	_	CP-Signal Zustand	0x41 = 65 = 'A'	r
155		Cildi		1 *	"		Ci Signal Zustanu	0x42 = 66 = 'B'	
								0x43 = 67 = 'C'	
								CP-Generator Zustand:	
								0: Hochohmig,	
140	_	uint16_t	1	1	0	_	CP-Generator Zustand	1: DC-Positiv,	r
			_	_	-			2: DC-Negativ,	1
								3: PWM	
141	-	uint16 t	1	1	0	A	PP Status	0A, 13A, 20A, 32A, 63A, KS	r
141		uint16_t			0		CPHIGH ADC	CP High Wert des ADC	
	-		1	1		-			r
143	-	uint16_t	1	1	0	-	CPLOW_ADC	CP Low Wert des ADC	r
144	-	uint16_t	1	1	0	-	PP_ADC	PP Wert des ADC	r
145							(reserviert)		
146	_	boolean	1	1	0	_	Kommunikationsfehler zum Fahrzeug	0: kein Fehler,	r
140	_	Doolean	1	1		_	Kommunikationsienier zum Famzeug	1:Plausibilitätsfehler bei PP & CP	'
147		haalaa :	1	1	0		Vanfinustinasfahlaran ID	0: kein Fehler,	
147	-	boolean	1	1	"	-	Konfigurationsfehler am LP	1: Plausibilitätsfehler in der Konfiguration	r
148	-	uint16 t	1/1000	1	0	V	Spannung E1	Spannung am Eingang E1	r
149	-	uint16_t	1/1000	1	0	V	Spannung E3	Spannung am Eingang E3	r
143	0	bit	1	1/16	0	-	FI/LS-Störung - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x01 FI/LS Störung	r
	1	bit		1/16	0	-	Ladekabel-Störung - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll		
		bit	1					0x02 Ladekabel-Störung	r
	2		1	1/16	0	-	Ladekabel abgewiesen - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x04 Ladekabel abgewiesen	r
	3	bit	1	1/16	0	-	RCMU Selbstest-Fehler - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x08 RCMU Selbsttest-Fehler	r
	4	bit	1	1/16	0	-	RCMU detektiert Fehlerstrom - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x10 RCMU detektiert Fehlerstrom	r
150	5	bit	1	1/16	0	-	Verriegelungs-Fehler - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x20 Verriegelungs-Fehler	r
	6	bit	1	1/16	0	-	Unterspannung der Versorgung - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x40 Unterspannung der Versorgung	r
	7	bit	1	1/16	0	-	Ueberspannung der Versorgung - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x80 Ueberspannung der Versorgung	r
	8	bit	1	1/16	0	<u> </u>	Stoerung Lastschuetz - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	0x100 Stoerung Lastschuetz	r
	-	boolean	1	1/10	0		Sammelstoerung - Fehlerwort - EBE Binary Busprotokoll	≠ 0 Sammelstoerung	r
151 - 152	-	uint32 t	1	2	0	ms	Ladedauer		_
								Ladedauer in Millisekunden	r
153 - 154	-	uint32_t	1	2	0	ms	Angesteckt-Dauer	Angesteckt-Dauer in ms	r
155 - 159							(reserviert)	Reserve	
167	-	uint16_t	1/100	1	0	V	Spannung U1 Modbus / EVCC Home: Netzspannung	Spannung U1	r
300 +							Betrieb - Allgemein		
300	-	uint16_t	1	1	2/0/0	-	Betriebsmodus des ChargeControllers (SA- / Master- oder Slave-Modus)	0: Slave,	r
301	-	uint16_t	1/1000	1	0	V	Versorgungsspannung (vplusmon_raw)	Versorgungsspannung des Ladecontrollers	r
302	-	uint16_t	1/100	1	0	V	Netzspannung (Wert FI/LS)	Netzspannung	r
303	-	uint16_t	1	1	0	°C	Temperatur (Onboard Sensor)	Temperatur im Ladecontroller	r
307	-	uint16 t	1/10	1	0	mV	Temperatur Messwert [mV]		r
		_	·					0: 1 Kanal,	
304	-	uint16_t	1	1	1	-	Anzahl der Ladepunkte/Kanäle (1 / 2)	1: 2 Kanal	r
305	-	uint16_t	1	1	0	-	Verriegelungsdauer	1: Angesteckt bis Abgesteckt, 2: Ladebeginn bis Ladeende,	r/w
306	-	boolean	1	1	0	-	Controller-Status	3: Ladebeginn bis Abgesteckt 0: Fehlerfrei, 1:Stoerung	r
307	-	uint16 t	1	1	0	mV	Analogwert Temperatursensor	Analogwert Temperatursensor	r
308	-	boolean	1	1	0	-	A4 über ModBus steuerbar	0: Low 1: High	r/w
<u> </u>					+	-			+
<u> </u>					1				
					1				1
500+							Konfiguration LP1		
500	-	uint16_t	1	1	1	-	Bus-Adresse Override	Busadresse / Busadresse Override	r/w



Register-				Laenge [Word /	Default-				EVCC-Home
Adresse	Register-Bit	Datentyp	Multiplikator	16bit]	Wert [-]	Einheit	Registerbezeichnung / Name	Allg. Erlaeuterung	MODBUS RTU
501	-	uint16_t	1	1	16	Α	Default-Ladestrom Override	Ladestrom in A, nur wirksam bei entsprechender DIP-Schalterstellung	r/w
502	-	uint16_t	1	1	1000	Imp./kWh	S0-Zählerkonstante	Impulse pro kWh	-
503	-	uint16 t	1	1	250	ms	Verriegelungsverzögerung	Zeit in ms	r/w
505	-	uint16_t	1	1	500	ms	Motor-Ansteuerzeit	Zeit in ms	r/w
506	-	uint16 t	1	1	1	-	Kabelmodus (steckbar / festes Ladekabel)	0: Ladedose,	r/w
		_					,	1: angeschlagenes Ladekabel	
507	-	uint16_t	1	1	13	A	minimaler Ladestrom	minimaler Ladestrom in A	r/w
508	-	uint16_t	1	1	6	A/V	PV-Skalierung - x Ampere je Volt fuer die PV-Steuerung	Basis fuer die Berechnung der Ladestromvorgabe per PV-Steuerung	r/w
509	-	uint32_t	1	2	57600	baud	Baudrate fuer Modbuskommunikation		r/w
		1 . 40 .						Bedeutung der RGB-Farbwerte:	
530	-	uint16_t	1	1	8	-	RGB-Mapping fuer "Keine Buskommunikation"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
531	-	uint16_t	1	1	1	-	RGB-Mapping fuer "Störung"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
532	-	uint16_t	1	1	3	-	RGB-Mapping fuer "Keine Ladefreigabe, kein Auto"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
533	-	uint16_t	1	1	10	-	RGB-Mapping fuer "Keine Ladefreigabe, Auto angesteckt"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
534	-	uint16_t	1	1	2	-	RGB-Mapping fuer "Laden freigegeben, kein Auto "	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
535	-	uint16_t	1	1	9	-	RGB-Mapping fuer "Laden freigegeben, Auto ladet nicht"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
536	-	uint16_t	1	1	6	-	RGB-Mapping fuer "Laden freigegeben, Auto ladet"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
537	-	uint16_t	1	1	14	-	RGB-Mapping fuer "Master: RFID Authentifizierung"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
538	-	uint16_t	1	1	0	-	RGB-Mapping fuer "Master: RFID Auth. Fehler od. LP inaktiv"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
539	-	uint16_t	1	1	11	-	RGB-Mapping fuer "Master: Ladepause"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
540	-	uint16_t	1	1	13	-	RGB-Mapping fuer "Master: Ladeende"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
541	-	uint16_t	1	1	15	-	RGB-Mapping fuer "Master-RFID Tag Anlernmodus aktiv"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
542	-	uint16_t	1	1	5	-	RGB-Mapping fuer "Master-RFID Tag angelernt"	Bedeutung der Werte: siehe oben	r/w
560	-	uint16_t	1	1	60	°C	Temperatur: Maximalstrom -> max. 20A		r/w
561	-	uint16 t	1	1	55	°C	Temperatur: max. 20A -> Maximalstrom		r/w
562	-	uint16 t	1	1	63	°C	Temperatur: max. 20A -> Minimalstrom		r/w
563	-	uint16 t	1	1	60	°C	Temperatur: Minimalstrom -> max. 20A		r/w
564	-	uint16_t	1	1	66	°C	Temperatur: Minimalstrom -> Ladepause		r/w
565	-	uint16 t	1	1	63	°C	Temperatur: Ladepause -> Minimalstrom		r/w
							Temperaturi Eddepade - Millimasconi		-, -,
700+							DIP-Schalter Zustand		
	0	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW1.1		r
700	1	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW1.2	Für alle Bits gilt: 0: OFF, 1: ON	r
	2	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW1.3		r
	3	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW1.4		r
	4	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW2.1		-
l	5	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW2.2		-
	6	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW2.3		-
	7	bit	1	1/16	0	-	DIP-Switch SW2.4		-
									1
800+							Herstellerangaben		
800-815	-	char	1	16	-	-	Herstellerbezeichnung	16-Bit encoded ASCII, zB 0x5465, 0x7374 = "Test"	r
816-831	-	char	1	16	 		Gerätebezeichnung	16-Bit encoded ASCII, zB 0x5465, 0x7374 = "Test"	r
832-847	-	char	1	16	 	-	Firmwareversion	16-Bit encoded ASCII, zB 0x5465, 0x7374 = "Test"	r
032-04/	_	Cilai	1	10	+ -	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 St. Chicaga radii, 20 000000, 001017 - 1000	+ '-
 					1				+
									+
		l			1				



Register-		Datentyp	Multiplikator	Laenge [Word / 16bit]	Default- Wert [-]		Registerbezeichnung / Name	Allg. Erlaeuterung	EVCC-Home MODBUS RTU
1000+	g.c.c.						Reset		
1000	-	uint16 t	1	1	0	-	Reset - Gesamter EVCC	0: kein Reset, 1234: Reset	w
1001	-	uint16 t	1	1	0	-	EVCC L: Reset LP1	0: kein Reset, 1234: Reset	-
1002	-	uint16_t	1	1	0	-	EVCC L: Reset LP2	0: kein Reset, 1234: Reset	-
1003	-	uint16_t	1	1	0	-	Reset to Default	Reset aller Modbus-Register zum Default-Wert, 0: kein Reset, 4321: Reset	-
							Modbus Parameter		
							Baud	57600	
							Busadresse	1	
							Data Bits	8	
							Stop Bits	1	
							Parity	None	
							RTS	Disable	
							Lesen und Schreiben auf Register (Function Codes)		
							1	Read Coil	
							2	Read Discrete Input	
							3	Read Holding Registers	
							4	Read Input Registers	
							5	Write Single Coil	
							6	Write Single Holding Register	
							15	Write Multiple Coils	
1							16	Write Holding Registers	