
# **F-08** (ANSYS)

# Формулировка задачи:




: Балка постоянной жёсткости с врезанным шарниром; шарнирная опора на левом краю, заделка на правом; нагружена силой  $q \cdot l$ , распределённой нагрузкой q и моментом  $q \cdot l^2/8$ .

E – модуль упругости материала;

 $I_z$  – изгибный момент инерции.

*Построить:* Эпюру внутренней перерезывающей силы  $Q_Y$ ; Эпюру внутреннего изгибающего момента  $M_Z$ .

Аналитический расчёт (см. F-08) даёт следующие решения:




Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С\_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

### Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

# Оставить в меню только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M} > {\tt Preferences} > {\tt Otmetute}$  "Structural" > OK

# Нумеровать точки и линии твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK
```

# Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```


Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

# Решение задачи:

Приравняв E,  $I_z$ , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > q=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:  M_M > Preprocessor  C_P > ET,1,BEAM3 > Enter  Посмотрим таблицу конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Add _ Options Delete
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = $A$ ; момент инерции = $Iz$ ; высота = $l/100$ .  С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter  Посмотрим таблицу реальных констант:  M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1  Add Edit Delete  Close Help

No	Действие		Резул	ьтат	
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».		Material M  Linear Isotropic Properties for Materia	erties for Material Number 1	
	Твердотельное моделирование				
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to I$ , $B \to 2$ , $C_{LEFT} \to 3$ , $C_{RIGHT} \to 4$ и $D \to 5$ :  М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1  X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2  X,Y,Z пишем $I$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 3  X,Y,Z пишем $2 \times I$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 4  X,Y,Z пишем $2 \times I$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 5  X,Y,Z пишем $3 \times I$ ,0,0 > OK  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots  Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	¥ X	.2	<b>3</b>	.5



No	Действие	Результат
7	Onopы:Левая (шарнир):M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Displacement > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку> OK >Lab2 установить "UY"> OKПравая (заделка):M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Displacement > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на 5 ключевую точку> OK >Lab2 установить "All DOF"> OKПрорисовываем всё, что есть:U_M > Plot > Multi-Plots	Y X T.1 2 T.2 3 T.3 5
8	Cocpedomoченная внешняя сила:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "q*1" > OK	Y T.1 2 T.2 3 T.3 5

N₂	Действие	Результат
9	Cocpedomoченный внешний момент:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 4 ключевую точку; загорится окошко выбора точки: «3 или 4»? Нажмите кнопку «Prev», появится номер «4», тогда нажмите ОК.  > OK > Lab установить "MZ" VALUE установить "q*1**2/8"  > OK	Y T.1 2 T.2 A T.3 5
10	Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки  - изометрия;  автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	L-K U ROT F M L1 L2 L2 L3
	Конечноэлементная модель	,
11	Указываем материал, реальные константы и тип элементов:  M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1"  REAL установить "1"  TYPE установить "1 BEAM3" > OK	

№	Действие	Результат
12	Левый участок нагружен распределённой поперечной силой, его нужно разбить несколькими конечными элементами; участки без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом:  М_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines > Левой кнопкой мыши кликаем на линию L1 > ОК NDIV пишем 10 > Apply > Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на линии L2и L3 > ОК NDIV пишем 1 > ОК NDIV пишем 1 > ОК Oбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	LOW
13	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:  U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Edit Window  G Window 1  Window 2  Window 3  Window 4  Window 5  Display Type  G Entity Plots  Graph Plots  OK  Cancel  Help  Wellers  For Mindow 5  OR  Reproses  For Mindow 5  OR  Reproses  For Mindow 5  OR  Nordes  For Mindow 6  For Mindow 7  For Mindow 7  For Mindow 7  For Mindow 1  For Mindo

14	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы.	1 E-N
15	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной:  M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK	1 E-N

### Шарнир в точке С:


В точке С балки установлен врезанный шарнир (рис. 1a). Моделируется он так: при разбиении твердотельной модели в ключевых точках 3 и 4 образовалось по одному узлу модели конечноэлементной, координаты этих узлов совпадают; свяжем совпадающие узлы по двум поступательным степеням свободы UX и UY, по угловому перемещению узлы останутся развязаны.

16

17


M\_M > Preprocessor > Coupling/Ceqn > Coincident Nodes >
Lab установить «UX»
> OK >

M\_M > Preprocessor > Coupling/Ceqn > Coincident Nodes >
Lab установить «UY»
> OK



### Поперечная распределённая нагрузка q:

M\_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Pressure > On Beams > Левой кнопкой мыши отмечаем 10 элементов левого участка > Apply > LKEY пишем 1 VALI пишем q > OK



### Расчёт

### Запускаем расчёт:

18 M\_M > Solution > Solve > Current LS


Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.

# Просмотр результатов

### Скрываем оси системы координат:

19

U\_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options > [/Triad] установить "Not Shown" > OK



```
Силовая схема:
    U M > PlotCtrls > Symbols >
    [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual"
    Убираем галочку с "Miscellaneous"
    Surface Load Symbols устанавливаем Pressures
    Show pres and convect as устанавливаем Arrows
    > OK >
    В окне "Applied Boundary Conditions"
      U установить "Off"
    Rot установить "Off"
      F установить "Symbol+Value"
      М установить "Symbol+Value"
                                                                                RMOM
    > OK >
20
                                                                                PRES-NORM
    В окне "Reactions"
    NFOR установить "Off"
    NMOM установить "Off"
    RFOR установить "Symbol+Value"
    RMOM установить "Symbol+Value"
    > OK
    Обновляем изображение: U M > Plot > Elements
    Получаем тот же результат, что и на рис. 1а. (числа, выделенные синим цветом).
    В рабочем поле видим следующее:
    - Красным цветом начерчены внешняя сила и распределённая нагрузка;
    - Синим цветом начерчен вектор внешнего момента;
    - Малиновым цветом нарисованы реактивные силы;
    - Фиолетовым цветом изображён вектор реактивного момента.
    Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов:
    U M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours >
    NCONT пишем 10 > OK
```

No	Действие	Результат
22	Фронтальный вид:  - вид спереди;  - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	.25 1 .125 .12525
23	Cocmaвление эпюры внутренней перерезывающей силы:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "2" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "8" > OK > > OK > Close	
24	Инвертирование эторы внутренней перерезывающей силы:  Строчку SMISC2 умножаем на -1, получаем строчку QYI:  М_М > General Postproc > Element Table > Multiply  LabR пишем QYI  FACT1 пишем -1  Lab1 устанавливаем SMIS2  Lab2 устанавливаем -none- > Apply  Строчку SMISC8 умножаем на -1, получаем строчку QYJ:  М_М > General Postproc > Element Table > Multiply  LabR пишем QYJ  FACT1 пишем -1  Lab1 устанавливаем SMIS8  Lab2 устанавливаем SMIS8  Lab2 устанавливаем -none- > OK  Смотрим таблицу результатов:  М_М > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currently Defined Data and Status: Label Item Comp Time Stamp Status SMIS2 SMIS 2 Time= 1,0000 (Current) CYI CALC SMUL Time= 1,0000 (Current) CYJ CALC SMUL Time= 1,0000 (Current)

№	Действие	Результат
25	Прорисовка эпюры внутренней перерзывающей силы:  М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > Установить LabI в положение "QYI" Установить LabJ в положение "QYJ" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16 (только числа, выделенные синим цветом). Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 QYI QYJ MIN =75 ELEM=10 MAX =.25 ELEM=1 75553515 .05 .25
26	Для того, чтобы лучше понимать, каким точкам стержня какое значение эпюры соответствует, повторите действие №20. Увидите, совмещённые с эпюрой внешние силы (кроме распределённых, увы) и реакции.	LINE STRESS  STER=1 SUB =1 TIME=1 QYI QYJ MIN =75 ELEM=10 MAX =.25 ELEM=1 F M RFOR RMOM 75553515 .05 .25
27	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close  Смотрим таблицу результатов:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Correst Colored Data and State:

### Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента:

 ${\tt M\_M}$  > General Postproc > Plot Results > Contour Plot

> Line Elem Res >

LabI установить "SMIS6"

LabJ установить "SMIS12"

Fact пишем 1

> OK

28

Получаем тот же результат, что и на *puc. 1в.* (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала.

Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.

# LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN \*-.25 ELEM=11 MAX \*.125 ELEM=12 .25 F M RFOR RMOM -.25 -.175 -.1

### Величина экстремума параболы:

U M > Select > Entities... >

В окошке Select Entities установить в окошках  $\,$ 

"Elements"

"By Num/Pick"

Точку селектора установить на «From Full»

> OK >

Левой кнопкой мыши кликнуть на элемент, визуально содержащий вершину (третий слева)


> OK

Перерисовываем эпюру. Теперь на одном только этом элементе:

U M > Plot > Replot

Эпюра на элементе прямоугольна, и в левом и в правом узле выделенного элемента её значение равно 0,03. На *рис. 1в.* Экстремум указан точно 0,03125. Погрешность составляет 4%.

Погрешность будет тем меньше, чем меньше размер элемента (то есть, чем на большее количество элементов разбит участок).



Координата экстремума параболы:

Номера узлов выделенного элемента – 4 и 5:

U M > List > Elements > Nodes+Attributes

Координаты четвёртого и пятого узлов –  $x_4$ =0,2;  $x_5$ =0,3:

U M > List > Nodes > OK

Если значения момента в этих узлах одинаковы (по  $0.03 \cdot q \cdot l^2$ ), значит экстремум находится строго между ними и его координата:

30


$$x^* = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{0.2 + 0.3}{2} = 0.25 = \frac{1}{4} \cdot l$$

...что в точности соответствует значению  $\mathcal{X}^*$  на  $\mathit{puc.}\ 1$ .

Снова прорисовываем полностью эпюру внутреннего изгибающего момента:

 $U_M > Select > Everything$ 

U\_M > Plot > Multi-Plots




### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

### Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$ 



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.