
# **A-06** (ANSYS)

Формулировка задачи:




*Дано:* Консольный стержень нагружен системой осевых сил.

E – модуль упругости материала;

A – площадь поперечного сечения.

*Найти:* эпюры N,  $\sigma$ ,  $\varepsilon$ , w; значение U.


Аналитический расчёт (см. А-06) даёт следующие решения:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Убрать пункты меню, не относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

Нумеровать точки и линии твердотельной модели, узлы модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETHTE KP, LINE, NODE,

УСТАНОВИТЕ Elem на "No numbering",

УСТАНОВИТЕ [/NUM] на "Colors & numbers" >
> OK
```

### Увеличить размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro

# Решение задачи:

Приравняв E, A, F и l, к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:U_M > Parameters > Scalar Parameters >E=1 > Accept >A=1 > Accept >Iz=1e6 > Accept >F=1 > Accept >l=1 > Accept >nu=0.3 > Accept >Iz — изгибный момент инерции поперечного сечения;nu — коэффициент Пуассона для металлов.	Items
2	Первая строчка в таблице конечных элементов – плоский балочный тип BEAM3:         M_M > Preprocessor         C_P > ET, 1, BEAM3 > Enter	
3	Первая строчка в таблице реальных констант: площадь $A$ ; момент инерции $Iz$ ; высота $l/10$ . $C_P>R$ , 1, A, $Iz$ , $L/10>$ Enter	
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > EX пишем "E", PRXY пишем "nu" > ОК > Закрываем окно«Deine Material Model Behavior».	


№	Действие	Результат
	Твердотельное моделирование	
5	Разворот рабочей плоскости:  Прорисовываем систему координат рабочей плоскости. Сейчас она ориентирована по глобальной системе координат:  U_M > WorkPlane > Display Working Plane  Поворачиваем рабочую плоскость на 180 градусов вокруг оси Y с тем, чтобы её ось X была направлена справа налево:  U_M > WorkPlane > Offset WP by Increments > Шесть раз нажимаем на появившейся панельке кнопку	Ось X рабочей плоскости Ось X глобальной системы координат.
6	Рабочая система координат №11 (ось х направлена влево):  U_M > WorkPlane > Local Coordinate Systems > Create Local CS  > At WP Origin >  КСN пишем 11  КСS устанавить Cartesian  > ОК  Активная система координат автоматически меняется с глобальной (декартова система №0, ось X вправо) на установленную нами (декартова №11, ось X влево).  Можете заметить, как внизу надпись «csys=0» изменилась на «csys=11». Тем не менее, оси глобальной системы координат продолжают отображаться.	real=1 csys=11 secn=1

№	Действие	Результат
7	Гасим в рабочем поле оси рабочей плоскости и оси глобальной системы координат, прорисовываем оси локальной рабочей системы координат №11 (ось х):  U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options > [/Triad] установить "Not Shown" > ОК  U_M > WorkPlane > Display Working Plane  U_M > PlotCtrls > Symbols > [CS] установить в положение "on" > ОК >  Пом > ОК > ОК > ОК > ОК > ОК > ОК > ОС локальных систем не подписываются, только по цвету можно определить их названия:  X — чёрная ось;	NODES NODE NUM  ———————————————————————————————————
	Y — зелёная ось; $Z$ — синяя ось. Сейчас в рабочем поле мы видим оси $X$ (влево) и $Y$ (вверх). Ось $Z$ направлена от нас и не видна.	

№	Действие	Результат
8	Ключевые точки G, D, C и B:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS > NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем l,0,0 > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем 2*l,0,0 > Apply > NPT пишем 4 X,Y,Z пишем 4 X,Y,Z пишем 3*l,0,0 > Apply > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit  Номер точки 1 сливается с первой цифрой номера системы координат 11, поэтому не виден.	A 3 2 — 11  Ключевые точки
9	Tpu yчастка — mpu линии между точками:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на точки 2 и 1 3 и 2 4 и 3 > OK	4 T.3 3 T.2 2 T.1 11

No	Действие	Результат
10	Заделка:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > OK	4 T.3 3 T.2 2 T.1 11
11	<pre>K ключевым точкам прикладываем внешние сосредоточенные силы:  M_M &gt; Preprocessor &gt; Loads &gt; Define Loads &gt; Apply &gt; Structural &gt; Force/Moment &gt; On Keypoints &gt;  Левой кнопкой мыши нажимаем на точку 2 &gt; OK &gt;  Lab установить "FX" VALUE пишем -2*F &gt; Apply &gt;  Левой кнопкой мыши нажимаем на точку 3 &gt; OK &gt;  Lab установить "FX" VALUE пишем -F &gt; Apply &gt;  Левой кнопкой мыши нажимаем на точку 4 &gt; OK &gt;  Lab установить "FX" VALUE пишем F &gt; OK</pre>	4, I.3 . 3 I.2 < 2 I.1 II.1
	Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	

No	Действие	Результат	
	Конечноэлементная модель		
	Указываем материал, реальные константы и тип элементов, на которые будут разбиты линии твердотельной модели:		
12	M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > Picked Lines > Левой кнопкой мыши нажать последовательно на каждую линию L1, L2 и L3 > OK > MAT установить "1" REAL установить "1" TYPE установить "1 BEAM3" > OK		
13	Vuacmки без pacnpedeлённой нагрузки можно бить одним элементом:  M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines> Левой кнопкой мыши последовательно нажать на каждую линию L1, L2 и L3 > ОК > NDIV пишем 1 > ОК  Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	4 T.3 3 T.2 2 T.1 1	




№	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
17	Cunobas cxema:  U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual"  Убираем галочку с "Miscellaneous" [/PSF] Show pres and convect as устанавливаем в положение "Arrows" [CS] установить в положение "off"  > OK >  В окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off"	4,1 713 72 1 2 2

No	Действие	Результат
18	<pre>U_M &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Contours &gt; Uniform Contours &gt; NCONT пишем 10 &gt; OK</pre>	
19	Cocmaвление эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "1" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "7" > OK > Close	
20	Прорисовка эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS1" LabJ установить "SMIS7" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1б. Видим эпюру, состоящую из двух прямоугольников. Высоту каждого можно определить по его цвету: левый прямоугольник высотой -1, правый прямоугольник высотой +2. Цифры 14 есть номера узлов конечноэлементной модели (см. действие №14).	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS1 SMIS7 MIN =-1 ELEM=3 MAX = 2 ELEM=1  4 3 2

N₂	Действие	Результат
21	Cocmaвление эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add >  "By sequence num", "LS,", "1" > Apply >  "By sequence num", "LS,", "4" > OK > Close	
22	Прорисовка эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LS1" LabJ установить "LS4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (только числа, выделенные на рис. 1в. синим цветом).	LINE STRESS  SUB -1  TIME=1  LS1  LS1  MIN =-1  ELEM=3  MAX = 2  ELEM=1  4  3  2
23	Cocmaвление эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LEPEL,", "1" > Apply > "By sequence num", "LEPEL,", "4" > OK > Close	
24	Прорисовка эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LEPE1" LabJ установить "LEPE4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1г. (только числа, выделенные на рис. 1г. синим цветом).	LINE STRESS  SUB =1 TIME=1 LEPE1 LEPE4 MIN =-1 ELEM=3 MAX =2 ELEM=1  4  -14 .8 1.4 2

№	Действие	Результат
25	Положительным в данной задаче считается перемещение ВЛЕВО, значит выводить результаты w следует в локальной системе координат №11. Укажем это:  M_M > General Postproc > Options for Outp > [RSYS] установить "Local system"  Local system reference no. пишем 11  > OK	Coptom for Cutput  Local system for force on to.  Local system for force on to.  Local system for graph for  Local force for graph force for force  Coptom force for graph for   Coptom force force   The force force force   Coptom force force   Tends
	Осевые перемещения ( <i>puc.1d.</i> ) в можно получить только дискретно, в узлах модели. Правительной диаграмма (между узлами решение линейно интерполируется); б) Таблица перемещений в узлах; в) Эпюра (линейная интерполяция). Последнее — наиболее наглядно, но и наиболее трудоёмко. Просмотрим перемещения в	
26	Осевые перемещения сечений стержня (цветовая шкала):  М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement > OK  Цифры 14 есть номера узлов конечноэлементной модели (см. действие №14).  Видно, что в узле 2 перемещение равно минимуму (по цветовой шкале это 0), в узле 1 перемещение максимально (по цветовой шкале это 2) и от узла 1 до узла 3 так максимальным и остаётся (весь средний участок красного цвета). От узла 3 к узлу 4 перемещение уменьшается, но не до нуля, а до зёлёного цвета (это от 0,8 до 1,2 по цветовой шкале).  Пожалуй, это вся информация, которую можно извлечь из рисунка.	NODAL SOLUTION SUB =1 TIME=1 UX (AVG) RSYS=11 DMX =2 SMX =2  4 3 MX MN



No	Действие	Результат
№	Oceвые перемещения сечений стержня (прорисовка эпюры):  Параметры, необходимые для построения эпюры: по горизонтальной оси будет откладываться первый столбец массива, по оси ординат — второй столбец массива.  U_M > Parameters > Scalar Parameters > XN=1 > Accept > YN=2 > Accept > Close  Cetka будет на обеих осях эпюры:  U_M > PlotCtrls > Style > Graphs > Modify Grid > [/GRID] установить "X and Y lines" > ОК  Горизонтальную ось подписываем "L", вертикальную ось подписываем "w", интервал по горизонтальной оси устанавливаем от левого конца стержня до правого (0L), а интервал по вертикальной оси таким, чтобы поместилась эпюра (-0,50):  U_M > PlotCtrls > Style > Graphs > Modify Axes > [/AXLAB] X-axis label пишем L [/AXLAB] X-axis label пишем w [/XRANGE] установить "Specified range"  XMIN, XMAX установить "Specified range"  YMIN, YMAX установить "O" и "2*F*L/E/A"  > ОК  Прорисовываем эпюру:  U_M > Plot > Array Parameters	Результат  wtable (1, YN)  col. 2  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.
	U_M > Plot > Array Parameters ParX установить "wtable(1,XN)" ParY установить "wtable(1,YN)" > OK	


№	Действие	Результат
	Потенциальная энергия упругой деформации U:	↑ PRESOL Command
	<pre>M_M &gt; General Postproc &gt; List Results &gt; Element Solution &gt; Energy &gt; Strain energy &gt; OK</pre>	PRINT SENE ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT  ***********************************
30	Получаем список «Элемент-энергия». Суммируем энергию:	ELEM SENE 1 2.0000 2 0.0000 3 0.50000
	$U = 2 + 0 + 0,5 = 2,5 = \frac{5}{2}$	MINIMUM VALUES ELEM 2 VALUE 0.0000  MAXIMUM VALUES ELEM 1 VALUE 2.0000
	Получаем тот же результат, что и на <i>puc. 1e.</i> (только коэффициент перед формулой на <i>puc. 1e.</i> ).	

### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

## Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.