
W-06 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Дано: E, I_z , l.

Сжимаемая консоль.

E – модуль упругости материала;


 I_Z – изгибный момент инерции.

 $\it Haйmu: 1)$ Критическую силу первой формы потери устойчивости $\it P_{\kappa p}$;

2) Коэффициент приведения длины μ .

Аналитический расчёт (см. W-06, и W-12) даёт следующе решение:

Первая форма потери устойчивости:



а) Точный метод:

$$\mu = 1,826$$
;

$$P_{\kappa p} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{\mu^2 \cdot l^2} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{1.826^2 \cdot l^2} = \frac{2,960}{l^2} \cdot \frac{E \cdot I_z}{l^2};$$

б) Приближённый метод (энергетический):

$$\mu = 1,788$$
;


$$P_{\kappa p} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{\mu^2 \cdot l^2} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{1,788^2 \cdot l^2} = 3,087 \cdot \frac{E \cdot I_z}{l^2} .$$

Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> ОК
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Решение задачи:

Приравняв E, I_z , P и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.


No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Add
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота поперечного сечения = $I/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help

No	Действие	Результат
4	Cooйcmsa материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Add Temporature Dolet Temporature Graph Add Temporature Dolet Temporature Graph
	Твердотельное моделирование	
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$: М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем $0,l,0 >$ Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $0,l/2,0 >$ Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $0,0,0 >$ OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS 1 2 X R_X
6	Два участка — две линии: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K 1 L1 2 L2 YR_X

№	Действие	Результат
7	Kapemka - сверху, шарнирная onopa - снизу: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "ROTZ" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на 3 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UX" и "UY" > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K U ROT L1 2 L2 L2 X
8	Скрываем оси системы координат: U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options > [/Triad] установить "Not Shown" > OK	1 L-K 1 L1 L1 L2 L2 L2
9	Cuna: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "-P" > OK	1 L-K U L1 L1 L2 L2 L2

No	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
10	Указываем материал, реальные константы и тип элементов: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1" REAL установить "1" TYPE установить "1 BEAM3" > OK	Line Adributes LaTT) Analys Administer to 80 Selected Lines LATT) Analys Administer to 80 Selected Lines LATT Analys Analyses Latter Latter Latter REAL, Faul constant set number L
11	Размер конечного элемента (должен быть небольшим):M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize >Lines > All Lines >Левой кнопкой мыши кликаем на линию L1> OKSize пишем $l/50$ > OKОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K U ROT F L1 L2 L2
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	A Multi-Plotting

№	Действие	Результат
13	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки- это их узлы.	1 E-N
14	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N U ROT F
	Статический расчёт предварительного напряжён	ного состояния:
15	Onции статического расчёта: M_M > Solution > Analysis Type > Sol'n Controls > Отмечаем галочкой "Calculate prestress effects" > OK	Basic Transient Sofn Options Nonlinear Analysis Options Small Displacement Static Write ferms to Results File Advanced Nt. Final Displacement Static Write ferms to Results File Advanced Interest Advanced Nt. Time Control Advanced Advanced Advanced Nt.




No	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
20	Значение критической силы: $ \text{M_M} > \text{General Postproc} > \text{Read Results} > \text{By Pick} $ $ \text{Видим:} $ $ P_{\kappa p} = 2,961 \cdot \frac{E \cdot I_z}{l^2} ; $ $ \text{Расхождение с результатом точного метода (рис. 1) составляет 0,03%. } $ $ \text{Расхождение с результатом энергетического метода (рис. 1) составляет 4%. } $ $ \text{> Close} $	Results File: c.rst Available Data Sets: Set Time Load Step Substep Cumulative 1 2.9607 1 1 1 Read Close Help
21	Коэффициент приведения длины: $P_{\kappa p} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{\mu^2 \cdot l^2} \implies \mu = \pi \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_z}{P_{\kappa p} \cdot l^2}} = \pi \cdot \sqrt{\frac{1 \cdot 1}{2,961 \cdot l^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2,961}} = 1,826 ;$ С точным методом полное совпадение; с энергетическим расхождение 2%.	
22	<pre> M_B > General Postproc > Read Results > First Set M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK Macштаб отклонений выбирается автоматически. Можно его увеличить: U_M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling > DMULT устанавливаем "User specified" User specified factor увеличиваем, например, до 0.5 > OK </pre>	DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 FREQ=2.9607 DMX =.559107

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.