# **I-07** (ANSYS)

# Формулировка задачи:

Дано: Консольный стержень внецентренно нагружен двумя осевыми силами.

Puc. 1.

2-a

3-a

4-F

4-F


A

E — модуль упругости материала/

#### Найти:

- 1) Главные осевые моменты инерции поперечного сечения  $I_X$  и  $I_Y$ ;
- 2) Внутренние изгибающие моменты  $M_X$  и  $M_Y$  в сечениях бруса;
- 3) Эпюру распределения нормальных напряжений  $\sigma$  в сечениях бруса.

Аналитический расчёт (см. <u>I-07</u>) даёт следующие решения:




Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

# Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню М\_М и U\_М работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С\_Р вручную вводят текстовые команды, потом Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Оставить в меню пункты, относящиеся только к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M}$  > Preferences > Отметить "Structural" > OK

Нумеровать ключевые точки, линии, поверхности твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering > Отметить KP, LINE, AREA > OK
```

Будем работать с локальными системами координат. Прорисовывать их:

```
U_M > PlotCtrls > Symbols >
CS устанавливаем в положение"on"
> OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > «Размер» на «22» > OK
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > «Размер» на «22» > OK
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


## Решение задачи:

Приравняв F и a к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. 1. синим цветом.


Длина стержня l на результат не влияет; из эстетических соображений зададим её, как 20a. Задача статически определима, то есть, модуль упругости первого рода E материала стержня на результат так же не влияет; зададим его единицей, а коэффициент Пуассона v во избежание наличия поперечных деформаций приравняем к нулю (как у пробки).


Для создания плоского поперечного сечения понадобятся элементы из жёсткого материала. Для него модуль упругости первого рода  $\it Erigid$  выберем на несколько порядков больше, чем  $\it E$ .


№		Действие	Результат
	_	етры расчёта— базовые величины задачи: neters > Scalar Parameters >	Scalar Parameters    Items
	F=1	> Accept >	ERIGID = 100000     F = 1
	a=1	> Accept >	L = 20 NU = 0
1	1=20*a	> Accept >	
	E=1	> Accept >	Selection
	Erigid=1e5	> Accept >	
	nu=0	> Accept >	
	> Close		Accept Delete Close Help





№	Действие	Результат	
	Поперечное сечение		
4	Координаты точек поперечного сечения:  Построить поверхность, размерами и формой повторяющюю заданное поперечное сечение, можно различными способами. Проще всего построить два прямоугольника и произвести логическую операцию их наложения, чтобы поверхности не располагались в несколько слоёв.  Для того, чтобы построить прямоугольник нужно знать координаты двух его противоположных углов в декартовой системе координат ХҮZ.  Как именно по отношению к началу координат будет располагаться поверхность, не важно. Например, так, как показано на рис. 1. Тогда координаты углов прямоугольников будут следующими:	Puc. 2. $(a, 8 \cdot a)$ $(-a, 0)$ $(3 \cdot a, 0)$	















No	Действие	Результат	
	Создаём на конце стержня жёсткое плоское сечение:  Выделяем узлы торца:  U_M > Select > Entities >  В Select Entities установить "Nodes" и "By Location"  Верхний селектор установить на "Z coordinates"  В окошке Min, Max пишем $l$ Нижний селектор установить на "From Full"  > ОК	NODES MAT NUM	
	Прорисовываем выделенные узлы:  U_M > Plot > Nodes	1 E-N	
	Элементы, которые касаются выделенных узлов:		
17	U_M > Select > Entities > B Select Entities установить "Nodes" и "Attached to" Верхний селектор установить на "Nodes" Нижний селектор установить на "From Full" > OK		
	Прорисовываем выделенные узлы и элементы:  U_M > Plot > Multi-Plots		
	— Меняем выделенным элементам материал с №1 (податливый) на №2 (жёсткий):  M_M > Preprocessor > Modeling > Move/Modify > Elements >  > Modify Attrib > Pick All >  STLOC установить "Material MAT"  В окошке I1 пишем 2  > ОК  Обновляем изображение:  U_M > Plot > Replot	1 E-N	

№	Действие	Результат
18	Рассматриваем, что получилось — податливая балка с жёским поперечным сечением на торце:  U_M > Select > Everything  U_M > Plot > Multi-Plots  Автоформат —	
19	Bнешние cocpedomoченные силы:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes > Левой кнопкой мыши кликнуть на узел в точке A (рис.1.)  > OK > Lab установить "FZ"  VALUE установить "4*F"  > Apply > Левой кнопкой мыши кликнуть на узел в точке B (рис.1.)  > OK > Lab установить "FZ"  VALUE установить "FZ"  VALUE установить "FZ"  VALUE установить "FZ"  VALUE установить "-2*F"  > OK  Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 E-N U F




#### Форма упругой оси нагруженной балки:

 ${\rm M\_M}$  > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK

#### Некоторые символы пропадают. Восстановим их:


U\_M > PlotCtrls > Symbols >
Boundary condition устанавливаем "All Applied BCs"
> OK

Форма стержня до нагружения (недеформированная) изображена сеткой чёрным цветом, форма после нагружения (деформированная) изображена цветными брусочками/элементами. Прогибается вверх и ввлево, всё правильно.




21

№	Действие	Результат
22	Результаты пропечатывать в системе координат №11 главных центральных осей:  м_м > General Postproc > Options for Outp > [RSYS] Results for Output установить "Local system" В окошке Local system reference no. указать 11 > OK	Options for Output  Options for Output  [RSYS] Results coord system  Local system  III  [AVPRIN] Principal stress calcs  [AVRES] Avg rslts (pwr grph) for  Use interior data  [VEFACET] Facets/element edge  [SHELL] Shell results are from  [LAYER] Layer results are from  C Max failure crit  Specified layer number  [FORCE] Force results are  OK  Cancel  Help
23	Из всех узлов модели выделяем те, которые в заделке (то есть, имеют координату z=0):  Выделяем узел с координатой z=0:  U_M > Select > Entities >  В Select Entities установить "Nodes" и "By Location"  Верхний селектор установить на «Z coordinates»  В окошке Min, Max пишем 0,0  Нижний селектор установить на «From Full»  > ОК  Прорисовываем, что получилось:  U_M > Plot > Nodes	1 NODES DEC 18 2015 MAT NUM



№	Действие	Результат	
25	Выделяем все податливые (из материала №1) конечные элементы и их узлы:  Элементы:  U_M > Select > Entities > В Select Entities установить "Elements" и "By Attributes" Верхний селектор установить на "Material num" В окошке Min, Max, Inc пишем 1 Нижний селектор установить на "From Full" > ОК	E-N	
	Их узлы:         U_M > Select > Everything Below > Selected Elements         Прорисовываем, что получилось: U_M > Plot > Multi-Plots         Автоформат —		
26	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов:  U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	Doublem Contours	
27	Напряжения будем смотреть на недеформированной форме:  U_M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling >  DMULT устанавливаем "0.0 (off)"  > OK	DOCALI Scaling of Deplacement Deplays	



### Настройка нелинейной цветовой шкалы:

U\_M > PlotCtrls > Style > Contours > Non-niform Contours...

V1 пишем -1e6

V2 пишем 0

V3 пишем 1e6

> OK



30

Растянутая зона поперечного сечения окрасится в красный цвет, сжатая — в зелёный. Изменим палитру: голубой и жёлтый.


U\_M > PlotCtrls > Style > Colors > Contour Colors... >

Contour Number 2 устанавливаем "голубой"

Contour Number 3 устанавливаем "жёлтый"

> OK

Видим нейтральную линию (н.л.), отделяющую растянутые зоны друг от друга. Линия НЕ проходит через центр тяжести сечения. Качественно, по сетке элементов с размерами ячеек  $a \times a$ , можно отметить совпадение положения нейтральной линии здесь и на  $puc.\ 2$ .




## Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

# Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.