F-06 (ANSYS)


Формулировка задачи:

Дано: Стержень постоянной жёсткости с шарнирными опорами по краям нагружен поперечной силой F и моментом $F \cdot l$.

E — модуль упругости материала; I_z — изгибный момент инерции.

Построить: Эпюру внутренней перерезывающей силы Q_Y ; Эпюру внутреннего изгибающего момента M_Z .


Аналитический расчёт (см. F-06) даёт следующие решения:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Oставить в меню только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

Нумеровать точки и линии твердотельной модели, а также номера узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTЬ KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > 
Установить «Размер» на «22» > OK
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > 
Установить «Размер» на «22» > OK
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


Решение задачи:

Приравняв E, I_z , F и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > F=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	A Somewritings Defined Elument Types: U150: 1 U154/53 Add Options Delete
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $I/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help

№	Действие		Резули	ьтат	
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».		Linear Isotropic Properties for Material No Linear Isotropic Material Properties Linear Isotropic Material Properties T1 Temperatures	es for Material Number 1	
	Твердотельное моделирование				
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$ и $D \to 4$ М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X, Y, Z пишем 0, 0, 0 > Apply > NPT пишем 2 X, Y, Z пишем l , 0, 0 > Apply > NPT пишем 3 X, Y, Z пишем $2 \times l$, 0, 0 > Apply > NPT пишем 4 X, Y, Z пишем $3 \times l$, 0, 0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	¥ K. X	2	3	.4


№	Действие	Результат
6	Tpu yчастка — mpu линии: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 3 и 4 > OK	Y T.1 2 T.2 .3 T.3 .4
7	Опоры: Левая: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "UX" Lab2 установить "UY" > ОК Правая: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 4 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "UY" > ОК	Y X T.1 2 T.2 3 T.3 4



No	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
10	Указываем материал, реальные константы и тип элементов: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1" REAL установить "1" TYPE установить "1 BEAM3" > OK	
11	<pre>Vuacmки без pacnpedeлённых нагрузок можно бить одним конечным элементом: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines > NDIV пишем 1 > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots</pre>	L-K U F M L1 2 L2 3 L3
12	Рабиваем линии на элементы (в данном случае, одна линия - один элемент): M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick All Обновляем изображение: U_M > Plot > Elements	элементы узлы узлы узлы узлы 4

Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной:

M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds



Расчёт

Запускаем расчёт:

13

14

15

> OK


M_M > Solution > Solve > Current LS

Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.

Просмотр результатов

Скрываем оси системы координат:

U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options > [/Triad] установить "Not Shown" > OK



```
Силовая схема:
    U M > PlotCtrls > Symbols >
    [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual"
    Убираем галочку с "Miscellaneous"
    Show pres and convect as устанавливаем Arrows
    > OK >
    В окне "Applied Boundary Conditions"
                                                                              ELEMENTS
      U установить "Off"
    Rot установить "Off"
                                                                              М
      F установить "Symbol+Value"
                                                                              RFOR
      М установить "Symbol+Value"
    > OK >
16
    В окне "Reactions"
    NFOR установить "Off"
    NMOM установить "Off"
    RFOR установить "Symbol+Value"
    RMOM установить "Symbol+Value"
    > OK
    Обновляем изображение: U M > Plot > Elements
    Получаем тот же результат, что и на рис. 1а. (числа, выделенные синим цветом).
    В рабочем поле видим следующее:
    - Красным цветом начерчена внешняя сила (узел 2);
    - Синим цветом – вектор внешнего момента (узел 3);
    - Малиновым цветом нарисованы реактивные силы (узлы 1 и 4).
    Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов:
    U M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours >
17
    NCONT пишем 10
    > OK
```

№	Действие	Результат
18	Фронтальный вид: - вид спереди; - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
19	Cocmaвление эпюры внутренней перерезывающей силы: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "2" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "8" > OK > > OK > Close	
20	Инвертирование эпюры внутренней перерезывающей силы: Строчку SMISC2 умножаем на -1, получаем строчку QYI: М_М > General Postproc > Element Table > Multiply LabR пишем QYI FACT1 пишем -1 Lab1 устанавливаем SMIS2 Lab2 устанавливаем -none- > Apply Строчку SMISC8 умножаем на -1, получаем строчку QYJ: М_М > General Postproc > Element Table > Multiply LabR пишем QYJ FACT1 пишем -1 Lab1 устанавливаем SMIS8 Lab2 устанавливаем SMIS8 Lab2 устанавливаем -none- > OK Смотрим таблицу результатов: М_М > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currenty Defined Data and Status: Label Item Comp Time Stamp Status SMIS2 SMIS 2 Time= 1,0000 (Current) SMIS3 SMIS 8 Time= 1,0000 (Current) GYI CALC SMUL Time= 1,0000 (Current) GYI CALC SMUL Time= 1,0000 (Current) CALC SMUL Time= 1,0000 (Current) Label Item Comp Time Stamp Status Currenty Currenty Label Item Comp Time Stamp Status Currenty Currenty Label Item Comp Time Stamp Status Label Item Comp Time Status Label Item Comp Status


№	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры внутренней перерезывающей силы: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > Установить LabI в положение "QYI" Установить LabJ в положение "QYJ" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16 (только числа, выделенные синим цветом)	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 QYI MIN =-1 ELEM=3 MAX =1 ELEM=1
22	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Смотрим таблицу результатов: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Abs.
23	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN222E-15 ELEM-1 MAX =1 ELEM-2 1 222E-15 .2 .4 .6 .8 1

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.