
K-02 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Дано: E, I_Z , F, l.


Простая плоская рама, сосредоточенная сила F.

E – модуль упругости материала;


 I_Z – изгибный момент инерции.

 $\it Haйmu$: Эпюру внутреннего изгибающего момента $\it M_{\it Z}$.

Аналитический расчёт (см. К-02) даёт следующие решения:



а) Силовая схема;




б) Эпюра внутреннего изгибающего момента.

Puc.1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video



Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК




При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели а также номера узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTE KP, LINE, NODE;


Установить Elem на "No numbering";

Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK
```



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > 
Установить «Размер» на «22» 
> OK 
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > 
Установить «Размер» на «22» 
> OK
```



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:


Приравняв E, I_z , F и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.


No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > F=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types Brow 1 SEALS Add. Options Delete Code Code Letter Delete Code Add. Options Delete
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $l/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help


№	Действие	Результат
4	Свойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models >Structural > Linear > Elastic > Isotropic >В окошке ЕХ пишем "Е", в окошке PRXY пишем "nu"> ОКЗакрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Coffee Manieral Monal Policies Material Models Area Material M
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальнй декартовой системы координат.	B(0; 2:l; 0) l l $2:l$ $D(l; 0; 0)$
6	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$ и $D \to 4$: М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем $0,l,0$ > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $0,2*l,0$ > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $l,2*l,0$ > Apply > NPT пишем 4 X,Y,Z пишем $l,0,0$ > OK Прорисовываем всё, что есть: U M > Plot > Multi-Plots	POINTS POIN NUM 1 1

№	Действие	Результат
7	Tpu yчастка — mpu линии: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 3 и 4 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1
8	Заделка в точке D: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 4 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K 2 T.2 3 L1 1 L3
9	Нагрузка (горизонтальная сосредоточенная сила в точке A):M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Force/Moment > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку> OK >Lab установить "FX"VALU пишем F> OKПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/







No	Действие	Результат
17	Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки □ - изометрия; □ - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля). Знак «-» при значении реакции говорит лишь о том, что реакция направлена против соответствующей координатной оси, а вовсе не о том, что стрелка на самом деле направлена в другую сторону, как мы привыкли.	ELEMENTS ROT F RFOR RMOM 1 1
18	Возвращаемся к фронтальному виду: - вид спереди; - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N ROT F RFOR RMOM 1 1 1

№	Действие	Результат
19	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	Uniform Contours Window 1
20	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Закрываем таблицу результатов: Close	A Contract Mark Internal Table Inter


No	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. На знаки цифровой шкалы не обращайте внимание, для рам они не имеют физического смысла. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.	1

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.