
# **B-14** (ANSYS)

### Формулировка задачи:



*Дано:* Несимметричная ферма нагружена внешней сосредоточенной силой.

E – модуль упругости материала;

A – площадь поперечного сечения.


l – длина;

F – внешняя сила;

$$\alpha = 45^{\circ}$$
.

 $\it Haŭmu: W_F$  - работу силы  $\it F.$ 

Аналитический расчёт (см. В-14) даёт следующие решения:



$$N_1 = \frac{3}{4} \cdot F = 0,75 \cdot F \quad ;$$

$$N_2 = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot F = 0,3536 \cdot F$$
 ;

$$N_3 = -\frac{1}{4} \cdot F = -0.25 \cdot F$$
 ;

$$\delta_{x} = \frac{1}{4} \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} = 0,25 \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} \quad ;$$

$$\delta_{y} = \frac{3}{4} \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} = 0.75 \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} \quad ;$$


$$W_F = U = \frac{3}{8} \cdot \frac{F^2 \cdot l}{E \cdot A} = 0.375 \cdot \frac{F^2 \cdot l}{E \cdot A}$$
.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

Puc. 1.

### Предварительные настройки:

#### Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

#### Меняем чёрный цвет фона на белый:

U\_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Скрываем пункты меню, не относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M}$  > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера узлов и номера конечных элементов (один участок – один конечный элемент):

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTЬ NODE;

Установить Elem на "Element numbers";
Установить [/NUM] на "Colors&numbers"
> OK
```


# Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


<u>Решение задачи:</u> Приравняв E, A, F и l, к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на  $puc.\ l$ . синим цветом.


№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Scalar Parameters    Items
2	Первая строчка в таблице конечных элементов – плоский фермовый LINK1:         M_M > Preprocessor       Enter         С_P > ET,1,LINK1 > Enter         Посмотрим таблицу конечных элементов:         M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types: Type 1 LINK1  Add Options Delete  Close Help
3	Таблица реальных констант:Сечение площадью A:С_P > R,1,A > EnterПосмотрим таблицу реальных констант:M_M> Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	A Real Constants  Defined Real Constant Sets  Set  Add Edit Delete  Close Help




№	Действие	Результат
7	Узлы 1, 2, 3 и 4 в точках О, D, C и H coomsemcmseнно:М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Nodes> In Active CS >NODE пишем 1X, Y, Z пишем 0, 0, 0> Apply >NODE пишем 2X, Y, Z пишем l, 0, 0> Apply >NODE пишем 3X, Y, Z пишем l, 45, 0> Apply >NODE пишем 4X, Y, Z пишем l, 90+Beta, 0> ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-PlotsСправа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	NODES 4  3  Y  X  2
8	Активируем глобальную декартову систему координат:  U_M > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cartesian	real=1 csys=1 secn=1 csys=0 secn=1

No	Действие	Результат
9	Скрываем оси системы координат:         U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options >         [/Triad] установить "Not Shown"         > OK     **Moderand Option    Plot   Plant   Plant   Plant	1 NODES .4 .3 .3
10	Конечные элементы последовательно протягиваем по участкам фермы:  M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Elem Attributes [TYPE]установить "1 LINK1" [MAT ]установить "1" [REAL]установить "1" > OK  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements > > Auto Numbered > Thru Nodes Левой кнопкой мыши последовательно кликаем узлы 1 и 4 > Apply > 1 и 3 > Apply > 1 и 2 > OK  Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 E-N .4








№	Действие	Результат
17	Перемещения точки О конструкции (узла №1 конечноэлементной модели):  М_М > General Postproc > List Results > Nodal Solution >  > Nodal Solution > Displacement vector sum  > ОК  Горизонтальное перемещение узла №1 $UX = 0.25 \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} \text{ (положительное, то есть вправо, по оси X)};$ Вертикальное перемещение узла №1 $UY = -0.75 \cdot \frac{F \cdot l}{E \cdot A} \text{ (отрицательное, то есть вниз, против оси Y)};$ в точности совпадает с результатом аналитического расчёта (рис. 1., числа, выделенные синим цветом).	PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE   ***********************************
18	Потенциальная энергия упругой деформации в конструкции (она же — работа внешней силы):   М_М > General Postproc > List Results > Element Solution > Energy > Strain energy > OK  Получаем список «Элемент-энергия». Суммируем энергию: $U = 0.28125 + 0.0625 + 0.03125 = 0.375 \cdot \frac{F^2 \cdot l}{E \cdot A}  .$ Получаем тот же результат, что и на $puc.\ 1$ . (только коэффициент перед формулой, выделен синим цветом).	

## Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

# Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.