

K-04 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Аналитический расчёт (см. К-04) даёт следующее решение:




Puc.1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить этот же результат методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам: M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели, узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> ОК
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


Решение задачи:

Приравняв E, I_z , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > q=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Close Add. Options Delete Add. Options Delete Close Help
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $l/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help


No	Действие	Результат
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Malerial Models Defect Material Models Character Linear Industry Department for Material Number 1 Transportations Department of Material Number 1 EX. E. PROV. Add Temporature Double Temporature Ox. Canal Material Ox. Cana
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальнй декартовой системы координат.	$A(0; 1,5:l; 0) \qquad B(1; 1,5:l; 0) \qquad G(3:l; 1,5:l; 0)$ $l \qquad \qquad 2 \cdot l$ $\frac{3}{2} \cdot l$ $C(l; 0; 0)$
	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$, $D \to 4$ и $G \to 5$:	
6	M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем $0,1.5*l,0$ > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $l,1.5*l,0$ > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $l,0,0$ > Apply > NPT пишем 4	1 POINTS .1 2 5
	X,Y,Z пишем $2*l,0,0>$ Apply > NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3*l,1.5*l,0>$ OK Прорисовываем всё, что есть: U M > Plot > Multi-Plots	

No	Действие	Результат
7	Четыре участка — четыре линии:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines >Straight Line >Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:1 и 22 и 33 и 42 и 5> ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1
8	Onopы в точках A и G:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Displacement > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку> OK >Lab2 отметить "UY" и "ROTZ"> Apply >Левой кнопкой мыши нажать на 5 ключевую точку> OK >Lab2 отметить "UX"> OKПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K L2 L2 XX XX XX XX XX XX XX XX



No	Действие	Результат
11	Участки без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом, участок с распределённой нагрузкой — несколькими (10 оптимально): М_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines > Левой кнопкой мыши отметить линии L1, L2 и L3 > OK > NDIV пишем 1 > Apply > Левой кнопкой мыши отметить линию L4 > OK NDIV пишем 10 > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	1
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Edit Window G Window 2 G Window 3 G Window 4 G Window 5 Display Type G Entity Plots G Graph Plots Multi-Plotting KeyPoints Lines F Off Areas F Off Areas F Off Volumes Nodes F On Elements F On E


No	Действие	Результат
13	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы.	1
14	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK	1 E-N U ROT 1 2 6 7 8 9 10111213145 F



No	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
17	Cunogan cxema: U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > B okne "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" > OK > B окне "Reactions" NFOR установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" RMOM установить "Symbol+Value" > OK > Обновляем изображение: U_M > Plot > Elements При необходимости корректируйте масштаб кнопками Получаем тот же результат, что и на рис. 1. (числа, выделенные синим цветом). В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчены сосредоточенные и распределённые внешние силы; - Фиолетовым цветом начерчены вектор реактивного момента; - Малиновым цветом начерчены вектор реактивного момента;	1 E-N F 1.5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 1 RFOR RMOM PRES-NORM 1

№	Действие	Результат
18	Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки - изометрия; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N F RFOR RMOM PRES-NORM 1
19	Возвращаемся к фронтальному виду: вид спереди; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	1 E-N F 1.5 2 6 7 8 9 10111213145 1 RFOR RMOM PRES-NORM 1

№	Действие	Результат
20	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	Uniform Continues Unif
21	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Закрываем таблицу результатов: Close	A Control Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Additional Desirent Table Desire [Institute of the Institute of



№	Действие	Результат
24	Конечный элемент, построенный по линии L2: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем нужный конечный элемент: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Кликаем левой кнопкой мыши на стойку	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN = .5 ELEM=2 MAX =2 ELEM=2
	> OK Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Видим часть общей эпюры на выделенном элементе. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything	.5 .8 1.1 1.7 2
25	Конечный элемент, построенный по линии L3: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем нужный конечный элемент: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Кликаем левой кнопкой мыши на нижний ритель > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Видим часть общей эпюры на выделенном элементе. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =0 ELEM=3 MAX =2 ELEM=3 A


№	Действие	Результат
	Конечный элемент, построенный по линии L4:	
	Прорисовываем: U_M > Plot > Replot	1 LINE STRESS
	Выделяем мышью (левая кнопка) нужные конечные элементы:	STEP=1 SUB =1
	U_M > Select > Entities >	TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =-2
	Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick"	ELEM=4 MAX =.609E-13
	Селектор на "From Full"	ELEM=13
26	> OK	
	Последовательно кликаем левой кнопкой мыши на каждый из	
	десяти элементов правого ригеля.	
	> OK	× ×
	Прорисовываем: U_M > Plot > Replot	
	Видим часть общей эпюры на выделенных элементах.	-2 -1.24611E-13
	Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything	

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.