
H-04 (ANSYS)


Формулировка задачи:



Дано: поперечное сечение, изображённое на *рис*. 1.

Hайти: момент инерции I_x относительно горизонтальной оси изгиба x – главной центральной оси поперечного сечения.

Сечение симметрично. Значит, его центр тяжести находится на оси симметрии, но, где именно, мы пока не знаем. Сама ось симметрии является главной центральной осью y (puc. 2). В конспекте H-04 приводится:



1) Вычисление координаты y_{Ic} центра тяжести C сечения в произвольной системе координат Ox_1y_1 , начало которой лежит в его основании, а ось y_1 совпадает с главной центральной осью y:

$$y_{Ic} = \frac{67.6}{33.84} \cdot a = 1,998 \cdot a$$
 (1)


2) Момента инерции сечения относительно горизонтальной главной центральной оси х (оси изгиба):

$$I_x = \frac{484}{36} \cdot a^4 \approx 13,44 \cdot a^4$$
 (2)

При помощи ANSYS Multyphisics вычислим y_{Ic} и I_x численно.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Нумеровать точки, линии и поверхности твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETHTE KP, LINE, AREA,

УСТАНОВИТЕ Elem на "No numbering",

УСТАНОВИТЕ [/NUM] на "Colors & numbers" >
> OK
```

Увеличить размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```


Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

<u>Решение задачи:</u> Приравняв a к единице, результат получим в виде коэффициентов перед формулами (1) и (2), обозначенных синим цветом.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задач: U_M > Parameters > Scalar Parameters > A=1 > Accept > > Close	Sold of Programmen Note: Note: Stantion Description Description The Stanting Description Description Description The Stanting Description Descri
2	Координаты точек контура поперечного сечения : На листе бумаги эскизно набросаем контур поперечного сечения. На нём отметим точки, соединённые прямыми линиями или дугами окружности. Координаты точек отмечаем в произвольной системе координат Ox_1y_1 (см. рис. 2). Позже при построении ключевых точек в ANSYS в качестве произвольной системы координат Ox_1y_1 будем использовать глобальную декартову систему координат.	$(-20, 2a) \xrightarrow{a} (-a, 2a) \xrightarrow{(a, 2a)} (2a, 2a)$ $(-2a, a) \xrightarrow{a} (-a, a) \xrightarrow{(a, a)} (2a, a)$ $a \xrightarrow{a} (-a, a) \xrightarrow{a} (a, a) \xrightarrow{a} (2a, a)$

No	Действие	Результат
	Ключевые точки справа: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS > NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 2*a,2*a,0 > Apply >	1 2 1 POINTS POIN NUM
3	NPT пишем 2 X,Y,Z пишем a,2*a,0 > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем a,a,0 > Apply > NPT пишем 4	.3 4
	X,Y,Z пишем 2*a,a,0 > Apply > NPT пишем 5 X,Y,Z пишем a,0,0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	X .5
	Konupyem точки симметрично на левую сторону: M_M > Preprocessor > Modeling > Reflect > Keypoints > Pick All > [KSYMM] отметить Y-Z plane X > OK	1 POINTS POIN NUM .6 .7 .2 .1
4	Reflect Keypoints	.9 8 .3 .4
	OK Apply Cancel Help	10 k_X .5

№	Действие	Результат
5	Bepхняя moчка: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS > NPT пишем 11 X,Y,Z пишем 0,4*a,0 > OK	POINTS POIN NUM 6 .7 .2 1
		9 8 3 4 10 XX 5
6	Прямые линии контура nonepeuhoro сечения: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно отметить точки 1 и 2 2 и 3 3 и 4 4 и 5 5 и 10 10 и 9 9 и 8 8 и 7 7 и 6 > ОК	1 POINTS POIN NUM 6
		10 K5X 5



№	Действие	Результат
9	По контуру строим поверхность — фигуру поперечного сечения: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Areas > Arbitrary > By Lines > Левой кнопкой мыши отметить в любом порядке линии L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 и L11 > OK	1 POINTS POIN NUM L10 L11 L11 L8 L2 L3 L4 L6 L4 L6 L4
10	Размер стороны элемента для разбиения: ANSYS разбивает площадь сечения на плоские четырёхсторонние неисполняемые конечные элементы. Для каждого такого элемента отработаны формулы поиска площади, центра тяжести и т.д. Оперируя этими величинами, программа ищет геометрические характеристики всего сечения. M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Global > Size Size пишем, например a/2 > OK	[ESIZE] Global element sizes and divisions (applies only to "unsized" lines) SIZE Element edge length NDIV No. of element divisions - - (used only if element edge length, SIZE, is blank or zero) OK Cancel Help

Nº	Действие	Результат
11	Pasбиваем фигуру на элементы и сохраняем рasбиение нa диске: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Custom Sections >	Write Section Library File [SECWRITE] Write a file containing User Defined Mesh FILE Section library file OK Cancel Help
12	Считываем разбиение с диска, указываем его, как параметры поперечного сечения №1: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Custom Sections > > Read Sect Mesh > [SECTYPE] пишем 1 Section Name пишем название сечения, например CompSect [SECREAD] пишем название сохранённого файла S1 > OK	SECTYPE] Section ID number


№	Действие	Результат
13	Получаем геометрические характеристики сечения №1: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "1 CompSect" Show section mesh? установить "Yes" > OK Смотрим результаты: Среди прочих геометрических характеристик находим координату y центра тяжести $y_{Ic} = 2 \cdot a$ и момент инерции относительно горизонтальной центральной оси (оси изгиба) $I_x = 13,45 \cdot a^4$ Эти значения относительно формул (1) и (2) точного расчёта дают погрешность $0,1\%$ и $0,07\%$ соответственно. То есть, результаты практически совпадают. Чем меньший размер стороны элемента в действии 9 зададите, тем точнее результат получите, но уже такого размера, очевидно, вполне достаточно.	= .200E-03

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".db", ".err", ".log", ".SECT".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".SECT" (разбиение поперечного сечения на элементы). Остальные файлы промежуточные, их можно удалить.