
# **G-08, G-09** (ANSYS)

Формулировка задачи:



: Шарнирно опёртая балка постоянной жёсткости нагружена распределённой силой q, силами  $q \cdot l$  и моментом  $q \cdot l^2$ .

E – модуль упругости материала;


 $I_{\rm z}$  – изгибный момент инерции.

*Найти:* Эпюру внутреннего изгибающего момента  $M_Z$ ;

Форму упругой оси нагруженной балки;

$$v_B=?$$
,  $\Theta_B=?$ 

В конспекте <u>G-08</u>, <u>G-09</u>, <u>G-18</u> построена эпюра внутреннего изгибающего момента, вычислены линейное и угловое перемещения точки B, изображён примерный вид изогнутой оси:



$$v_B = \frac{1}{8} \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_Z} = 0,125 \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_Z} - \text{вниз};$$

$$\theta_{\rm B} = \frac{1}{4} \cdot \frac{q \cdot l^3}{E \cdot I_{\rm Z}} = 0,25 \cdot \frac{q \cdot l^3}{E \cdot I_{\rm Z}} -$$
против часовой стрелки.  $\partial$ )


Рис. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

### Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С\_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

### Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

## Оставить в меню только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M} > {\tt Preferences} > {\tt Otmetute}$  "Structural" > OK

## Нумеровать точки и линии твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK
```

## Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

## Решение задачи:

Приравняв E,  $I_z$ , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > q=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:  M_M > Preprocessor  C_P > ET,1,BEAM3 > Enter  Посмотрим таблицу конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Add. Options Delete  Close Help
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = $A$ ; момент инерции = $Iz$ ; высота = $l/100$ .  С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter  Посмотрим таблицу реальных констант:  M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1  Add Edit Delete  Close Help

№	Действие			Pe	<del></del>	T		
4	Cвойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».		A below the state of the state	to Meneral Model Definition of East Factors (Triple of East Factors) (Triple of East Models Definition of East Models Definition of Linear Intelligence Properties of Linear Intelligence Properties EX PROY  Add Temperatures  Add Temperatures	Material Models Austing Augusts to Material Models (Material Material Properties for Material Proper	Totals		
	Твердотельное моделирование							
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$ , $B \to 2$ , $C \to 3$ и $D \to 4$ :  М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1  X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2  X,Y,Z пишем $l$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 3  X,Y,Z пишем $2*l$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 4  X,Y,Z пишем $3*l$ ,0,0 > OK Прорисовываем всё, что есть: $U_M$ > Plot > Multi-Plots	¥ Æ_X		2		.3		.4
6	Tpu yчастка — mpu линии:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line >  Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:  1 и 2  2 и 3  3 и 4  > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	Y R_X	T.1	2.	Т.2	.3	Т.3	4

No	Действие	Результат
7	Onopы:Левая:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UX" и "UY" > OKПравая:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 3 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UY" > OKПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	X T.1 2 T.2 3 T.3 4

No	Действие	Результат
8	Cocpedomovenные внешний момент и внешние силы:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "MZ" VALUE установить "q*1**2" > Apply Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "FY" VALUE установить "-q*1" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "-q*1" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "FY" VALUE установить "-q*1" > OK	X T.1 2 T.2 3 T.3 4
9	Изометрия:  До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»).  Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки  - изометрия;  автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	L-K PLOT NO. 1

№	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
10	Указываем материал, реальные константы и тип элементов:  M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1"  REAL установить "1"  TYPE установить "1 BEAM3"  > OK	
11	Pasmep конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines > SIZE пишем L/20 > OK  Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K PLOT NO. 1  L-K PLOT NO. 1
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:  U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls >  Появляется первое окно Multi-Plotting  > OK >  Появляется второе окно Multi-Plotting, оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements  > OK	

No	Действие	Результат
13	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы.	E-N PLOT NO. 1
14	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной:  M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK	E-N PLOT NO. 1

№	Действие	Результат
15	Поперечная распределённая нагрузка q:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Pressure > On Beams >Левой кнопкой мыши отмечаем элементы первого и второгоучастков от левого края до вектора внешнего момента> Apply >LKEY пишем 1VALI пишем q> OKОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N PLOT NO. 1  PRES-NORM 1
16	Скрываем оси системы координат:  U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options >  [/Triad] установить "Not Shown"  > OK	E-N PLOT NO. 1  PRES-NORM  1
	Расчёт	
17	Запускаем расчёт:M_M > Solution > Solve > Current LSКогда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.	


No	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
18	Cunobar cxema:   U_M > PlotCtrls > Symbols >   [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual"   Убираем галочку с "Miscellaneous"   Surface Load Symbols устанавливаем Pressures   Show pres and convect as устанавливаем Arrows   > OK >   B okhe "Applied Boundary Conditions"   U установить "Off"   Rot установить "Symbol+Value"   M установить "Symbol+Value"   > OK >   B okhe "Reactions"   NFOR установить "Off"   NMOM установить "Symbol+Value"   RMOM установить "Symbol+Value"   > OK   Обновляем изображение: U_M > Plot > Elements   Получаем тот же результат, что и на puc. la.(числа, выделенные синим цветом).   В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчена распределённая нагрузка;   - Синим цветом начерчен вектор внешнего момента; - Малиновым цветом начерчен вектор внешнего момента;   - Малиновым цветом начерчен вектор внешнего момента; - Малиновым цветом начерчен вектор внешнего момента;	E-N PLOT NO. 1  PRES NORM  1.5  PRES NORM  2.5

№	Действие	Результат
19	<pre>U_ветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Contours &gt; Uniform Contours &gt; NCONT пишем 10 &gt; OK</pre>	
20	Фронтальный вид:  - вид спереди;  - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	2.5 111111111111111111111111111111111111
21	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12"  > OK > > Close	Current Date and Status:  Current Defined Date and Status:  Label Status
22	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента:  М_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 4.	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TINE=1 SMIS6 SMIS12 MIN =-1 ELEM=20  AND S PLOT NO. 1

```
Форма упругой оси нагруженной балки:
                                                                                 DISPLACEMENT
                                                                                                             PLOT NO. 1
M M > General Postproc > Plot Results >
> Deformed Shape >
KUND установить Def + undeformed
> OK
Это точная форма изогнутой оси. Сравните с приближённой на рис. 1в.
U M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling >
DMULT устанавливаем "User specified"
User specified factor увеличиваем в три раза с 0.3 до 1
> OK
Выделяем мышью узел конечноэлементной модели, соответствующий точке В:
U M > Select > Entities... >
В окошке Select Entities установить
"Nodes"

∧ N⊔ST Command

"By Location"
Точку верхнего селектора установить на
                                                                             LIST ALL SELECTED NODES. DSYS-
SORT TABLE ON NODE NODE NODE
«X coordinates»
В окне Min, Max пишем координату X точки А: "L"
                                                                                         0.0000
                                                                                                0.0000
Точку нижнего селектора установить на «From Full»
> OK
Проверяем, действительно ли выделен узел с координатой X=L/2=0,5
U M > List > Nodes... > OK
Видим, кстати, что это узел №2.
Закрываем окно NLIST Command
```




### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

#### Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$ 



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.