
K-05 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Дано: E, I_Z , q, l.

Плоская рама, сложная нагрузка


E – модуль упругости материала;


 $I_{\rm Z}$ – изгибный момент инерции.

Найти: 1) Перемещения точки В;

2) Эпюру внутреннего изгибающего момента $M_{\mathbf{Z}}$.

Аналитический расчёт (см. К-05) даёт следующее решение:





а) Силовая схема;

б) Эпюра внутреннего изгибающего момента.

в) Перемещения точки B:


$$egin{align*} \delta_{\mathrm{sepm}} &= \frac{13}{12} \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} = 1{,}083 \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} \quad (\mathrm{вниз}) \,; \\ \delta_{\mathrm{sop}} &= \frac{7}{12} \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} = 0{,}5833 \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} \quad (\mathrm{в \, левo}) \,; \\ \theta &= 1 \cdot \frac{q \cdot l^3}{E \cdot I_z} \quad (\mathrm{против \, часовой \, cmpeлкu} \,) \,. \end{split}$$

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить этот же результат методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

 $U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video$

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> ОК
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


Решение задачи:


Приравняв E, I_z , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

| № | Действие | Результат |
|---|--|--|
| 1 | Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > q=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close | Scalar Parameters |
| 2 | Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close | Add _ Options Delete |
| 3 | Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $l/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close | Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help |


| No | Действие | Результат | |
|----|---|--|----|
| 4 | Свойства материала стержня – модуль упругости и коэффициент Пуассона:M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models >Structural > Linear > Elastic > Isotropic >В окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu"> OKЗакрываем окно «Deine Material Model Behavior». | Add Temperature Doide Temperature Corape Add Temperature Corape | |
| | Твердотельное моделирование | | |
| 5 | Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальнй декартовой системы координат. | A(0;l;0) B(l;l;0) D(2:l;l;0) $l l l$ $C(l;0;0) H(2:l;0;0)$ | |
| 6 | Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$, $D \to 4$ и $H \to 5$: М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0, l ,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем l , l ,0 > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем l ,0,0 > Apply > NPT пишем 4 X,Y,Z пишем $2*l$, l ,0 > Apply > NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $2*l$, l ,0 > OK | POINTS POIN NUM 1 2 | .5 |

| N₂ | Действие | Результат |
|----|---|------------------------------------|
| 7 | Четыре участка — четыре линии:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines >Straight Line >Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:1 и 22 и 32 и 44 и 5> ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots | 1 L-K 1 L2 L4 XX 3 5 |
| 8 | Заделка в точке Н: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 5 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "All DOF" > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots | 1 L-K U ROT L1 L2 L4 L2 L4 Y LX 3 |





| No | Действие | Результат |
|----|---|-----------|
| 13 | Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы. | 1 E-N |
| 14 | Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK | 1 E-N |




| № | Действие | Результат |
|----|---|-----------------------------|
| | Просмотр результатов | |
| 17 | Просмотр результатов Cunogan cxema: U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > B окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" M установить "Symbol+Value" > OK > B окне "Reactions" NFOR установить "Off" RFOR установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" > OK Oбновляем изображение: U_M > Plot > Elements При необходимости корректируйте масштаб кнопками □ или □ или □ Получаем тот же результат, что и на рис. 1а. (числа, выделенные синим цветом). В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчены сосредоточенные и распределённые внешние силы; - Фиолетовым цветом начерчены вектор реактивного момента; - Малиновым цветом начерчен вектор реактивного момента; - Малиновым цветом начерчен вектор реактивного момента; | E-N F RPOR RMOM PRES-NORM 1 |

| N₂ | Действие | Результат |
|----|---|-----------------------------|
| 18 | Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки изометрия; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля). | E-N F RFOR RMOM PRES-NORM 1 |
| 19 | Возвращаемся к фронтальному виду: вид спереди; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля). | E-N F RFOR RMOM PRES-NORM 1 |


| № | Действие | Результат |
|----|--|--|
| 20 | Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK | Uniform Contours Uniform Contours Uniform Contours UNIV. Window Contours UNIV. Window number Uniform Contours UNIV. Window number Uniform Contour Intervals Uniform Contour Intervals Uniform Contour Unif |
| 21 | Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Закрываем таблицу результатов: Close | Control Additional Desired Table Street Control Table Str |


| № | Действие | Результат |
|----|---|---|
| 22 | Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: М_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3. | 1 LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =-1.5 ELEM=40 MAX =.5 ELEM=21 F RFOR RMOM |
| 23 | Конечные элементы, построенные по линии L1: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем мышью (левая кнопка) нужные конечные элементы: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Последовательно кликаем левой кнопкой мыши на каждый из десяти элементов левого ригеля. > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Видим часть общей эпюры на выделенных элементах. Значение показывают МІN и МАХ. 0,5·10 ⁻¹³ это почти нуль. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything | 1 LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =5 ELEM=10 MAX =505E-13 ELEM=1 F RFOR RMOM 15432554505E-13 |

| N₂ | Действие | Результат |
|----|---|---|
| | Конечные элементы, построенные по линии L2: | |
| | Прорисовываем: U_M > Plot > Replot | line stress |
| | Выделяем мышью нужные конечные элементы: | STEP=1 SUB =1 TIME=1 |
| 24 | U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Последовательно кликаем левой кнопкой мыши на каждый из десяти элементов левой стойки. > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Видим часть общей эпюры на выделенных элементах. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything | SMIS6 SMIS12 MIN =-1 ELEM=11 MAX = .355E-14 ELEM=20 F RFOR RMOM Y X X -1 -1864 .355E-14 |
| 25 | Конечные элементы, построенные по линии L3: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем мышью нужные конечные элементы: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Последовательно кликаем левой кнопкой мыши на каждый из десяти элементов правого ригеля. > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Видим часть общей эпюры на выделенных элементах. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything | 1 LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =5 ELEM=30 MAX =.5 ELEM=21 F RFOR RMOM |



| $N_{\underline{0}}$ | Действие | Результат |
|---------------------|---|---|
| 28 | Выделяем мышью узел конечноэлементной модели, соответствующий точке C: U_M > Select > Entities > B окошке Select Entities установить "Nodes" "By Num/Pick" Точку селектора установить на «From Full» > ОК > Левой кнопкой мыши кликнуть на точку В на деформированной форме (тройной узел). Кстати, при этом в окошке Select nodes припишется номер узла в этой точке «Node No. = 2» > ОК Проверяем, действительно ли выделен узел с координатой X=I*l=I и Y=I*l=I U_M > List > Nodes > ОК Закрываем окно NLIST Command | DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 TIME=1 DMX =2.28408 F RFOR RMOM PRES-NORM *********************************** |






Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.