
D-03 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Дано: Торсион постоянной жёсткости нагружен сосредоточенными моментами на конце.

G – модуль сдвига материала;


 I_{κ} – геометрическая жёсткость при кручении поперечного сечения торсиона.

Вычислить: Эпюру внутреннего крутящего момента $M_{\kappa p}$;

Эпюру угловых перемещений поперечных сечений ϕ ;

Потенциальную энергию упругого деформирования торсиона U.


Аналитический расчёт (см. **D-03**) даёт следующие решения:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Oставить в меню только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

Нумеровать точки и линии твердотельной модели, а также номера узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи. http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Решение задачи:


Приравняв G, I_K , M и l к единице, результаты получим в виде коэффициентов перед формулами, обозначенных на puc. l. красным цветом. Модуль упругости второго рода (модуль сдвига) G в свойствах материала явно не задаётся. По известной формуле, связывающей G, E и v изотропного материала для того, чтобы получить G=l при v=0,3 требуется задать E=2,6.

Площади поперечных сечений торсиона A зададим большими, дабы не присутствовало в результатах растяжение/сжатие, а их изгибные моменты инерции I_Y и I_Z для определённости приравняем к I_K .


No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > A=1e6 > Accept > Ik=1 > Accept > Iy=Ik > Accept > Iz=Ik > Accept > E=2.6 > Accept > nu=0.3 > Accept > nu=0.3 > Accept > l=1 > Accept > Scalar Parameters > A=1e6 > Accept > Accept > Accept > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — балочный тип BEAM44: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM44 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM44 Add Options Delete Close Help

№	Действие	Результат
3	Реальные константы для элемента BEAM44: Первая строчка в таблице реальных константот ображает свойства поперечного сечения участка ① торсиона: С_P > R,1,A,Iz,Iy,L/100,L/100,Ik > Enter Вторая строчка в таблице реальных констант повторяет первую за исключением геометрической жёсткости при кручении Ік. Она предназначена для частка ② торсиона: С_P > R,2,A,Iz,Iy,L/100,L/100,8*Ik > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: М_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Set 2 Add Edit Delete Close Help
4	Свойства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models >Structural > Linear > Elastic > Isotropic >В окошке ЕХ пишем "Е", в окошке PRXY пишем "nu"> ОКЗакрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Certice Material Model Behavior Delete Temperature Delete Temperat
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты точек – границ участков:	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

№	Действие		Результат	
6	Ключевые точки — границы участков ($B \rightarrow 1$, $C \rightarrow 2$, $D \rightarrow 3$): М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $2*l$,0,0 > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $3*l$,0,0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	X. X	2	.3
7	Два участка — две линии между точками: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > > Straight Line > Левой кнопкой мыши клинуть последовательно на ключевые точки 1 и 2 2 и 3 > OK	Y F. X	1 <u>2</u> T ₁ 2	_3
8	Заделка: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > OK	X	1 2 T.2	3




No	Действие	Результат
11	Участки без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > > Lines > All Lines > NDIV пишем 1 > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots **Demonstrate on All Selected lines **Experience o	X T ₁ 1 _ 2 _ T ₁ 2 _ 3 _{>>}
12	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsВидим одновременно твердотельную и конечноэлементную модели.	T.1 2 T.2 3 »
13	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > ОСТавляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots Видим только конечноэлементную модель.	Y 23



№	Действие	Результат	
Просмотр результатов			
17	Cunobas cxema: U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > B окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" M установить "Symbol+Value" > OK > B окне "Reactions" NFOR установить "Off" RFOR установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" RMOM установить "Symbol+Value" > OK Oбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots При необходимости корректируйте масштаб кнопками	1 E-N M RMOM =1 1 =12 3 >>> 2	

№	Действие	Результат
18	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	COCTO Josepher Continues COCTO Josepher Continues COCTO Josepher Continues COCTO Tourise of continues COCTO COCT
19	Вычисление эпюры внутреннего крутящего момента $M_{\kappa p}$: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "4" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "10" > OK > > Close	Currently Defined Data and Status: Label Item Comp Time Stamp Status SMIS4 SMIS 4 Time= 1,0000 (Current) SMIS10 SMIS 10 time= 1,0000 (Current) Label Item Comp Time Stamp Status SMIS10 Current) Label Item Comp Time= 1,0000 (Current) SMIS10 SMIS 10 time= 1,0000 (Current)
20	Прорисовка эпюры внутреннего крутящего момента $M_{\kappa p}$: М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS4" LabJ установить "SMIS10" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (только числа, выделенные на рис. 16. красным цветом). Значения показывают надписи слева MAX=-1 и MIN=-1, то есть эпюра прямоугольная — во всех точках имеет одно и то же значние «-1».	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS4 SMIS10 MIN =-1 ELEM=1 MAX =-1 ELEM=1

No	Действие	Результат
21	Vгловые перемещения поперечных сечений торсиона (таблица): $M_{-}M$ > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of rotation > OK Получаем окно "PRNSOL Command" с табличкой, где NODE — номер узла конечноэлементной модели, а ROTX — его поворот относительно глобальной оси X ("+" — против часовой стрелки, "-" — по). Видим : $ \varphi_A = \varphi_I = ROTX_I = 0 ; $ $ \varphi_C = \varphi_2 = ROTX_2 = 2 \cdot \frac{M \cdot l}{G \cdot I_K} \cdot $ Что в точности соответствует значениям линейной эпюры φ на $puc.\ 1e.$	PRINT ROT HODAL SOLUTION PER NODE ***********************************




Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.