
## ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Основные физические явления, лежащие в основе полупроводниковых приборов6




#### кристаллическое

- Упорядоченная структура:
  - есть ближний порядок,
  - есть дальний порядок.




### аморфное

- Разупорядоченная структура:
  - есть ближний порядок,
  - нет дальнего порядка.




Кристаллическая решётка

Кристаллическая структура




 $\vec{a}_i$  — основные или **трансляционные** вектора




Из-за **анизотропии** у (квази-)частиц эффективная масса.

Решётка алмаза = ГЦК + 2 атома




### Индексы Миллера




Атом – квантовая яма для электронов

Молекула – квантовые ямы для электронов



В системе из *N* ям будет *N* уровней для электронов.

Атом – квантовая яма для электронов



Энергетические зоны:

- разрешённые квазинепрерывный дискретный ряд значений энергии,
- запрещённые.


## Энергетическая структура т/т

Металл

Диэлектрик

Свободная зона Заполненная зона Свободная зона
— • — • — • — • — • — • Заполненная зона

Энергия Ферми  $E_{\mathsf{F}}$ 



Материал	<i>Е</i> <sub>g</sub> , эВ
Алмаз	~7
Si	1,124
SiO <sub>2</sub>	8-9
Ge	0,67
GaAs	1,42

# Энергетическая структура п/п



Носители заряда:

- электроны «-»,
- дырки «+».

### Квазичастицы:


- электроны,
- дырки,
- экситоны,
- фононы,
- поляроны
- и др.

Электроны и дырки при встрече рекомбинируют.

Электрон-дырочная пара может быть сгенерирована при поглощении энергии (тепло, свет и др.).

## Потенциал Кронига-Пенни

Периодический потенциал U(x+a) = U(x)




Эффективная месса электрона в кристалле не связана с массой свободного электрона!

$$\frac{\hat{p}^2}{2m^*}\psi(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\psi_q(x) = \varphi_q(x) \exp(iqx)$$

$$\varphi_q(x+a) = \varphi_q(x)$$



## Тепловая генерация э-д пары

Зона проводимости 
$$E_{\rm c}$$
  $E_{\rm c}$   $E_{\rm$ 

*N*<sub>c</sub> − эффективная плотность состояний в зоне проводимости.

 $N_{c}(E)$  – плотность состояний в зоне проводимости.  $JE_{1}$ 

 $N_{v}(E)$  – плотность состояний в валентной зоне.

$$N_{\rm v}$$
 – эффективная плотность состояний в валентной зоне.

Закон действующих масс  $n \cdot p = n_i^2$ 

отность состояний в зоне проводимости. отность состояний в валентной зоне. 
$$N_{\rm c} = 2\left(\frac{2\pi m_n^*kT}{(2\pi\hbar)^2}\right)^{3/2} p = N_{\rm v} \exp\left(\frac{E_{\rm v} - E_{\rm F}}{kT}\right)$$

 $n = p = n_i = \sqrt{N_{\rm c}N_{\rm v}} \exp\left(-\frac{E_{\rm g}}{2kT}\right)$ 

$$n=N_{
m c} \exp\left(rac{E_{
m F}-E_{
m c}}{kT}
ight)$$

$$\left(\frac{E_{
m v}-E_{
m F}}{kT}\right)$$

$$N_{\rm v} = 2 \left( \frac{2\pi m_p^* kT}{(2\pi\hbar)^2} \right)^{3/2}$$


# Интеграл Ферми-Дирака

$$n = N_{\rm c} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \mathcal{F}_{1/2} \left( \frac{E_{\rm F} - E_{\rm c}}{kT} \right)$$

$$n=N_{
m c} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \mathcal{F}_{1/2} \left( \frac{E_{
m v}-E_{
m c}}{kT} \right)$$
  $p=N_{
m v} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \mathcal{F}_{1/2} \left( \frac{E_{
m v}-E_{
m F}}{kT} \right)$ 

Интеграл Ферми-Дирака

$$\mathcal{F}_{\alpha}(\eta_1) \equiv \int_0^{+\infty} \frac{\eta^{\alpha} d\eta}{1 + e^{\eta - \eta_1}}$$



## Примеси в п/п

Закон действующих масс

$$n \cdot p = n_i^2$$





 $E_{\rm d}$  — энергия донорных состояний.

 $E_{\rm a}$  — энергия акцепторных состояний.

$$n = N_{\rm d}^{+} = N_{\rm d} \left( 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{g_n} \exp\left(\frac{E_{\rm d} - E_{\rm F}}{kT}\right)} \right)$$
  $p = N_{\rm a}^{-} = \frac{N_{\rm a}}{1 + \frac{1}{g_p} \exp\left(\frac{E_{\rm a} - E_{\rm F}}{kT}\right)}$ 


$$p = N_{\rm a}^{-} = \frac{N_{\rm a}}{1 + \frac{1}{g_p} \exp\left(\frac{E_{\rm a} - E_{\rm F}}{kT}\right)}$$

 $g_{\rm n/h}$  – фактор вырождения по спину примесного состояния.

Si:  $q_n = 2$ ,  $q_h = 4$ .

Уравнение электронейтральности  $n + N_{\rm a}^{-} = p + N_{\rm d}^{+}$ 

## Компенсация




Уравнение электронейтральности


$$n + N_{\rm a}^{-} = p + N_{\rm d}^{+}$$

Закон действующих масс

$$n \cdot p = n_i^2$$

## Температурные зависимости





Уравнение электронейтральности

$$n + N_{\rm a}^- = p + N_{\rm d}^+$$


Закон действующих масс

$$n \cdot p = n_i^2$$

Задача №1: *Е*<sub>F</sub>(*T*∈[10, 1000] К)

- $N_d = N_a = 0$
- $K \ni \Phi N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
- КДБ  $N_a^{\circ} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$
- $N_{\rm d}$  (P) =  $N_{\rm a}$  (B)=  $10^{16}$  cm<sup>-3</sup>


# Явления переноса. Дрейф




 $10^{6}$ 

E, B/cm

## Явления переноса. Подвижность




Теоретическая зависимость  $\mu(T)$ .



Экспериментальные зависимости  $\mu(T)$  электронов и дырок в Si.

# Явления переноса. Диффузия

Спонтанное перемещение из-за градиента концентрации.



$$j = elV_T \frac{dn}{dx}$$

Соотношение Эйнштейна (в натуральном виде)

$$D_n = 2 \frac{kT}{e} \mu_n \frac{\mathcal{F}_{1/2} \left(\frac{E_{\rm F} - E_{\rm c}}{kT}\right)}{\mathcal{F}_{-1/2} \left(\frac{E_{\rm F} - E_{\rm c}}{kT}\right)}$$

$$I$$
 — длина свободного пробега,  $\tau$  — время свободного пробега,  $V_{\tau}$  — тепловая скорость,  $D$  — коэффициент диффузии.

$$l = \sqrt{D\tau}$$

Соотношение Эйнштейна (для невырожденного газа)

$$D = \frac{kT}{e}\mu$$


Соотношение Эйнштейна (для вырожденного газа)


$$D = \frac{E_{\mathrm{F}}}{e}\mu$$

## Барьеры на границе

Двойной заряженный слой


Работа выхода






*E*<sub>0</sub> − уровень «вакуума», *W* − работа выхода электрона

## Поверхностные состояния




Поверхностные состояния Тамма (1932): обрыв периодической одномерной решётки полубесконечного кристалла как последовательность дельтообразных потенциальных барьеров, ограниченной потенциальной «стенкой».



Поверхностные состояния Шокли (1939): одномерная атомная цепочка с равноотстоящим симметричными потенциальными барьерами при уменьшении расстояния между атомами.


## Изгибы зон на поверхности



Зонная диаграмма ОПЗ полупроводника *p*-типа, показывающая заполнение поверхностных состояний при различных изгибах зон


# Транспорт заряда в диэлектриках и на границах диэлектрик-полупроводник диэлектрик-металл

### Транспорт. Биполярная проводимость



Фотогенерация неосновных носителей заряда в Si увеличивает неравновесный ток неосновных носителей.

[Islamov D R et al., Appl. Phys. Lett. 99, 072109 (2011)]




### Туннельная эмиссия по Фаулеру-Нордгейму

Туннельная эмиссия по механизму Фаулера-Нордгейма [Fowler R. H., Nordheim L., Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences **119**, 173 (192

$$J = A F^{2} \exp \left(-\frac{4}{3} \frac{\pi \sqrt{2 m^{*}}}{q F h} \Phi_{0}^{3/2}\right), A = \frac{q^{3}}{4 \pi h \Phi_{0}}$$

Слабая температурная зависимость.



### Прямое туннелирование

Прямое туннелирование через трапециевидный барьер.

[Schuegraf K. F., Hu C., IEEE Transactions on Electron Devices 41, 761 (1994)]

$$J = \frac{q^{3}F^{2}}{8\pi h\Phi_{0}B_{1}} \exp\left(-\frac{4}{3}\frac{\sqrt{2m^{*}\Phi_{0}^{3}}B_{2}}{qFh}\right)$$

$$B_{1} = \left(1 - \left(1 - \frac{qFd}{\Phi_{0}}\right)^{1/2}\right)^{2}$$


$$B_{2} = \left(1 - \left(1 - \frac{qFd}{\Phi_{0}}\right)^{3/2}\right)$$

Слабая температурная зависимость.

### МДП. Термическая инжекция по Шоттки

Термическая инжекция носителей заряда в диэлектрик по механизму Шоттки [Schottky W., Physikalische Zeitschrift 15, 872 (1914)]

$$J = A T^{2} \exp \left( -\frac{\Phi_{0} - \sqrt{\frac{q^{3}}{4 \pi \varepsilon_{\infty} \varepsilon_{0}} F}}{kT} \right)$$
$$A = \frac{4 \pi m^{*} k^{2} q}{h^{3}}$$



Экспоненциальная температурная зависимость.

### Термически облегчённое туннелирование

Прямое туннелирование через трапециевидный барьер.

[Schuegraf K. F., Hu C., IEEE Transactions on Electron Devices 41, 761 (1994)]

$$J = C F \exp \left( -\frac{1}{6} \left( \frac{qFh}{4 \pi kT \sqrt{m^*}} \right)^2 \right)$$


$$C = \sqrt{2 \pi m^* kT} \left( \frac{q}{h} \right)^2$$

## Модель Френкеля

Ионизация заряженного центра при понижении энергетического барьера в электрическом поле


[Frenkel J, Phys. Rev. **54**, 647–648 (1938)]

$$P = v \exp \left(-\frac{W - \beta \sqrt{F}}{kT}\right)$$
$$\beta = \sqrt{\frac{q^3}{\pi \varepsilon_\infty \varepsilon_0}}$$
$$v = W/h$$



### Модель Хилла (закон Пулла)

Перескок между перекрывающимися кулоновскими центрами при понижении энергетического барьера в электрическом поле [Hill R. M., *Phil. Mag.* **23**, 59–86 (1970)]




### Многофононная ионизация ловушки


Многофононная ионизация изолированной нейтрально [Makram-Ebeid S., Lannoo M., *Phys. Rev. В* **28**, 6406 (1982 ₺

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(\frac{nW_{ph}}{kT} - S \coth\frac{W_{ph}}{kT}\right) I_n \left(\frac{S}{\sinh\left(W_{ph}/2kT\right)}\right) P_i \left(W_t + nW_{ph}\right)$$

$$S = \frac{W_{opt} - W_t}{W_{ph}}$$

$$P_i(W) = \frac{qF}{2\sqrt{2m^*W}} \exp\left(-\frac{4}{3}\frac{\pi\sqrt{2m^*}}{qFh}W^{3/2}\right)$$





NORMALIZED LATTICE DISPLACEMENT (Q)

## Туннелирование между ловушками

Фонон-облегчённое туннелирования между ловушками [Nasyrov K. A., Gritsenko V. A., J. App. Phys. **109**, 093705 (2011)] Mt

